



RLA
B61





PK

U150011222

ВГБил

— 11 — 25 x c.

71

VIII

C

630

К Н И Г А
О
А Т А К Ъ
И
О Б О Р О Н Ъ
К Р Ъ П О С Т Е Й ,

ИЗДАННАЯ

чрезъ

ГОСПОДИНА де ВОБАНА ,

Маршала Франціи и Генерала Директора
надъ фортификаціями королевства
французскаго ,

переведена

чрезъ

ИВАНА РЕМЕЗОВА

Поручика Шляхепнаго Кадепскаго Корпуса.

ВЪ САНКТ ПЕТЕРБУРГЪ

при Императорской Академіи Наукъ

1744.

Р Шал
В 611

850144



РШ


ВСЕПРЕСВѢТЛѢЙШЕЙ
ДЕРЖАВНѢЙШЕЙ
ВЕЛИКОЙ ГОСУДАРЫНѢ
ИМПЕРАТРИЦѢ
ЕЛИСАВЕТѢ ПЕТРОВНѢ
САМОДЕРЖИЦѢ ВСЕРОССИЙСКОЙ
и проч. и проч. и проч.
ГОСУДАРЫНѢ ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕЙ.

ВСЕПРЕСВѢТЛѢЙШАЯ ДЕРЖАВНѢЙ-
ШАЯ ВЕЛИКАЯ ГОСУДАРЫНЯ ИМ-
ПЕРАТРИЦА И САМОДЕРЖИЦА ВСЕ-
РОССІЙСКАЯ.

ГОСУДАРЫНЯ БЖМЛОСТІВѢЙШАЯ.




МЕжду великими достохвальными до-
бродѣтелями, которыми блистаетъ
славное въ свѣтѣ имя ВАШЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, неменьше
уди-



удивленія достойна и та , что ВАШЕ ИМПЕ-
РАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО къ наукамъ мило-
спивое око Свое обращаеъ , и чрезъ то всему
роду человѣческому пользу , а паче подданнымъ
своимъ просвѣщеніе приносишь изволише. Сіе
было собственное и главное попеченіе прему-
драго и славнѣйшаго въ свѣтѣ монарха ПЕТРА
ВЕЛИКАГО , и державнѣйшія Монархини
ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСѢЕВНЫ , ВАШЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА вселюбез-
нѣйшихъ родителей.

При дослославнѣйшихъ сихъ Монархахъ , къ
немалой пользѣ и славѣ Россійской имперіи и
почти къ удивленію всего свѣта , довольно уже
процвѣтаеъ начала между иными другими наука
военная : но нынѣ шѣмъ большую себѣ честь и
пріумноженіе она имѣеъ , что Богъ правед-
ными своими судьбами оставилъ какъ всѣ дру-
гія , такъ и сію довершилъ въ опеческѣ
нашемъ ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИ-
ЧЕСТВУ. Кому неизвѣстны уже шѣ плоды ,
которые въ столь краткое нынѣшнее время чрезъ
ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО , къ
не-




несказанному въ свѣтѣ удивленію произошли отъ искусства военнаго , и кто не припишетъ всего того единой прозорливости ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ?

Чрезъ сіе возбужденъ я нынѣ со всеподданѣйшимъ моимъ усердіемъ положить къ священнѣйшимъ стопамъ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА знакъ малаго моего искусства въ архитектурѣ военной , которое я въ рачительномъ воспитаніи шляхетнаго Кадетскаго корпуса прежде самъ получилъ , а нынѣ чрезъ великодушіе ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА прочихъ оному обучаю.

Вѣдаю совершенно , сколь малъ въ переводѣ книги сея трудъ , но тѣмъ великъ , честенъ и учащимся полезенъ будетъ , ежели высочайшимъ и щедрымъ пріятіемъ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА не по достоинству его посвящится.

Богъ да укрѣпитъ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА здравіе и державу , и да произведетъ все насажденіе ПЕТРА
ВЕЛИ-



ВЕЛИКАГО въ совершенные и зрѣлые плоды ,
къ просвѣщенію подданныхъ , къ расширенію славы
Россійской и къ защищенію и сохраненію всего
опечесства !

ВСЕПРЕСВѢТЛѢЙШАЯ ДЕРЖАВНѢЙ-
ШАЯ ВЕЛИКАЯ ГОСУДАРЫНЯ ИМ-
ПЕРАТРИЦА И САМОДЕРЖИЦА ВСЕ-
РОССИЙСКАЯ.

ГОСУДАРЫНЯ ВСЕМИЛОСТИВѢЙШАЯ
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

всеподданнѣйшій рабъ
ИВАНЪ РЕМЕЗОВЪ.

УВѢДОМЛЕНІЕ КЪ ЧИТАТЕЛЮ.

Сіе было бы песьма излишнее дѣло, ежели бы я здѣсь хотѣлъ пользу, которая отъ сей книги наукъ поенной происходитъ, пространно описывать. Самое имя Автора, которой въ сочиненіи ея всю почти жизнь свою проподилъ, довольно уже о томъ упъряетъ. Онъ собралъ и изяснилъ въ ней все то, что въ пятьдесятъ лѣтъ и болѣе о атакѣ и оборонѣ крѣпостей усмотрѣть могъ, въ которое время почти столькожъ атакъ прошло чрезъ собственныя ево руки. Чего ради нахожу я залотребно упѣдомить пасъ благосклонный читатель о томъ только, что до моего въ произведеніи сей книги на сѣтъ труда, то есть до переподу оной на нашъ языкъ касается. Она перепедена еще гораздо прежде нежели Францусская въ Голландіи была напечатана, а именно въ 1736 году, и съ того времени при обученіи здѣшняго юношества въ фортификаціи при шляхетномъ Кадетскомиъ Корлусѣ всегда употребляется. Сіе самое, что предлагается здѣсь переподъ учиненъ съ такой рукописной книги, которая съ подлинной авторою точно списана, и немалыми трудомъ сюда получена была, а не съ помянутаго Голландскаго изданія, есть причиною и той разности, которая между ими и Голландскимиъ Францусскимиъ изданіемъ находится. Тамъ нѣтъ цѣлой той главы, которая о пользѣ крѣпкихъ мѣстъ толкуетъ, и которая въ рукописной Авторою положена въ самомъ началѣ, и есть у него первая; также и нѣсколько главъ, которыя у Автора положены особыми, соединено подъ одну главу въ разныхъ мѣстахъ, а именно пятая, шестая, седьмая, осмая, девятая, десятая, первая надесять, вторая надесять, и третья надесять, содержатся въ Голландскомъ изданіи въ одной только четвертой главѣ, двадцать первая, и двадцать вторая, въ второй надесять, и такъ и въ иныхъ многихъ, отъ чего въ числѣ главъ сего перепода съ означенными Голландскимиъ изданіемъ необходимо различно послѣдовать долженъ.

долженствовало : не уломиная о многихъ и великихъ погрѣ-
шеніяхъ въ самыхъ чертежахъ онаго изданія , которыя про-
изошли можетъ быть отъ недопѣльнаго искусства коиро-
пателей , то благосклонный читатель изъ седьмаго , першаго
надесять , четвертаго надесять , двадцать першаго , два-
дцать третьяго , двадцать лятаго , двадцать седьмаго ,
двадцать осмага , тридцать першаго , и тридцать втораго ,
чертежей слособно усмотрѣть можетъ слича ихъ съ Голланд-
скими и съ описаніемъ Авторскимъ. Чтоже до пѣрности
перешода моего касается , то старался Автору точно по-
слѣдовать , и его мнѣнія пездѣ съ такою ясностію изобра-
зить , какъ по мѣрѣ малыхъ моихъ силъ учинить мнѣ
возможно было. И такъ желаю , дабы благосклонный читатель
сей мой трудъ , которой для общей пользы мною послрѣятъ
принялъ за благо , и мои недостатки которые или усмо-
трѣны будутъ , великодушно испрацилъ.



ТАБЕЛЬ

ГЛАВАМЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

О АТАКЪ КРѢПОСТЕЙ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

страницы

О пользѣ крѣпкихъ мѣстѣ. - - - - - 1

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О намѣреніи и учрежденіяхъ къ осадамъ. - - - - - 3

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

О магазейнахъ - - - - - 5

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О окруженіи мѣстѣ. - - - - - 7

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О строеніи мостовъ для содержанія коммуникаціи между
квартирами или лагерями. - - - - - 10
Что при учрежденіи линіи примѣчать надлежитъ. - - - - - тажѣ

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Табель содержащая мѣры шести профилей, по которымъ линіи
надлежитъ дѣлать. - - - - - 12
Первой профиль. - - - - - тажѣ
Второй профиль. - - - - - тажѣ
Третій профиль. - - - - - тажѣ
Четвертой профиль. - - - - - тажѣ
Пятой профиль. - - - - - 13
Шестой профиль. - - - - - тажѣ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О дѣланіи линіи. - - - - - тажѣ

ГЛАВА ОСМАЯ.

О входахъ въ линіи и о рогахъ. - - - - - 15
ГЛАВА

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

О линѣ консправаллаціи.	- - - - -	страницы 15
-------------------------	-----------	-------------

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

О приуготовленіяхъ къ ашкамъ.	- - - - -	16
-------------------------------	-----------	----

ГЛАВА ПЕРВАЯ НАДЕСЯТЬ.

О приуготовленіяхъ къ главному артиллерійскому магазейну , или спану.	- - - - -	17
--	-----------	----

ГЛАВА ВТОРАЯ НАДЕСЯТЬ.

О продолженіи приуготовленія къ главному артиллерійскому магазейну о манпелесахъ.	- - - - -	тажъ
--	-----------	------

ГЛАВА ТРЕТІЯ НАДЕСЯТЬ.

О инструментахъ.	- - - - -	18
------------------	-----------	----

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ НАДЕСЯТЬ.

О примѣчаніяхъ къ лучшему распознаванію крѣпостей.	- -	19
О сторонахъ крѣпостей и равности положенія мѣста.	-	25

ГЛАВА ПЯТАЯ НАДЕСЯТЬ.

О начатіи траншей.	- - - - -	32
О сысканіи расстоянія отъ начатія траншей до покрышаго пуши.	-	33

ГЛАВА ШЕСТАЯ НАДЕСЯТЬ.

О сапѣ.	- - - - -	39
---------	-----------	----

ГЛАВА СЕДЬМАЯ НАДЕСЯТЬ.

О линіяхъ паралельныхъ называемыхъ пласдармы.	-	44
О полупласдармахъ.	- - - - -	48

ГЛАВА ОСМАЯ НАДЕСЯТЬ.

О выласкахъ.	- - - - -	49
Генеральныя способы , какимъ образомъ выласки пресѣкать и бесполезными дѣлать.	- - - - -	тажъ
О внѣшнихъ выласкахъ.	- - - - -	52
О внутреннихъ выласкахъ.	- - - - -	56

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ НАДЕСЯТЬ.

	страницы
О пушечныхъ батареяхъ. - - - - -	58
О дѣланіи батарей. - - - - -	60
рассужденіе о употребленіи пушечныхъ батарей въ стрѣльбѣ полными зарядами. - - - - -	66

ГЛАВА ДВАДЕСЯТАЯ.

О мортирныхъ батареяхъ къ бросанію бомбъ. - -	67
О батареяхъ къ бросанію камней изъ мортиръ. - -	68

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ПЕРВАЯ.

Продолженіе траншей. - - - - -	69
--------------------------------	----

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ВТОРАЯ.

О переднихъ рвахъ или аванфоссахъ. - - - -	70
--	----

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ТРЕТЬЯ.

О взятіи покрыпаго пути. - - - - -	71
О дѣланіи каваліероу. - - - - -	75
О батареяхъ, которыя дѣлаются на покрытомъ пути. -	79

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

О сходѣ въ ровъ рavelина. - - - - -	80
-------------------------------------	----

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ПЯТАЯ.

О взятіи полумѣсяца. - - - - -	81
--------------------------------	----

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ШЕСТАЯ.

О переходѣ чрезъ главной ровъ и о способѣ взятія бастіоновъ. -	86
О подкопахъ. - - - - -	95

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ СЕДЬМАЯ.

О дѣлѣ пороха и о его дѣйствіяхъ. - - - -	шажъ
Толкованіе о дѣйствіи пороха. - - - - -	96
рассужденіе о дѣйствіяхъ пороха - - - - -	99

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ОСМАЯ.

О способѣ ищисленія взорванной земли подкопомъ. -	100
Табель разной величины подкоповъ. - - - -	104

Употребленіе вышепомянутой табели, узнавъ высоту вала, какъ сыскашь сколь велику пороховую камеру дѣлать, и сколько въ томъ подкопъ пороху принадлежитъ.

106

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ДЕВЯТАЯ.

О подведеніи минера къ валу, и о его работѣ. - - - 108

ГЛАВА ТРИДЕСЯТАЯ.

О разности подкоповъ. - - - - - 113

ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ ПЕРВАЯ.

О атакѣ нерегулярныхъ крѣпостей. - - - - - 120

Первый примѣръ: о атакѣ стороны крѣпости прикрытой горн-веркомъ. - - - - - 122

Второй примѣръ: о атакѣ крѣпости лежащей при великой рѣкѣ. 125

Третій примѣръ: о атакѣ фоссейрею окруженной крѣпости. 126

Четвертый примѣръ: о атакѣ мѣста, которое укрѣплено старою каменною стѣною, но по нынѣшнему способу наружными пристройками прикрыто. - - - - - 127

Пятый примѣръ: о атакѣ крѣпости лежащей на болотѣ. - - - 129

Шестой примѣръ: о атакѣ крѣпости лежащей на высокомъ мѣстѣ. - - - - - 131

Седьмой примѣръ: о атакѣ крѣпости, которая лежитъ на высокихъ и крутыхъ каменныхъ горахъ. - - - - - 134

Осмый примѣръ, о атакѣ крѣпостей укрѣпленныхъ турбастіонами. - - - - - 140

ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ ВТОРАЯ.

О должностяхъ Генераловъ въ траншеѣ. - - - - - 142

О присутствіи королей и Принцовъ при атакахъ. - - - - - 143

ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ ТРЕТІЯ.

О способахъ къ недопущенію сикурса въ крѣпость. - - - 145

ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Повтореніе имѣющихся въ сей книгѣ правилъ о атакѣ крѣпостей. - - - - - 155

Главные способы къ положенію линій. - - - - - 156

Правила или генеральныя способы, которые при атакѣ мѣстъ употреблены бытъ могутъ. - - - - - 158

ЧАСТЬ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

о оборонѣ крѣпотей.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

страницы

О предосторожностяхъ, которыя прежде осады крѣпостей имѣть надлежитъ. - - - - -	165
--	-----

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О контрѣ - апрошахъ. - - - - -	169
--------------------------------	-----

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

О выласкахъ. - - - - -	170
------------------------	-----

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О оборонѣ контрескарпы. - - - - -	173
-----------------------------------	-----

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О оборонѣ полумѣсяца. - - - - -	177
---------------------------------	-----

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О оборонѣ бастіоновъ. - - - - -	197
---------------------------------	-----



FACTS BY

REPORT

TABLE

TABLE


TABLE

TABLE

TABLE


TABLE

TABLE





О АТАКѢ И ОБОРОНѢ КРѢПОСТЕЙ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. О АТАКѢ КРѢПОСТЕЙ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О ПОЛЗѢ КРѢПКИХЪ МѢСТЪ.



Сады и взятіе непріятельскихъ мѣстъ дѣлаютъ насъ владѣтелями ихъ земель, а фортификація способствуетъ намъ къ удержанію оныхъ во владѣніи. Она припомъ охраняетъ наши границы отъ опасныхъ слѣдствій, которыя отъ одной поперянной баталіи безъ сея предосторожности могутъ произойти и непріятелю податъ случай къ дальнѣйшему распространенію своея побѣды. О такой предосторожности имѣемъ мы довольные примѣры во Франціи, въ Нидерландахъ, Италіи, Нѣмецкой землѣ, и Гишпаніи, которыхъ земель границы охраняются многими изрядными крѣпостями; а особливо въ Нидерландахъ, гдѣ мало такихъ мѣстъ находится, которыебы укрѣплены не были. Всему свѣту довольно извѣстно, коль долго война тамъ продолжалась; а однакожь чрезъ все оное время Нидерландскихъ провинцій всѣхъ завоевать было не возможно; и ежелибы кто хотѣлъ примѣчать все то, что во время двусотъ лѣтъ тамъ происходило, то бы нашолъ бы, что болѣе шестидесятъ баталій и 200 осадъ какъ наступательныхъ, такъ

и оборонительныхъ уже случилось, но и чрезъ по всей пойд земли въ подданство привести не могли. Причина тому есть сія; что такія крепкія мѣста удерживаютъ побѣждающую армию отъ продолженія ея намѣреній а побѣжденнымъ служатъ къ спасенію и безопасности. Между тѣмъ по обстоятельствомъ времени дѣлаютъ перемѣну въ интересахъ сосѣдственныхъ областей, которыя натурально спановаясь непріятелями благополучія той или другой партіи. Оныя интересы причиною бывають, что наши пріятели послѣ дѣлаются непріятелями, перескаютъ намъ помощь или одинъ только видъ помощи показываютъ, а иногда и явно партіи перемѣняютъ. Сіе особливо въ новѣйшія времена многократно случалось, что проекты побѣдителей такими и сему подобными перемѣнами въ нивѣ обращались, и вмѣстѣ того чтобы имъ наступательно дѣйствовать, то сами себя принуждены были оборонять въ такое время, когда чрезъ свое оружіе наивышшую себѣ пользу получивъ надѣялись. Отъ сего перемѣны обстоятельствъ происходили часто при замиреніи такіе тяжелые договоры, что бывшіе сначала побѣдители принуждены были послѣ все или по крайней мѣрѣ большую часть завоеванныхъ мѣстъ, съ неописаннымъ урономъ, земли и денегъ, также и опустошеніемъ многихъ земель, назадъ возвращать. Кпо о сихъ приключеніяхъ болѣе вѣдать желаетъ и при томъ рассудитъ то, что въ свѣтѣ сего времени, какъ люди свои споры писменно издавать начали, памяти доспойнаго случилось: томъ найденъ, что весьма много времени употреблено къ завоеванію только нѣкоторой части Нидерландовъ, которая и собою долею завоеванныхъ въ прежнія времена земель назваться не можетъ. Причина тому извѣстна, для того что поперяніе одной бапаліи въ сихъ земляхъ обыкновенно мало худыхъ слѣдствій по себѣ имѣетъ; ибо прогнаніе побѣжденной армии далѣе 3 или по крайнѣй мѣрѣ 4хъ миль не бываетъ, потому что близъ лежація непріятельскія мѣста, побѣдителей удерживаютъ, а побѣжденнымъ служатъ въ безопасное приближеніе, препятствуя что они вовсе разорены быть не могутъ, и дѣлаютъ, что они подъ ихъ защитою въ краткомъ времени опять исправятся, и побѣждающую армию къ тому привести могутъ, что она только одною побѣдою довольствоваться принуждена. Прочее время кампаніи надобно къ охраненію границъ употреблять, что также продолженію оружія препятствуетъ; ибо ежелибъ сего не было, то въ тихихъ пустыхъ земляхъ, гдѣ не находится никакихъ или весьма мало укрѣпленныхъ мѣстъ, побѣдительная армія могла

могла бы побѣжденную въ конецъ раззорить, послѣ чего обыкновенно слѣдуетъ раззореніе и опустошеніе земель, которые для того со всѣмъ побѣдителемъ въ руки опдаются принуждены бывають. Сіе учинилъ Александръ великій, копорой въ при бапаліи такимъ великимъ Персидскимъ государствомъ овладѣлъ. Равнымъ образомъ Іюлій Цесарь, когда онъ Францію себѣ покорилъ, только по дву выигранныхъ бапаліяхъ всею землею, въ копорой войну имѣлъ, владѣтелемъ сжалъ. Да и въ новѣйшія времена не побѣждена ли была почти вся Гишпанія отъ Араповъ, какъ Гишпанцы одну токмо бапалію потеряли? Тамерланъ, славный побѣдитель Азіатскій, не привелъ ли въ свое владѣніе Персію, Арменію, Индію, и многія другія земли, какъ ему токмо при или чепыре бапаліи щасливо удалось. Подлинно, ежелибъ въ сихъ великихъ земляхъ были надежныя крѣпости, побѣ ихъ такъ скоро взять не могли; ибо при или чепыре города, которые Іюлій Цесарь во Франціи въ такомъ состояніи нашолъ, что они пропивившися могли, учинили ему столько труда, что онъ, пока ихъ взять могъ, принужденъ былъ препроводить одиннадцать лѣтъ. Сіе и многимъ другимъ побѣдителямъ такъ случилось. Чего ради нужна пребыть, чтобъ и самодержцы, для охраненія своихъ земель какъ отъ внутреннихъ такъ и внешнихъ беспокойствъ, мѣста укрѣпляли, и при томъ ясно доказываетъ, коль необходимо надобно эту науку наилучше испытать, какимъ образомъ мѣста тѣхъ непріятелей опнимаются можно, которые насъ беспокоить и намѣреніямъ нашимъ пропивившися могутъ; и сіе самое подаетъ намъ матерію къ сочиненію сея книги.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О НАМѢРЕНІИ И УЧРЕЖДЕНІЯХЪ КЪ ОСАДАМЪ.

Намѣреніе къ осадамъ предпринимається и рассуждается въ кабинетахъ Государей, а исполненіе онаго, которое чинится въ полѣ, есть важнѣйшая часть войны, пребыть наивящей осторожности и зависить

1.) Отъ тайности, безъ копорой ничто съ успѣхомъ въ дѣйство произойти не можетъ.

2.) Отъ силы войска, для предпріятія осадъ непріятельскихъ и для обороны собственныхъ своихъ мѣстъ, также и для препятствія въ томъ, чтобъ непріятель въ самое то время, когда мы его

атакуемъ, изъ нашей земли какой себѣ пользы не получилъ.

3.) Опъ состоянія самого непріятеля, ибо ежели оной въ соединеніи и таковъ же силенъ какъ мы; то можемъ онъ намъ въ нашихъ предпріятіяхъ пропавъ его земли препятствовать.

4.) Опъ состоянія магазейновъ, которые должны быть въ близости опъ ихъ мѣстъ, которые атаковать надлежитъ.

5.) Опъ времени, ибо не всякое способно къ предпріятію осады, а особливо ничто такъ армию разорить не можетъ, какъ зима. Чего ради оную по крайнѣй возможности обходить должно.

6.) Опъ потребнаго къ тому иждивенія, по тому что безъ денегъ, которые бывають силою войны, ничего съ успѣхомъ въ дѣло произвести не возможно. Сіи способы надлежитъ заранее сыскивать и учреждать; однакожъ со всѣмъ тѣмъ, когда мнится, что уже все исправно, весь желаемой успѣхъ часто въ ничто обращается; ибо непріятель, которой съ нами никогда одинакого мнѣнія не бываетъ, можетъ намъ препятствовать, когда онъ таковъ же силенъ или еще сильнѣе насъ, и наши намѣренія прилѣжно примѣчаетъ, или самъ думаетъ на такія наши мѣста напасть, которыхъ сохраненіе намъ гораздо нужнѣе, нежели занятіе ихъ, пропавъ которыхъ мы что воспріять хотимъ. При томъ же надобно стараться непріятелю въ томъ препятствовать, чтобы онъ въ то время въ нашу землю не вошелъ, и разоренія не учинилъ, когда мы осадю какого нибудь мѣста упражняемся, котораго занятіе еще подлинно неизвѣстно; а хотя и занято будетъ, то однакожъ того урону, которой мы при томъ потерпѣли, возвратить не можемъ, или непріятель подошедши къ намъ близко къ баталіи насъ принудитъ, прежде нежели мы предъ тѣмъ мѣстомъ, которое атаковать хотимъ, укрѣпились. Все сіе надобно до воспріятія такого намѣренія зрѣло рассуждать, и прилѣжно спешиться, чтобы онъ на насъ прежде не напалъ, пока мы еще не укрѣпились. Въ обѣихъ случаяхъ всего лучше быть сильнѣйшимъ, а наипаче когда двѣ армии имѣть можно, изъ которыхъ бы одна къ дѣйствительной осадѣ, а другая для оспорожности употреблена была. Та, которая осаждаеъ, окапывается линіями, о которыхъ мы послѣ говорить будемъ; напропавъ того другая, которая для оспорожности, ничего болѣе не дѣлаеъ какъ только туда и сюда ходитъ, примѣчаетъ непріятельскія движенія, занимаеъ всѣ дороги, гдѣбъ непріятель показаться, спастъ или укрѣпитъ себя могъ. А иногда слѣдуетъ за нимъ, когда онъ отдалеяется и всегда близъ его, между имъ и осаждающею арміею, сколько возможно держи.

держится, дабы осаждающая армія къ бапаліи принуждена быть не могла. Но всего лучше ежели можно спойнѣ на одномъ мѣстѣ.

Сіи обѣ арміи не должны никогда одна отъ другой далеко находиться, а особливо въ началѣ осады; дабы одна другой помогать, и непріятеля блиско къ себѣ не допускать могли, коюрой съ своей стороны боясь буденѣ блиско къ нимъ подойти, дабы обѣ когда они его сильнѣе на него самаго не напали.

Сперегущая армія дѣлаетъ осаждающей въ началѣ осады великую помощь, ибо она о содержаніи ея спараніе имѣетъ, оную умножаетъ, оберегаетъ, фашины дѣлаетъ, и многія другія услуги ей показывать можетъ; напротивъ того осаждающая армія, по прошествіи 6 или 7 дней по начатіи траншей, и получа уже нѣкоторую пользу предвѣдѣмъ мѣстѣ, можетъ осперегающую армію во время нужды умножить.

Сіе есть еще гораздо важнѣйшее дѣло, когда крѣпость атаковать можно, прежде нежели непріятель со всею своею силою въ поле выпуститъ, или въ осеннее время, когда уже нѣкоторая часть его войска распущена, въ которомъ случаѣ онъ не такъ сильно нашему намѣренію противиться можетъ. А для исполненія вышеобъявленнаго пребудутъ великія магазейны, съ провіантомъ и сухимъ фуражемъ блиско пѣхъ мѣстѣ, на коюрыя намѣреніе къ нападенію воспріять, при чемъ также и осперегающую армію имѣть должно, когда то возможно будетъ.

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

О МАГАЗЕЙНАХЪ.

МЫ напередъ объявили, что надлежитъ имѣть довольно снабденные магазейны блиско пѣхъ мѣстѣ, коюрыя атаковать хотимъ, а сколько и какой аммуниціи къ тому потребно, еще не упомянули. Ибо узнать сіе трудно, и о томъ болѣе по соспоянію пѣхъ мѣстѣ, коюрыя атаковать хотимъ, рассуждать надлежитъ; однако того оставить не должно, чтобъ на мѣсяцъ къ одной начатой траншеѣ исчисленія не учинить, попому что рѣдко такія мѣста находятся, коюрыя бы столь долго противиться не могли, ежели оныя хотя малымъ укрѣпленіемъ, и разумными людьми, коюрыя свою должность съ охотою исполняютъ, снабдены. Многое число припасовъ никогда не вредитъ, а недостатковъ всегда.

ПОЛОЖИМЪ НА МѢСЯЦЪ.

8 или 900000 фунтовъ пороху попому какъ мѣсто крѣпко.
60000 большихъ ядеръ.

20000 оръ 8 до 12 фунтовыхъ ядеръ.

80 ломовыхъ пушекъ, копоры бы хорошаго дѣла и въ хоро-
шей исправности были.

30 до 35. оръ 8 до 12 фунтовыхъ пушекъ.

18 до 20 чепырехъ фунтовыхъ пушекъ на линѣи.

15 или 16000 бомбъ.

40000 гранаѣвъ.

10000 фунтовъ фитиля.

180000 фунтовъ свинцу.

100000 кремней фузейныхъ.

50000 песошныхъ мѣшковъ.

30000 маленькихъ деревянныхъ пороховыхъ мѣрокъ, копоры
бы салдапамъ въ суму класъ можно было.

100 исправныхъ подмостковъ Французы называютъ ихъ, плат-
формы подъ большія пушки.

60 подмостковъ подъ мортиры.

24 мортиры на бомбы и сполькожъ на камни.

60 пушечныхъ спанковъ въ запасъ.

30 спанковъ мортирныхъ.

Довольное число домкратовъ, козловъ для подѣму, артилерій-
скихъ телѣговъ, деревянныхъ леекъ, для заливанія огня, проспыхъ
телѣговъ, и полспыхъ досокъ, называемыхъ на Французскомъ языкѣ
Мадриеръ, и всякаго большаго и мѣлкаго деревяннаго припаса.

200 телѣжекъ, и сполько же коробовъ съ помочми.

40000 разныхъ землекопныхъ инструментовъ, копоры бы
съ хорошими череньями были къ праншеямъ и линѣямъ; ибо рѣдко
съ собою приносятъ мужики такіе, какимъ имъ бытъ надобно:
пого ради должно ихъ всегда изъ артилеріи даватъ.

Еще много другихъ вещей, копоры къ тому принадлежатъ,
какъ напримѣръ шанцыные минерные припасы, лѣсъ, манпелепы,
кузнечные инструмены, кузнецы, плотники, и телѣжники.
А при томъ также значное число артилерійскихъ лошадей и
крестьянскихъ телѣговъ.

Ежели мѣсто хопя малой важности, такъ что линѣя
циркумвалляціи на чепыре или на 5 миль, щипая въ томъ
числѣ и всѣ изгибы, безъ копорыхъ обойтись не возможно, про-
спираясь будетъ: по надобно по крайней мѣрѣ 15 до 18000
мужи-

мужиковъ командировать, также 2, 3, или 4000 телѣгъ къ возкѣ употребить, смотря потому какъ мѣсто велико, и линія циркумвалляціи распространяется, ибо часно того, или другаго недостаетъ.

При томъ надлежитъ сперва спрогосить употреблять и пѣхъ мужиковъ, которые непослушны будутъ, наказывать, а ежели того не будетъ, то въ первыхъ дняхъ половина оныхъ разбѣгнутся.

Когда линіи со всѣмъ здѣланы, то опять распускаютъ пѣхъ мужиковъ; однакожъ не худо чпобъ 100 человекъ съ телѣгами оставить, дабы пуры и фашины на нихъ до того мѣста, гдѣ траншеи начинаются, возить, и содержать всегда въ хорошемъ состояніи мосты и дороги. Надобно давать онымъ мужикамъ двойной хлѣбъ, и ихъ больше ни къ какой другой службѣ принуждать, кромѣ дневной работы, за что имъ платится изъ деревень, съ которыми уже они обходятся умѣютъ. Я всегда совѣтую, чпобъ оставленнымъ мужикамъ на всякой день по 6 копѣекъ и двойную порцію хлѣба давать; ибо они чрезъ то опъ побѣговъ удержаны быть могутъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О ОКРУЖЕНІИ МѢСТЪ.

Когда уже вышеобъявленные препятствія отвращены, потребныя мѣры приняты, намѣреніе о осадѣ утверждено, и послѣдокъ армія въ полѣ къ произведенію дѣйствія въ состояніи, а при томъ и все прочее въ совершенной готовности находится, то долженъ Генералъ при своихъ движеніяхъ о отвращеніи всего того изъ всей силы стараться, по чему непріятель о его намѣреніяхъ подозрѣніе взять можетъ. Часно случается, чпо мѣсто, котораго атаковать не хочешь, окружено бываетъ только для того, чпобъ непріятельское намѣреніе опровергнувъ и случай подать къ умаленію гарнизона въ томъ городѣ, которой подлинно атаковать хочешь, или ищешь непріятели къ тому привести, чпобъ онъ на нѣсколько дней опъ того мѣста отдалился, на которое напасъ думаешь; а когда все по желанію воспослѣдуетъ, то надобно окруженіе мѣста воспріять, чпо дѣлается депашементомъ въ 4 или 5000 человекъ кавалеріи состоящимъ или больше или меньше, смотря потому каковъ силенъ гарнизонъ. Съ такимъ депаше-

депашементомъ командируюцца обыкновенно одинъ Генералъ Лейпенаппъ и двое или прѣе Генералъ-Маіоровъ, копорые ежели желаютъ, чпобъ по сѣ наилучшимъ успѣхомъ происходило, день и ночь со всякимъ поспѣшеніемъ маршироваць должны, пока за одну или за двѣ мили отъ того мѣста не придутъ, гдѣ они оспановясь и раздѣлясь на особливые депашементы или малыя парпії окруженіе мѣста учреждають такимъ образомъ, чпобъ всѣмъ вдругъ приступить къ оному немного далѣе пушечнаго выстрѣла, гдѣ показываясь парпіями со всѣхъ сторонъ, чпо внѣ города людей или скопа найдутъ перенимаць, или убиваць должны. Сіи парпії имѣють отъ нѣсколькихъ эскадроновъ, копорымъ такъ далеко какъ за благо рассудится, споятъ надобно, прикрыты быть. Такожъ и сіе не бесполезно будетъ, чпобъ хотя и нѣсколько пушечныхъ выстрѣловъ выперѣтъ, лише бы чрезъ по случай сыскаць расспояніе отъ того мѣста примѣнить. Во время сей малой экспедиціи надобно всѣ дороги, копорыя къ приходу сикурса въ городъ служить могутъ, захватить.

Однимъ словомъ, сіе мѣсто надлежитъ пославленными кругомъ его постами сколько возможно со всѣхъ сторонъ обхватить. Днемъ надобно споятъ пѣмъ постамъ отъ мѣста такъ далеко, чпобъ ихъ пушечнымъ выстрѣломъ достаць было не возможно, при чемъ всегда должно быть въ такомъ состояніи, чпобъ одному помогаць могъ; а ночью подходить ближе, по естъ на мушкетной выстрѣлъ, дабы около того мѣста войско такъ расправиць, чпобъ нималаго порожняго мѣста не оспалось.

По такомъ учрежденіи оборонясь къ тому мѣсту спиною становить предъ собою и назади себя малые караулы, для оспорожности отъ непріятельскаго нападенія, чпобъ можно было оборонясь лицомъ къ непріятелю, со всѣхъ сторонъ, откуда онъ ни показался, противиться; въ то же время, всегда половина кавалеріи на лошадяхъ сидитъ, а другая между пѣмъ для отдыханія людямъ и лошадямъ спѣшиваецца; по утру рано надобно опспунаць по немногу назадъ и часпо оспанавливаться, пока солнце взойдетъ, чпобъ въ лагерь приппи видно было. Тогда распанавливаются обыкновенные караулы фрунтомъ къ крѣпости. А сильнѣйшіе караулы на пѣмъ дороги, откуда сикурсъ приппи можетъ, посылаются. Послѣ сего вступаютъ эскадроны, копорые караулу не имѣють, для отдыханія въ лагерь назадъ, однакожъ не должны они раздѣваться ниже лошадей долѣе расбѣдланыхъ имѣть, какъ только чпобъ ихъ накормить и вычиспить можно было. Между пѣмъ томъ, кпо главную

главную команду имѣетъ, посылаетъ партіи, для провѣдыванія о непріятелѣ, а самъ спараетъ о приведеніи всего въ порядокъ, и избираетъ лучшее положеніе мѣста къ приходу арміи, для постановленія лагерей и дѣланія линіи. Сіе есть, о чемъ инженеры, которыми при семъ депашементѣ быть надлежитъ, особливо спараться должны. Когда окружающіе мѣсто или городъ, нѣсколько пѣхоты при себѣ имѣютъ, то расставляются она на малыхъ караулахъ по знатнѣйшимъ дорогамъ и приходамъ къ окруженной крѣпости, а пѣмъ малымъ карауламъ надлежитъ отъ сильнѣйшихъ карауловъ, которые позади ихъ ставятся, прикрытымъ быть; за неимѣніемъ же пѣхоты употребляются къ сему драгуны.

Съ самаго того дня, въ которой крѣпость окружаютъ, надобно всему осадному войску подняться, и идти изъ ближайшихъ мѣстъ, къ той окруженной крѣпости, артиллеріи съ ея принадлежностями, провіантному магазейну, командированнымъ мужикамъ, телѣгамъ и всѣмъ пѣхотцамъ, а то, все происходить должно подъ прилѣжнымъ смотрѣніемъ Интенданта арміи, которой имѣетъ корреспонденцію съ Интендантами блиско той окруженной крѣпости лежащихъ провинцій, и посылаетъ къ нимъ за нѣсколько дней до окруженія крѣпости для забранія всего того, что ими въ пѣхъ провинціяхъ къ атакѣ крѣпости запасено. Надъ артиллеріею командующему Генералу Поручику надлежитъ съ своей стороны всю аммуницію изъ всѣхъ магазейновъ, гдѣ у него что собрано, забрать, употребляя къ воскѣ ея артиллерійскихъ лошадей и присланные отъ Интенданта арміи къ тому телѣги. А сіе все исправляется имѣетъ по ордерамъ командующаго арміею Генерала, которой обыкновенно и надъ блисколежащими отъ той окруженной крѣпости провинціями главную команду имѣетъ.

Между пѣмъ, какъ сіи пріуготовленія къ осадѣ продолжаются, поспѣшаетъ армія своимъ приходомъ, и обыкновенно чрезъ два 3. 4. или 5. дней предъ то окруженное мѣсто приходитъ. Генералъ Лейтенантъ, которой крѣпость окружилъ, выѣзжаетъ для опданія репорту командующему арміею Генералу о своихъ дѣйствіяхъ съ полмили на вспрѣчу, которой тотъ часъ по его репорту учрежденіе къ лагерю своей арміи около того окруженного мѣста здѣлать долженъ.

На другой день онъ по учрежденіе подтвердитъ, и съ прочими Генералами и главными инженерами около помянутой крѣпости обѣзжаетъ, и назначаетъ линію циркумваллаши. По опредѣленіи окружности и фигуры линіи какъ первѣйшаго правила всему лагерю, всѣ войски спановятся въ показанныя имъ мѣста, и командующей арміею Генералъ, отводитъ прочимъ Генераламъ

каждому мѣсто подѣ ево спавку, также назначиваетъ мѣста, гдѣ споятъ королевской спавкѣ, главному полевому арпиллерійскому магазейну или спану и провіантному магазейну, что все въ послѣдующія дни въ порядокъ приводится, разсуждая по атакѣ крѣпости, о которой бы уже, какъ ей быть надлежитъ, отъ части соглашено было. Между мѣстами выспанавливаются въ близости около окруженной крѣпости форпосты, которыя сильнѣйшими караулами прикрыты быть должны, чтобы по мѣсто или крѣпость какъ возможно наилучше окружено быть могло. Сии караулы надобно въ наиспособнѣйшихъ мѣстахъ расставить, чтобы изъ гарнизона окруженной крѣпости никто для фуражированія не вышелъ. Помощь назначиваютъ инженеръ линіи цепью и кольями, дабы войско по онымъ свой лагерь, гдѣ ему споятъ надлежитъ, поставитъ могло. Лагерь спановитъ надобно паралельно съ линіями расстояніемъ отъ нихъ на 60. 80. 100. или на 120. пойзовъ. Ево назначиваютъ прежде ропными значками, а помощъ размѣчаютъ съ большою исправностію по веревкѣ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О СТРОЕНИИ МОСТОВЪ ДЛЯ СОДЕРЖАНІЯ КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ КВАРТИРАМИ, ИЛИ ЛАГЕРЯМИ.

Когда квартиры или лагери рѣками раздѣлены, то надобно на судахъ, или на козлахъ, для того что они крѣпче и безопаснѣе, мосты дѣлать; а особливо когда окруженное мѣсто въ состояніи открытъ великіе водяныя шлюзы, которые могутъ построенныя на судахъ мосты разломать, какъ сіе случилось при первой осадѣ крѣпости *Валансїенна* въ 1656 году, то для отвращенія сего надобно у каждого перехода, 3. или 4. моста отъ 4. до 5. пойзовъ шириною. А расстояніемъ на 50. или на 60. пойзовъ, одинъ отъ другаго построить, ихъ въ линіи захватить и приходы къ нимъ реданпами укрѣпить, а припомъ для лучшей безопасности при нихъ караулъ поставить, чтобы кто ихъ не испортилъ, ежели будетъ довольное число такимъ образомъ укрѣпленныхъ мостовъ, то праншея безопаснѣе и надежнѣе будетъ.

ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ ЛИНІИ ПРИМѢЧАТЬ НАДЛЕЖИТЬ.

1. Надобно всегда способное положеніе мѣста къ расположенію линіи занимать, не смотря на то, хотя оно немного ближе или далѣе отъ окруженного мѣста или крѣпости случится.

2. Становитъ лагерь такимъ образомъ, чтобы заднюю часть оного изъ пушекъ съ крѣпости достать было неможно.

3. Не надобно и очень далеко въ поле вдаваться, но токмо сколько возможно нужнѣйшую землю къ безопасности лагеря захватывать.

4. Избирать наиспособнѣйшія мѣста, а особливо смотрѣть чѣмъ не стоятъ подъ горами, съ высоты которыхъ, или ихъ поперечныхъ батарей внутреннюю часть нашего лагеря и линіи обезпокоивать и вредить можно будетъ, того ради лучше чѣмъ оныя или распространеніемъ линіи или хорошими редутами и шанцами захвачены были, какъ то за лучше разсудится; причѣмъ надобно примѣчать, чѣмъ всѣ высокія мѣста, кустарникъ, срубленной лѣсъ, крупныя горы, и все что во округъ къ линіи циркумвалляціи, какъ оную назначиваешь, годиться можетъ, захватывать. Работа сихъ линій раздѣляется по войску, когда случится въ такой землѣ, гдѣ мужиковъ достать не можно; а сіе какъ до кавалеріи, такъ и инфантеріи касается; ибо никто отъ сей государственной службы не исключается. Ежели же можно мужиковъ сыскать, то разпредѣляется сія работа имъ, щипая на всякаго человѣка по 5. или 6. ординарныхъ футовъ. Обыкновенная мѣра линій предъ крѣпостію отъ одного редута до другаго должна быть на 120. тоймовъ, а хотя 10. или 12. тоймовъ болѣе или менѣе будетъ, то нещипается. При редутахъ надобно примѣчать, чѣмъ ихъ всегда на пригоркахъ строить, а не на низкихъ мѣстахъ, и чѣмъ углы ихъ всегда меньше девяноста градусовъ были.

При оныхъ редутахъ берется обыкновенно 18. 20. и 25 тоймовъ на фасъ, а 90. до 100 тоймовъ на куртину окруженіе линіями располагается по неравности земли, только чѣмъ одна другую очищать могла.

Рву у линій надобно быть въ верху около 15 16. до 18 футовъ шириною, или хотя не много болѣе или не много менѣе, а 6. и $7\frac{1}{2}$ футовъ въ глубину имѣть, крутость же рва дѣлается равна $\frac{1}{3}$ ево верхней ширины. И такъ будетъ ровъ въ верху 18, а внизу шириною 6 футовъ, а 7 футовъ и 6 дюймовъ глубиною, что на $2\frac{1}{2}$ обыкновенныхъ кубическихъ тоймовъ придесть. Сію работу можетъ всякой мужикъ въ 7. дней безъ великаго труда исправить, ибо я щипаю что человѣкъ легко $\frac{1}{3}$ тойма днемъ вырыть и выбросать можетъ какъ бы онъ худо ниработалъ. По сему исчисленію полагаемъ мы мѣру 6 слѣдующимъ профилямъ, которыя при дѣланіи разныхъ циркумвалляціонныхъ линій употреблять можно, а больше или меньше сихъ профилей дѣлать не совѣтую.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

ТАБЕЛЬ СОДЕРЖАЩАЯ МѢРЫ ШЕСТИ ПРОФИЛЕЙ, ПО КОТОРЫМЪ ЛИНІИ ДѢЛАТЬ.

ПЕРВОЙ ПРОФИЛЬ.

	футы	дюйм.
Верхняя ширина рва. - - - - -	18	-
Нижняя ширина рва. - - - - -	6	-
Глубина онаго. - - - - -	7	6
Кубическое содержаніе вырытой земли исчислено по обыкновеннымъ поймамъ. - - - - -	17	кубиче.
Потребное къ сей работѣ время. - - - - -	7	дней.

ВТОРОЙ ПРОФИЛЬ.

	футы	дюймы
Верхняя ширина рва. - - - - -	16	-
Нижняя ширина рва. - - - - -	5	4
Глубина онаго. - - - - -	7	-
Кубическое содержаніе вырытой земли исчислено по обыкновеннымъ поймамъ. - - - - -	12	5
Потребное къ сей работѣ время. - - - - -	6	дней.

ТРЕТЕЙ ПРОФИЛЬ.

	футы	дюймы
Верхняя ширина рва. - - - - -	14	-
Нижняя ширина рва. - - - - -	4	-
Глубина онаго. - - - - -	6	6
Кубическое содержаніе вырытой земли исчислено по обыкновеннымъ поймамъ. - - - - -	10	кубиче.
Потребное къ сей работѣ время. - - - - -	5	дней.

ЧЕТВЕРТОЙ ПРОФИЛЬ.

	футы	дюймы
Верхняя ширина рва. - - - - -	12	-
Нижняя ширина рва. - - - - -	4	-
Глубина онаго. - - - - -	6	-
Кубическое содержаніе вырытой земли исчислено по обыкновеннымъ поймамъ. - - - - -	8	кубиче.
Потребное къ сей работѣ время. - - - - -	4	дней.

ПЯТОЙ

п я т о й п р о ф и л ь.

	фу	ты	дю	им
Верхняя ширина рва.	-	-	-	-
Нижняя ширина рва.	-	-	-	-
Глубина онаго.	-	-	-	-
Кубическое содержаніе вырытой земли исчислено по	10	-	-	-
обыкновеннымъ поймамъ.	3	-	4	-
	5	-	6	-
Кубическое содержаніе вырытой земли исчислено по	16	-	1	-
обыкновеннымъ поймамъ.	3	-	-	-
Потребное къ сей работѣ время.	3	-	-	-

ш е с т о й п р о ф и л ь.

	фу	ты	дю	им
Верхняя ширина рва.	8	-	-	-
Нижняя ширина рва.	2	-	8	-
Глубина онаго.	5	-	-	-
Кубическое содержаніе вырытой земли исчислено по	4	-	8	-
обыкновеннымъ поймамъ.	2	-	-	-
Потребное къ сей работѣ время.	2	-	-	-

Кубическому содержанію брусьевъ, быть надобно равному кубическому содержанію рва у линіи, въ томъ же числѣ щипается и на закраину, какъ липера а. показуемъ на 2, чертѣжѣ, которая изъ сыплющейся съ крутости земли дѣлается.

ГЛАВА СЕДМАЯ.

О ДѢЛАНІИ ЛИНІЙ.

На дѣланіе линіи, чтобъ они были тверды, также къ приуготовленію главнаго магазейна полагаемъ мы щипая съ прихода мужиковъ и аммуниціи 8. 9. или 10. дней, въ которые можно изговоровиться и къ начатию траншей. Между тѣмъ временемъ и инженеръ, дѣлая по часнямъ длину линіи, чтобъ оную можно было върнее измѣрить и сомкнуть; ихъ прилѣжность больше соспоитъ въ томъ, чтобъ крутости и глубина рововъ върны были по избранному профилю а въ прочемъ сія работа исправляется мужиками или салдамами. Крутостямъ рововъ надлежитъ быть збитымъ и гораздо углаженнымъ и не надлежитъ ни глубину ниже ширину на днѣ рва, кромѣ принадлежащей, по профилю дѣлать. Размѣчаніе, мѣры, и образцы пѣхъ линіи есть

дѣло знатнѣйшихъ офицеровъ и инженеровъ всякаго предѣ своею кварпирою. Позади и спереди бруспвера пѣхъ линѣй, надлежитъ сравнивать землю сколько возможно, а спереди по длинѣ той линѣи насыпавъ горбокъ земли шириною въ 2. или 3. фуна, а высотой на $\frac{1}{2}$ фуна гораздо ево опопшпавъ и збивъ лопатками а снаружи малинькую у него крупоспъ здѣлавъ. Онъ дѣлается для скороспи глазомѣромъ, и только для того, чпобъ было почемъ крупоспъ веспъ. Внутреннюю крупоспъ бруспвера надлежитъ обрѣзывать и збивать, класпъ въ нея фашины, и ежели можно, осѣку, солому, долгую пшаву, маленькія вѣпки отъ дерева и дернъ, однимъ словомъ все что чпо сыскапъ можно, копорое бы служило ко уменьшенію внутренней крупоспи, чпобъ салдапамъ во время нужды можно было къ бруспверу ближе подойти и чрезъ его палипъ. Тутже надлежитъ дѣлавъ и банкешъ; а высотъ бруспвера должно быть какъ возможно по избранному профилю. Сіе дѣло особливо младшихъ инженеровъ, а главной инженеръ между пѣмъ съ другими главными командирами спарается о распознаніи того, съ копорою спороны крѣпоспъ слабѣе или крѣпче къ оборонѣ, а по подаіи репорта о своихъ дѣлахъ Генералу дѣлаюпъ чертежъ какимъ образомъ атаку веспи надлежитъ.

Внутри линѣи опспупя отъ фрунпа лагеря 20 пойзовъ, особливо въ пакихъ мѣстахъ, копорыя съ какихъ нибудь пригорковъ очищены были могутъ, рѣдко же на другихъ мѣстахъ дѣлаюпся бруспверы въ параллель съ фрунпомъ лагеря, высотой 9. футовъ, широтю же въ верху 10. или 12. футовъ, а 35. или 40. пойзовъ длиною, копорымъ атакующая конница во время атаки линѣи прикрывается и невыходитъ изъ занего прежде пока ей въ дѣспво вступитъ не прикажутъ. Сіи бруспверы положены для прикрытія отъ пушечныхъ выстрѣловъ. Этотъ способъ больше 50. или 60. лѣтъ въ употребленіи не былъ, для того что прежде сего времени линѣи укрѣпляли крѣпостями и редуками, а между ими спановлены были палисады да отъ большей части и квартеры кругомъ палисадами обспавлены бывали, но нынѣ уже того недѣлаютъ да и крапкое время осадъ сего не позволяетъ.



ГЛАВА ОСМАЯ.

О ВХОДАХЪ ЛИНЬИ И О РОГАТКАХЪ.

Входы въ линьи и рогатки дѣлаются больше на обыкновенныхъ большихъ дорогахъ нежели на другихъ мѣстахъ, всегда чрезъ двѣ курпины; а проходъ оставляется шириною 22. футовъ, и рогаткою закидывается, которая на стоящемъ въ срединѣ прохода сполбѣ утверждена, и на шину того сполба оборачивается. Сей рогатки оба конца впадаютъ въ другіе два сполба, которые по обѣимъ сторонамъ прохода съ широкими пазами вкопаны, и клиномъ или деревяннымъ гвоздемъ запираются; какъ фигура В на 3. чертежѣ показываетъ: Сии проходы дѣлаются надобно всегда въ срединѣ курпины и редангами на подобіе полумѣсяца, прикрывать; а какъ та рогатка и реданты дѣлаются, для лучшаго изясненія смотри на 3. чертежѣ подъ литерою А.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

О ЛИНЬИ КОНТРАВАЛАЦИИ.

Линья контравалаціи поже что линья циркувалаціи, кромѣ того что профиль ея не такъ великъ; однако оныя пренебрегать не должно, особливо при атакѣ такихъ мѣстъ, гдѣ гарнизонъ великъ а атакующая армія не очень велика. Она назначивается, позади лагеря почти въ двое далѣе; нежели линья циркувалаціи отъ лагеря отстоитъ, чтобъ атакованное мѣсто ею сколько возможно уже обхватить. Но при томъ должно смотреть чтобъ не очень и близко подъ пушки мѣста подойти, а при назначиваніи оной употреблять всѣ способности положенія мѣста какія случатся, такъ какъ и при другихъ линьяхъ. Въ нея также дѣлаются проходы, которые рогатками укрѣпляются, но не такъ много, и оныхъ особливими укрѣпленіями прикрывать нужды нѣтъ. Линья контравалаціи состоитъ также изъ редантовъ, но они не велики и не такъ часто какъ на линьѣ циркувалаціи дѣлаются. Въ прочемъ надобно профилю линьи контравалаціи быть почти такому же какъ б. профиль на 2. чертежѣ. Сего профиля довольно для всѣхъ разныхъ употребляемыхъ контравалаціонныхъ линьей. Да они больше учреждаются смотря по тому, какъ нужда того требуетъ; то есть когда хочешь непріятеля ожидать въ своихъ линьяхъ

линьяхъ, по надобно онымъ такъ крѣпкимъ быть, какъ і профиль показывается; ежели же прошивъ его выходить намѣренъ, по можно оную дѣлать по своей волѣ, однако гораздо безопаснѣе, когда тѣ линьи нѣвердо укрѣплены будутъ.

Первой и второй профиль для крѣпкихъ линьи, третьей и четвертой для посредственныхъ, а два послѣдніе профили, по есть 5. и 6. употребляются къ линьямъ малыхъ осадъ, но при такихъ надобно отъ непріятельскаго сикурса предосторожность имѣть.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

О ПРИУГОТОВЛЕНІЯХЪ КЪ АТАКАМЪ.

Съ начала осады надобно пуры въ запасъ имѣть, и смотрѣть, чѣмъ оныя изъ мягкаго хвороспа и хорошо дѣланы были, также бы всѣ равны изъ 8. 9. и до 10 обвоспренныхъ колышковъ состояли, а всякой бы колышекъ округлоспю въ 4. или въ 5 дюймовъ былъ. Они должны какъ въ верху такъ и внизу хвороспинками отъ фашии крѣпко переплѣтены быть, копорыхъ концы около пуровъ послѣ очищаюся. Сіи пуры дѣлаются высотою 2½ фута, и діаметръ равенъ высотѣ, чѣмъ ихъ легче ворочать можно было.

За три или за четыре дни до начатія траншей около того времени, когда войско изготовится съ своимъ лагеремъ и фуражемъ запасенъ, приказывается каждому баталіону и эскадрону по нѣскольку фашии и кольевъ изготовить, а именно: всякой баталіонъ долженъ отъ 2. до 3000. а всякой эскадронъ отъ 1200. до 1500 дѣлать. Длинѣ фашии надлежитъ быть 6 футовъ, а въ томъ мѣспѣ гдѣ они связываются окружностію въ 24. дюйма, фашины же должны хорошо дѣланы быть; большіе и малые вѣтъя надобно мѣшати пучками ровно, и вмѣстѣ сплести, а для прибиванія ихъ, колышки дѣлать въ 3. фута длиною, а въ 5. или 6. дюймовъ окружностію въ срединѣ. При томъ надобно примѣчать, что изготовленіе фашии и кольевъ, также какъ и дѣло линьи, служба государева, а за каждой пурѣ платится обыкновенно по 5. копѣекъ, для ихъ тяжелаго дѣла, къ которому труда и искусства довольно требуется. Всякой корпусъ собираетъ по нѣкоторому числу такихъ фашии предъ своимъ лагеремъ и оныя подлѣ своихъ часовыхъ хранить въ особливыхъ магазинахъ. Туры надлежитъ разумѣющимъ

копаше-

копателямъ и минѣрамъ дѣлать, а особливо къ сей работѣ командируются депашаменты Швейцаровъ, ибо они обыкновенно дѣланіе пуровъ лучше разумѣютъ, нежели Французы. Къ тому же множество приуготовляется большихъ мѣшковъ и пустыхъ артиллерійскихъ бочекъ, также берутся и пѣ бочки, которыя въ то время найдутся у маркетантовъ, платя имъ за оныя денги какъ и за пурь

ГЛАВА ПЕРВАЯ НАДЕСЯТЬ.

О ПРИУГОТОВЛЕНІЯХЪ КЪ ГЛАВНОМУ АРТИЛЛЕРІЙСКОМУ МАГАЗЕЙНУ.

Пока надъ линіями и приуготовленіями траншей работаятъ, надлежитъ артиллеріи съ своей стороны о своемъ главномъ и пороховомъ магазейнѣ спараться, пушки на лафеты ставить, подмостки подъ пушки и морпирь збирать, бомбы, ядра, гранапы и инструменты порознь разбирать; всего что къ тому потребно въ двое приготовить и цѣли и пороховые мѣры къ пушкамъ здѣлать. Въ то же время дѣлаются блендунги, а они состоятъ изъ двухъ палокъ полстопою въ 3 или 4 дюйма, а 2 или 3 футовъ длиною да изъ двухъ полныхъ брусковъ, длиною въ 5 или 6 футовъ. Которыхъ концы обострены на 15 дюймовъ и въ концахъ продолблены дыры, въ которые вышепомянутыя палки укрѣпляются, подобно деревяннымъ рамамъ.

Что до шанделіеровъ касается, то я никогда неупотреблялъ: ибо блендунги, когда они крѣпко и хорошо здѣланы, таковы же служатъ могутъ. Надобно много колесъ, большихъ шельговъ и полныхъ досокъ, къ мантелетамъ на колесахъ, которые употребляются при работѣ въ сапѣ, большихъ желѣзныхъ крюковъ и вилъ съ длинными древками къ сапамъ же, маленькихъ шельжекъ, кирокъ, молоты, песчаныхъ мѣшковъ и коробовъ для носки земли.

ГЛАВА ВТОРАЯ НАДЕСЯТЬ.

ПРОДОЛЖЕНІЕ ПРИУГОТОВЛЕНІЯ КЪ ГЛАВНОМУ АРТИЛЛЕРІЙСКОМУ МАГАЗЕЙНУ О МАНТЕЛЕТАХЪ.

Мантелеты употребляются особливо копатели въ веденіи сапы для закрѣпленія себя отъ непріятеля, и они дѣлаются на колесахъ такимъ образомъ: взявъ два колеса поддѣлываютъ

В

къ нимъ

къ нимъ ось въ 4. или 5. дюймовъ въ діаметрѣ, а длиною между спущенъ отъ 4. до 5. футовъ. Въ срединѣ сей оси маленькое дышло наподобіе проиныхъ вилъ, длиною въ 7. или 8. футовъ, среднимъ концомъ укрѣпляется, а другіе двѣ развилины отъ того дышла идущіе въ продолженные сквозь ось и манпелепъ дыры, и деревянными или желѣзными гвоздями закрѣпляются, а поперѣ манпелепъ збитъ двѣма наврами изъ толстыхъ досокъ крѣпкаго дерева, вышиною въ 2 фута 8 дюймовъ, а шириною въ 4 фута а навры дѣлаются шириною въ 4, а толщиною въ 2 дюйма. Манпелепу споятъ надобно на оси всегда немного наклонившись къ дышлу, чтобъ напередъ не перевѣшивался, у негоже дѣлаются двѣ или одна подпорка, у которой одинъ конецъ въ навра, а другой въ дышло укрѣпляется, и оныя подпорки гвоздями крѣпко прибиты быть имѣютъ. Планъ и профиль сей машины показывается намъ четвертый чертежъ, изъ котораго дѣло ея яснѣе разумѣть можно; къ носкѣ она для тяжести своей весьма неспособна, и для того лучше когда всѣ части оной приготовлены и размѣчены, а потомъ къ началу сапы принесены будутъ порознь.

ГЛАВА ТРЕТІЯ НАДЕСЯТЬ.

О ИНСТРУМЕНТАХЪ

при осадахъ употребляются слѣдующіе инструменты.

Мопыги, клевцы, пазники, простыя большія пелы, желѣзные лопатки, желѣзные заспупы, простыя деревянные и желѣзомъ обитыя лопатки, и лопатки Фландрійскія; Сіи послѣднія лучше всѣхъ другихъ, а особливо при хорошей землѣ какъ на примѣръ въ Нидерландахъ; а въ другихъ мѣстахъ они не всегда годятся; ибо земля бываетъ больше сухая, твердая, хрящеватая и каменистая, гдѣ оныхъ употреблять невозможно; мопыги, которые съ одной стороны лопаткою а съ другой въ подобіе прямого шила весьма хорошо употреблять въ траншеяхъ. Простыя пелы, желѣзные лопатки, называемые обрѣзы, также годятся когда у нихъ трубки, въ которыя череня вколачиваются, и самыя череня хороши. Равнымъ образомъ и заспупы, которые долги и глубоко въ землю идущіе; ибо оными много земли поднимать и выкинуть за одинъ разъ можно. Деревянные желѣзомъ обитыя лопатки, хотя много земли поднимаютъ, только скоро ломаются, а хуже всѣхъ деревянные лопатки безобивки желѣзомъ, ибо они скоро

скоро ломаются и недолго ихъ употреблять можно. Всѣ сїи инструменны употребляются къ хорошей и каменистой землѣ; а слѣдующіе, къ изгопвленію деревянныхъ припасовъ то есть: фашинные ножи, попоры, разныя пилы, ножницы, долоты, буравли, большіе попоры, скобели, малой руки пелы, и прочіе разныя инструменны, копорые къ плотнической, кузнечной и слѣсарной работѣ принадлежатъ, и тѣми многіе наполненныя сундуки въ главномъ магазейнѣ имѣть надлежитъ. Припомъ должно быть шакарному станку, для точенія прубокъ къ бомбамъ и гранатамъ вышукъ къ марширамъ и пушкамъ и деревянныхъ чашекъ къ заряду камнями.

Сверхъ того надобны минерныя инструменны къ мягкой, каменистой, хрящеватой и твердой землѣ и къ каменнымъ стѣнамъ. У всѣхъ помянутыхъ инструментовъ должны быть хорошія деревка; они берутся всегда изъ арсеналовъ, гдѣ многіе припасы, а чѣмъ тѣмъ исправнѣе были, то за благовременно они приугопвляюща. Каждому изъ сихъ инструментовъ не надлежитъ тяжелѣе быть 4хъ или 5. фунтовъ, а при томъ чѣмъ были изъ лучшаго желѣза хорошей закалки и восприята стальныя, также бы и прубки у нихъ тверды были, въ копорыя деревка укрѣпляются. Рѣдко такіе хорошіе случаются для того, что они дѣлаются подрядомъ и на дѣло оныхъ не много смотрятъ, чего было весьма пренебрегать не надлежало.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ НАДЕСЯТЬ.

О примѣчаніяхъ къ лучшему распознанію крѣпостей.

Нынѣ мало такихъ мѣстъ въ Европѣ находится, съ копорыхъ бы мы плановъ не имѣли, многіе изъ такихъ плановъ уже напечатаны и въ книжныхъ лавкахъ продаются; а особливо наши чего бы доущать весьма не надлежало, ибо изъ нихъ нѣкоторыя въ непріятельскіе руки попаста могутъ.

Правда хотя въ оныхъ много случается неисправностей; однакожъ они во время атаки мѣстъ немалую пользу приносятъ. Чего ради по моему мнѣнію какъ чертежей такъ и картъ о положеніяхъ мѣстъ кругомъ крѣпостей пренебрегать не должно. Надобно также провѣдывать о соспояніи крѣпостей у тамошнихъ жителей, дачею денегъ, а особливо у мастеровыхъ людей, копорыя въ томъ нѣчто смыслятъ, то есть у каменщиковъ и у тѣхъ,

которыя необрубленные камни мѣряютъ, у валзецеровъ, и подряпчиковъ, и изъ пакихъ мастеровыхъ людей можетъ одинъ въ самую крѣпость подосланъ быть; которой поработавъ тамо нѣсколько времени обовсемъ помъ, что мы о крѣпости знаемъ, подлинное извѣстіе принести можетъ. Однакожъ на помъ, что пакимя образомъ о состояніи крѣпости провѣдано, гораздо утверждать никогда не надобно, но болѣе полагаться на то, что самъ собою осмотришь; чего ради или самому или чрезъ оспорожныхъ разумныхъ людей крѣпость днемъ и ночью тайно осматривать надлежитъ. Днемъ никоимъ образомъ гораздо близко къ крѣпости подойти невозможно, развѣ одному человѣку; а буде многолюдствомъ, то пальба изъ пушекъ съ крѣпости и вылазки вредить будутъ и близко не допуссятъ.

Лучше взять за собою небольшой конвой, которой бы за пригорками или въ буеракахъ шолъ, и опъ другаго подалѣе оспоящего во время нужды охраненъ быть могъ; по симъ способомъ одному или весьма съ немногими людьми ближе къ крѣпости подойти и очую осмотрѣть можно. Но надобно по скрытно дѣлать и такъ часто повпорять сколько возможно. Сей способъ осматриванія крѣпости рѣдко другія пользы приноситъ, какъ только что можно увидѣть опкуду способнѣе апаковать, да число и величину баспіоновъ, каваліеровъ, полумѣсяцовъ, горнверковъ, реданповъ, и покрыпаго пупи узнать. Когда около крѣпости близко рвы, или другія какія прикрѣпкія имѣются, которыя мы въ нашу пользу употреблять можемъ: тогда надлежитъ стараться ихъ осмотрѣть; но все по прямо высмотрѣть весьма трудно, а особливо за споячими и пекучими водами около той крѣпости.

Для лучшаго сысканія сего надобно оныя въ довольномъ числѣ людей, ночью осматривать и такъ близко къ нимъ подходить, чтобъ [какъ говорятъ] руками ихъ ощупать можно было. Хотя сіе и весьма опасно, къ помужъ ночью почно всего осмотрѣть нельзя, но по упру попихоньку идучи назадъ при всхожденіи солнца, все подлинно высмотрѣть можно. О семъ весьма стараться надлежитъ, ибо по великую пользу приноситъ, когда мѣсто хорошо осмотрѣно будетъ.

Но пѣмъ крѣпости и слабости мѣста довольно познать еще не можно, хотябъ кпо днемъ и ночью крѣпость осматривалъ: для того что узнать того никакъ не лзя, какъ она изънутри состоитъ, ежели о томъ не увѣдано будетъ опъ такого, кпо

въ ней бывалъ : того ради и о семъ весьма стараться должно. Прежде сего было у нашего народа такое великое о осадѣ крѣпостей незнаніе , что въ мою бытность вопросъ былъ. *Легче ли крѣпость или слабость мѣста атаковать* , о чемъ и великой былъ споръ , иные совѣщивали , что лучше слабость , а другіе крѣпость мѣста атаковать

Нѣтъ ни одного такого мѣста , которое бы кругомъ равно крѣпостию было , развѣ оно регулярно укрѣплено , такъ чтобъ всѣ части равны были и лежалобъ въ срединѣ великаго ровнаго поля , котораго бы конца увидѣть не лзя было ; при томъ же бы ни которая сторона той крѣпости предъ другою преимущества не имѣла , какъ на примѣръ крѣпость новой брѣзъ называемая. Тогда можно такую крѣпость вездѣ равно какъ крѣпкою такъ и слабою назвать , и при оной ни о чемъ болѣе не думать , но токмо атаковать съ той стороны гдѣ способнѣе , то есть опшуда начинать атаку весъ , гдѣ главные квартеры и главный артиллерійскій магазинъ спойтъ. Также опшуда способнѣе доспать фашины и туры и свободнѣе къ крѣпости иппи можно ; однакожъ рѣдко такъ регулярно укрѣпленныхъ мѣстъ находится , но больше такія , у которыхъ иныя части регулярно , а другія по способу своего укрѣпленія весьма не регулярно укрѣплены , и обще изъ новыхъ и старыхъ укрѣпленій состоятъ. Тогда такую крѣпость съ одной стороны , для положенія мѣста на которомъ они лежатъ можетъ быть будетъ способнѣе атаковать нежели съ другой , и сіе принуждаетъ насъ сколько разныхъ примѣчаній при осмотрѣ крѣпостей имѣть. Мы изъяснимъ здѣсь сколько можно , какимъ образомъ крѣпости осматривать должно ; ибо то необходимо нужно.

Ежелибъ сторона укрѣпленнаго мѣста на каменной горѣ опъ 25. до 30 , 50. или 60. футовъ выше горизонта лежала , а она бы каменная гора была крѣпка и весьма крута , то я держу что съ такой стороны въ ту крѣпость войти никакъ не возможно , а когда около той каменной горы рѣка , или спячая вода есть , то еще труднѣе. Ежели нѣкоторая сторона крѣпости лежатъ на равномъ положеніи мѣста , и рѣкою въ округъ обняты , которую въ бродъ перейти и въ другое мѣсто спустить не возможно , а при томъ такъ укрѣплены , что всѣ переправы чрезъ оную рѣку изъ пушекъ очищены быть могутъ , то можно сказать , что съ сей стороны также атаковать не возможно. Къ помужъ когда около той рѣки низкіе и никогда не высыхающіе болотистые луга есть , то съ такой стороны атаковать будетъ еще труднѣе ; когда нѣ-

копорья стороны крѣпости водою и болопомъ окружены, однако къ ней дороги по сухой землѣ естъ, а по сторонамъ нѣхъ дорогъ болото: по надобно знать хорошо ли нѣ дороги укрѣплены, нѣ ли такихъ укрѣплений на болотѣ, къ которому проходу нѣтъ, изъ копорыхъ веденные по сухой землѣ апаки съ зади видны будутъ, по съ такой стороны не будетъ никакого мѣста, которые бы къ апаку употребить можно было, особливо въ рассужденіи нѣхъ укрѣплений, къ которому сухимъ путемъ прохода нѣтъ.

Когда крѣпость лежитъ высоко а низкими мѣстами и болотами окружена; какъ сему подобныя въ Нидерландскихъ находящіяся, и къ нимъ здѣланы плошины для проходу, тогда надобно рассуждать.

1.) Невозможно ли оныя болота какимъ способомъ высушить, или сами они собою когда нибудь невысыхаютъ ли, и въ которое время года: однимъ словомъ сказать, невозможно ли какъ нибудь оную воду спустить и осушить сіе мѣсто.

2.) Какія плошины прямыя ли или съ изгибами и могутъ ли всѣ отъ мѣста или часть оныхъ вдоль очищена быть, какъ велика та часть, которая вдоль очищена быть не можетъ, въ какомъ разстояніи отъ мѣста, какой ширины, и можно ли траншею по ней въ прямой линіи вести.

3.) Можно ли бапарей такъ высоко или на стороне на какомъ пригоркѣ, которой бы не много выше другихъ мѣстъ былъ, закладывать, чтобъ со оныхъ апакованныхъ частей изъ пушекъ крестъ на крестъ очищать можно было.

4.) Надобно смотрѣть, будутъ ли плошины такъ анфилированы, [по естъ съ крѣпости вдоль очищены] что никакихъ въ нашу пользу лежащихъ блиско крѣпости поперечинъ не опасаться, нѣ ли такого мѣста, гдѣ можно намъ за щипу здѣлать положеніемъ части той плошины одну на другую и въ какомъ разстояніи такое мѣсто отъ крѣпости найдется.

5.) Блиско лежащая одна отъ другой плошины сойдутся ли гдѣ, и въ какомъ мѣстѣ, и когда апакою захвачены будутъ, могутъ ли одна другой помогать, изъ пушекъ крестъ на крестъ или съ зади по апакованнымъ частямъ крѣпости идущими выстрѣлами.

6.) Изъ чего главной валъ крѣпости, и ея наружныя пристройки здѣланы, естъ ли покрытые пупи, и нѣ плошины до самой ли крѣпости идутъ, и нѣ ли аванфосовъ [переднихъ рвовъ] текучею или споячею водою наполненныхъ, которые нѣ плошины отъ крѣпости отдѣляютъ.

Гдѣ

Гдѣ такъ случится, то держимъ мы чѣмъ крѣпость съ той стороны не атаковать, но лучше съ другой стороны; хотя тамъ меньше надежды будетъ къ крѣпости ближе подойти: ибо въ противномъ случаѣ почти всегда твои апроши вдоль очищены, и непрестанно пушечнымъ выстрѣламъ подверженъ будешь, а самому себя отъ ихъ выстрѣловъ защищать, ихъ преодолѣть, и атакованные части ближе обхватить будетъ невозможно.

При крѣпостяхъ, которые на равномъ положеніи мѣста лежатъ рассуждать надлежитъ.

1.) Откуда начинать атаку вести: ибо сіи мѣста всегда предъ другими преимущество имѣютъ.

2.) Сколько приспосѣвъ взять надобно будетъ, пока придетъ до главной крѣпости, въ какомъ они состояніи, и какова та земля, на которой они построены.

3.) Укрѣплено ли оное мѣсто бастионами и отъполь камнемъ.

4.) Весьма ли то мѣсто регулярно, или почти регулярно укрѣплено.

5.) Прикрыто ли оно наружными пристройками, какими, и сколько ихъ, для того что сколько и атакъ полагать надобно, сколько укрѣпленіемъ взято быть имѣетъ.

6.) Покрытые пупы хорошо ли здѣланы, контраминированы ли обставлены ли полисадами, а гласи не такъ ли крупъ, что ево и высочайшіе части главной крѣпости очищать немогутъ.

7.) Есть ли аванфосы [передніе рвы они дѣлаются предъ гласисомъ] и какіе.

8.) Не отъпы ли тѣ рвы камнемъ, глубоки ли, сухіе или водяные и въ нихъ спячая или текучая вода, нѣтъ ли въ нихъ какихъ шлюзовъ и спусковъ, чрезъ которые они большую воду впустишь и спустишь можешь.

9.) Буде сухіе какъ глубоки; при семъ надобно знать, что водяные рвы наполненные спячею водою хуже всѣхъ, какъ ихъ края ниски, и отъпы ли камнемъ. Сухіе отъпы камнемъ глубокіе рвы хороши, но еще лучше сухіе, которые можешь великою спячею или текучею водою [когда пожелаешь] наполнены быть, потому что сухіе лучше оборонять, а какъ нужда потребуетъ, скоро сильно текучею водою наполнить можешь, которая переходъ чрезъ ровъ весьма пруденъ учинишь. Симъ образомъ здѣланы сухіе рвы при Валансиенѣ, съ стороны отъ Кеснуа, они сухіе, но когда похочешь, то весьма скоро сколько потребно и безъ всякаго помѣшательства въ нихъ спячей и текучей воды впустишь можешь.

Такія

Такія же рвы при крѣпости Ландау здѣланы, копорая по новому способу укрѣпленія укрѣплена, копорой добропа еще неизвѣстна, сіе мѣсто новое и несовсѣмъ опдѣлано было, а уже вытерпѣло при великіе осады, да еще небыло въ то время въ ней такихъ людей, копорые бы разумѣли какъ обороняться, да и обороны еѣ были очень худы. Мѣста имѣющіе такіе сухіе рвы со шлюзами, копорыхъ у нихъ повредить невозможно, весьма трудны ко взятыю, ежели только осажденные знаютъ, въ копорое время шлюзы употреблять.

Рвы одѣльные камнемъ глубиною 10. 12. 15. 20. и 25. футовъ хороши для того, что бомбы и пушечные ядры одежды той ради ничего ихъ вредить не могутъ, къ тому же въ такой ровъ токмо чрезъ сходы иппи надобно, то есть, одинъ за однимъ, а много что по два человека въ рядъ въ оной ровъ сходить должны, что великую неспособность учинить, а осажденные будучи насъ раздражать частыми ихъ выласками нападая на наши проходы и минерные ложементы, чего ради работа продолжаться и виликой убытокъ произойти можетъ. Сверхъ того когда нужда будетъ такой ровъ атаковать, то на него вдругъ сильно напасть не возможно, ибо всему въ одинъ а много что въ два схода съ великою неспособностію въ такой ровъ сходить должно. Надлежитъ знать не вырублены ли рвы въ каменной горѣ. Тѣ камни плотно ли между собою соединились и крѣпки ли; ибо когда камни плотно вмѣстѣ лежатъ да къ тому крѣпки и минировать ихъ трудно, то принужденъ будешь наполнять ровъ фашинами и прочимъ; до поверхности покрыпаго пупи для перехода чрезъ такой ровъ. Сія работа будетъ продолжительна и весьма трудна, а особливо когда ровъ глубокъ, ибо она пребудетъ хорошаго порядка и времени, а непріятель между тѣмъ всегда думаетъ, какъ бы ему себя оборонять, намъ въ семъ ускомъ проходѣ разными ево злыми предпріятіями много вреда учинить можетъ, у насъ наши материалы опиятъ, фашины спускаютъ, или ихъ зажечь, своими выласками беспокоить, а пальбою изъ пушекъ и мѣлкаго ружья, и бросаніемъ бомбъ, весьма вредить спанетъ. Чего намъ съ крайнею спорогостию опасаться надобно, ибо великой огонь въ такой близости жестоко вредителенъ бываетъ. Чего ради мы напропавъ того принуждены будемъ оной гасить, наисильнѣйшимъ своимъ въ лучшемъ порядкѣ учрежденнымъ огнемъ.

Когда состояніе частей крѣпости, копорые атакуютъ хотимъ подлинно извѣстно: тогда смотрѣть надобно, нѣтъ ли какихъ

какихъ пригорковъ, глубокихъ дорогъ, которая бы неравность земли могла служить нашимъ апрошамъ въ пользу, и праншея бы для еѣ не такъ долга была.

Нѣтъ ли близко какихъ высокихъ мѣстъ, которыя мы въ нашу пользу употребить можемъ, и земля, по которой апаку вестъ, мягка ли и легко ли въ ней рыться, не крѣпкая ли и каменная, не хрящевадая ли, или голые плипы, въ которую весьма мало или и ничего врыться не возможно. Всѣ сѣи разности надобно примѣчать, ибо ежели земля такая, въ которой легко можно рыться, то способно хорошіе праншеи въ краткомъ времени съ невеликою опасностію здѣлать; когда же съ великими и мѣлкими камнями смѣшена, то будетъ весьма труднѣе потому ежели придетъ пушечное ядро въ такую землю здѣлаетъ больше вреда нежели въ мягкой землѣ.

Когда же положеніе мѣста изъ каменныхъ горъ и голой плипы состоитъ, въ которую врыться никакъ неможно, то принужденъ будетъ землю и всѣ потребные матеріалы къ праншеямъ изъ другаго мѣста туда привозить, и при четверти праншеи изъ фашинъ, туровъ, шерстяныхъ и волосяныхъ мешковъ дѣлать; отъ чего работа будетъ весьма трудна и продолжительна, да ктому жъ такіе апроши не токмо пушечнаго но рѣшкы и мушкетной выстрѣлъ выпереть могутъ, а они иначе не могутъ какъ чрезъ долго время и съ великою опасностію а притомъ и съ не малымъ коштомъ въ состояніе приведены быть. Того ради надобно, сколько возможно, беречься на такихъ трудныхъ къ крѣпостямъ приходахъ апаковать.

О СТОРОНАХЪ КРѢПОСТЕЙ И РАВНОСТИ ПОЛОЖЕНІЯ МѢСТА.

Надобно знать состояніе и число укрѣплений, которые брать надлежитъ. Та сторона крѣпости, которая не столько много укрѣплений имѣетъ, или они хуже какъ на другой сторонѣ крѣпости построены, считается слабѣе другихъ сторонъ, развѣ что обстоятельство рва еѣ подкрѣпляетъ.

Многія крѣпости лежатъ подлѣ рѣкъ и укрѣплены только съ одной стороны рѣкы, а иногда и другая сторона нѣхъ рѣкъ укрѣплена бываетъ, но только малыми полевыми шанцами или какими наружными присройками невеликой важности; которые имѣютъ свою коммуникацію съ главною крѣпостію по мостамъ

или на судахъ. Такъ былъ прежде сего, *Стене*, да и нынѣ еще, *Седанъ*, *Мецгеръ*, *Шарлемонъ*, и *Намуръ*, при рѣкѣ *Маасъ*, *Мецъ*, и *Гюнцилле*, при рѣкѣ *Мозель*, старый *Бризахъ*, *Гунинге*, *Страсбургъ*, и *Филилсбургъ*, при рѣкѣ *Рейнъ*, и многія другія крѣпости.

При такихъ крѣпостяхъ всегда выгоднѣе вдоль по рѣкѣ, съ верху той рѣки или и съ низу атаковать; при чемъ правому или лѣвому крылу той атаки до самаго берега ведены бытъ надлежитъ, и на другой сторонѣ по другому берегу другую траншею вести для взятія такихъ приспособовъ, или чпобъ захватить положеніе мѣста, на которомъ бы такіа батареи положить, чпобъ съ нихъ ту сторону крѣпости, которая лежитъ проптиву большихъ атакъ съзади видѣть и бить можно было.

Также бы сіи батареи малой атаки, могли видѣть мосты, по которымъ коммуникацію главная крѣпость съ внѣшними приспособками имѣетъ. Да и батареи большой атаки оныя очищаютъ будущъ. Тогда крѣпость коммуникаціи съ наружными приспособками конечно долго имѣть не можетъ, слѣдовательно когда непріятель въ сей приспособкѣ посильнѣе атакованъ будетъ, то долженъ еѣ оставить или мало изъ нее пропитаться; а особливо когда по укрѣпленіе не велико и внутри себя мало мѣста имѣетъ.

Но при крѣпостяхъ, гдѣ будетъ по другую сторону рѣки цѣлая часть крѣпости, или великая приспособка: при такихъ сіа атака негодится, какъ на примѣрѣ *Викъ* часть города *Мастрихта* есть, того ради все сіе надлежитъ прежде вѣдать, и на оное хорошее и важное расположеніе учинено бытъ имѣетъ, ибо извѣстно что изъ сего немалыя пользы происходятъ.

Потомъ надобно осмотрѣть, не шкутъ ли какія рѣки и протоки чрезъ крѣпость и есть ли около ихъ болота и луга; ибо когда мѣсто способное къ атакѣ простирается до рѣки или находится близъ оной по правую или лѣвую сторону: то надобно пладармъ до самой рѣки вести для удержанія вылазокъ съ той стороны, а другую сторону атаки, которая сея пользы не имѣетъ, инфантеріею и кавалеріею прикрывать, дабы во всякомъ случаѣ съ большею силою дѣйствовать можно было, нежели когда онѣ на двѣ отдаленныя части раздѣлены.

Сверхъ того надлежитъ по вся дни пикетъ кавалеріи и драгуновъ въ ближайшіе отъ атакъ кварталы командировать, дабы; ежели чрезвычайная какая вылазка отъ непріятеля учинится, отъ которой траншея повреждена бытъ можетъ; пѣми шкешами оную выласку прогнать.

На

На концѣ должно всегда искать гдѣ мѣсто слабѣе укрѣплено, и съ той стороны атаку дѣлать; развѣ другіе какіе чрезвычайныя случаи съ иной стороны атаковать принудятъ. Ежели крѣпость прилѣжно осмотрѣна, то надлежитъ описать свои примѣчанія и здѣлавъ планъ предложить Генералу, и поему, коимъ надѣ артилеріею команду имѣетъ, для того что они согласно должны назначить число атакъ, смотря по тому сколько у нихъ находится войска и аммуниціи.

Я несомнѣнно дѣлаю фалшивыя атаки, по тому что непріятель когда усмотритъ сей обманъ въ 3, или 4, первые дни поначати траншей больше на оную не токмо смотрѣть не спанетъ, но и пренебрегаетъ еѣ будетъ. И такъ сіе будетъ только напрасной трудъ и убытокъ. Не надобно такъ же и порознь раздѣленные атаки вести, развѣ когда гарнизонъ въ крѣпости будетъ очень малъ или армія весьма многочисленна, ибо какъ при одной такъ и при двухъ раздѣленныхъ атакахъ равною силою къ крѣпости приступать должно; такіе порознь веденные атаки не столь сильны бывають и не такъ легко ихъ матеріалами довольствоваться можно какъ одну.

Двойныя атаки, которыя комуникацію имѣють, считаю я залучія и лехчайшія. Они одна другой могутъ помогать; ихъ способнѣе припасами довольствоваться, да и согласясь они гораздо лучше всѣ свои предпріятія исполнять могутъ, а между тѣмъ силу гарнизона раздѣлитъ принудятъ.

И такъ развѣ какіе чрезвычайныя случаи и нужда инако недопускаятъ какъ только одну атаку дѣлать, на примѣръ когда мѣсто такъ уско будетъ, что невозможно противу атакъ одной стороны крѣпости двухъ соединенныхъ атакъ вести.

Ещежѣ надлежитъ при осмотрѣ крѣпостей искать какихъ нибудь прикрытій, за которыми бы малой артилерійской магазейнъ, небольшой гошпиталь, и парадное мѣсто къ собранію войска, которое въ траншею вступитъ имѣетъ, также и драгунскіе караулы учредить можно было.

Малый артилерійской магазейнъ дѣлается всегда на концѣ траншей при каждой атакѣ, на закрытомъ отъ крѣпости мѣстѣ, и въ ономъ надлежитъ быть довольному числу пороха, ядеръ, гранатъ, фитиля, фузейныхъ кремней, фашиныхъ ножей, топоровъ, блендунговъ, мантелеповъ, и разныхъ всякихъ инструментовъ и прочаго, на нечаянные случаи, дабы не всегда ежели что понадобится изъ главнаго магазейна приносить:

блиско того малаго магазейна надлежитъ быть гошпиталю, по есть мѣсто лекарю, священнику, и нѣсколько палатокъ, въ которыхъ надобно быть соломою набитымъ мѣшкамъ, пикфякамъ, и медикаментамъ на первыя перевязки ранъ. Сверхъ того надлежитъ быть безошлучно позади всякаго баталіона священнику, полковому лекарю и рогнымъ фельшерамъ.

Что до мѣста касается, гдѣ караулу, которой въ траншеяхъ споятъ имѣетъ, собирается надлежитъ, по оной собирается для того что много мѣста занимаетъ, всегда на пушечной выстрѣлъ отъ крѣпости. Тутъ же собираются и караулы состоящіе изъ кавалеріи и спановятся по правую или лѣвую сторону атакъ, гдѣ они сколько можно, отъ непріятельскихъ пушекъ закрыты быть должны. Ежели же никакого естественнаго имъ прикрытія отъ той крѣпости не найдется: то дѣлается нарочно брустверъ на 4 или 500 тоизовъ отъ крѣпости, для форпостовъ, а между нѣмъ главная команда далѣе пушечнаго выстрѣла спановится.

Когда какіе пропоки или ключи блиско концовъ траншей, или на самомъ томъ мѣстѣ случаются, гдѣ траншея ведена быть имѣетъ, то сіе дѣлается караульнымъ салдатамъ великую помощь. И того ради ихъ не токмо хранишь, чтобъ они испорчены не были, но иногда и нарочно особливою концъ траншеи, чтобъ ихъ захватить, далѣе протянуть надлежитъ.

Дорогу для идущаго къ атакамъ войска, всегда по сухимъ и отъ пушекъ крѣпости наилучше закрытымъ мѣстамъ назначать надобно.

Когда главная спавка блиско при атакахъ быть можетъ, по нѣмъ лучше, однако въ томъ крайней нужды нѣтъ. Напротивъ того гораздо нужнее, чтобъ малый артиллерійскій магазейнъ былъ сколько можно блиско атаки.

Ещежъ необходимо требуется, чтобъ инженеровъ, минеровъ, и копателей, какъ возможно, ближе къ атакамъ спавить, чтобъ дальность отъ атакъ имъ излишняго труда не учинила.

Когда намѣреніе о атакахъ утверждено, по разопредѣляются караулы въ траншеи такимъ образомъ; караулу состоящему изъ инфантеріи надобно по крайней мѣрѣ равну быть тремъ четвертямъ гарнизона въ крѣпости, а караулу изъ кавалеріи одною третью больше кавалеріи атакованнаго мѣста, по есть; когда гарнизонъ изъ 4000 человекъ пѣшихъ состоитъ, то надлежитъ быть караулу инфантеріи по крайней мѣрѣ 3000 человекъ

человѣкъ, а когда кавалерія атакованнаго мѣста изъ 400 человекъ состоитъ, то надлежитъ нашему караулу въ траншеяхъ состоять изъ 600 человекъ кавалеріи.

Прежде сего рассуждали наши авторы, что ежели кто крѣпость прямо осадитъ хочетъ, то надлежитъ атакующей арміи въ 10 разъ сильнѣе быть гарнизона; то есть: когда гарнизонъ изъ 1000 человекъ состоитъ, то должна состоять армія изъ 10000 человекъ, а когда гарнизонъ изъ 2000, то армія надлежитъ быть изъ 20000 человекъ, а ежели бы онаго гарнизона въ той крѣпости было 3000 человекъ, то надлежало по ихъ мнѣнію атакующей арміи изъ 30000 человекъ состоять, въ чемъ они и не очень погрѣшили. Когда бы кто эту работу рассматрѣлъ за хопѣлъ, копорую войско при осадѣ крѣпостей отправляетъ имѣетъ, тотъ бы не удивился ихъ предложенію; ибо надлежитъ повсядневно въ траншеи на караулъ посылать, и съ караулу смѣнять, день и ночь работникамъ матеріалы подавать, въ линіяхъ и особливыхъ лагеряхъ и у Генералиссима караулы содержать. Тоже войско командируется въ конвой, для фуражированья, къ вязкѣ fascinъ, по хлѣбъ и въ паріи и прочая, такъ что каковабы армія велика нибыла, всегда вся въ движеніи будетъ, прежде еще гораздо труднѣе было, какъ нынѣ, ибо тогда въ двое или въ шрое долѣе нынѣшняго атаки продолжались, и болѣе народа пропадало, а нынѣ не очень на то смотрятъ, и недолго думаютъ, но атакуютъ когда армія только въ 6 или 7 разъ болѣе гарнизона, для того что нынѣшніе атаки прежнихъ весьма искуснѣе учреждаются.

Одно по старому мнѣнію при атакѣ крѣпостей примѣчается, чтобы арміею въ 10000 человекъ, никакой крѣпости не атаковать, въ копорой бы гарнизонъ состоялъ изъ 1000 человекъ и надлежало бы около оной линію циркумвалаціи дѣлать. Причина тому есть сія; что всѣ линіи циркумвалаціи имѣютъ отъ крѣпости на пушечной выстрѣлъ отстоятъ и черезъ худые и хорошіе мѣста ведены быть, при чемъ всегда тѣ линіи циркумвалаціи, таковыжъ велики для малыхъ армій, какъ для большихъ дѣлать должно.

Изъ сего видно, что арміею состоящею въ 10000 человекъ, крѣпость циркумвалаціонною линіею хорошо окружитъ весьма трудно. Ежели атаковать по обыкновеннымъ правиламъ, то не токмо сея арміи но и 20000 человекъ къ тому недовольно будетъ, для того что нигдѣ такой малой крѣпости не найдешь,

которая бы по крайней мѣрѣ 300 или 400 тоиловъ съ ея укрѣпленіемъ въ діаметрѣ неимѣла, а по правиламъ оной крѣпости до линіи циркумвалаціи бытъ надобно 1400 или 1500 тоиловъ, чѣмъ изъ пушекъ лагерь поврежденъ небылъ. Сіе учинивъ 3000 тоиловъ, къ которымъ приложи 400 тоиловъ какъ діаметръ крѣпости, то будетъ 3400 тоиловъ, діаметръ линіи циркумвалаціи, а окруженіе еѣ придеиъ около 10700 тоиловъ, да и то еще будетъ исчисленіе весьма равнаго круга; а ежели къ сему приложитъ еще мѣсто на реданшы и изгибы линіи 300 или 400 тоиловъ, то увидишь, что надлежитъ линіи циркумвалаціи какъ бы оную малу ни дѣлать, по крайней мѣрѣ до 12000 тоиловъ окруженіемъ бытъ, то есть почти на 5 обыкновенныхъ Францускихъ миль, щипая всякую милю по 2500 тоиловъ. Отъ сего легко заключить можно, что линія такой величины, арміею состоящею изъ 10 до 12000 человѣкъ весьма слабо окружена будетъ; ежели она при томъ еще атаку крѣпости и всѣ прочія службы, безъ которыхъ при осадахъ пребыть невозможно, опправлять должна и сіе ясно доказываетъ, что такая армія, ежели придеиъ сикурсъ къ крѣпости и атаковать станеть линію циркумвалаціи, удержатъ ево не возмощетъ. И такъ вышепоказанное учрежденіе годится для армій, которыя состоятъ болѣе нежели изъ 20000 человѣкъ а не для такихъ, которыя меньше; выключая когда такая малая армія надѣялась можеть вспоможенія отъ другой берегательной арміи, которая бы непріятеля всегда удерживала и недопускала съ великимъ сикурсомъ на ту малую армію напасть.

Малые сикуры, которые тайно посылаются, рѣдко проходявъ въ крѣпость, когда линіи совсѣмъ здѣланы да и непріятель самъ не захочетъ оного опправить. Оборонимся опять къ учрежденіямъ атакъ, при которыхъ инженеръы должны показывать все свое искусство, потому что положеніе атакъ особливо отъ нихъ зависить.

Прежде сего во Франціи ничто такъ рѣдко не было какъ люди сего искусства, а которые и были, тѣ жили весьма недолго, и рѣдко кто изъ нихъ 5 или 6 осадъ видѣлъ, потому что таксе малое число всегда разопредѣлено было по опаснѣйшимъ мѣстамъ, гдѣ будучи ранены или въ самомъ началѣ осадъ или въ срединѣ оныхъ, не имѣли случая конца атакъ видѣть, и слѣдовательно себя въ искусствѣ своемъ способнѣе учинить. Ежели сіе къ прочимъ недоспапкамъ приложитъ, которыхъ повсядневно множе-

ство происходило, то можно рассудить, что они къ немалому продолженію осады и большому убытку причиною были.

Я помню, что въ *Монтмеди* только 700 человекъ гарнизону было, а атакована была сія крѣпость арміею въ 10000, при чемъ изъ насъ четверыхъ инженеровъ командированныхъ съ начала осады къ смотрѣнію работы осипался я одинъ послѣ 5 или 6 дней начавша праншей, а продолжалась работа только 46 дней, въ которое время у насъ уже болѣе 1300 человекъ мертвыхъ и 1800 раненыхъ по репорту гошпитальному явилось, кромѣ 200 человекъ, которые безъ вести пропали, да и гошпитали въ то время не очень хорошо учреждены были и не было лѣкарей, которые бы хотя легкія раны перевязывать умѣли; по сему надобно разумѣть, что въ то время укрѣпленныя мѣста доставать было весьма дорого.

За нѣсколько лѣтъ предъ симъ взяли мы городъ *Стене*, почти съ такимъ же убыткомъ, правду сказать, тому была причина, что въ то время въ сеи наукѣ мы еще не такъ искусны были, къ тому же наша инфантерія тогда весьма была не въ состояніи, но съ того времени какъ Его Королевское Величество самъ особою своею въ походахъ присудствовавъ началъ, подало его присудствіе арміи особливо великой разумъ къ поведенію. Егоже Величество самъ собою усмотрѣлъ сколь нужно искусныхъ людей содержать, которые бы ему въ осадахъ чужихъ и во охраненіи своихъ крѣпостей, добрыя службы показавъ въ состояніи были, и того ради учредилъ содержать довольно число инженеровъ, возбуждая всякаго чина молодыхъ людей шляхетства великими награжденіями и опмѣною предъ другими сея науки учиться, такъ что хотя многое число оныхъ побито, и впредъ къ службамъ негодными учинились, однакожь уже Королю въ нихъ недостатку никогда не было, и чрезъ долгое время осады не воспріимали неимѣя при томъ 36. до 40 человекъ инженеровъ, которые порядочно въ 6. бригадъ раздѣлились, считая во всякой бригадѣ по 6 или 7 человекъ, дабы при всякой атакѣ по 3 человека было, которые бы посуточно смѣнялись, чего ради праншей уже никогда безъ инженеровъ не бывали, а для такой частой смѣны имѣли они лучшее смотреніе надъ работою и ни одного часа напрасно не пропускали. Какъ во всѣхъ частяхъ войска всегда надлежитъ быть порядочному расположенію, такъ оно при семъ наипаче нужно, ибо все что ни предпріимается имѣетъ расположено быть, и управляясь опъ весьма искуснаго
главнаго

главнаго командира, копорой все по, что всякому инженеру дѣлать, показывать долженъ, и опѣ всякаго изъ нихъ въ томъ опѣта пребуеиъ, во всякой бригадѣ естѣ бригадиръ а при немъ помощники, [Французы называютъ ихъ субрегадиръ] и они съ тѣмъ брегадиромъ работу всей своей бригадѣ опредѣляютъ и раздѣляютъ. Онымъ всѣмъ надлежитъ другъ друга по порядку смѣнять, для того что какой бы кто крѣпкой натуры нибылъ, однако сей шрудной работы болѣе 30 часовъ безсмѣнно выперѣтъ неможеиъ; ибо когда они должностъ свою исправно опправляиъ хотиатъ, по надлежитъ имъ въ свои дни въ томъ или тѣ часу до полудни въ траншеи иппи смопрѣтъ что ихъ дѣло, а пошому работникамъ назначивать работу.

Пошомъ должны они иппи на рандеву [мѣсто къ собранію] принять работниковъ и раздѣлитъ ихъ, по учрежденному порядку, хотя сии работники и сами могуиъ тамо раздѣлитсѣ и днемъ и ночью смѣняиъ; однако они прежде изъ траншей ходиатъ недожны, пока смѣна къ нимъ непридеиъ, и ихъ работа той смѣнѣ незадасѣ.

ГЛАВА ПЯТАЯ НАДЕСЯТЬ.

О НАЧАТІИ ТРАНШЕЙ.

Когда все исправно учреждено, такъ, что мужики собраны, двѣ препи или при четверпи линѣи со всѣмъ здѣланы, довольное число фашииъ предъ лагеремъ приготовлено, арпилерія въ соспоянїи, по 3хъ или 4хъ дняхъ пушки на бапареи поставиатъ, крѣпостъ прилѣжно вкругъ осмопрѣна, при наружныхъ приспройкахъ ничего къ помѣшательству ненайдеио, и апаки, какъ имъ быиъ разпредѣлены: тогда назначиваетсѣ способнѣишее мѣсто къ началію траншей, гдѣ спановиатсѣ значки. Въ тоже время надлежитъ сыскаиъ расспоянїе продолженныхъ капипалей тѣхъ строенїи, копоры ашаковать хопимъ, какъ здѣсь липерами AD, BD, и CE, назначено, чего ради для знаку на тѣхъ продолженныхъ капипаляхъ спановиатсѣ колья навязавъ на нихъ пукъ соломы какъ липера F показываеиъ, чтоиъ по онымъ виднѣе было траншею веспи.

Продолженїе капипала сыскиваетсѣ такъ: поставъ колъ противъ шпица какого укрѣпленїа, копорое взяиъ хочеиъ, такъ, чтоиъ онъ стоялъ съ исходящимъ угломъ крышиаго пути; копорой кругомъ

кругомъ той крѣпости идетъ въ прямой линѣѣ; а потому и другіе съ тѣмъ коломъ и угломъ спроеія въ прямой линѣѣ, сколько ихъ надобно къ продолженію капиталей, поспавишь можешъ.

КАКЪ СЫСКАТЬ РАССТОЯНІЕ ОТЪ НАЧАТІЯ ТРАНШЕЙ, ДО ПОКРЫТАГО ПУТИ.

НЕ можно довольно употребить прилѣжанія при осматриваніи крѣпости, которую апаковать хотимъ. Расстояние отъ начатія траншей до покрытаго пути, есть самое нужное, которое знать должно, дабы осаждающіе всегда при работѣ своихъ атакъ вѣдать могли, далеко ли они еще отъ наружныхъ пристроекъ находятся. Смотри потому закладываяютъ и пладармы, также служивъ сіе и къ веденію траншей; ибо тогда уже будешь извѣстно, какъ далеко и на сколько дней еще работы будешь, пока до наружныхъ пристроекъ крѣпости прийти можно.

Чертежъ
XV.

Напримѣръ положимъ мѣсто избрано на продолженныхъ капиталахъ къ начатію траншей, отъ котораго бы хотѣлось знать вѣрно расстояние до исходящаго угла покрытаго пути, то къ тому употребляется малое тригонометрическое исчисленіе, по которому оное сыскать можно; но понеже не всегда случается таблицы синусовъ и логарифмовъ при себѣ имѣть, то прилагаю при семъ простой геометрической способъ. Смотри на XV. чертежъ фигуру 9.

Пусть продолженная капиталъ будетъ АВ. литера А. уголъ покрытаго пути, а мѣсто, гдѣ траншею начать хочешь, литера В. При семъ надобно смотрѣть, чтобъ было довольно мѣста, гдѣ линіи продолжить можно; тогда назначь на линѣѣ АВ. изъ В. прямой уголъ, и линію ВС. кольями продолжи, длиною на 60. 80. или 100. тоизовъ, а хотя больше или меньше, то въ швоей волѣ: раздѣли сію линію ВС. на три или на четыре равныя части, и поставь шупъ колъ, какъ литера Е. значить: изъ конца линіи ВС. означеннаго литерою С. спусти перпендикуляръ, какъ здѣсь СД. продолжи его по изволенію и поди задомъ по сей линѣѣ СД. держа предъ собою колъ пока увидишь, что шупъ колъ, которой ты предъ собою держишь, будетъ състоящими кольями въ точкахъ С. и Е. А. въ одной линѣѣ; на то мѣсто поставь колъ, которой

Д

литера

липера F . значить; послѣ смѣряй линію BC . и линію CF . также и линію CE . ибо линія CE . будетъ претвѣ часть отъ BE . чего ради и CF . будетъ претвѣ часть отъ AB . Возми сію линію CF . впрое, тогда выдѣль мѣра всего распоянія отъ исходящаго угла покрываго пупи A . до начатія траншеи B такъ вѣрно какъ бы оное распояніе саженью смѣрялъ, ибо по доказательству у сихъ двухъ треугольниковъ углы ABE . и ECF . равны, а уголъ BEA . равенъ CEF . по и претвѣей уголъ EFC . долженъ быть равенъ углу EAB . и такъ линія EC . содержится къ CF . какъ EB . къ BA . ибо CE . есть претвѣ часть линіи EB . Чего ради и CF . будетъ претвѣ часть отъ линіи AB . а какъ возмешь длину линіи CF . впрое, то она будетъ равна распоянію отъ A . до B . Такимъ образомъ отъ всѣхъ атакъ распояніе до атакованной части крѣпости ссыскивается.

А чѣмъ можно было всегда знать, сколь далеко еще атаки вести, по надобно только здѣланные атаки смѣрять, и вычестъ изъ сысканнаго распоянія, послѣ чего остатокъ покажетъ мѣру оставшаго мѣста, гдѣ атаку еще вести надлежитъ. По сему учреждаемъ мы и по, гдѣ палатармы, башарей, ложементы, и прочее закладывать должно.

Во время сего отправленія разопредѣляетъ Генералъ караулы инфантеріи и кавалеріи такимъ образомъ, чѣмъ всякой человекъ 5 или 6 дней отъ караулу свободенъ былъ.

Въ то же время опредѣляется кавалерія къ носкѣ фашии, также число дневныхъ и ночныхъ работниковъ, и первой и впорой караулъ. Все по учреждается прежде начатія траншеи за одинъ или за два дни, и сіе учрежденіе уже больше зависитъ отъ прилѣжанія Генерала Маіора и Генерала Квартирмейстера при кавалеріи, которые также и того смотрѣть должны, чѣмъ караулы порядочно изъ способныхъ мѣстахъ расставлены были.

Симъ обѣимъ офицерамъ надобно быть съ Генераломъ Директоромъ траншеи въ добромъ согласіи, ежедневно отъ него приказъ принимая, въ томъ что ко исправленію траншеи надлежитъ, и все по потребное немедленно опуская.

Когда все сіе исправлено, тогда Генералъ Директоръ дѣлаетъ съ своими инженерами расположеніе, и назначиваетъ по мѣсту, гдѣ онъ траншею начать намѣренъ. Припомъ смотривъ онъ, чѣмъ для намѣчанія линіи салдапы или копатели веревки, малые колышки, и токмари, при себѣ имѣли, и со всѣмъ въ готовности были; и когда все сіе учреждено, тогда поспановля-

юпся небольшіе караулы на мѣстахъ, гдѣ траншея начата бытъ имѣетъ, для того чѣмъ кѣмъ на томъ мѣстѣ посѣянныхъ знаковъ не испортилъ, и нечасто туда ходили, дабы сколько можно тайно содержать свое намѣреніе.

Когда назначенный день къ началу траншеи придетъ, тогда собираются караулы по полудни во 2 мѣ или въ 3 мѣ часу, и спавъ въ ордеръ баталіи молятся.

Ежели Генералу покажется, то великъ онъ имъ мимо себя одинъ по одному для осмотра ипши. близко отъ того надлежитъ собираться и работникамъ съ фашинами и колышками; при томъ надобно, чѣмъ у всякаго была лопатка или кирка, а какъ спанетъ смеркаться, то пойдутъ караульные салдамы взявъ одну фашину и ружье на ихъ посты, чѣмъ при всѣхъ караулахъ дѣлать надлежитъ.

Шанцныхъ инструментовъ довольно будетъ, когда работники отъ первыхъ двухъ смѣнъ оставявъ ихъ въ траншеѣ, а другіе смѣны спанутъ ихъ уже отпуда бравъ.

Въ то же время караулы отъ кавалеріи на показанные имъ посты, по правую и лѣвую сторону атаки или по одну какъ лучше рассудится, спановятся.

Сіе все опирается въ первый день весьма тихо безъ барабаннаго боя и безъ музыки. Напередъ всѣхъ идутъ гранодеры и другіе команды, попомъ баталіоны и по нихъ работники слѣдуютъ, которые раздѣлены всѣ по дивизіонно по 50. человекъ, и каждой изъ оныхъ командирруется отъ одного капитана, одного поручика, и двухъ сержантовъ.

Они идутъ по 4. или по 5. человекъ рядомъ, пока придутъ близко къ началу траншеи, а какъ передніе на самое то мѣсто вступятъ, то спановитъ дежурный инженеръ бригадиръ, которой уже къ тому учиненное расположеніе имѣетъ, гранадеровъ передъ то мѣсто, откуда траншея вести зачата бытъ имѣетъ, а между тѣмъ спановятся баталіоны по правую и лѣвую сторону означеннаго мѣста къ началу траншеи, позади какихъ нибудь закрытій отъ крѣпости, ежели есть, ежели же никакихъ закрытій нѣтъ, то спановятся они на показанномъ ихъ Майору мѣстѣ, гдѣ они свои фашины положи, должны въ ружья тихо стоять и всегда въ готовности бытъ, къ произведенію въ дѣйство того, чѣмъ имъ дѣлать повелѣно будетъ.

Во время сего учрежденія протягаетъ дежурной бригадиръ
Д 2 коман-

командующей симъ депашементомъ , первую линію веревкою , а товарищъ ево траншею далѣе назначиваетъ ; онъ же приказываетъ работникамъ иппинося подъ мышкою лѣвой руки фашины , и самъ взявъ у одного изъ нихъ первую фашину положить , а по томъ впорой , претей , и четввертой работникъ одинъ за другимъ свою фашину туды кладетъ , и такъ далѣе , при чемъ имъ приказывается .

1. Молчаніе .

2. Лежатъ подлѣ ихъ фашинъ .

3. И неработать пока имъ не велѣно будетъ .

Когда довольное число фашинъ имъ наложено будетъ , тогда уступаетъ дежурной бригадиръ спаршему инженеру свое мѣсто , копорой непрестанно фашины кладетъ и класъ повелѣваетъ , а бригадиръ между тѣмъ смотришь назначиваніе траншей , и такъ кладетъ туды фашины , пока всѣ , сколько ихъ надлежитъ на томъ мѣстѣ лежатъ , покладены будутъ .

ПРИ ТОМЪ ДОЛЖНО ПРИМѢЧАТЬ .

Чертежъ
V.

1. Веденіе траншей преломлять туды и сюда , смотри на чертежъ V .

2. Командированнымъ людямъ помалу въ передъ подвигаться и по назначиванію фашины класъ .

3. Чпобъ на всѣхъ углахъ преломленныхъ траншей на 2. или на 3 тоиза траншею назадъ продолжитъ , для закрѣпленія опѣ анфилады , чпо и у всѣхъ прочихъ линій дѣлать надлежитъ .

4. Землю всегда противъ крѣпости бросать .

5. Смотришь , чпобъ не бытъ анфилировану , [то есть чпобъ изъ пушекъ крѣпости траншея вдоль очищена небыла] и недалеко въ спорону опѣ продолженныхъ капиталей отдаваться ; но только чпобъ ближайшіе часпироекъ крѣпости съ копорыхъ траншею анфилировать можно на 10. или на 12 тоизовъ еѣ миновали , а по учреждается болѣе наугадъ а не иначе какъ , развѣ чпо до захожденія солнца еѣ назначивать спашъ , тогда безсумнѣнія опѣ анфилады избѣжать можно .

6. Никогда опѣ продолженныхъ капиталей АД. и ВД. не отдаваться . Также и колья подъ липерою Г. всегда подновлять , и на нихъ въ день пукъ соломы , а ночью кусочекъ зазженного фитиля привязывать , чпобъ ихъ лучше видѣть можно было . Сіе надобно всегда за правило щипать , и часто ихъ посматривать , чпобъ напраснаго округа въ землѣ не рыть ; ибо тѣ ко-

ЛЫШКИ

лышки наши прямыя вожди, которыя намъ дорогу къ крѣпости показывають.

Для лучшаго знанія пѣхъ линій надлежитъ класть на преломленіяхъ траншей по нѣскольку фашивъ, и ежели положеніе мѣста къ началу траншей способно, то можно въ первую ночь дойти до самаго того мѣста, гдѣ бытъ первой параллельной линіи; [первому пласдарму,] а когда принужденъ будешь траншею очень далеко отъ крѣпости начать, то для такого дальняго расшоянія оное не такъ легко учинено быть можетъ, да и весьма много работы будетъ. Надобно думать, чтобъ Генералъ Директоръ, свое намѣреніе конечно положилъ, въ первую ночь дойти траншеею, до того мѣста, гдѣ бытъ первому пласдарму, а я еще совѣщую и преломленную его линію зачать, да хопябы при томъ только 50 человекъ работали.

Что мы здѣсь о атакѣ идущей по правую сторону говорили, то же надлежитъ разумѣть и о той, которая по лѣвую сторону ведется; ибо симъ обѣимъ атакамъ надобно равно къ крѣпости идти; такъ, ежели при одной работа для какого помѣшательства остановится, то и другой атаки работу остановить надлежитъ, для отвращенія пѣхъ непорядковъ, которые произойти могутъ отъ того, когда одна изъ пѣхъ атакъ безъ довольной къ тому осторожности, только для того чтобъ скорѣе еѣ здѣлать, далѣе другой ведена будетъ.

Когда расположеніе работъ учреждено будетъ, тогда работать надобно всѣмъ прилѣжно. При томъ всякому работнику приказать землю противъ крѣпости изъ траншей выбрасывать; и работать изъ всей силы сколько можно до самаго свѣта, а тогда дешаманты вводятся въ преломленную линію перваго пласдарма и въ ближайшіе отъ него преломленные линіи траншей, и приказывается всѣмъ, чтобъ лежали на брюхѣ, ибо еще на заутрѣ брустверъ траншеи будетъ слабъ. А поутру тѣ работники, которые ночью работали, смѣняются, такимъ же числомъ дневныхъ работниковъ, которые работу съ начала траншей отдѣлывають должны, вмѣсто того что ночью работающіе въ передъ шли.

Рѣдко случается, что начатые линіи въ первой день со всѣмъ отдѣланы быть могутъ, какъ бы кто ни прудился, ибо обыкновенно много въ ту первую ночь зачато бываетъ. Дневныхъ работниковъ до пѣхъ поръ, пока заданной имъ работы по широтѣ и въ глубину, какъ ей быть надлежитъ, почти со всѣмъ не отдѣлають, разпущать не надобно.

А на другой день ту въ первой ночи начашую работу со всѣмъ оканчивати, опредѣляя на то отъ 100 до 200 человекъ работниковъ у всякой атаки.

Вторая смѣна, какъ уже явно начнешь праншею вести, приходишь съ музыкою и барабаннымъ боемъ, но тогда столько же работы какъ въ первую ночь здѣлать никакъ невозможно.

Въ сію ночь надлежитъ какъ возможно прудиться надъ продолженіемъ перваго пласдарма по величинѣ его, а между тѣмъ сколько возможно далѣе по продолженнымъ капіталямъ преломленными праншеями итти, и на тѣхъ линіяхъ, которые ближе будутъ къ крѣпости, да и на мѣстахъ гдѣ линіи преломлены, колья ставить, чѣмъ то расстройство отъ крѣпости наилучше знатъ можно было.

Начатой пласдармъ имѣетъ претью смѣною въ совершенство приведенъ быть, ибо всегда бапаліонамъ во ономъ споятъ надлежитъ, пока другой пласдармъ не изготовится. Кромѣ перваго пласдарма, которой я полагаю какъ работу второй и претіей ночи, хотя онъ и въ первой началъ бываетъ, можно обѣими преломленными праншеями нѣсколько въ передъ итти: но до того мѣста, гдѣ второму пласдарму быть, доходитъ еще несомнѣнно.

Дневнымъ работникамъ сея смѣны надлежитъ поличному же числу быть какъ и ночнымъ. Днемъ приводится всегда начатая ночью работа въ совершенство, а ночью все далѣе ведено быть имѣетъ.

Всякому надлежитъ стараться, чѣмъ дневная работа была совершенна. По семъ какъ уже пласдармъ въ состояніе приведенъ, поспавляюща въ немъ первые бапаліоны, а въ передніе линіи депашаменты съ такимъ приказомъ, чѣмъ непріятелю, ежели нападетъ, невесма сильно противиться, но отъ него ретироваться. На претій день надобно не меньше 3, или 400 человекъ командировать, дабы то, что въ прошедшихъ дняхъ не со всѣмъ опредѣлено, въ подлинное совершенство привести, и до того мѣста преломленными праншеями дойти, гдѣ второму пласдарму быть, надъ которымъ также изъ всей силы работать надобно.

Когда огонь отъ крѣпости будетъ опасенъ, то надобно сапою итти. Я со всѣмъ того не отрицаю, чѣмъ и претью ночь нѣсколько времени проситъ безъ сапы работать, токмо при томъ надлежитъ имѣть великую оспорожность и смотрѣть, чѣмъ способное къ тому положеніе мѣста было, которое бы

часъ

насъ нѣсколько прикрывъ могло, или въ то время работати, когда огонь крѣпости мало угаснетъ, а то часто бываетъ по двухъ или трехъ часахъ какъ осажденные отъ безпрестанной палбы уснутъ. Въ такое время работниковъ человекъ по 100 или по 120 прибавлять, а когда сильно палитъ, то по спольку же убавлять, и всегда то за правило держать, чтобъ никогда своихъ людей безъ важной причины въ такую опасность недопускать, что у насъ хотя противу нашей воли, но часто случается, а чрезъ то никакова прибавка не получаемъ, но напротивъ того отъ того великая остановка бываетъ, чего ради не надобно никогда по второй ночи работать людямъ безъ закрѣпы безъ важной къ тому причины.

ГЛАВА ШЕСТАЯ НАДЕСЯТЬ.

О САППѢ.

Понеже саппа нужнѣйшая часть траншеи есть, того ради здѣсь изъясню какимъ образомъ еѣ вести.

Чрезъ слово саппа разумѣется передняя часть траншеи, Чертежъ VII, которая по малу то есть футъ за футомъ ближе къ крѣпости безпрестанно днемъ и ночью ведется; и хотя саппою кажется не такъ скоро идешь какъ траншеею, но токмо въ самомъ дѣлѣ почти также далеко ею уйдешь, ибо она безперерывно днемъ и ночью ведется. Къ сей работѣ требуется нѣсколько искусства, но тому скоро можно обучиться, ежели только храбрость и желание къ выигрошу есть.

Она ведется слѣдующимъ образомъ:

Когда она назначена и копателямъ знаки, почему имъ еѣ вести, поставлены, тогда приготавливаютъ на томъ мѣстѣ, гдѣ она зачата быть имѣетъ, довольно число пуровъ, фашинъ, пѣсошныхъ мѣшковъ, желѣзныхъ вилъ, крюковъ, чекмарей, [деревянныхъ молошковъ] мантелетовъ и прочего. А какъ сіе приуготовлено будетъ, тогда копатели пресѣкаютъ брустверъ траншеи въ показанномъ имъ мѣстѣ. Передней копатель приготавливаетъ мѣсто и спановитъ первой туръ и поправляетъ его руками, вилами, или крюкомъ, а туры надобно спановитъ обвостренными колышками въ верхъ, чтобъ положенные на нихъ фашины крѣпче лежать могли и потомъ сыплетъ въ него землю издали сходя за тѣмъ туромъ нагнувшись, и въ то же время какъ въ него

въ него землю сыплѣтъ, покалачиваетъ ево чекмаремъ или лопатою, чпобъ земля лучше въ немъ осѣдала. Какъ первой пуръ насыпанъ будетъ, то спавивъ онъ другой подлѣ первого въ одну линѣю, поправитъ и наполнитъ ево землею также, какъ и первой, а послѣ прешей съ такою же оспорожностію наполняетъ и такъ далѣе, припомъ долженъ онъ всегда споятъ за насыпанными землею пурами наклонившись. Ибо между пурами будетъ негораздо крѣпко, пока еще саппа не совсѣмъ готова. Того ради надобно между ими по три или четыре песошныхъ мѣшковъ, одинъ на другой спановивъ, второй копатель подправляетъ ихъ, а прешей и четвертый копатель ихъ подаютъ. А какъ 20. или 30 пуровъ поставлено и наполнено землею, тогда берутся задніе песошные мѣшки и поставляются между передними пурами, чпобъ ихъ не такъ много на то употребитъ, и такимъ образомъ довольно будетъ 100 песошныхъ мѣшковъ съ начала и до конца осады къ веденію саппы. А рыть еѣ слѣдующимъ образомъ.

Первый копатель роетъ какъ въ ширину такъ и въ глубину $1\frac{1}{2}$ фута, и оставляетъ закраину отъ пуровъ на 6 дюймовъ, и внутрь отъ закраины дѣлаетъ маленькой скапъ.

Второй роетъ 6 дюймовъ глубже и шире первого, то есть 2 фута въ ширину и въ глубину.

Третій еще 6 дюймовъ глубже и шире второго, то есть 2 $\frac{1}{2}$ фута въ ширину и въ глубину.

Четвертый еще 6 дюймовъ глубже и шире роетъ, и такъ глубиною, и въ верху шириною 3 фута, а на днѣ будетъ она 2 фута съ половиною шириною, а полфута кладутся на широту обѣихъ идущихъ въ неѣ скаповъ, чпобъ земля въ неѣ не осыпалась.

Сверхъ сихъ копателей находятся еще 4 человека, которые позади тихо споятъ, и пѣмъ четверемъ переднимъ копателямъ капаютъ пуры и фашины, чпобъ имъ ближе было ихъ брать; они же и пѣ фашины, которые кладутся на наполненные землею пуры, подаютъ, а фашины кладутся на пуры двѣ по сторонамъ, а прешя на срединѣ пура на оспрые того пура колышки, такъ, чпобъ они насквозь фашинъ прошли для лучшей твердости, а потомъ и ихъ засыпаютъ землею.

Вырытой на три фута въ ширину и въ глубину земли будетъ довольно къ наполненію пуровъ и на брусшверъ съ крупостію противъ

пропавъ крѣпости, та крутость сама осыпающеюся съ сторонъ землею дѣлается. Сію защипу ничемъ больше какъ токмо пушечнымъ ядромъ пробить можно.

Когда первые чепыре копали часъ или два часа отъ всей силы работавъ успали, то другія чепыре на мѣсто ихъ вступявъ, и по туду работаютъ пока уснувшъ, тогда переменявъ ихъ другіе.

Припомъ же надобно примѣчать, чѣмъ топъ, которой напередѣ работавъ, послѣ всегда назади пѣхъ чепырей первыхъ работниковъ былъ, и всякой изъ нихъ, какъ ево очередь придетъ напередѣ работать, и столько же пуровъ поставитъ долженъ какъ и другіе, чѣмъ имъ чрезъ то какъ страхъ такъ и работу равно раздѣлитъ. Симъ способомъ можно въ работникахъ великую прилѣжность возбудитъ, только чѣмъ къ саппѣ довольно матеріаловъ было, сверхъ того саппа не токмо прямо идетъ но и туду и сюда въ веденіи переломляется по продолженію капиталей; и обыкновенно 4. 5. до 6. саппамъ въ одной траншеи веденнымъ быть надлежитъ.

Въ то время командующему надъ копателями, стараться, чѣмъ пуровъ и фашивъ напередѣ въ саппахъ довольно было, а сіе состоятъ въ смѣрѣніи командующаго траншею, которой ему людей и матеріаловъ, сколько потребно, отправлять долженъ.

Чѣмъ въ нихъ недосаппку не было, можно давать за приноску всякой фашины по 6 денеръ, на рускіе деньги придетъ 3 полушки отъ входа въ траншею до начала саппы, или за привоску нѣколикаго числа ихъ платитъ, чѣмъ въ нихъ недосаппку не было. Тѣхъ фашивъ можетъ всякой салдатъ 3 легко снести и 4 раза за ними сходить, а за приноску всякаго шурда давать по копѣйкѣ; сею малою дачею денегъ можно саппу всегда во всемъ легко удовольствовать. Припомъ помнить что надобно ежели осажденные добрые салдаты, могутъ въ переднюю часть саппы прежде изъ пушекъ бить, нежели пы по нихъ изъ своихъ палить можешь, того ради иногда еѣ вести оставитъ принужденъ будешь; и такъ буде еѣ днемъ оставитъ принудявъ, то ночью, что въ ней испорчено поправить можно. Во время веденія саппы посылаются въ гошовую часть еѣ работники изъ траншеи, которые еѣ до 10. или до 20 футовъ въ ширину и 3 фута въ глубину прибавляють, и съ того времени переменяетъ она уже свое имя, ибо когда она вмѣсто дороги къ крѣпости служитъ, саллою, а какъ пропавъ крѣпости повернется и въ ней

войско поспавлено бытъ можеѣъ, *пласдармоу* называется.

Работа саппы пребуеѣъ прилѣжноспи и смысла, да онажѣъ при шомѣ и опасна, того ради ежели хочешѣъ, чѣтобѣъ она порядочно ведена была, надобно даватѣъ заработные деньги, а платиѣъ обыкновенно за всякой поѣъ по 40 су: [копѣекѣъ] по длинѣ въпорой пласдармы, и между ею и прешіею пласдармоу, а за работу поѣъ въ претѣей пласдармѣ и онѣъ нѣе до самаго гласиса по 2 ливра и по 10 су: [по 60 копѣекѣъ] за работу, на скаѣъ гласиса по 3 ливра [по 75 копѣекѣъ] За поѣъ за работу на гласисѣъ подлѣъ палисадѣъ покрываго пупи за поѣъ 3 ливра 10 су: [85 копѣекѣъ] за работужѣъ за поѣъ въ покрывомѣъ пупи по 5 ливровѣъ [125 копѣекѣъ] при работѣъ перехода чрезѣъ сухой ровѣъ за поѣъ по 10 лив: [250 копѣекѣъ] при переходѣъ же чрезѣъ водяной ровѣъ, да кѣъ шому когда двойному переходу бытъ надлежитѣъ, какѣъ то случалось, надобно платиѣъ въ двое, смотря по мѣсту, гдѣъ они дѣлаются, то есть по 20 ливровѣъ [по 5 рублевѣъ] за всякой поѣъ. А чѣто надлежитѣъ за поѣъ такой работы, которая въ брѣнахѣъ баспѣоновѣъ, равелиновѣъ и полумѣсяцовѣъ бываеѣъ, на такую цѣны положить не возможно, ибо та работа великой опасности подвержена, чего ради за поѣъ такой работы разсуждая бывшія припомѣъ опасности платиѣъ, а вся работа измѣряеѣъ однимѣъ при всякой атакѣъ нарочно кѣъ шому опредѣленнымѣъ инженеромѣъ, которой долженѣъ здѣлавѣъ щепѣъ опѣъ бригадѣъ, подаѣъ о выдаѣъ заработныхѣъ денегѣъ, въ присутствіи Офицеровѣъ и сержантовѣъ, а они смотряѣъ чѣтобѣъ всякое капральство свои заработные деньги исправно получило, чего ради имѣъ надлежитѣъ повсядневно записываѣъ вмѣстѣъ съ пѣмѣъ инженеромѣъ, которой работу раздѣляетѣъ, чѣтобѣъ имѣъ знать, кѣто при какой работѣъ былѣъ, изѣъ шѣхѣъ заработныхѣъ денегѣъ надобно десятую часть отдаватѣъ Офицерамѣъ и Сержантамѣъ, чѣтобѣъ они охотнѣе надѣъ работою саппы смотрѣніе имѣли.

Вѣъ рассужденіи такихѣъ заработныхѣъ денегѣъ много будетѣъ охотниковѣъ кѣъ сей работѣъ, того ради смотрѣтъ, чѣтобѣъ они прилѣжно работали. Тогда можно надѣяться, чѣто они 80 поѣзовѣъ въ сутки здѣлаютѣъ, а сверхѣъ того поѣъ инженерѣъ, которой имѣъ работу измѣряетѣъ, всякіе 24 часа работу имѣъ измѣряѣъ, и при концѣъ всякой поѣзы хорошіе значѣки оставляѣъ долженѣъ, да припомѣъ о всѣхѣъ пѣхѣъ знакахѣъ рѣстрѣъ имѣтъ, чѣтобѣъ ту мѣру послѣъ безѣъ помѣшательства повѣриѣъ можно было. Я держу даѣо десятой части заработныхѣъ денегѣъ

Офице-

Офицерамъ и Сержантамъ за полѣзнейшее дѣло, когда они чрезъ то возбуждены будутъ, ихъ должностъ наилучше отправлять. И такъ когда будетъ Сержантовъ вдвое болѣе Офицеровъ, то имъ раздѣливъ деньги пополамъ когда же ихъ такое же число то возмутъ Офицеры двѣ претии, а Сержантамъ дасть одну претю. При семъ могутъ копатели немалую сумму денегъ достать, ибо ежели саппа хорошо ведена и времени при томъ напрасно не потеряно, то конечно надобно, что бы они въ 24 часа 80 пойзовъ вырыли.

А за всякой пойзъ дается имъ по 2 ливра [по 50 копѣекъ] то дѣлаетъ 160 ливровъ, когда отъ сего десятая часть, то есть 16 ливровъ дана будетъ Офицерамъ и Сержантамъ, останется еще 144 ливра дватцати чепыремъ работникамъ за 24 часа, и такъ придетъ на всякаго человѣка по 6 ливровъ. Рѣдко могутъ они въ другой работѣ, сполко денегъ заработать; жопя цѣна пойза, за работу саппы какъ они ближе ея пойдутъ къ крѣпости и дороже будетъ, да опаснѣе имъ будетъ работать, слѣдовательно, что чемъ ближе къ крѣпости, тѣмъ меньше они работаютъ могутъ. За всякой переломъ праншей дается имъ нѣчто болѣе цѣны ординарнаго пойза, ибо при томъ болѣе работы какъ въ другомъ мѣстѣ бываетъ.

Чего ради имъ за первой пойзъ перелома праншей заплатитъ въ двое, а сверхъ того ничего не прибавлять, на послѣдокъ надобно накрѣпко смотрѣть Офицерамъ, чтобъ копатели на переди саппы пьяни ненапивались, и послѣ не знаячи что имъ дѣлать, какъ скопина сами на смерть итти будутъ, чего для имъ не допускать и не позволять вина не смѣшеннаго гораздо съ водою при себѣ имѣть, ибо ничто такъ къ оспорожности подѣвженію и твердому дѣлу праншей неслужитъ, какъ помянутый способъ, то есть какимъ образомъ имъ переднюю часть весити и назначивать, также и ничто полѣзнѣе быть не можетъ къ ихъ скорому дѣлу какъ принадлежащая къ тому прилѣжностъ, чрезъ что можно легко и тѣ обманы, которые бы изъ не порядочной поспѣшности произойти могли, отвратить, на прошивъ того безъ употребленія помянутыхъ способовъ всегда великіе замѣшательства произойти могутъ, и между тѣмъ такіе люди найдутся, которые не по своей заслугѣ но только чрезъ обманъ изъ того прибытокъ получить могутъ.

ГЛАВА СЕДМАЯНАДЕСЯТЬ.

О ЛИНЬЯХЪ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХЪ НАЗЫВАЕМЫХЪ
ПЛАСДАРМАХЪ.

МЫ уже сапну , какимъ образомъ ея вести и съ пользою употреблять надлежитъ, довольно описали, неупомяная того что она непрестанно , нѣсколько на правую и лѣвую сторону по продолженнымъ капишаламъ выдаваясь ведена бытъ должна до самой крѣпости , а между тѣмъ изъяснимъ видъ, употребленіе и особливостъ пласдармовъ, которые мы называемъ спанемъ первую впрочемъ и претвѣю параллельною линіею для отвращенія замѣшательства, копарая изъ сходства имянъ пласдармовъ при крѣпости произойти можетъ.

Хотя бы траншея блиско или далеко отъ крѣпости зачата была, однако всегда первую параллельную линію на 300 или около трехъ сотъ тоизовъ отъ пристроекъ крѣпости дѣлать надобно, ежели же возможно оную ближе къ той крѣпости положить, то еще лучше.

Сіе расшояніе имѣетъ во всѣмъ ея округѣ равно отъ крѣпости бытъ, для того ежелибъ она гораздо далеко отъ крѣпости заложена была, тобъ способнѣе было непріятелю, вредитъ насъ своими выласками, того ради полагаемъ сіе расшояніе отъ крѣпости къ положенію, первой параллельной линіи. До сего никакихъ подлинныхъ правилъ положено небыло, какимъ видомъ, и въ какомъ расшояніи отъ крѣпости параллельные линіи дѣлать, отъ чего всегда великіе помѣшательства происходили, да и не всегда въ принадлежащемъ имъ мѣстѣ положены бывали, чего ради и не съ такою пользою употреблены бытъ могли. Первой разъ употреблены были симъ способомъ здѣланные параллельные линіи или пласдармы, отъ меня при осадѣ крѣпости *Мастрихта* въ 1673 году въ присудствіи Его Королевскаго Величества. Сія крѣпость въ 13 дней взята была, по зачатіи траншеи, а потомъ употребляли ихъ всегда Французы при всѣхъ осадахъ, иногда лучше, а иногда и не съ такою оспорожностію какъ бы имъ бытъ надлежало при осадѣ города, *Атх* въ 1697 году были они во всемъ совершенно здѣланы, что малое время употребленное къ осадѣ и малолюдство ихъ хорошее положеніе подтверждаютъ. Первой параллельной линіи видъ надлежитъ бытъ круголъ и въ срединѣ нѣсколько плоскъ, она же имѣетъ во свое окруженіе, копо-
рому

рому немалу бысть надлежитъ, всѣ атаки охватить, и при всякомъ концѣ 25. до 30 пойзовъ далѣе второй линѣи итти должна. Что касается до другихъ ея мѣръ, то 12. до 15 футовъ широтою, а 3 фута глубиною роется; при чемъ примѣчаютъ, что при такихъ мѣстахъ, гдѣ ради плитной земли или болотъ, копорые въ ея окруженіи случаются на 3 фута глубиною врыться невозможно, тогда еѣ дѣлать ширѣ, чтобъ попребную землю къ ея брустверу имѣть возможно было, въ нѣе ненадлежитъ прежде спановить баталіоны, пска не со всѣмъ готова, а во время приведенія ея въ совершенство депашементы спановятся.

Употребленіе сей параллельной линѣи или пласдармы есть слѣдующее:

1. Оборонять до второй линѣи идущіе траншеи.
2. Траншею со стороны оборонять при ея веденіи.
3. Первые батареи въ безопасности содержать.
4. Всѣ баталіоны карауловъ въ себѣ содержать безъ утѣсненія ими траншеи.

5. Всегда фрунтъ противъ крѣпости въ ней имѣющагося войска въ два или три человека стоять можетъ.

6. Къ содержанію коммуникаціи между обѣихъ атакъ служить, пока вторая линѣя готова будетъ.

7. Она же вмѣсто хорошей линѣи контрваллаціи противу крѣпости служить, ибо она гарнизонъ той крѣпости охватить и удерживать можетъ. Второй параллельной линѣи [пласдарму] надлежитъ съ первой итти параллельно, и такимъ же образомъ еѣ дѣлать, только что концы у ней будутъ короче первой на 25 до 30 пойзовъ, она же ближе къ крѣпости на 120 на 140 или 150 пойзовъ закладывается, а шириною и глубиною равна первой. Въ нихъ обѣихъ дѣлаются банкеты, а на самой верхней острогѣ ихъ бруствера спановятся на двухъ колышкахъ укрѣпленные фашины, которые служатъ къ закрытію головы того салдапа, которой чрезъ брустверъ палилъ. Тѣ фашины могутъ вмѣсто песчаныхъ мѣшковъ и пуровъ служить, пока она со всѣмъ опдѣляется. Во время дѣла оныя, вводятся въ нѣе депашементы, а траншея непрестанно введена бытъ имѣетъ до того мѣста, которое на прѣпятію параллельную линѣю назначено, такъ что пока вторая еще несовершенно опдѣлана, надлежитъ уже прѣшей начатой бытъ, и хотя она еще не въ самомъ совершенствѣ будетъ, однакожь должна уже въ такомъ состояніи быть, чтобъ баталіоны и первой линѣи труда вступитъ могли, гдѣ оставленыя покло

смотри на
чертежѣ
VIII. въ
профилѣ
пласдармы

запасное войско числомъ около $\frac{1}{2}$ караула, а между пѣмъ работа траншеи отъ одной до другой и до третьей линѣи непрестанно продолжается.

Свойства второй параллельной линѣи [пласдарма] такіе же какъ и первой и нѣтъ никакой разности кромѣ того, что она на 120 на 140 на 145 тоймовъ или нѣсколько больше или меньше ближе къ крѣпости лежатъ, а третья параллельная линѣя или пласдармъ закладывается гораздо короче и не такъ круга, какъ обѣ первыя, дабы ею какъ возможно ближе покрытой путь обхватить, и отъ атаки, которые весьма вредительны бывающъ, укрыться можно было.

И такъ когда первая параллельная линѣя на 300 тоймовъ отъ исходящаго угла покрытаго пути положена, то другая на 160, а третья только на 15, до 20 тоймовъ отъ покрытаго пути закладывается.

Сии пласдармы при помощи полупласдармовъ, о которыхъ мы послѣ говорить будемъ, очищаютъ всѣ траншеи, которыя впереди ведены будутъ, а особливо, когда батареи уже такимъ образомъ надъ укрѣпленіемъ крѣпости усилятся, что съ крѣпости огонь весьма утешаетъ или такъ ослабляетъ, что его пренебрегать можно; ежели же гарнизонъ силенъ и изъ отважныхъ людей состоитъ, да къ тому же и рикошетные батареи не могутъ употреблены быть, [то есть, чтобы поднятъ дуло пушки вверхъ, палили изъ нея навѣснымъ выстрѣломъ, чтобы ядро сверху упало на то мѣсто куда дѣлать. Французы называютъ ихъ рикошетные батареи,] тогда надобно недалеко гранатаго броска отъ покрытаго пути третьей пласдарму закладывать, то есть около 13. или 14 тоймовъ отъ исходящихъ его угловъ.

Понеже вылазки въ близости вредительнѣе нежели пѣ, которые далѣе отъ крѣпости бывающъ; Чего ради надобно сію третью параллельную линѣю или пласдармъ крѣпче помянутыхъ двухъ укрѣплять, ширѣ оную дѣлать, и привести въ такое состояніе, чтобы изъ нея сильнымъ огнемъ палили было можно, а на брустверъ песочныя мѣшки и фашины, которые на двухъ колахъ укрѣпляютъ, для укрытія предъ собой спанивши, а внутренняя ея крупость гораздо оплога съ двѣмя или тремя банкетами дѣлается. Позади сея линѣи надобно приготовить довольно число инструментовъ, земляныхъ мѣшковъ, колевъ, туровъ, и фашиновъ для дѣланія ложементовъ въ покрытомъ пути, и ихъ подлѣ проходовъ всѣ порознь въ кучи

въ кучи роскласть, а прежде сего приуготовленія ничего на по-
крыпомъ пупи невоспріимать. При семъ имѣемъ нѣчто важнѣй-
шее примѣчать, то есть: понеже крѣпости почти всѣ ирре-
гулярны и разныя положенія имѣютъ, а иныя на высокихъ
мѣстахъ лежащъ, при которыхъ навѣсныя выстрѣлы худо дѣй-
ствуютъ и не великую пользу приносятъ, или для высоко ле-
жащаго угла покрышаго пупи или за недостаткомъ хорошаго
положенія мѣста, гдѣбъ такія батареи лучше учреждены бытъ
могли. Подобныя сему мѣста пристройка называемая *Терра*
Нопа при замкѣ города *Намура*, крѣпостца святаго *Петра*,
при крѣпости *Фрейбургъ* въ *Бризгопъ* при *Баѣнъ* при *Монтмеді*
при крѣпости святаго *Андрея*, при *Саленъ* при цитаделѣ *Пер-*
лингянъ при нѣкоторыхъ пристройкахъ *Филилсбурга*, и при мно-
гихъ другихъ пому подобныхъ, а нѣкоторые положеніемъ мѣста
къ рикошетамъ весьма неспособны, то есть крѣпости, которыя
лежащъ на болохахъ, или чрезъ которые текутъ большіе рѣки,
для которыхъ рѣкъ рикошетныхъ батарея положитъ будещъ
невозможно, а иныя такіе крѣпости, при которыхъ гласисъ такъ
высоко лежитъ, что покрышаго пупи никакъ невозможно очи-
щать съ заложенныхъ вмѣсто каваліеровъ, на срединѣ гласиса
ложементовъ, при такихъ надобно покрышой пупъ шпурмомъ
апаковать, и при семъ же случаѣ прѣшью линію какъ выше-
упомянуто на гранатной бросокъ, или другую четвертую парал-
лельную линію дѣлать, чтобъ скорѣе на покрышой пупъ къ не-
пріятелю взойти. Сію четвертую параллельную линію надлежитъ
дѣлать ширѣ и пространнѣе, чтобъ она какъ много народа,
такъ и великое число матеріаловъ содержать могла въ продол-
женныхъ ея назадъ линіяхъ. Когда сія линія въ состояніе при-
ведена будещъ, тогда вступаютъ въ неѣ большія караулы, или
командированные люди, а запасное войско во второй параллельной
линіе [*пласдармъ*] поставляется. Первая параллельная линія
оставляется пуста, и служитъ токмо къ закрытію артиллеріи-
скаго магазейна и госпиталя траншеевъ, которой послѣ въ неѣ
переносится, также и въ запасъ съ начала осады положенныхъ
опъ кавалеріи по длинѣ линіи фашинъ, а иногда поставляются
въ ней люди на чрезвычайное пребываніе караулу или работни-
ковъ; и такое пребываніе случается при взятіи покрышаго пупи
или какихъ важныхъ наружныхъ пристроекъ

Сверхъ того когда работа первой и второй ночи по начатіи
траншеи безъ закрытія ведена бытъ можетъ, то и работа первыхъ
двухъ

двухъ пласдармовъ [параллельныхъ линѣй] безъ зашиты продол-
жающагося можетъ: ибо еще иногда нарочито далеко отъ крутости
будешь, и для того огонь отпуда не столь вредителенъ бы-
ваетъ, и рѣдко случается, чтобы прежде сапою къ крѣпости
ищи надлежало какъ отъ второй линѣи, однакожъ чтобы времени
напрасно не потерять, а работать день и ночь, то можно зачать
ищи сапою при дѣланіи второй параллельной линѣи. Кромѣ
тѣхъ свойствъ, которыя претія линѣя съ первыми двумя обще
имѣетъ, должна она содержать въ себѣ командированныхъ къ
атакѣ людей, также и всѣ нужные матеріалы, наслѣдокъ въ
ней о атакѣ покрышаго пути совѣтуютъ, учреждаютъ, какъ
оной атакѣ быть, и рассылаютъ войско, которому атаковать.
Примѣчай при томъ изъ второй пласдармы еще одну траншею
зачать надлежитъ, противъ полумѣсяца подъ липерою С. ко-
торая также какъ и другія сапою ведется вдоль по продолжен-
ной капиталѣ СЕ. а какъ сими тремя траншеями до того
мѣста гдѣ претіей пласдармъ быть, придешь, то тотчасъ на
томъ мѣстѣ начни 6 саповъ вести, по естѣ изъ всякой тран-
шеи по двумъ одну на право, а другую на лѣво, которые такимъ
образомъ скоро вмѣстѣ сошедшись чинятъ претіей пласдармъ;
и понеже ближайшіе части траншеи прежде въ совершенство
приходятъ, то посылаются detachmentы въ сапоу смотря
потому сколько здѣлано, а тѣ сапы по опасности отъ выло-
зокъ укрѣпляютъся.

Чертежъ
V.

О ПОЛУПЛАСДАРМАХЪ.

Когда гарнизонъ силенъ и отваженъ а между линѣями 140, до
145. тоизовъ пущаго мѣста будетъ, какъ тому и быть
надлежитъ, ежели они порядочно заложены: то можно тѣмъ оба
пуща мѣста полупласдармами захватить длиною по 40. или 50.
тоизовъ, такимъ видомъ какъ на V. чертежѣ липера СР. пока-
зываетъ, они могутъ служить къ поставкѣ въ нихъ detachmentовъ,
и къ защищенію работниковъ, а дѣлать ихъ только между
второю и претіею пласдармою, для того чтобы передніе концы
траншеи изъ нихъ очищены и вспоможены быть могли, пока
претія линѣя будетъ здѣлана, глубина и ширина ихъ равна
траншеямъ, а наилучше когда онѣ будутъ равны ширинѣ и глу-
бинѣ пласдармовъ.

Польза сихъ трехъ пласдармовъ состоитъ въ томъ

1. Что они смыкаютъ и совокупляютъ всѣ атаки одну съ
другою во всѣхъ мѣстахъ потребныхъ.

2. Въ нихъ кладутся по кучамъ всѣ матеріалы.
3. Свобождаютъ траншеи отъ утѣсненія войскомъ, а входящимъ и исходящимъ изъ траншеи свободной проходъ дѣлаютъ.
4. Въ нихъ командированное войско къ атакѣ поспановляется и дѣлаются всѣ учрежденія, ежели что важнѣйшее силою или какимъ другимъ образомъ предпріятію быть имѣетъ.
5. Особливая отъ нихъ польза та, чтобы вылазки пресѣкать, а хопя и случаются вылазки, но большаго вреда для ихъ дѣлать не могутъ, а насъ такъ блиско къ крѣпости приводятъ, что взятое покрыпаго пупи отъ насъ избыть никакъ немогутъ.

ГЛАВА ОСМАЯНАДЕСЯТЬ.

О В Ы Л А С К А Х ъ.

Генеральные способы, какимъ образомъ вылазки пресѣкать и бесполезными дѣлать

I.

Первѣйшее и всего нужнѣйшее есть, чтобы помянутые при пласдарма хорошо заложены, въ совершенство приведены, и въ состояніи были принадлежащія службы исправлять, какъ и другія учрежденія ложементовъ, которые мы полупласдармами называемъ.

II.

Никакого укрѣпленія не дѣлать, которое бы мушкетнымъ выстрѣломъ отъ другаго оборонено быть не могло.

III.

Не веспи ничего въ передъ, пока то, что оно очищаютъ имѣетъ, готово не будетъ.

IV.

Войско въ пласдармахъ въ добромъ порядкѣ учредить, по крыламъ и въ срединѣ болѣе нежели въ другихъ мѣстахъ сѣнани, и большую часть караула къ пальбѣ опредѣлить, а гранодеровъ и командированныхъ людей какъ время придетъ противъ непріятеля высылать, при томъ же забывать чтобы всегда въ той линіи оставлять $\frac{1}{3}$ или $\frac{1}{4}$ караула въ запасъ, которые вмѣстѣ третей паралельной линіи служить будутъ.

V.

По вся дни караулы и кавалерію обучать, что имъ во время непріятельской вылазки дѣлать, и чтобы они отъ себя посылали

Ж

по

по вся дни разумнаго Офицера къ Генералу Леитенанту въ траншеи для принятія приказа.

V I.

Ежедневно учрежденіе карауловъ возобновлять въ рассужденіи близости траншеи къ крѣпости, и всегда велѣть имъ въ готовности быть противъ выласки, и слѣдовательно попомъ сказать, ежели вылазка покажется, что имъ въ то время дѣлать.

V I I.

Никогда сильно нестоять за строеніе, которое еще не совершенно опдѣлено, но такое осматривать. Салдамамъ и работникамъ приказывать отступитъ назадъ въ ближайшіе преломленные линіи пласдармовъ, а по укрѣпленіе токмо пальбою изъ траншеи очищать, откуда непріятелю больше вреда учинить можно, нежели когда отъ одного упрямства изъ того безполезнаго мѣста, которое еще не со всѣмъ здѣлено, противиться.

V I I I.

Для сего причины не должно слѣшить непріятелю на встрѣчу выходить, но ожидать чѣмъ онъ самъ ближе подошелъ и изъ пласдармовъ прежде не стрѣлять, пока онъ гораздо не приблизится, а попомъ уже пальбою тѣмъ больше его вредить можно. Когда она вылазка отъ огня изъ пласдармовъ нѣсколько умалилась и очень близко придетъ; тогда велѣть гранодерамъ и командированному войску выступя по ней производить стрѣльбу, а между тѣмъ караулы кавалеріи имѣть будуще время труда припши, и оную со всѣмъ отъ крѣпости отхватить или съ стороны атаковать.

I X.

Когда вылазка отбита, то за нею сильно гнаться не должно, но довольствоваться тѣмъ, что она прогнана назадъ въ городъ. Попомъ надлежитъ томъ часъ въ траншеи скакать, чѣмъ отъ стрѣльбы съ крѣпости укрѣпиться, которая будучи нарочно къ тому приготовлена, обыкновенно весьма сильна бываетъ.

X.

Ещежъ сіе за извѣстное правило почитать, чѣмъ никогда не торопиться, но огнемъ когда онъ хорошо учрежденъ, непрерывно дѣйствовать и на непріятеля до тѣхъ поръ не наступать, пока онъ въ беспорядокъ не придетъ и гораздо близко не подойдетъ, слѣдовательно и на то несмотрѣть, хотѣвъ онъ дюжину или двѣ пуровъ перепортилъ, или на какомъ нибудь мѣстѣ не со всѣмъ готовую

вую работу зажегъ, въ рассужденіи того, что когда нашъ огонь хорошо учрежденъ, по ему оное раззореніе весьма дорого станеть.

Сихъ правилъ довольно бы было къ познанію того, какимъ образомъ можно выласкамъ съ пользою протививъ, и удержавъ непріятеля отъ всякаго важнаго предпріятія.

Ибо когда пласдармы по сему описанію здѣланы и войско порядочно расставлено, то непріятель не можетъ такой выласки учинить, которая бы всѣмъ карауломъ въ пласдармахъ встрѣчена не была; а когда съ другой стороны и рикшетныя батареи добрымъ порядкомъ учреждены, то ему уже ни на какомъ мѣстѣ въ лежащемъ пропавъ атакъ покрывомъ пути къ выласкѣ собраться не можно, слѣдовательно весьма мало или и никакой выласки дѣлать не лзя будетъ.

И такъ можно бы сю главу пѣмъ и окончить, но понеже можетъ быть еще не все, что къ тому принадлежитъ, подробно описано, того ради я въ послѣдующемъ описаніи нѣсколько пространнѣе объявлю, что еще примѣчать надобно для пресѣченія и уничтоженія вылазокъ.

Выласки всегда съ такимъ намѣреніемъ бывають, чтобъ осаждающимъ иѣкопорою вредъ причинить, а имянно:

1. Чибъ разбить всю, или часть, траншей.
2. Раззорить нѣкоторыя важныя части атаки, которыя отъ ложементовъ недовольную оборону имѣють.
3. Осипановить на нѣсколько времени продолженіе атаки.
4. Осаждающихъ подъ огонь къ крѣпости, кою нарочно къ тому приготовленъ, подманивъ.
5. Потерянную часть покрываго пути, въ которой осажденные еще не сильно укрѣпились, опять отбить.
6. Выгнать осаждающихъ изъ брешевъ полумѣсяцовъ, контрагардовъ, горнверковъ, или главнаго укрѣпленія, пока они еще несовершенно въ нихъ укрѣпились.
7. Препятствовать въ переходѣи чрезъ ровъ.
8. А на послѣдокъ минеровъ опогнать, или до смерти побить въ ихъ ямахъ.

Сіи по главныя намѣренія всѣхъ вылазокъ. Мы раздѣлимъ ихъ на внутреннія и внѣшнія выласки.

Внѣшнія выласки называются пѣ, которые въ покрываго пути бывають, а внутреннія пѣ, которыя въ покрывомъ пути случаются.

О ВНѢШНИХЪ ВЫЛАСКАХЪ.

Внѣшнія выласки можно раздѣлитъ на генеральныя и партикулярныя. Генеральныя чинятся только въ такихъ случаяхъ, когда гарнизонъ весьма силенъ, или когда крѣпость знаменитой сикурсъ получила, чрезъ которую она въ состояніи находится сильной опорой дѣлать, и безъ спора на великія предпріятія отважиться.

Сіи выласки бывають для слѣдующихъ причинъ:

Чтобы людей въ траншею побить, или ближайшія квартиры въ полонъ взять; но сіе послѣднее иначе учиниться не можетъ, развѣ когда осаждающая армія въ рассужденіи гарнизону въ крѣпости весьма бессильна, въ которомъ случаѣ надлежитъ ей рассуждать въ состояніи ли она осаду продолжатъ, или нѣтъ. Ежели не въ состояніи, то надобно какъ можно скорѣе отъ крѣпости отступить.

Когда же она въ состояніи осаду продолжатъ, то уже надобно думать, что она напасть на себя нечаянно не допуститъ, но хорошо линіею контраваллаціи осперезается, чтобы ближайшія къ крѣпости квартиры опасенія не имѣли, и содержишь въ оныхъ днемъ и ночью крѣпкой караулъ, а между крѣпостью и квартирами рассылаешь ночью дозоры, и караулы умножаешь, также и пикетъ кавалеріи и инфантеріи всегда въ готовности имѣешь, чтобы оной во время нужды всюду употреблять можно было.

При такой предосторожности невозможно, чтобы выласка какъ бы она ни была велика и хорошо розпредѣлена, успѣхъ имѣть могла.

Когда выходитъ выласка на траншею, тогда непріятель всѣ рогаки на покрытомъ пути какъ противу самой атаки, такъ и по правую и лѣвую сторону отворяетъ, чтобы въ одно время нѣсколько корпусовъ вывести и вдругъ весь фронтъ траншеи атаковать. Ежели сіе случится при первой или при второй смѣнѣ въ траншеяхъ, то можетъ она выласка со всѣмъ несчастлива быть, или по крайней мѣрѣ много людей поперяетъ, для того что она далеко отъ крѣпости удалится и чрезъ долгое время траншейный огонь терпѣть принуждена будетъ, пока до ручнаго бою придетъ, а до того она себя оборонять не можетъ. Къ тому же опасно, чтобы конные караулы и пикеты ея отъ крѣпости со всѣмъ не отхватили, и при томъ бы гранодеры

деры и командированное изъ траншей войско, при помощи баталіоновъ на неѣ не наступили, попому что она такимъ образомъ можетъ быть не только прогнана, но и наголову побита.

Того ради каковъ бы великъ гарнизонъ въ крѣпости ни былъ, не надѣюсь я, чтобъ онъ такой опасности своевольно себя подвергнувъ хопѣлъ. Въ первые два или три дни по началіи траншей, хопя и будучъ какіе скачки кавалеріи, однакожъ безъ всякаго дѣйствія и вреда атакамъ; въ четвертый или пятый день по началіи траншей атака еще далеко отъ покрываго пути будетъ. Ежели вторая пласдарма еще не со всѣмъ гопова, то можетъ спать, что непріятель отъ сей несовершенной работы нѣчто испортивъ выласкою вздумаетъ, а особливо когда гарнизонъ очень силенъ. Надобно думать, чтобъ первая пласдарма тогда была гопова и караулъ бы уже въ ней споялъ, а вторая бы атака не со всѣмъ еще окончана была.

Въ такомъ случаѣ можетъ слѣдующее расположеніе выласку прогнать, и ея намѣреніе уничтожить.

1. На обоихъ концахъ и всрединѣ первой пласдармы надлежитъ быть довольному числу гранодеровъ и командированныхъ людей, а въ прочихъ мѣстахъ поставитъ баталіоны.

2. Когда вторая пласдарма, хопя не со всѣмъ, однако нѣкоторая часть ея здѣлана, то надобно поставить въ нея два или три баталіона съ депахашентами и гранодерами по концамъ крылъ.

3. Роту гранодеровъ и нѣсколько отдѣленнаго войска поставитъ позади работниковъ, которыя ближе къ крѣпости работаютъ для защищенія ихъ и для поставки передъ работою карауловъ, и сказать имъ какъ во время выласки поступать, а прочая часть караула расставляются въ пласдармы и въ прочіе гоповые ложементы для спрѣльбы. Когда сіе все учреждено и караулы фрунтомъ къ крѣпости сдвинувъ, тогда еще много примѣчать надлежитъ, то есть.

1. Постамъ приказать накрѣпко, и часно подтверждать, чтобъ остерегались отъ нечаяннаго непріятельскаго нападенія.

2. Не стоять за укрѣпленія, которыя еще неготовы, но ославлять ихъ, и работникамъ и вооруженнымъ людямъ велѣть изъ передней части атакъ въ продолженные назадъ линіи за пласдармы отступитъ, чтобъ огонь траншей безъ помѣшательства дѣйствовать могъ.

3. Не скоро пропивъ непріятеля на встрѣчу ходитъ, но дать ему на 15 шаговъ къ траншеѣ припши, а потомъ гранодерамъ и прочему командированному войску велѣнь вдругъ пропивъ его выступитъ.

4. Чрезъ все то время, когда непріятель изъ крѣпости къ намъ идетъ, надлежитъ наизящнѣе со всѣхъ ложементовъ и пласдармовъ по немъ спрѣлать, и когда такъ поступано будетъ, то сіе осаждающимъ не малую пользу принесетъ. Между пѣмъ караулу кавалеріи при вступленіи въ траншею сказать, какъ ему въ случаѣ вылазки поступать, спавитъ предъ собою двѣ или три малыя партіи рейтаровъ отъ 30 до 40. человекъ, а каждой быть подъ командою одного добраго Поручика, который смотритъ прихода непріятельскаго, и какъ увидитъ что онъ близко приходитъ и сигналъ изъ траншеи имъ въ то время, какъ онъ на 30. или на 40. шаговъ отъ траншеи будетъ, дадутъ, тогда наискорѣе къ непріятелю скакать и на него съ стороны напастъ, или ево со всѣмъ отъ крѣпости опхватитъ. А гранодеры бросившись изъ пласдарма того непріятеля спереди атаковать должны, большая же часть кавалеріи имѣетъ топчасъ въ малыя эскадроны раздѣлена быть, и иппи съ посѣщеніемъ на помощь первымъ малымъ командамъ и сколько возможно спараться, чтобъ оную вылазку отъ крѣпости опхватитъ. Когда та вылазка отъ крѣпости кавалеріею еще подкрѣплена будетъ, какъ то и случается, то надобно на идущую въ помощь вылазкѣ кавалерію напастъ нѣсколькими эскадронами, недопуская ея соединиться съ главною вылазкою, чтобъ чрезъ то большую силу вылазки уничтожитъ. Ту вылазку надлежитъ сколько можно прогонять, съ нею смѣшаться и принуждать оную вылазку на то мѣсто бѣжать, откуда съ крѣпости палятъ, а какъ скоро та вылазка въ покрытой путь вогнана будетъ, должна вся инфантерія, которая прогоняла, топчасъ въ траншею ретироваться и кавалерія скорѣе назадъ скакать; ибо огонь съ крѣпости, которой къ сему безъ сумнѣнія весьма жестокой приуготовляется, можетъ сильно вредитъ.

Симъ способомъ могутъ случающіяся по началу траншеи въ четырехъ или пяти дняхъ великія вылазки безъ большаго урону прогнаны быть.

А когда первая и вторая пласдарма со всѣмъ гоповы и надлежащимъ войскомъ снабдены, тогда непріятели такихъ
выла-

вылазокъ дѣлать не станути. Ибо претя пладарма обще гораздо блиско къ крѣпости, напротивъ же того далѣе расположеніе отъ впорой пладармы дѣлается, по можетъ статься, когда она еще не со всѣмъ готова, гарнизонъ выласкою на оную напасть похочетъ, но между тѣмъ первая и впорая пладармы всѣми принадлежностями будучи удовольствованы, по неприятель такожде пою выласкою мало себѣ пользы принести можетъ, какъ и прежде: ибо онъ весьма утѣшенъ будетъ, но несмотря на то пока та пладарма еще не въ состояніи въ себѣ людей содержать, можетъ быть одною выласкою на неѣ нападенъ.

Того ради когда праншеею до того мѣста дойдешъ, гдѣ претяей пладармѣ быть, тогда надлежитъ со всею ревностію работать и смотря по готовымъ ея частямъ въ неѣ войско поставить, а потомъ въ такое состояніе привести, чтобы и нѣсколько баталіоновъ во оную поставлены быть могли.

А когда и въ сію пладарму столько войска, сколько надлежитъ, поставится, тогда вылазокъ опасаться уже не надобно развѣ отъ такихъ, которые украдкою бывають. Но такіе выласки весьма слабы и всегда ночью случаются.

Пусть бы неприятель учинилъ великую выласку пока еще пладармы не въ состояніи, по такую прогонять не надобно, но поступать съ нею такъ какъ о случающихся по началу праншей въ четвертый и пятый день выласкахъ выше показано.

Всѣ выласки между претією пладармою и покрытымъ путемъ ни для чего больше бывають, какъ только чтобы не совершенныя части сапы разбить, работу раззорить, ея зажечь и ближайше къ крѣпости посты праншей принудить безъ закрытія стоять.

Сии выласки состоятъ обще изъ 20. 30. до 40 человекъ, а защищены бывають сильною стрѣлою съ крѣпости, и та стрѣла болѣе на тѣхъ, которые изъ праншей къ прогнанію явятся, учреждена бываетъ. Въ семъ случаѣ ради близости покрытаго пути великое бываетъ кровопролитіе.

Сего ради не надобно весьма спѣшить къ отбитію неприятелей, но лучше допустить огонь изъ претяей пладармы дѣйствовать, а потомъ какъ время придетъ нѣсколько ротъ гранодеровъ выслать, которыми какъ возможно искать отъ праншей какихъ нибудь прикрытій, а особливо поощряя не спѣшить выходить противу вылазокъ, но уступать и давать случай той выласкѣ подъ нашъ огонь приблизится, а послѣ какъ

она

она отъ нашего огня въ безпорядокъ придетъ, то оную гранадами опгоняетъ да и то не очень далеко, а прогнавъ топъ часъ подъ свои закрытїи возвратиться должно.

Сїи вылазки не для чего другаго, какъ токмо для нападенїя на переднїя частїи негоповыхъ траншей бывающѣхъ, и чѣмъ нашихъ людей принудитъ подъ приготовленной огонь съ крѣпости выпустить; того ради для недопущенїя сего надлежитъ въ сапахъ и пѣхъ мѣстахъ, копорыя блиско къ сапамъ лежатъ, накрѣпко приказать топъ часъ, какъ скоро выласку увидятъ, въ заднюю часть пласдармовъ ретироваться, а изъ той пласдармы велѣтъ нѣсколко времени спрѣлать и потомъ прогонять какъ уже блиско придетъ, не смотря на то что онъ передъ нами одну или двѣ дюжины пуровъ испуститъ или зажжетъ; для того, что они ему весьма дороги станутъ, а намъ только одинъ часъ къ поправленїю сего требуется, такъ что послѣ того разореннаго мѣста и узнать будетъ не возможно. Слѣдующее хопя и есть повѣренїе прежняго; однакожъ важность сихъ вылазокъ того достойна, чѣмъ не токмо ихъ ясно описать, но и многая о томъ повторять.

О ВНУТРЕННИХЪ ВЫЛАСКАХЪ.

Когда по взятїи покрыпаго пупи непрїателя можно примѣтитъ, что онъ на наши ложементы въ томъ покрытомъ пупи, копорыя еще не со всѣмъ опдѣланы выласку здѣлать хочетъ: то я не совѣтую изовсей силы за пѣ ложементы стоять, но приказать работникамъ и вооруженнымъ людямъ подъ стрѣльбу отъ насъ здѣланнаго каваліера спавъ изъ своего ружья по ней палить.

Ибо можетъ случиться, что непрїатель сїю выласку для зажженїя своихъ фугасовъ учинитъ. Между пѣмъ надобно рикшетъ въ сосѣдствіе привести и на каваліеръ для пальбы съ него вступить. Тогда вылазка изъ покрыпаго пупи не осмѣлилась сей ложементъ разорять; а отъ того и великой убытокъ учинится не можетъ. Пусть она свое сердце надъ пѣми негоповыми ложементами упишитъ, а потомъ людямъ, копорыя въ томъ ложементѣ на караулъ были, давъ не много отдохнуть, или другимъ свѣжимъ войскомъ, гранадами и всѣми принадлежностями снабженнымъ велѣтъ ту выласку изъ ложементовъ выбить, а ложементы какъ возможно скорѣе въ оборону привести.

Когда по взятїи ближайшихъ праверзовъ непрїатель видъ покажетъ еще на насъ выласкою напасть: то уже онъ подлинно

для

для того дѣлають , чтобъ ему время сыскать фугасы взорвать и на то мѣсто нашихъ людей выманивъ , чего ради всѣмъ людямъ велѣтъ , какъ выласку увидявъ , поспѣе часъ назадъ изъ ложементовъ ретироваться , а послѣ ропною гранодеровъ ту выласку жестоко апаковать , которая еѣ прогнать и разбить можетъ , и въ то же время 3 или 4 человекъ въ покрывной путь послать , для сысканія проходовъ въ фугасы , чтобъ изъ нихъ сосисъ вынявъ изорвать , а буде вынявъ нельзя , то разбѣзавъ въ землю зарыть , а ежели во время сего крика гдѣ фугасъ взорветъ , то въ ту яму поспѣе часъ войску засѣсть и расчисля еѣ , въ ней укрѣпиться надлежитъ.

Буде по взятіи пласдармовъ и входящихъ угловъ покрываго пути , пока въ нихъ ложементы еще не со всѣмъ опдѣланы , непріятель выласкою на насъ въ нихъ напасъ хочетъ , то также надобно какъ выше показано поступать , то естъ , не ийти ему на встрѣчу и не споятъ за нѣ ложементы изовсей силы , ибо огонь пласдармовъ и рикошетовъ , также дѣйствіе бомбъ и камней , насъ въ краткомъ времени опъ нея обороняетъ. И ежелибы она въ рассужденіи помянутого огня пѣхъ ложементовъ оставитъ не хотѣла , тогда уже и малымъ числомъ людей изъ пѣхъ ложементовъ еѣ выбить можно , и наискорѣе нѣ ложементы починя въ совершенство привесть , чтобъ впредъ опъ такихъ непріятельскихъ предпріятій быть въ безопасности.

Когда непріятель выласку во рву учинитъ , а то только въ сухомъ рвѣ быть можетъ , и спанетъ не допускать дѣлать чрезъ него переходъ , чтобъ работу того перехода чрезъ то продолжить и симъ способомъ и минера изъ его ямы выгнать , то противу такихъ обыкновенныхъ малыхъ вылазокъ , надлежитъ только сію осторожность употреблять , то естъ : чтобъ ложементы покрываго пути до самаго рва , ежели возможно , продолжены были , и чтобъ были бапареи противъ фланговъ. На такомъ случай особливо надобно приготовить карпечей соспоящихъ изъ фузейныхъ пуль и ими во время нужды пушки заряда по выласкѣ палить. Сверхъ того , когда для сходу въ ровъ хочешь проломать контраскарпу , то въ то же время во рву заложить надобно ложементы по обѣимъ сторонамъ схода , которые будутъ переходъ черезъ ровъ въ доль съ обѣихъ сторонъ оборонять , а они дѣлаются подлѣ контраскарпа , рва , и сверху фашинами накрываются , такъ велики чтобъ въ нихъ 20. до 30 гранодеровъ споятъ могли , попомъ прикрывается поспѣе переходъ опъ фланговъ брусьевомъ изъ фашинъ , а нѣ фашины засыпаются землею сколько

можно, чтобъ не такъ скоро его разбить можно было, ибо осажденные для того только на сии ложементы выласку дѣлають, чтобъ ихъ разломать или сжечь, чего ради надобно рыть ямы въ помѣрѣ для воды и къ тому содержащъ лѣйки для поливанія на то прикрытие. Очень хорошо, ежели въ ровъ будетъ здѣлано много сходовъ, а въ ближайшемъ ложементѣ нѣсколько ропъ гранодеровъ въ запасъ посланы будутъ, которые бы помогать могли сие прикрытие отъ фланка оборонять. Что касается до вылазокъ на минеровъ, когда брешь здѣланъ, то ихъ не посылашь пуда, а ежели смотря по дѣйствию пушекъ разсудится, одного пуда командировать, а брустверъ для прикрытія переходу отъ фланка будетъ готовъ и въ ложементѣ для обороны какъ одного такъ и другаго довольно число людей послано, тогда работа пѣхъ минеровъ довольно будетъ оборонена, не употребляя къ тому никакихъ другихъ предосторожностей. Когда непріятель выласкою нападетъ на наши ложементы въ брешахъ, которые ложементы не со всѣмъ еще готовы, но однако люди обороняются сильную охоту имѣють, а въ такомъ ускомъ мѣстѣ на оныхъ нападутъ, то они еще сильнае обороняются спанутъ. Мы болѣе о семъ какъ въ переходѣ чрезъ ровъ укрѣпляются въ главѣ о взятіи рavelина писать будемъ, по которому описанію слѣдовательно нападенія непріятельскія уничтожатъ или по крайнѣй мѣрѣ себя предостерегаютъ можно, чтобъ пѣ его нападенія не весьма вредительны были, такимъ образомъ какъ при полумѣсяцѣ такъ при контрпрогардахъ, горнверхахъ, бастіонахъ, и при всѣхъ одѣтыхъ камнемъ спроектияхъ поступать надлежитъ, мы симъ сию главу о вылазкахъ окончаемъ, ибо оныя мало употребляются а особливо съ того времени, какъ пласдармы при атакахъ дѣлать начали кромѣ весьма большихъ вылазокъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ НАДЕСЯТЬ.

О ПУШЕЧНЫХЪ БАТАРЕЯХЪ.

Послѣдую общему мнѣнію большей части людей, а особливо артиллерійскихъ Офицеровъ, надлежитъ въ первый день по началіи траншеи пушки на батареи возить, но сие ни къ чему другому не служишь какъ только къ напрасному крику и къ напрасной тратѣ аммуниціи; ибо пушечное ядро въ расстояніи на 5. до 600 тоизовъ совершенному брустверу никакого вреда учинить не можетъ, да и рѣдко попадаетъ, развѣ ненарочно какъ случится.

чипся. Чего ради я не совѣтую сначала осады батареи заклады-
вать, развѣ какіе пригорки въ близости лежащѣ, которые допу-
скающѣ насѣприппи къ крѣпости въ размѣрѣ пушечнаго выстрѣла;
и такѣ всегда надобно пушечные батареи на первой или еще и
на второй параллельной линіѣ закладывать, ежели хочешѣ чѣмъ
онѣ хорошо дѣйствовали, то есть, чѣмъ пушки съ валганга крѣ-
пости долой збитѣ и непріятеля изъ его оборонѣ ими выгнать можно
было. Для збитія пушекъ съ валганга дѣлать батареи на прѣпей
день по началіи траншеи, чѣмъ были гоповы къ пальбѣ съ нихъ въ
пятый день, для изгнанія же непріятеля изъ его оборонѣ чѣмъ были
гоповы въ шестой день по началіи траншеи, чего прежде не лзя и
надѣяться. Въ шестой день по началіи траншеи можно батареи такѣ
заложитѣ, чѣмъ ихъ во все время атаки, въ другое мѣсто переноситѣ
не надобно будетѣ, а въ семѣ немалая польза состоятъ и напрасной
траты аммуниціи бытъ не можетѣ, ежели они ближе къ крѣ-
пости заложены будутѣ. Дѣйствіе сихъ батарей имѣетѣ бытъ
двойное, то есть, пушки которые противу атакъ на крѣпости
лежащѣ долой збитѣ, и гаситѣ непріятельской огонь изгнаніемъ
его изъ его оборонѣ, но сего ради не надобно батарей на разныхъ
мѣстахъ закладывать, хотя они два дѣйствія имѣютѣ, для
того когда они въ одномъ годились, то ужѣ и другое исправлятъ
будутѣ. Пусть будетѣ сторона атакующей крѣпости А В. ко-
торая предѣ собою полумѣсяцъ С. имѣетѣ, то надобно прежде на
пласдармахъ пѣ мѣста сыскать, гдѣ продолженіе атакующихъ
фасовъ, полумѣсяцовъ, и баспѣоновъ пласдармы пресѣкутъ и на Чертежѣ
онѣ поставитѣ колья, какѣ лигера S. показуетѣ, и на пѣхъ мѣ- V.
стахъ заложитѣ батареи а онѣ всегда впереди вѣ пласдармовъ за-
кладываются, какѣ лигера G, H. I. K. L. показываютѣ на чертежѣ V.

Потомъ зачинаются саппы дѣлать для комуникаціи съ бата-
реями чрезъ нарочно къ тому здѣланный конецъ траншеи, при
томъ и мѣсто артиллеріи показывается, которая потчасъ свои
пріугоповленіи учреждаетѣ, а какѣ спанетѣ смеркаться, тогда
пѣ расположеніи въ дѣйство производитѣ, при чемъ примѣчатѣ:

1. Фронтѣ батарей противъ самого того мѣста спановитѣ,
которое ими разбивать хочешѣ.

2. Внутреннюю часть атакующихъ укрѣплений такимъ обра-
зомъ очищать, чѣмъ $\frac{2}{3}$ пушекъ пальбою въ прямой линіѣ и сверху
внизъ фазы лежащія противу атакъ анфилировать могли.

3. Амбризурьѣ на пѣхъ батареяхъ такѣ здѣланы были,
чѣмъ

чтобъ изъ пѣхъ же пушекъ крышкой пупъ лежащей по перекъ пропиву атакъ очищать можно было.

4. Чтобъ платформы [подмостки подъ пушки] въ пѣхъ батареехъ равно горизонту земли или еще и выше подняты были. И смотрѣть чтобъ пѣ платформы не гнулись и хорошобъ дѣланы были, ибо съ такихъ, которые гнутся, дѣльно стрѣлять никакъ невозможно, какъ такіе часто случаются. Я хочу здѣсь обстоятельное описаніе о бепунгахъ [о подмосткахъ подъ пушки] показать, какимъ имъ быть надлежитъ, которые съ пользою употреблены быть могутъ.

О ДѢЛАНІИ БАТАРЕЙ.

Я бы желалъ чтобъ подмостки подъ пушки на 5 или 6 футовъ выше крѣпкой земли стояли, но можетъ быть къ тому болѣе работы и времени надлежитъ, нежели пользы изъ того произойти можетъ, и для того надобно ихъ по общему употребленію учреждать, но есѣ ихъ равно съ горизонтомъ земли дѣлать, или нѣсколько футовъ по выше, ежели возможно, а ниже горизонта земли никогда не дѣлать. Мѣста пѣхъ пушекъ надлежитъ такъ учредить, чтобъ отъ середины одной амбризурѣ до середины другой 18 до 20 футовъ было, а длиною бы пѣ подмостки также 18 до 20 футовъ были. Брусъ верамъ пѣхъ батарей надлежитъ быть 3 поиза шириною, и одинъ поизъ по крайней мѣрѣ высокою.

Машина изъ чего сѣ брусъ веры [парапеты] состоятъ, которые артиллеристы Французскія эполеманомъ называютъ, есѣ также земля сыпанная передъ батареею, а послѣ ручною бабою крѣпко збитая. Въ нея нѣсколько рядовъ fascines положено бываетъ, которые порядочно связаны и кольями для лучшей твердости прибиты. Сѣ колья свяжутъ еще лучше сѣ збитую землю, чтобъ она крѣпко стояла и не развалилась, при чемъ примѣчать, что амбризурѣ надлежитъ по крайнѣй мѣрѣ шириною $2\frac{1}{2}$ до 3 футовъ въ ускомъ мѣстѣ изнутри, въ 8 или 9 футовъ по большей мѣрѣ снаружи, а въ $2\frac{1}{2}$ или 3 фута глубиною быть. У всякой амбризурѣ надобно быть платформѣ, а дѣлается сѣ платформа изъ 5 или 6 длинхъ брусевъ 18 до 20 футовъ длиною, а 5 до 6 дюймовъ чепверогранныхъ въ опрубѣ изъ одного бруса отъ 6 до 7 дюймовъ въ опрубѣ, а 6 или 7 футовъ длиною и еще къ тому 18 досокъ въ 1 футъ ширины, а $2\frac{1}{2}$ дюйма толщоты употребляются. Та платформа будетъ шириною подлѣ самаго брусъ вера $7\frac{1}{2}$ футовъ, а задъ платформы, ибо она что далѣе отъ брусъ вера идетъ

идеиъ то все ширѣ дѣлаеиъся , на принаицаиъ футовѣ съ половиною шириною будеиъ.

Оные долгиѣ брусъя плаиъформы надлежииъ положить на равной гораздо збииъпой земли и переднииъ поперечнымѣ брусомѣ въ равномѣ расиъпояиъи въ мѣстѣ связати , какѣ то наилучче на IX. чертежѣ видѣиъ можно. Сии брусъя укрѣпляютъся побииъпыми въ землю по обѣимѣ споронамѣ всякаго бруса колышками , а между пѣими брусъями пустое мѣсто наполняетъся землею. Убивати ту землю крѣпко , чтобѣ она была равна съ пѣими брусъями , а послѣ класиъ на нихѣ полстпыя доски поперекиъ пѣихѣ брусъевѣ. Длина всей плаиъформы подѣ одну пушку 18. до 20 футовѣ , а шириною при амбризурѣ 7 $\frac{1}{2}$ футовѣ; прииъомѣ же надобно прииъѣчати , чтобѣ ихѣ какѣ можно выше дѣлатиъ.

Чертежѣ IX.

Внутренние части амбризурѣ надобно однимѣ рядомѣ фашииъ обложитиъ , и хорошо связанными полстпыми фашинами прикрѣитиъ или чѣмѣ полстпымѣ заиъкнутиъ. При всякой пушкѣ надобно имѣиъти 1. фрондеиърѣ [цѣль на пушку,] которая накладываетъся на пушку для прикрѣиътия головы того которой цѣлитиъ , а они и то закрѣиътиѣ амбризуры имѣиъютъ бытиъ икакѣ полстпы , чтобѣ ихѣ изѣ ружъя пробиитиъ не можно было. Тѣ цѣли показуеиътъ чепвертпыиъ чертежѣ.

Чертежѣ IV.

Когда батареи со всѣмѣ изгопoviaиъся , то спановиъся на нихѣ пушки и прочее что къ нимѣ принаиъдлежитъ. Къ приведенію въ состояиъе хорошей батареи надлежитъ времени по крайней мѣрѣ 2. дни и одна ночь или двѣ ночи и 1. день. Лучче еѣ не скоро дѣлатиъ , только чтобѣ пѣвердо здѣлана была.

Для збииътия неприятельскихѣ пушекѣ съ вала надлежитъ цѣлыми зарядами изѣ пушекѣ палитиъ , а какѣ скоро неприятельскія пушки съвала збины будутъ , тогда палитиъ изѣ нихѣ навѣсными выстрѣлами. Въ семѣ случаѣ могутъ стоятиъ пушки безѣ закрѣиътия на плаиъформѣ , и заряжатиъ ихѣ по вѣрной и исчисленной мѣрѣ такимѣ образомѣ , какѣ насыплешѣ порохѣ въ шуфлю , то надобно сею шуфлею помалу до самой казны довести и высыпати изѣ неѣ порохѣ , а попомѣ пыжѣ безѣ прибавки пыжовникомѣ придвиинутиъ.

Когда пушка такимѣ образомѣ заряжена и нацѣлена будеиътъ какѣ выше объявлено , то уже иначе не возможно погрѣиъиътиъ , то естиъ , чтобѣ неопасиъ въ то мѣсто , на которое цѣлишѣ , разѣ что чрезѣ мѣру много или мало пороху въ топѣ зарядѣ положишѣ. Очень скоро можно вѣрныиъ зарядѣ къ тому сыскатиъ , когда всегда однимѣ порохомѣ заряжатиъ , и пороху помалу убавлятиъ спанешѣ , пока увидишѣ , что ядра на самой верхѣ бруствера пѣихѣ укрѣпле-

ниъ

ній падаць будупь, на копорые цблишь; а по очень лехко видѣть можно какъ ядро лепить. Когда уже одинъ разъ такой зарядъ сыщешь то и продолжатъ ево, да ктому ежели еще все однимъ порохомъ заряжатъ будешь, то пушка назадъ не опдастся, и ядра всегда въ одно мѣсто падаць будупь, причеъ должно примѣчатъ, ежели возмешь къ тому другой проспой порохъ, то опять надлежитъ пушку снова устанавлять, то есть когда она превышаешь, то ея ниже опустить, подложь клинъ назади, и въ томъ зарядъ больше пороху положишь, чпобъ выстрѣлъ сильнѣе былъ, въ копоромъ случаѣ ядра будупь жестпочае язвить. Но примѣтъ еще двѣ вещи примѣчатъ надлежитъ: первое, чпобъ томъ выстрѣлъ не чрезъ мѣру силенъ былъ, ибо ядра на желаемыя мѣста не будупь опускаться, но спануть проходить мимо; впорое, чпобъ помянутые ядра всегда збивали корзины или земляныя мѣшки съ брусгвера долой, копорыми споящія салдапы на валу во время своей пальбы закрываються. Искусство сей стрѣльбы состоить въ томъ, чпобъ верхъ брусгвера такъ какъ возможно блиско, не касаясь до него, вдоль очищать. Къ сему учрежденію нѣсколько эксерциіи и разума пребуется.

Еще должно примѣчатъ, чпобъ навѣсныхъ выстрѣловъ ядра не по брусгверу, но всегда позади онаго вдоль по валу шли, чего ради надобно всегда около чепырехъ поизовъ опъ вѣшней части крѣпости уступя на томъ валъ цблишь, чпобъ его вдоль очищать можно было. Когда надобно будепъ цблъ перемѣнить, чпобъ крышкой пупъ, ровъ или заднюю часть баспѣоновъ или съ зади баспѣонъ очищать, то надлежитъ только пушки не такъ сильно заряжатъ, оныя снова нацблишь и всегда съ платформовъ палишь. Когда пушки на тѣ мѣста нацблены будупь, по копорымъ бить хочешь, и назадъ не опдаются, то можно день и ночь изъ нихъ палишь, а чпобъ еще наилучче назадъ не опдавались, то прибить позади спанка пушки на всякой платформѣ по большому брусу.

Рикошетнымъ батареямъ надлежитъ состоять изъ 5. 8. или 10. пушекъ, когда же меньше ихъ будепъ, то не такъ часто палишь изъ нихъ можно, а у непріятеля будепъ время праверзами опъ нихъ закрыться или ретраншаментъ опъ нихъ себѣ здѣлать.

Сего ради не надобно никогда изъ всѣхъ пушекъ вдругъ палишь, но выстрѣлъ за выстрѣломъ одновременно чинить. Навѣсными выстрѣлами никогда стрѣлять недолжно, ежели пушки не по надлежащей мѣрѣ заряжены, чего ради надлежитъ довольному числу поро-

пороховыхъ изъ жести сдѣланныхъ мѣрѣ при всякой пушкѣ быть отъ 1. 2. 3. 4. 8. и 16. унцій.

Я надѣюсь сего числа мѣрокъ при всякой пушкѣ будетъ довольно.

Ибо когда одною унціею заряжаешь, то къ тому мѣра есть, но ежели хочешь 2. 3 или 4 унціями заряжать, то также къ тому мѣра есть, а буде пятью унциями хочешь приложи 1. унцію къ 4. то выдеши 5. унцовъ, а какъ 2. къ 4мъ приложишь, то выдеши 6. слѣдовательно, ежели 3. къ 4мъ приложишь, učinяшь 7. унцій, а 8. унцій здѣлаешь полфунта, а ежели возмешь мѣру 8. унцій вдвое, то будетъ 1 фунтъ, четыре же раза učinяшь цѣлые два фунта. а чпобъ никакой оспановки въ зарядѣ не было, то лучше чпобъ болѣе такихъ вѣрныхъ мѣрокъ было, да на нихъ бы и число сколько во всякой пороку войдеши, подписано было. Весьма скоро рикошетами [навѣсными выстрѣлами] стрѣлять привыкли, которая стрѣльба лучше и изряднѣйшей способъ есть при осадахъ пушки съ пользою употреблять.

Свойство сихъ батарей слѣдующее :

1. Збить въ самой скорости съ вала на платформахъ и вдоль фаза башенныхъ и полумѣсячныхъ стоящихъ пушки, которые наши траншеи полными своими зарядами вредятъ.

2. Непріятеля изъ оборонъ крѣпости, которыя обороны противу атакъ лежатъ, навѣсными выстрѣлами выгнать.

3. Въ ровъ съ верьху сими выстрѣлами палить и коммуникацію крѣпости съ полумѣсяцомъ, а особливо при водяномъ ровѣ пресѣчь.

4. Непріятеля изъ покрытаго пути выгнать, или его во ономъ чрезъ разореніе палисадъ пальбою отъсюду упѣснить, чпобъ онъ по пути покрытой путь оставить принужденъ былъ.

5. Фланки и куртины съ зади очищать, которые насъ чрезъ ровъ переходить не допускають, и ихъ коммуникацію пресѣчь.

6. Сии рикошетные батареи не такъ убыточны, ибо во всю осаду переносить ихъ на другое мѣсто не надобно.

7. Семь или восемь разъ меньше на нихъ пороку, какъ на прочіе батареи исходитъ, къ тому же они ни одного выстрѣла напрасно не потеряють.

8. Вѣрные и скорѣе какъ съ другихъ батарей съ нихъ палить можно, также и болѣе дѣйства отъ нихъ бываетъ.

По рикошетныхъ батареяхъ, кромѣ чпо на покрытомъ пути, другихъ батарей дѣлать несовѣтую. Нѣкоторые закладываютъ батареи къ разбиію оборонъ крѣпости, но такое разбиіе бываетъ

весьма

весьма долговременно и впомѣ весьма погрѣшаютъ, ибо я еще никогда не видалъ чпобѣ хорошей бруспверѣ такъ былъ разбиѣнъ, чпобѣ его упопрелятъ не возможно было, чего ради оныя будупѣ напрасны, а особливо когда рикощетныя бапареи исправно заложены. Я подлинно знаю, чпо рикощетныя выспрѣлы очень въ худой чести состоятъ у такихъ, которые прямого ихъ дѣйсва не разумѣютъ, да къ комужъ и слово рикощетъ на Французскомъ языкѣ слово безчестное, отъ чего они званіе свое имѣютъ, но я къ тому никакого другаго слова лучше не нашелъ, которое бы сіи рикощетныя бапареи, такъ ясно представлятъ могло, но ежели кпо какое другое званіе найдемъ, то я оное, ежели оно самое дѣло лучше изъяснитъ можетъ, принявъ гоповѣ.

Всѣ другіе бапареи дѣлаются всегда блиско къ покрытому пушкѣ на гласисѣ, такимъ же видомъ какъ и рикощетныя бапареи, но только разныя пользы приносятъ.

Чертежъ
XI.

Первымъ двумъ бапареямъ надлежитъ состоятъ каждой изъ 4 пушекъ къ разбиѣнію полумѣсяца С. а закладывая ихъ надобно по обѣимъ сторонамъ угла полумѣсяца на назначенныхъ мѣстахъ въ чертежѣ XI. подъ липерами Д. С, а по взятіи того полумѣсяца, можно перенести ихъ на другое мѣсто, то есть не много на право и на лѣво пороздаты, чпобѣ съ оныхъ ровъ анфилировать, и въ плечахъ бастіона брешѣ здѣлать было можно, какъ то липера Е. показуетъ.

Хотя въ полумѣсяцѣ или въ бастіонѣ такой брешѣ и здѣланъ будетъ, которой бы гораздо уже разсыпался, однакожъ еще покуда пѣмъ бапареямъ надлежитъ въ прежнемъ состояніи быть ко очищенію того бреша, пока топъ брешѣ со всѣмъ взятъ не будетъ. А амбризуры въ бапареяхъ иногда еще глубже прорѣзываются, чпобѣ топъ брешѣ наиболѣе разбиѣнъ. При разбиѣніи бреша пушками надлежитъ всегда какъ возможно ниско бить въ стѣну и цѣлыми салвами, а иногда по высотѣ той стѣны не бить, для того чпо топъ проломъ можетъ быть больше при основаніи бастіона и развалится скорѣе. Когда желаетъ, чпобѣ все исправно шло, то не надлежитъ саппѣ выше 6. или 7. футовъ быть, и никогда той дыры, которую въ стѣнѣ пушками пробьешь, не оставлять, пока она на 8. или 10. футовъ по крайней мѣрѣ глубже разбиѣна не будетъ, попому чпо тогда можно оную работу въ 24 часа, какъ уже выше помянуто, къ своей пользѣ употребить: и такъ бапареи, которые для разбиѣнія полумѣсяца учреждены бывають, имѣютъ при дѣйсва:

Первое,

Первое, они атакованные укрѣпленія разбиваютъ.

Второе, верхъ бреша очищаютъ.

Третье, главной валъ крѣпости подлѣ орильоновъ разбить могутъ.

Впоры батареи означенные литерой Н. называются тѣ, Чертежъ
которыя на высотѣ гласиса закладываются для разбитія фасовъ XI
бастіоновъ А. и В.

Изъ сихъ каждая батарея состоитъ изъ 6. 7. или 8 пушекъ, а должностъ ихъ основаніе всего фаса бастіона на подобіе сапы разбивать, по учиненіи въ тѣхъ фасахъ бреша оставляется нѣсколько пушекъ для очищенія верхъ того бреша, а 3. или 4. пушки съ тѣхъ батарей оппашкиваются на заднюю частъ платформа. Тѣ амбразуры, въ которыхъ сѣи пушки стояли закладываются наполненною песочными мѣшками бочкою, и по сторонамъ той бочки пустое мѣсто засыпывается песочными мѣшками.

Оставшіяся въ амбразурахъ пушки могутъ непріятеля отъ бреша отгонять, и его обороны со всемъ разбивать, а между тѣмъ еще рикошетныя батареи сверху внизъ и анфиладою обороны крѣпости непрестанно очищать будутъ, чего для непріятель на томъ брешѣ показаться уже не можетъ.

Третьи батареи, на высотѣ гласиса означенные литерой І. закладываются противъ фланговъ, и обще изъ 5. 6. 7. и изъ 8 пушекъ состоятъ, смотря по тому, сколько для нихъ мѣста будетъ. Они збиваютъ съ лежащихъ противъ атакъ фланговъ пушки, а то иначе быть не можетъ, какъ токмо тогда, когда уже самой томъ флангъ, на которомъ они стоятъ, и всѣ его обороны разбиты будутъ; но сѣ отъ непріятеля бываетъ весьма долго недопущено, а особливо ежели симъ батареямъ рикошеты, бомбы и камни своимъ дѣйствіемъ не помогутъ. Положеніе сихъ батарей можно наилучше на XI. чертежѣ видѣть.

При осадѣ города Фрибурга крѣпость была взята прежде, нежели со всемъ фланки разбиты были, ибо орильоны прикрывали тѣ фланки отъ поперечныхъ выстрѣловъ съ батарей.

Еще пушечныя батареи могутъ на пладармахъ входящихъ угловъ заложены быть, какъ на томъ же чертежѣ подъ литерой К. показано, съ которыхъ на куртинѣ брешѣ дѣлается, и пеналія разоряется; сѣи батареи рѣдко употребляются, и не очень великое дѣйствіе чинятъ: чего ради совѣтую я лучше вмѣсто ихъ на томъ мѣстѣ батареи къ бросанію камней изъ мортиръ закладывать.

Сверхъ тѣхъ батарей, которыя закладываются на высотѣ гласиса, можно еще батареи къ навѣснымъ выстрѣламъ противъ фланговъ

Чертежъ
XI.

фланковъ положить какъ на чертежѣ XI. липера К показываеиъ. Пальбою съ помянутыхъ всѣхъ батарей можно будетъ на всѣ атакованныя части крѣпости бить, отъ чего почти нигдѣ не будетъ мѣста, гдѣбъ непріятельскія пушки на крѣпости долго стоять могли.

Сии суть почти всѣ батареи, которые при атакахъ употребляются, еще употребляются иногда батареи при атакѣ такихъ нерегулярныхъ крѣпостей, которыя при рѣкахъ лежаиъ, чрезъ которые въ бродъ перейти невозможно, для того чѣмъ ими, чрезъ тѣ рѣки какое укрѣпленіе сзади очищать, и называются батареи *Анреперъ*. Такія батареи употреблены были при атакѣ города *Налиура*, гдѣ Его Королевское Величество самъ своею особою присутствовалъ да и при взятѣ города *Бризаха*, когда Графъ де Бургонъ его атаковалъ, и взялъ.

РАССУЖДЕНИЕ О УПОТРЕБЛЕНИИ ПУШЕЧНЫХЪ БАТАРЕЙ ВЪ СТРѢЛЬБѢ ПОЛНЫМИ ЗАРЯДАМИ.

Ничто при осадѣ крѣпостей такъ сильно быть не можетъ, какъ порядочное употребленіе пушекъ, но рѣдко они надлежащимъ образомъ употреблены бываюиъ, сверхъ того и нецѣльно изъ нихъ стрѣляюиъ. Такъ недивно чѣмъ ихъ удары и выстрѣлы неравны и мало дѣйствуюиъ, а отъ чего сіе погрѣшеніе происходииъ, еще и понынѣ немногіе разумѣюиъ. Та погрѣшность происходииъ отъ худаго учрежденія платформъ и неравности зарядовъ.

Къ вѣрной стрѣльбѣ принадлежииъ:

1. Чѣмъ платформы были во всемъ исправны, полсты и не гнулись, не такъ какъ они обыкновенно дѣлаюиъся.

2. Заряжати пушки всегда такъ, какъ писано о зарядѣ пушекъ къ рикочетнымъ [навѣснымъ] выстрѣламъ.

3. Примѣчати ядра, куда они лѣтяиъ, а какъ увидиши, чѣмъ въ то мѣсто вѣрно попадаюиъ, куда бить намѣренъ, то надобно замѣстити на клину, которымъ пушки подклиниваюиъся, или на задней подушкѣ лафета, на которой клинъ лежииъ, и заряжати пою же мѣрою и тѣмъ же порохомъ. А какъ весь топъ пороха изойдетъ, то надобно снова первой выстрѣлъ, которой бы въ то же мѣсто попалъ, сыскати: ибо разность пороха немалую разность въ выстрѣлахъ производитъ, и такъ когда найдешъ первой выстрѣлъ и одною мѣрою и однимъ порохомъ заряжати спашеиъ, то конечно выстрѣлы будупъ попадати несравненно лучше.

Сверхъ того надобно, чѣмъ были батареи дѣланы тверды съ прилѣжностію и вышепомянутою предосторожностію, ежели хочешъ, чѣмъ они хорошо дѣйствовать могли.

О семъ

О семъ надобно Генералу спараться самому, а не полагаться въ томъ на рапорты артиллерійскихъ Офицеровъ, копорые отъ лѣности или для своего въ томъ прибытка того съ прилѣжностію смотрѣть не будутъ, для того что въ томъ немалая важность состоитъ: ибо хорошимъ употребленіемъ пушекъ и бомбъ, крѣпости берутся, и осада не такъ долго продолжается.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТАЯ.

О МОРТИРНЫХЪ БАТАРЕЯХЪ КЪ БРОСАНИЮ БОМБЪ.

Мортирныя батареи надлежитъ по правую и лѣвую руку траншей закладывать отступая отъ нихъ нѣсколько, чѣмъ не беспокоить ими траншей.

Въ рассужденіи же распояніи ихъ отъ крѣпости, надобно имъ быть между первою и второю палаткою подлѣ рикошетныхъ батарей, для того чѣмъ они анфилировать могли пѣхъ линіи атакованной крѣпости, на которыя установлены рикошетныя батареи. Способнѣйшее мѣсто къ положенію сихъ батарей смотри на чертежъ V. подъ литерою О.

Чертежъ
V. ли-
тера О.

Брусниверамъ у сихъ батарей надлежитъ такимъ же быть какъ у пушечныхъ, токмо безъ амбразуръ. Понеже нѣтъ въ томъ пользы, хотя ихъ платформы высоко или ниско заложены будутъ; чего ради лучше ихъ на 2. или 3. фута въ землю опустить для лучшей способности и скорости, а на 9. или на 10. футовъ отъ того бруснивера спавить.

Къ мѣсту платформы подъ морпиру надобно квадратное мѣсто, котораго бы сторона была отъ 10. до 12. футовъ, приготовить. Оно надлежитъ сравнять, убитъ ручнымъ копромъ, и напередъ на 4. дюйма покапѣе здѣлать, а послѣ класъ на то мѣсто четвероугольные брусья отъ 8. до 9. дюймовъ толстотою, а длиною отъ 9. до 10. футовъ, которые по срединѣ кольями прикрѣпить надобно. Между пѣми брусьями и около того мѣста насыпать земли и убитъ оную землю крѣпко. По томъ на пѣ брусья класъ мадрильныя доски толстотою въ три дюйма, а гвоздьми пѣхъ досокъ не прибивать, но только кольмишками кругомъ околотивъ, чѣмъ ихъ въ разборкѣ не попортивъ.

Послѣ прикалывается еще на пѣ толстыя доски кругомъ мортирной лафеты толстой брусъ, чѣмъ мортира какъ изъ нея выпаливъ, назадъ не опадалась. Около платформы все мѣсто на-

добно сравнить и вычислить, чтобы свободно и безъ помѣшательства кругомъ ее ходить можно было. Припомѣ надлежитъ примѣчать, чтобы одна мортира опѣ другой всегда на 15. до 16. футовъ стояла, одинъ конецъ бруска батареи надобно продолжитъ, и подлѣ его одну или двѣ хорошо покрытыя ямы подалѣ опѣ батареи вырыть къ содержанію въ нихъ пороху и чиненыхъ бомбъ.

Когда все сіе приготовлено, то поспавляются мортиры на платформы, и такъ когда въ первой разѣ ихъ въ надлежащемъ имъ мѣстѣ поставишь, то уже на другое мѣсто переносишь ихъ будещъ не надобно: того ради надобно ихъ съ начала по крайней мѣрѣ такъ блиско какъ рикошетныя батареи закладывать, которыми липерами G. H. I. K. L. означены на V. и VI. чертежахъ.

Чертежъ
V. и VI.

Когда мортиры на платформы поставлены, то надобно изъ оныхъ бросать бомбы на обороны и батареи крѣпости и въ середины баспіоновъ и полумѣсяцовъ, то есть, въ тѣ мѣста гдѣ непріятель себѣ репранжементъ здѣлать можетъ; а на дворы не бросать: ибо сіи будутъ напрасныя выстрѣлы и ничего ко взятыю крѣпости не способствуютъ, но токмо какъ та крѣпость взята будещъ, то сами атакующіе себѣ чрезъ то убытокъ здѣлаютъ.

Сего ради надобно бомбандирамъ накрѣпко приказать, куда имъ бомбы бросать, а на дома весьма запретишь, чтобы ни одной бомбы не бросали.

О БАТАРЕЯХЪ КЪ БРОСАНИЮ КАМНЕЙ ИЗЪ МОРТИРЪ.

Батарейамъ къ бросаю камней изъ мортиръ надобно всегда ближе къ крѣпости быть тѣхъ, съ которыхъ бомбы мечутъ, а закладывать ихъ въ двухъ мѣстахъ: первый между прешією пласдармою и гласисомъ, для того что камни далеко летѣть не могутъ, а другія на входящихъ и исходящихъ углахъ покрышаго пупи полумѣсяцовъ и баспіоновъ.

У оныхъ, также какъ и у бомбныхъ батареи дѣлается одинъ брусокъ, и подъ мортиры кладется простая платформа, токмо, чтобы она выстрѣлы изъ мортиры вытерпѣть могла. Лучшее мѣсто къ положенію ихъ на покрышомъ пупи на исходящихъ и входящихъ углахъ, но только что шамъ несвободно ихъ будещъ употреблять.

Бомбныя мортиры имѣютъ въ своемъ діаметрѣ обыкновенно 12 до 13 дюймовъ, а для броса камней хорошо имѣть шесть такихъ мортиръ, которыя имѣютъ 16. до 18. дюймовъ въ діаметрѣ. Слѣдуетъ изъяснить ихъ *Коллѣжѣ*.

При всякой морпирѣ надлежитъ быть 1000 чиненыхъ бомбъ, для разбрасыванія ими земли въ брешахъ и разоренія непріятельскихъ ретраншементовъ.

Бомбныя морпиры опѣ восьми дюймовъ въ діаметрѣ мало пользы приносятъ, а морпирамъ къ бросанію камней, для того что они пошѣ другихъ дѣлаются, надлежитъ имѣть 18 дюймовъ въ діаметрѣ. Нехудо чтобъ по фазамъ полумѣсяцовъ означенныхъ липеями М. Н. которые по правой и лѣвой рукѣ атакъ лежатъ, навѣсными выстрѣлами бить, ибо съ оныхъ изъ мѣлакаго ружья и пушекъ великой вредъ учиненъ быть можетъ.

Описаніе о сапахъ, пласдармахъ, и батареяхъ къ рикшетамъ, учинилъ я для того пространно, что оныя почти всѣ вновь учреждены, и о ихъ свойствахъ по нынѣ недовольно извѣстно было, такъ какъ и о способномъ положеніи батарей къ бросанію бомбъ и камней изъ морпирѣ.

Голанцы начали недавно употреблять множество малыхъ короткихъ пушекъ, которые они называютъ *Обусами*, да къ бросанію гранатъ малыя морпиры, которые два человека носить могутъ. Изъ нихъ великое множество гранатъ бросать можно, только къ нимъ принадлежитъ много материаловъ и людей, къ помужь они и невеликое дѣйствіе чинятъ; чего ради лучше употреблять большія пушки, и морпиры къ бросанію изъ нихъ бомбъ и камней. Я не пренебрегаю 4. 8. или 12 фунтовыхъ пушекъ въ траншеяхъ, но покло оныя считаю за прибавокъ къ рикшетнымъ батареямъ.

Сіе есть, что я особливо въ семъ описаніи упомянуть заблаго изобрѣлъ, а теперь опять возвратимся къ веденію траншей.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ПЕРВАЯ.

ПРОДОЛЖЕНІЕ ТРАНШЕЙ.

Когда траншеи равно съ пласдармами ведены будутъ, то въ тожъ время тѣ траншеи до самаго гласиса дойдутъ, когда претей пласдармъ готовъ будетъ. Траншеямъ надобно веденымъ быть до гласиса все однимъ образомъ. Но припомъ надлежитъ примѣчать:

1. Никогда опѣ продолженныхъ капиталей не удаляться: ибо они тѣхъ траншей предводители.

2. Ихъ преломленные линіи что ближе къ мѣсту иденъ, то

корочѣ дѣлать, какъ то на чертежахъ лучше видѣть можно.

3. Никогда линѣи прямо пропизвъ крѣпости не веспи кромѣ самой нужды, когда же принужденъ будещъ въ прямой линѣи праншей веспи, то надобно въ нихъ праверсы дѣлать отъ анфилады, прежде нежели непріятель ихъ усмотритъ.

Траверсы суть отдѣленные концы праншей, копорые къ защищенію отъ анфилады и поперечныхъ выстрѣловъ съ крѣпости служатъ, и понеже они разныхъ видовъ бывають, то мы всѣ ихъ употребительные разные способы изъяснимъ.

Двойные праншей А.

Кривые В.

Въ прямой линѣи идущіе праншей С.

Праншей съ поворотами D.

Двойные такого вида, что одна сторона ихъ другой вмѣсто праверса служишь, чрезъ что отъ поперечныхъ и анфиладныхъ выстрѣловъ, копорые бы съ обѣихъ сторонъ быть могли, другъ друга защищаютъ. Кривые праншей дѣлаются на всѣхъ концахъ преломленныхъ праншей, и на концахъ пласдармовъ и каваліеровъ.

Прямые въ то время дѣлаются, когда прямо пропизвъ анфилады идещъ, праншей съ поворотами употребляются особливо въ ложементяхъ покрытаго пупи, когда онъ еще не со всемъ взятъ, также и въ большихъ частяхъ крѣпости, то есть: въ бастионахъ, полумѣсяцахъ, горневеркахъ и прочая. Они же употребляются когда какое строеніе взято, то сію праншею ведушь до самой ево середины, чпобъ ею внутреннюю часть того строенія захватить, и себя въ немъ укрѣпить. Ихъ разные виды показуеъ XII. чертежъ.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ВТОРАЯ.

О ПЕРЕДНИХЪ РВАХЪ ИЛИ АВАНФОССАХЪ.

Гдѣ аванфоссы [передніе рвы] водяные, то надобно переходъ чрезъ нихъ наполненіемъ его дѣлать, а ту плошину чрезъ него веспи вкось пропизвъ перелома гласиса, да свержъ того надобно съ стороны здѣлать брустверъ какъ и при переходѣ чрезъ ровъ полумѣсяцовъ. Хотя сей весьма легче переходить, однакожъ припомъ надлежитъ примѣчать, чпобъ никогда прежде перехода не дѣлать, пока край того аванфосса съ нашей стороны не укрѣпленъ хорошо параллельною линіею, а особливо когда претней пласдармъ не

не въ состояніи своимъ огнемъ, какъ сей переходъ такъ и все то, что по ту сторону аванфосса лежипъ, очищати. А какъ чрезъ его перейдешъ, то раздаться немного по краю гласиса на право и на лѣво, чтобы въ сихъ обѣихъ линіяхъ, депашементы въ близости къ защищенію работниковъ стоятъ могли, какъ работники дойдутъ траншею до середины гласиса, ведучи еѣ по перелому того гласиса; то тамо имъ на право и на лѣво раздаться такъ далеко, чтобы изъ неѣ исходящей уголъ покрытаго пути анфилировать можно было, а рикошеты съ своей стороны прочее анфилировать имѣютъ; также и каваліерамъ надобно во время свое заложеннымъ быть, какъ о нихъ при атакѣ покрытаго пути безъ аванфоссовъ показано. Когда гласисъ плоскъ и весьма широкъ, тогда вся претія параллельная линія на ономъ закладывается, въ которомъ случаѣ взятыѣ покрытаго пути гораздо будетъ легче, но рѣдко найдется къ ней довольно ширины на ономъ, а хотя бы и была, то надобно на нѣхъ аванфассахъ много переходовъ дѣлать, для того чтобы многимъ числомъ людей чрезъ него иппи можно было.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ТРЕТІЯ.

О ВЗЯТІИ ПОКРЫТАГО ПУТИ.

Если траншею до половины гласиса дойдешъ, тогда бываетъ взятыѣ покрытаго пути двойное, то есть шпурмомъ или чрезъ искусство. Когда хочешъ покрытой путь атаковать чрезъ искусство, то оной иначе взять быти не можетъ, какъ чрезъ дѣйствіе рикошетныхъ бапарей, которыми должны еще помогати въ близости лежащіѣ пласдармы и каваліеры: они въ такое состояніе покрытой путь привести могутъ, что непріятель его скорѣ оставитъ принужденъ будетъ; ибо первые, то есть навѣсные выстрѣлы, палисады разломаютъ и непріятели изъ его оборонъ выгонятъ, а другіе, то есть выстрѣлы съ каваліеровъ, сильно его въ томъ покрывомъ пути анфилировать будутъ, и тогда уже сіе мѣсто никакъ долго обороняться не можетъ.

И въ рассужденіи близости сей претней параллельной линіи, [пласдарма] которая великіѣ депашементы въ себѣ содержиши, могутъ нѣ депашементы соединясь со всѣмъ карауломъ траншею вдругъ въ великомъ числѣ людей покрывой путь окружитъ, и въ немъ, что найдутъ, въ части изрубить, сіе то должно ожидать непріятелю въ покрывомъ пути безъ надежды къ своему избавленію.

Въ рассужденіи вышепомянутыхъ причинъ осажденные въ та-
кой превеликой уронъ себя не вдадутъ, которой имъ бесполезенъ
и никакой надежды къ тому нѣтъ, чѣмъ такой уронъ иначе
какъ шокмо оспавленіемъ покрываго пупи отврапипъ, и пакъ
думапъ надобно, чѣмъ онъ только малое число людей въ покрыв-
номъ пупи оспавитъ, да и пѣхъ спрѣльба навѣсными выспрѣлами
и съ малыхъ каваліеровъ заложенныхъ отъ насъ на срединѣ гласиса
Чертежъ подѣ липерою Q. изъ того покрываго пупи скоро выгнапъ
XI. можетъ, слѣдсваательно безъ ручнаго бою.

Но ежели покрывой пупъ навѣсными выспрѣлами, [рекоше-
тами] и спрѣльбою съ малыхъ каваліеровъ очищатъ не можно,
и ежели топъ покрывой пупъ еще хорошими праверсами
укрѣпленъ, да и гарнизонъ въ крѣпости великъ: то можетъ
спастся, чѣмъ принужденъ будешъ топъ покрывой пупъ гене-
ральнымъ шпурмомъ и ручнымъ боемъ браться.

Въ такомъ случаѣ когда претія параллельная линія [пласдармъ]
хорошо здѣлана и надмѣру шанцными инспруменпами, земляными
[песошными] мѣшками, пурами и фашинами снабдѣна: тогда
командируются въ нее 8. до 10 ротъ гранадеровъ сверхъ орди-
нарнаго числа или болѣе или менѣе, смотря по силѣ гарнизона,
которые совокупясь съ войскомъ принадлежащимъ къ траншеи и
нѣсколькими депашеменпами фузелеровъ спановятся вдоль по
претей параллельной линіи или пласдарму въ три или 4 чело-
вѣка врьдъ подѣ бруствера, а командированные работники спа-
новятся позади ихъ съ пурами, фашинами и песошными мѣшками,
да припомъ у каждаго работника была бы лопатка и кирка.

За нѣсколько времени до сего надобно приказатъ на пушеч-
ныхъ, бомбныхъ и къ бросанію камней учрежденныхъ бапареяхъ
людямъ, чѣмъ имъ дѣлать, и сказатъ, въ которое время атаковать
намѣренъ, чѣмъ они съ другими послами траншей, которые
атаковать будутъ, были гоповы. А какъ всѣ къ тому времени
изгоповятся, дается сигналъ изъ нѣсколькихъ пушекъ или бомбъ,
и при послѣднихъ прехъ или 4 выспрѣлахъ надобно болѣе времени
въ палѣбѣ пропустипъ, чѣмъ дасть тому войску время себя по-
правипъ, а по послѣднемъ выспрѣлѣ пойдутъ всѣ командированные
люди чрезъ брустверъ пласдармовъ [паралельныхъ линій] большими
шагами на покрывой пупъ, со всѣхъ сторонъ его охвапипъ, и въ
проходы въ топъ покрывой пупъ ворвався спанутъ все, чѣмъ имъ
покажешся, рубипъ въ части, и такимъ образомъ непріятеля
опшуда выгнапъ могутъ.

Во время сего штурма должны инженеры какъ наискорее работниковъ недалеко отъ палисадъ на гласисъ подъ защитною поспавить, а на защита скоро про нихъ здѣлана быть можетъ, ежели имъ другіе работники песочные мѣшки и фашины подавать будутъ, а они ихъ передъ собою класъ спанутъ.

Тому войску, которое атаковало, прогнавъ непріятеля скоро назадъ, изъ покрытаго пупи выпти велѣтъ и поспавить оное позади работниковъ на колѣни, пока ложементъ къ ихъ защищенію тѣ работники здѣлаютъ.

Во время сего жестокаго штурма надлежитъ съ пушечныхъ и бомбныхъ батарея стрѣлять по оборонамъ крѣпости, также и изъ пласдармовъ траншей, которые противъ нѣхъ оборонъ лежатъ.

Осажденные напротивъ того будутъ съ своей стороны всею силою стараться выгнать насъ изъ покрытаго пупи, чего ради топъ штурмъ продолжается, иногда часа 2. или 3. и бываетъ припомъ съ обѣихъ сторонъ великое кровопролитіе и уронъ, а особливо съ стороны осаждающихъ, ибо они безъ всякаго прикрытія атаковать будутъ; и для того наилучшей способъ къ взятію покрытаго пупи есть топъ, ежели то, недопуская до ручнаго бою, чрезъ искусство учинить можно.

Мы положимъ что рикошетныя батареи хорошо учреждены, и ихъ дѣйствіе при помощи каваліеровъ и пласдармовъ намъ великую пользу къ взятію покрытаго пупи чинитъ; ибо они ее анфиладою или рикошетами съ каваліеровъ въ углы очищать будутъ.

Когда траншеею до самаго гласиса придешь, тогда надобно ея преломленные линіи [сиксаки] дѣлать короче, и вести нѣсколько прямые противъ покрытой дороги, и хотя въ той траншеѣ анфилады миновать никакъ будетъ невозможно; однако надобно смотрѣть, чтобъ то было только съ одного покрытаго пупи, и для того ею частые переломы дѣлать, которыми отъ той анфилады легко укрыться можно: ибо выстрѣлы отъ блисколежащаго невысокаго укрѣпленія всегда горизонтально идутъ, и рѣдко ниже горизонта земли попадаютъ могутъ.

По учиненіи двухъ а по большей мѣрѣ трехъ переломовъ траншеею лучше вдоль по перелому гласиса въ прямой линіѣ двойную сапу [траншею] вести, у которой обѣ стороны правверсами, а передняя часть закрывается маншелепомъ на колесахъ, или шурами набитыми песочными мѣшками и фашинами, которые копатели всегда далѣе передъ собою капятъ, а за ними нагнувшись или споя на колѣняхъ работаютъ. Симъ способомъ

могутъ обѣ траншеи безъ великой опасности окончены быть, ежели онѣ только вдоль по перелому гласиса ведены будутъ: для того что противъ самаго перелома гласиса, по есть въ самомъ исходящемъ углу покрыпаго пупи споймъ обыкновенно палисадина, такъ за нею невиднo будетъ изъ покрыпаго пупи самой середины траншеи, а промежутки палисадъ придутъ все въ стороны, сверхъ того въ томъ исходящемъ углу покрыпаго пупи больше не будетъ мѣста, какъ только про одного или про двухъ фузелеровъ, которые между палисадъ ту двойную траншею спереди видѣть могутъ, да и пѣхъ можно легко опшуда выгнать рикшетными [навѣсными] выстрѣлами и стрѣльбою изъ претѣй параллельной линіи, которой въ то время уже надобно быть со всемъ гошовой.

Когда придетъ на 13. или 14. поизовъ отъ палисадъ, которое расстояние можно наилучше узнать по бросанію ручныхъ гранатъ, по тому что онѣ далѣе сего расстоянія брошены быть не могутъ, тогда надобно остановясь направо и налѣво вдоль гласиса раздаться, а припомъ спараться чпобъ отъ анфилады изъ исходящихъ угловъ покрыпаго пупи прикрыпу быть. А какъ раздаться пою траншею на такое расстояние, что изъ нее покрпой пупъ на семь или на восемь поизовъ съ обѣихъ сторонъ анфилировать можно будетъ, тогда прикрыпъсь великими праверсами отъ анфилады изъ покрыпаго пупи, а пѣ бы праверсы такъ велики были, чпобъ могли закрыть со всемъ всю заднюю часть каваліеровъ.

Ещежъ должно примѣчать, что расстояние 14. поизовъ отъ покрыпаго пупи, внутрь каваліеровъ отъ гранатъ прикрызаетъ и внѣ положенія фугасовъ [подкоповъ подъ гласисомъ] будетъ. Ибо когда непріятель свои фугасы [подкопы подъ гласисомъ] къ палисаднику покрыпаго пупи невесьма близко положитъ, бояся чпобъ пѣми подкопами палисадника не взорвало и такимъ образомъ не открыло бы покрыпаго пупи, то и далеко гораздо ихъ не заложитъ, такъ чпобъ ихъ дѣйствіе заложенному на высотѣ гласиса ложементу [для взорванія котораго они и дѣлаются] никакого вреда не учинило, и ежелибъ онѣ около 14. поизовъ отъ покрыпаго пупи свои подкопы заложилъ, по есть около тогожъ расстоянія, гдѣ мы закладываемъ каваліеръ, побъ и подлинно пѣ подкопы почти никакого вреда учинить не могли ложементамъ лежащимъ на высотѣ гласиса, для того что они близко къ палисадамъ дѣлаются; того ради онѣ конечно свои под-

копы будетъ дѣлать, между каваліера и ложементовъ, для того чтобы не палисадникъ но только ложементъ положенной на высоту гласиса взрывать, то есть: онъ свои подкопы на 4. 5. или на 6. поизовъ отъ палисадника или почти на самой половинѣ расстоянія между каваліера и палисадника заложитъ. А въ такомъ случаѣ оныя подкопы какъ блиско лежащимъ къ палисадамъ на высоту гласиса ложементамъ, такъ и каваліеру никакого вреда не учинитъ, развѣ только взорванною землею отъ ложементы забросаетъ, ибо онъ какъ отъ палисадъ такъ и отъ каваліера на 7 или на 8. поизовъ отстоитъ.

Напоследокъ, понеже подкопы прежде дѣланія каваліеровъ выкопываются и начиняются, то какъ положеніе ихъ такъ и дѣйствіе всегда бываетъ не очень извѣстно и надежно.

О ДѢЛАНІИ КАВАЛІЕРОВЪ.

Положимъ что траншея на обѣ стороны отъ исходящаго угла покрываго пупи, изъ котораго непріятеля выгнать хочешь, то есть на право и на лѣво въ доль гласиса раздалась, въ расстояніи отъ покрываго пупи на 14. или на 15. поизовъ, и на семь до восьми поизовъ изъ той траншеи покрывной пупъ анфилировать будетъ можно, какъ вышеупомянуто, тогда надобно

1. Сію траншею также велику и крѣпку, какъ пласдармъ дѣлать, и почти вровень съ горизонтомъ покрываго пупи выкопать.

2. Блиско сего ложементу былибъ великія кучи шуровъ, песчаныхъ мѣшковъ и фашии разной величины.

3. Нѣсколько смѣнъ работниковъ было бы блиско сего ложемента, которые какъ скоро смеркаться спаветъ, изъ всей силы сей ложементъ дѣлать начнутъ такимъ образомъ, поставятъ сперва по длинѣ сего ложемента противъ крѣпости рядъ шуровъ, на отъ шуровъ другой рядъ шуровъ уступя отъ первого на полтора фута, потомъ третей, а на третей еще четвертой рядъ одинъ на другой все выше, уступая при всякомъ рядѣ на полтора фута, для того чтобы на нихъ спойти можно было, и служилибъ отъ ряды шуровъ вмѣсто банкетовъ.

4. Верхи у всякаго ряда шуровъ обрѣзатъ, какъ они будутъ фашинами и землею наполнены, отъ ряды шуровъ надобно покуда одинъ на другой спавитъ, пока съ вышлага ряду сходя свѣрху свободно будетъ покрывной пупъ анфилировать, у самыхъ верхнихъ шуровъ ненадобно колышковъ обрѣзывать, но на отъ колышки положить двѣ фашины въ рядъ, а третью на верхъ, и засыпать

Чертежъ
XII.

ихъ землею, на тѣ фашины положишь по всему каваліеру песошныя мѣшки и здѣлаешь изъ нихъ амбразуры для мѣлкаго ружья, а праверсы для прикрытія того каваліера съ сторонъ дѣлаются равны или нѣчто выше каваліера.

Когда при семъ каваліеръ тщательно работаетъ, то можно его въ одну ночь къ свѣту со всѣмъ здѣлать, и поставитъ на него гранодеровъ, которые въ исходящей уголъ покрываго пути стрѣляютъ будучи, и пою ихъ стрѣлкою при помощи бросанія бомбъ, камней и навѣсныхъ [рикошетныхъ] выстрѣловъ, которые всѣ будучи бьютъ на показанныя имъ мѣста, такъ непріятеля въ его оборонахъ и въ отдаленныхъ нѣсколько часпяхъ покрываго пути отъ переднихъ пунктовъ стѣснятъ, что онъ покрывной путь оставитъ принужденъ будетъ.

При оставленіи того покрываго пути непріятель, ежели у него есть подкопы подъ гласисомъ, то онъ ихъ зажжетъ, и сіе будетъ послѣдней знакъ его оставленія того покрываго пути. А какъ скоро подкопы взорветъ, посылать надобно работниковъ въ учиненные подкопами ямы, чтобъ они ихъ разчистили, и себя въ нихъ укрѣпили, въ то же время и съ стороны исходящаго угла покрываго пути окружаются работниками, которые себѣ въ самой скорости прикрытіе отъ крѣпости здѣлавать должны.

Чтобъ засѣсть около исходящаго угла покрываго пути блиско отъ палисадника, и здѣлать закрытіе для работниковъ, надобно всегда лучше къ тому высылать людей спереди изъ двойной сапны веденной по перелому гласиса, нежели съ сторонъ той сапны, для того что спереди изъ нее нѣтъ никакой больше помѣхи къ скорому выходу, какъ только манпелеты и песошныя мѣшки, а тѣ скоро раскапывать можно.

Вскорѣ попомъ здѣлать надобно безопасной ходъ къ тому мѣсту, гдѣ засѣли работники около исходящаго угла покрываго пути подлѣ палисадника, продолженіемъ сапны такимъ образомъ: поставитъ вдругъ по обѣимъ сторонамъ исходящаго угла покрываго пути по двадцати пали до прищипки туровъ, а между ими песошныя мѣшки одинъ на другой спойма покладать, и работникамъ помогать, чтобъ они себѣ наискорѣе въ ложементѣ закрытіе здѣлали, а наружные концы ложементовъ прикрыли бы траверсами. Когда рикошетные [навѣсные] выстрѣлы и бомбы хорошо дѣйствовать станутъ, то по работѣ сего ложементовъ великой стрѣлки отъ непріятеля быть не можетъ.

Работа

Работа сего ложементна имѣетъ, всегда переменными работниками продолжаться, которые ево въ краткомъ времени въ такое соспояніе приведутъ, что въ немъ стоять безъ опасенія будетъ можно.

Сей ложементъ надобно такъ здѣлать, чтобъ изъ него по оборонамъ крѣпости стрѣлять можно было: работа сего ложементна болѣе обыкновенной прилѣжности пребудетъ, для того чтобъ этотъ ложементъ былъ безопасенъ и способенъ, а амбразуры въ брустверъ сего ложементна хорошо, и такъ здѣланы были, чтобъ изъ нихъ можно было прямо въ покрывной путь и вкось на фасы баспіоновъ и полумѣсяцовъ стрѣлять, и коммуникація съ нимъ изъ двойной сапны была бы безопасна здѣлана.

Какъ скоро сей ложементъ готовъ будетъ, поставивъ въ него команду вооруженныхъ людей, и приказавъ имъ, ежели непріятель паче чаянія на этотъ ложементъ нападетъ, не сильно ему пропивившись, но давъ мѣсто рикшетамъ и бомбамъ дѣйствовать, которые вмѣстѣ совокупясь съ стрѣльбою изъ пласдармовъ и каваліеровъ его скоро отгонятъ.

Посемъ надобно на право и налѣво сапны вести для продолженія и распространенія ложементна, не опираясь далеко отъ палисадника, но только оставаясь часть земли, которая служивъ будетъ вмѣсто бруствера ложементу, такъ полосу чтобъ ее пушечнымъ выстрѣломъ на вылетъ пробить было не можно, какъ скоро начнешь хотя не много сапною иппи, по этой части поманутую часть, и въ совершенство приводить надобно, а отъ анфиладъ и сзади идущихъ выстрѣловъ съ баспіоновъ и полумѣсяцовъ была бы она праверсами закрыта.

Какъ скоро блиско къ первымъ праверсамъ покрывного пути придешь, у которыхъ бы непріятель еще въ маломъ числѣ людей былъ, то въ такомъ случаѣ ево отпуга одну ропю гранатеровъ выгнавъ и 6 или 7 человекъ надежныхъ въ проходы кругомъ праверсовъ съ принадлежащими къ дѣланію ложементовъ инструментами послать, чтобъ они въ этихъ проходахъ укрѣпились, въ то же время остерегаться надобно отъ взорванія подкоповъ подъ гласисомъ, ибо когда непріятель еще въ покрывномъ пути въ маломъ числѣ людей былъ, то надобно надѣяться, что онъ только для зажженія подкоповъ въ надлежащее время [ежели ему можно будетъ] въ немъ оставался, того ради хотя бы шпурмомъ или чрезъ искусство покрывной путь взявъ былъ, надобно всегда двухъ или трехъ отважныхъ человекъ въ него посылать для

сысканія ходовъ въ подкопы и выпаскиванія изъ нихъ сосисовъ. Сосисъ называется изъ холспа здѣланная и мякотью набиная кишка, чѣмъ ею можно было издали подкопъ зажечь.] Сія предосторожность въ бытность мою при многихъ осадахъ, а особливо при атакѣ *Стараго Бризаха* великую пользу приносила.

Когда придешь къ праверсамъ пласдармовъ исходящихъ угловъ, то надобно входы изъ ложементу въ покрывной путь противъ самой середины оныхъ праверсовъ прорыть, дабы тѣ входы спереди прикрыты были, припомъ же надлежитъ оныя дѣлать глубоко, широко, и вести ихъ сапкою подъ прикрывшемъ праверсовъ, по есть вдоль подлѣ тѣхъ праверсовъ. А какъ до рва дойдешь, тогда надобно тѣ входы въ покрывной путь около угла рва [по есть вдоль по округлости рва] вмѣстѣ сомкнуть, оставя предъ собою часть земли [брусверъ] такъ полосу чѣмъ пушечнымъ выстрѣломъ съ фланговъ и курпинъ оныя пробить не можно было.

Сему ложементу надлежитъ весьма ниско и глубоко въ землѣ лежать, чѣмъ онъ него не было помѣшательства лежащему позади его на высотѣ гласаса подлѣ палисадника ложементу. Сей ложементъ дѣлается для того, чѣмъ ближе съ него на бреши [проломы] стрѣлять, и во время нужды пославить въ него морширы для бросанія камней.

Положенной на высотѣ гласаса подлѣ палисадника ложементу надобно непрестанно продолжаться до пласдармовъ входящихъ угловъ, изъ которыхъ пласдармовъ можетъ быть принужденъ будешь непріятеля силою выгонять, ежели онъ еще въ тѣхъ пласдармахъ сидитъ, какъ по и спастись можетъ. Однакожъ въ рассужденіи дѣйствія рикошетовъ [навѣсныхъ выстрѣловъ] и бомбъ, которые его спанутъ жестоко въ тѣхъ пласдармахъ безпокоить, не надѣюсь я, чѣмъ онъ въ нихъ остался, а особливо когда увидитъ что онъ такъ близко сапкою съ обѣихъ сторонъ окруженъ. Сверхъ того и стрѣльба съ бастіоновъ и полумѣсяцовъ уже весьма слабо его обороняетъ будеть; ибо она удержана будеть частымъ бросаніемъ бомбъ, и непрестанною стрѣльбою навѣсными выстрѣлами съ бапарей атаки, которымъ особливо въ то время непрестанно дѣйствовать надобно.

Ежели бы онъ не смотря на то еще былъ въ пласдармахъ, то для изгнанія его отпуда велѣтъ приготовить одной или двумъ ротамъ гранодерамъ, и бомбымъ и пушечнымъ бапареямъ, а потомъ сказать тѣмъ гранодерамъ и командующимъ надъ бапареями, когда сигналъ данъ будеть, чѣмъ вдругъ гранодеры въ тѣ плас-

дармы

дармы назадъ шли, а бомбы и пушки непрестанно бы со всѣхъ батарей дѣйствовали.

Взятыя пласдармовъ входящихъ угловъ покрытаго пути, оконченныя взятыя всего покрытаго пути. И тогда надобно вдоль сего покрытаго пути укрѣпиться, и хорошими пирамидами прикрыться, горжу сего пласдарма захватить ложементомъ такъ какъ и при пласдармахъ исходящаго угла покрытаго пути. А потомъ вошедши въ самый пласдармъ надлежащимъ образомъ въ немъ укрѣпиться. Смотри видъ сихъ ложементовъ въ планѣ на чертежѣ V. подъ литерою К.

О БАТАРЕЯХЪ, КОТОРЫЯ ДѢЛАЮТСЯ НА ПОКРЫТОМЪ ПУТИ.

Какъ скоро покрытой путь взятъ будетъ, то не мешкая при дѣла предпріять надлежитъ, то есть: назначить мѣста.

1. къ батареямъ противъ фланговъ,
2. къ батареямъ для дѣланія пролома въ фасахъ,
3. къ сходамъ въ ровъ,

Мѣста къ батареямъ противъ фланговъ показывають литера I. Чертежъ

Мѣста къ батареямъ для разбиія фасовъ показывають ли-

XI.

тера H.

А что до сходовъ въ ровъ касается, то какъ при полумѣсяцахъ такъ и при баспіонахъ показывають намъ литеры. L. F.лучшія мѣста къ положенію оныхъ.

Видъ и дѣло помянутыхъ батарей яснѣе усмотришься въ главахъ XIX. и XX. Чего ради объ оныхъ много писать не будемъ, а что при закладываніи ихъ на покрытомъ пути примѣчать надлежитъ, есть слѣдующее:

1. брустверу сихъ батарей быть должно подлѣ самаго палисадника,

2. амбразуры прорѣзывать исправно,

3. Тѣже амбразуры дѣлать широкія и съ превеликимъ скатомъ напередъ къ палисаднику, чтобъ изъ нихъ въ самое основаніе стѣны, гдѣ брешу [прелому] быть надлежитъ, спрѣлать можно было.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

О СХОДѢ ВЪ РОВѢ РАВЕЛИНА.

Рвы бываютъ сухіе , или водяные , а водяные также разные , то есть: стоячею или текучею водою наполненные.

Когда они сухіе , то сходы въ нихъ смотря по ихъ глубинѣ далеко или близко веспи начинаются.

Когда оная глубина чрезъ мѣру велика , то есть въ 18. 20. 25. до 30. футовъ , тогда надобно сходъ начинать дѣлать съ половины гласиса , и веспи въ землѣ подъ ложементны конпрскарпы и подъ крышкой путь , такъ чѣмъ въ оной ровъ почи на самое дно сойпи. Планъ и профиль сего схода смотри на XIV. чертежѣ подъ литерою А. такіе сходы употреблены были щасливо при атакѣ городовъ *Монтмиди* и *Стене* , и сей способъ сходовъ въ сухіе а припомъ гораздо глубокіе рвы вездѣ употребляли надлежитъ.

Когда сухой ровъ глубиною не больше 12. до 15. футовъ то начинать сходъ дѣлать изъ положеннаго на высотѣ гласиса подлѣ палисадника ложементна , прорѣзавъ брустверъ того ложементна поперегъ , и закрывая топъ сходъ твердою защиною здѣланною изъ блендунговъ , отъ стрѣльбы съ крѣпости , а начинать рыть ниже банкена на 4. или на 5. футовъ , а потомъ оной сходъ гораздо назадъ продолжитъ , чѣмъ онъ спереди свободнѣе и опложѣе для сходу въ ровъ былъ. И такъ продолжатъ сходъ въ ровъ вдоль подлѣ праверсовъ часъ отъ часу ниже открытою саппою чрезъ весь крышкой путь до края рва.

Какъ придетъ до рва , то оной сходъ , чѣмъ на самое дно рва сойпи было можно , еще глубже дѣлать съ спускеними на подобіе лѣсницы , и буде нужда потребуетъ , то обить досками , [смотри профиль сего схода подъ литерою А. на XIV. чертежѣ] чѣмъ земля съ краевъ не осыпалась , и схода не засыпала.

Когда ровъ стоячею водою наполненъ , и та вода на три , четыре или пять футовъ ниже поверхности крышаго пущи стойтъ , то въ такой ровъ сходъ дѣлать легче ; ибо оной не такъ далеко отъ края рва надлежитъ начинать веспи , также и не сколько спускеними въ немъ дѣлать надобно. Однакожъ при дѣланіи онаго схода должно весьма крѣпко отъ фасовъ крѣпости закрыть бытъ , и веспи его подъ крышкой галерією.

Сія покрывная галерія [покрывной ходъ] дѣлается изъ крѣпкихъ блиндовъ, какъ Французы называютъ, [сіи блинды или блендунги видѣны можно въ планѣ на IV. чертежѣ] справа ихъ острыми концами въ землю по обѣимъ сторонамъ схода, и оспавляя шириною ходъ между ими на пять или на шесть футовъ. Потомъ кладутся другіе блинды, [или блендунги] поперегъ схода на тѣхъ поставленные по сторонамъ блинды, и сверху накрываются двумя или тремя рядами фашинь, а чтобы тѣ фашины равно навѣрху лежали, и между ими дыръ не было, то поправляютъ ихъ вилами; высота сей покрывной галеріи будетъ шесть футовъ. Планъ и профиль сей галеріи показывается чертежъ XIV.

Чертежъ
IV.Чертежъ
XIV.

Прежде дѣлали сіи галеріи изъ брусевъ, а сверху и съ сторонъ такими толстыми досками покрывали, которыя бы изъ мѣлкаго ружья пробить нельзя было. Сверху тѣхъ досокъ клали еще свѣжія воловьи кожи. А тѣ стороны галеріи, которые противъ фланговъ лежатъ, иногда такъ укрѣпляли, что и пушечнымъ выстрѣломъ оныхъ пробить было невозможно. И такимъ способомъ чрезъ весь ровъ галерію дѣлали, употребляя на то не мало времени и кошту, а припомъ еще частые оспановки въ веденіи ея имѣли; ибо весьма рѣдко случалось, чтобы та стрѣльба непомога изъ мушкетеровъ но и изъ пушекъ крѣпости, которая сходъ вредить могла, отъ атакующихъ гораздо загашена была: а нынѣ какъ узнали, какимъ образомъ стрѣльбу съ крѣпости навѣсными выстрѣлами изъ пушекъ угашать, то есть пушки и людей съ вала крѣпости долой сбивать; то уже такихъ предоспорожностей при дѣланіи галеріи не употребляютъ.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ПЯТАЯ.

О ВЗЯТІИ ПОЛУМЪСЯЦА.

Понеже взятіе полумѣсяца прежде взятія бастіоновъ воспріимается, того ради здѣсь опишемъ всѣ приуготовленія къ атакѣ и взятію онаго. Прежде должно шпигъ полумѣсяца съ обѣихъ сторонъ двумя батареями охватить, изъ которыхъ на каждой было бы отъ 4. до пяти пушекъ, смотри на чертежъ XI. подъ литерою D. Съ оныхъ батарей начинаютъ прежде разбивать самой шпигъ, а потомъ далѣе и фасы, пока на 12. до 15. тоизовъ щипая отъ шпига полумѣсяца дѣлается проломъ въ фасахъ того полумѣсяца. Припомъ надлежитъ примѣчать, чтобы изъ тѣхъ пушекъ никогда по верху того полумѣсяца не стрѣляли, но

К

всегда

всегда на 2. 3. 4. 5. или 6. футовъ щипая отъ основанія стѣнны на подобіе сапы, его разбивать салвами, а не такъ, чѣмъ выстрѣлъ за выстрѣломъ былъ, также до стѣнъ поръ всегда бить въ одно мѣсто, пока усмотрится, что земля изъ за каменной одежды валилась станетъ, почему можно будетъ знать, что та каменная стѣна насквозь пробита, а по разбитіи насквозь каменной одежды, наводяся пушки вкось на стѣны части, которыя еще не разбиты.

При другихъ обѣихъ брешахъ надлежитъ также поступать и сходы во рвы отлоги дѣлать, а переходы [плодины] чрезъ стѣны рвы вести всегда на стѣны концы брешей, которыя лежатъ къ плечу бастіоновъ или полумѣсяцовъ, и прочая. Переходъ или плодину чрезъ ровъ при полумѣсяцѣ показываетъ литера F. на XI. чертежѣ.

Мы уже писали, чѣмъ переходить чрезъ покрывной путь подъ покрывною галлеріею, для того что въ него сверху съ крѣпости стрѣлять и афилировать можно; въ невоже камни и ручныя гранаты бросаны быть могутъ. Сей галлеріи надлежитъ шириною быть по крайней мѣрѣ въ чепыре съ половиною, въ пять и до шести футовъ. Ту ея сторону, которая лежитъ противъ пушекъ крѣпости, надобно гораздо укрѣплять.

Къ сей галлеріи употребляются блинды толще обыкновенныхъ. Когда ровъ полумѣсяца сухой, то изъ него, ежели въ немъ рыться можно, вынимать землю къ закрѣпкѣ своему, а припомъ употреблять множество фашиновъ и песошныхъ мѣшковъ, смори профиль сего перехода на чертежѣ XIV. подъ литерою С. Когда земли нѣтъ, то надлежитъ оную привозить на телѣжкахъ, буде галлерія широка и свободна; а ежели не очень широка, и на телѣжкахъ возить не свободно, то долженъ одинъ другому землю въ корзинахъ или на лопаткѣ подавать. Между стѣнами употребляется здѣсь множество фашиновъ, которыя особливо при дѣланіи такихъ закрѣпѣ главныхми матеріалами назваться могутъ.

Во время дѣланія перехода чрезъ ровъ надобно съ батарей учрежденныхъ къ навѣснымъ выстрѣламъ жеспочае стрѣлять, и на стѣны батареи нарочно для того нѣсколько пушекъ, за день или за два до атаки полумѣсяца прибавить, а на батареяхъ дѣланныхъ для бросанія бомбъ и камней приказать, чѣмъ они своею стрѣльбою осажденныхъ не допускали до поврежденія переходу чрезъ ровъ, и не давали бы имъ въ горѣ полумѣсяца ретраншементъ дѣлать. Сверхъ того коммуникацію того полумѣсяца съ

съ главною крѣпостію надобно пресѣкать съ рикошетныхъ батарей, копорыя положены для збитія пушекъ и людей съ вала бастионовъ.

Ежели всѣ помянутые способы употреблены, тогда оборона полумѣсяца весьма будетъ опасна для пѣхъ, копорыя оной защищаютъ. Не надобно спѣшить атакою того полумѣсяца, но прежде дѣлать брешь довольной ширины непрестанною въ основаніе стѣны стрѣльбою на подобіе сапы. Брустверъ полумѣсяца скоро обвалился, ежели каменная одежда упадетъ. Когда контрфорсы валились не спавуиъ, то надобно ихъ разбивать съ такихъ батарей, копорыя лежатъ вкось противъ ихъ, то есть: съ батарей подъ липерою Е. на чертежѣ XI. А какъ взявъ будетъ полумѣсяцъ, то пѣже батареи могутъ съ пользою и противъ фасовъ главной крѣпости употреблены быть. На самой брещи и на край онаго надобно бросать бомбы, а верхъ бреша разбивать тогда пушками, когда уже не много полстопы бруствера останется. Въ то время какъ разбиіе полумѣсяца продолжается, надлежитъ дѣлать переходы чрезъ ровъ съ обѣихъ сторонъ полумѣсяца подъ прикрытіемъ, и спараться чѣмъ сходъ въ поиъ ровъ былъ свободной и безопасной. Въ поже время должно запасти довольное число матеріаловъ потребныхъ къ ложементамъ, то есть: фашииъ, пуровъ, песошныхъ мѣшковъ и разныхъ инструменговъ, и содержать ихъ, какъ можно, ближе, не утѣсняя ими траншей, и раскласть ихъ позади ложементовъ покрываго пупи кучами. Ложементы, съ копорыхъ стрѣльба происходитъ имѣетъ, должны быть во всякой исправности, также надлежитъ и всѣ пушечные и къ бросанію бомбъ и камней батареи приготовить, сверхъ обыкновеннаго числа командировать на нечаянные случаи пять или шестъ ротъ гранодеровъ, а командующимъ батареями, собравъ ихъ вмѣстѣ, сказать, что имъ въ то время дѣлать, когда сигналъ данъ будетъ.

Сей сигналъ дается поднятіемъ одного знамя на углу ложементна покрываго пупи въ такомъ мѣстѣ, чѣмъ оно знамя вдругъ со всѣхъ батарей и ложементовъ видѣть можно было, при чемъ смотрѣть, чѣмъ нигдѣ другихъ знаменъ кромѣ того не было. Когда все помянутымъ образомъ учреждено, ружье между песошныхъ мѣшковъ положено, и къ стрѣльбѣ готово, тогда должны всѣ тихо стоять и дожидаться сигнала. Сей сигналъ разумѣть надобно такъ, буде знамя поднято, то значить чѣмъ со всѣхъ батарей и ложементовъ стрѣляли, а когда его опускаютъ, то чрезъ сіе стрѣлять запрещается.

Когда бреши будутъ гораздо разбиты, тогда послать двухъ или трехъ, копателей не на шпичъ полумбсяца, но на оба конца брешей, которыя лежащъ къ плечу полумбсяца, гдѣ всегда между каменною одеждою, которая спойтъ, и между пою, которая уже обвалилась, закрытое мбсто отъ фасовъ главной крѣпости бываетъ.

Сии два или три копателя выйдъ въ по стоящую каменную одеждою закрытое мбсто, пойдутъ на верхъ бреша подлѣ самой той каменной одежды, и идучи въ верхъ расчищая себѣ ходъ, бросая соръ того бреша на низъ въ ровъ, и такъ еще про двухъ или трехъ копателей подлѣ той одежды камнемъ расчистятъ мбсто, которые имъ послѣ въ помощь и посылаются. Тѣмъ копателямъ накрѣпко приказать, ежелибъ непріятель ихъ съ того бреша згонялъ намѣрился, чпобъ они пошъ часъ, какъ скоро ево увидятъ, опшуда назадъ бѣжали, а какъ скоро копатели опшуда уйдутъ, дается сигналъ, чпобъ со всѣхъ батарей и ложементовъ стрѣлять, и тогда непріятель тамъ долго быть не можетъ, но та стрѣльба ево скоро опшуда прогонитъ.

Потомъ какъ непріятель съ того мбста въ крѣпость возвратится, по знамя, которымъ сигналъ дается, велѣтъ опустить, а помянутые копатели должны иппи на прежнія ихъ мбста, и принятыя съ возможнымъ прилѣжаніемъ за свою прежнюю работу, которымъ надлежитъ при томъ приказать, чпобъ они какъ скоро непріятели идущаго къ себѣ увидятъ, также какъ и прежде назадъ репировались, чпо отъ него раза 2 или иногда и 3 быть можетъ, но въ такомъ случаѣ надобно всегда стрѣлять со всѣхъ батарей, также и съ батарей покрываго пути, которая стрѣльба непріятели всеконечно прогонитъ, и атакующему подаситъ случай свой ложементъ въ томъ брешѣ здѣлать. По первой или второй непріятельской выласкѣ на брешъ, зажигаетъ онъ обыкновенно свои подкопы, ежели они у него подъ тѣми мбстами здѣланы, и какъ пошъ брешъ полумбсяца подкопами взорветъ, то сіе будетъ неложной знакъ, чпо онъ пошъ полумбсяцъ уже со всѣмъ оспавляетъ, но тѣми подкопами онъ великаго вреда атакующему учинитъ не можетъ: ибо онъ ихъ взорветъ или въ то время, какъ наши люди съ того бреша полумбсяца збѣгутъ, или ими подорветъ такое мбсто, на которомъ ни одного человѣка нѣтъ, какъ на шпичѣ того полумбсяца, или взорветъ такое мбсто, на которомъ люди хотя и есть, но немного.

Между тѣмъ копатели въ тѣхъ подкопомъ здѣланныхъ
ямахъ

ямахъ имѣху учинитъ себѣ нѣкоторыя защиты, въ которыя малыя депашементы не спѣша, но когда время придетъ, поспавляющіеся, а какъ скоро непріятель потѣ полумѣсяцѣ совершенно оспавитъ, тогда надлежитъ всею силою и съ возможнымъ посилъшеніемъ въ брешахъ дѣлать ложементы, и въ помянутыхъ подкопами здѣланныхъ ямахъ укрѣпиться, потѣмъ иппи саппою изъ того ложементу на право и на лѣво по валу полумѣсяца, и шпиль его тою саппою охватитъ наподобіе части круга, а изъ той части круга вдоль по фасамъ тою саппою иппи, пока въ состояніи будешь ретраншементы въ горѣ рavelина, ежели непріятель сной здѣлалъ, изъ той саппы преодолѣшь, что легко и спастся можешь. Смотри планъ сего ложементу на чертежѣ XI. подъ липерою G.

Ложементы полумѣсяца продолжать надобно до его входа, а того полумѣсяца совершенное взятіе подтверждается взятіемъ ретраншементу горжи, ежели онъ есть, и захватываніемъ того ретраншементу саппою по обѣимъ сторонамъ вдоль по валу того полумѣсяца, какъ выше упомянуто, и траншеею веденною внутрь того полумѣсяца. Веденіе саппы вдоль по валу того полумѣсяца поможетъ намъ къ взятію праверсовъ, и что мы коммуникацію теналіи съ полумѣсяцомъ видѣть можемъ, а траншея веденная чрезъ валъ во внутрь полумѣсяца приведетъ насъ въ состояніе здѣланной опѣ непріятели въ горѣ полумѣсяца ретраншементы атаковать, какъ время придетъ.

Мы вышеупомянутое писали о полумѣсяцѣ одѣтомъ камнемъ, а нынѣ станемъ писать о полумѣсяцахъ, которые не камнемъ но только дерномъ или фашинами одѣты и шпурмфалами и палисадами обиты. Они такимъ же образомъ, какъ и тѣ вышеупомянутые одѣтые камнемъ полумѣсяцы до разбитія брешей атакуются, то есть, всѣ ихъ атаки, батареи разныхъ видовъ, ложементы на покрытомъ пути, сходь и переходы чрезъ ровъ, съ вышеупомянутыми одѣтыми камнемъ полумѣсяцами никакой разности не имѣютъ.

Чтожъ касается до бреша, въ такомъ неодѣтомъ камнемъ полумѣсяцѣ, то довольно, ежели шпурмфалы, палисады и кустарники [которой сажаютъ около крѣпостей земляныхъ на бермѣ] разбины будуще, и наружная крутость того полумѣсяца и его шпиль такъ разбитыжъ будуще, что легко и способно на него иппи можно, во время взятія его шпурмомъ или чрезъ искусство, то есть по частямъ, какъ выше упомянуто. Нынѣ писать станемъ, какимъ способомъ батареи атаковать надлежитъ.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ШЕСТАЯ.

О ПЕРЕХОДѢ ЧРЕЗЪ ГЛАВНОЙ РОВЪ И О СПОСОБѢ ВЗЯТЬЯ БАСТІОНОВЪ.

ВО время атаки полумѣсяца надобно сходы пропихивъ бастіоновъ проломать въ главной ровъ, и буде ровъ сухой, то также и чрезъ него переходить какъ при переходѣ чрезъ ровъ полумѣсяца показано, а припомъ для обороны того перехода чрезъ ровъ изъ мѣлкаго ружья послановитъ въ него нѣсколько людей, которыхъ особливою ложементъ въ помъ рву подлѣ контрвѣскарпы дѣлается изъ пуровъ и фашиновъ, и сверху фашинамижъ накрывается.

Чертежъ
XIV.

Ежели ровъ сухой съ сюзами, чпо и вода въ него пущена быть можетъ, то примѣчать, чпобъ сходы во оной не ниже поверхности воды дѣлать, когда она въ помъ ровъ впущена будетъ, понеже та вода можетъ сходы залить; чего весьма сперечся надобно, и для того слѣдующее при переходѣ чрезъ такой ровъ примѣчать. Когда онъ полонъ воды, тогда поспавляюся 100. или 120. человекъ (а иногда и больше или меньше, попому какъ нужда воспребуетъ) снкою къ брустверу по два шага другъ отъ друга. Они другъ другу фашины до начала перехода [плотины] и далѣе подають, которыя передней копатель къ своему защищенію у себя по правую или лѣвую руку кладетъ, то есць съ которой стороны ему закрытіе быть надобно; а какъ онъ ихъ сполько наладетъ, чпо за ними со всемъ отъ фланка прикрытъ будетъ, тогда подается еще нѣсколько шаговъ далѣе впередъ, и дѣлается изъ фашиновъ плотину чрезъ ровъ опускаетъ тѣ фашины предъ собою на дно рва, и какъ ихъ сполько въ воду наладетъ, чпо они будутъ съ тою водою равны, тогда кладетъ на тѣ фашины нѣсколько рядовъ фашиновъ поперегъ, а на нихъ не много земли сыплетъ и по онымъ ту землю разравниваетъ, чпобъ они лучше на дно опустились. На тѣ фашины кладетъ онъ еще другія фашины поперегъ, пока та плотина крѣпка и на нѣсколько футовъ выше горизонта воды, а шириною въ 12. до 14. футовъ будетъ; сія есць обыкновенная ширина оной. Во время сей работы дѣлается и закрытіе отъ фланковъ также изъ фашиновъ, кладя ихъ предъ собою и разравнивая вилами сколько можно. Сіе закрытіе надобно дѣлать гораздо выше: ибо фашины

обычно-

обыкновенно сильно осѣдаютъ, а какъ примѣтишь, что фашины на днѣ того рва лежатъ, и закрытіе крѣпко здѣлано, тогда укрѣплятъ тѣ фашины еще связанными вмѣстѣ и колышками прибитыми фашинами. Ясно можно видѣть какимъ образомъ сія плотина дѣлается изъ плана и профиля на XIV. чертежѣ.

Примѣчать надлежитъ, буде выходы въ ровъ съ бастіоновъ внизъ идущими выстрѣлами очищены быть могутъ, то надобно переходъ слѣдующимъ образомъ дѣлать зачинавъ: Наклавъ предъ себя кучу фашиновъ вышиною въ 8. 9. или 10. футовъ, за тою кучею дѣлать закрытіе и переходъ, и такъ всегда эту кучу фашиновъ предъ собою продолжатъ, и за нею работать, пока въ выходы въ ровъ съ бастіоновъ стрѣлять будетъ уже невозможно; тогда помалу тѣ фашины бравъ къ закрытію отъ фланка въ дѣло плотности употребятъ, а переходъ того рва до самаго основанія бреша быть имѣетъ. И такъ когда до того бреша придешь, то немалое дѣло здѣлано будетъ. Ежелибъ сею кучею фашиновъ отъ стрѣльбы съ бастіоновъ еще выходъ въ ровъ прикрыть было невозможно, то въ такомъ случаѣ надобно хорошую и крѣпкую галерію употребятъ, которая помалу за помянутою кучею фашиновъ ведена быть имѣетъ, и такъ далеко пока непріятель изъ пушекъ въ выходъ въ ровъ стрѣлять не можетъ, или еще и далѣе. Планъ и профиль сей галеріи показываетъ чертежъ XIV.

Но ежелибъ во рвѣ вода велика и текучая была, или бы эту воду непріятель чрезъ слюзы умножатъ и уменьшатъ могъ, можно въ такомъ случаѣ заподлинно сказать, что переходъ чрезъ такой ровъ наипруднѣйшая работа изъ всѣхъ атакъ есть, а особливо ежели печеніе той воды нельзя въ другое мѣсто опвесити, или снаружи эту воду спуститъ, то весьма трудно будетъ, чрезъ такой ровъ переходить; да ктому жъ когда ревность и искусство къ сысканію такого способа употреблено не будетъ, стрѣльбу съ крѣпости такъ угаситъ, чтобъ непріятель въ несостояніи былъ съ его фланговъ, фасовъ, куртинъ, и пеналей стрѣлять. Однако чтобъ отъ бомбъ, камней и гранатъ непріятельскихъ беспокойства не было, того никакъ избѣжать невозможно.

А когдабъ и того избавитъ можно было, такъ что хотѣлъ то дѣлать, то есть при переходахъ чрезъ такой ровъ можнобъ было работать безъ большаго страха, какъ и въ другихъ мѣстахъ. Но всего того никакъ отвратить невозможно, развѣ нѣкоторую часть той опасности. Того ради надобно совершенно почитать, что

что работа перехода чрезъ такой ровъ весьма опасна, ибо такой переходъ чрезъ ровъ безъ прикрытія дѣлать принужденъ будешь, и припомъ работа будешь весьма продолжительна, и много людей поперено быть можетъ. Къ сему лучше способъ стараться пушками и бомбами разломать того рва слюзы, какъ то было при взятіи города *Ата* въ 1697 году, или пѣми слюзами овладѣть, ежели они блиско лежатъ, а безъ того перехода чрезъ такой ровъ здѣлать невозможно; а попомъ переходъ рва, какъ вышепоказано учредить. Напримѣръ положимъ чтобъ ровъ кругомъ крѣпости имѣлъ жестокое печеніе воды изъ рѣки, которая бы поперекъ того рва шла, илибъ изъ прудовъ лежащихъ въ крѣпости, вода въ томъ ровѣ чрезъ слюзы впускалась, и выпускалась, какъ то при многихъ крѣпостяхъ есть, чрезъ которые слюзы, сколько похотятъ, осажденные въ пѣ рвы воды впустишь могутъ: въ такомъ случаѣ хотя бы печеніе воды сильно или несильно было, или бы временемъ прибавляться могло, то никоимъ образомъ черезъ такой ровъ переходу дѣлать невозможно, кромѣ великой и крѣпкой плошины чрезъ весь ровъ, котораябъ печеніе той воды удержатъ могла, и выше бы была поднятой слюзами воды около дву футовъ.

Къ дѣланію такой плошины надобно приготовить множество камнями, дерномъ и землею наполненныхъ фашинъ, чтобъ они наискорѣе на дно того рва опускались, закладывая сію плошину гораздо шире, укрѣплять сваями, и внизу на днѣ рва былабъ она гораздо широка, чтобъ крѣпче на днѣ того рва лежала; однимъ словомъ ее дѣлать надобно очень твердо. А какъ напри или на чепырѣ поиза опъ одежды камнемъ наружной крутости придешь, тогда все печеніе воды ипить будешь принуждено подлѣ той стѣны, и опъ того жесточае будешь, и сильно спанетъ помянутые фашины сносить, то употреблять надобно въ то время къ дѣланію плошины, все что можно, то есть большіе камнями наполненные шуры на дно въ такой ровъ опускашь, ибо между ими нѣсколько свободного мѣста будешь къ печенію воды, бочки, спрубы камнями, землею и фашинами наполненные, и ежели сыскать будешь можно какіе суда, то и оныя также наполнивъ камнями опускашь на дно въ ровъ; а сію плошину всегда прежде разбиія проливъ ее бреши [пролома,] дѣлать надобно.

И какъ помянутыми способами печеніе воды удержишь, и что только на 3. или на 4. поиза опъ наружной крутости крѣпости мѣста къ печенію воды останется, и передняя часть плошины крѣпко укрѣплена, и вся плошина такъ высоко здѣлана будешь,

что

что слязами поднятая вода ее поднять не можетъ, тогда основаніе той наружной крутоспи одѣпой камнемъ, изъ пушекъ всею силою прошивъ сей плошины разбивать, и какъ она спанетъ въ ровъ валишься, тогда безъ сомнѣнія по теченіе воды между плошиною и спѣною крѣпоспи ею засыплетъ.

Ежели переходъ чрезъ ровъ симъ способомъ дѣланъ быть еще не можетъ, то посласть минера на брешъ, и велѣть ему засѣсть подлѣ той части спѣны, которая еще крѣпко стоитъ, и приказать дѣлать прошивъ самой плошины въ брешѣ подкопъ, и тотъ брешъ взорвать; чтобы пою землею оное мѣсто, гдѣ еще вода текла, засыпать. А ежели теченіе воды еще и тѣмъ не совсемъ засыпано будетъ, то посласть работниковъ нанизъ бреша, которые въ немъ засѣвъ бросаніемъ земли съ своей стороны оставшееся теченіе воды совершенно засыпать могутъ.

ПРАВИЛА ПРИНАДЛЕЖАЩІЯ КЪ ПЕРЕХОДУ ЧРЕЗЪ ТАКОЙ РОВЪ.

1. Прежде дѣланія перехода чрезъ такой ровъ надобно подлинно знать, какъ высоко вода слязами поднята быть можетъ.
2. Какъ великъ спускъ у тѣхъ слязовъ.
3. Какъ широкъ ровъ.
4. Какъ много воды въ то время пойдетъ, когда слязы отворятъ.
5. Какъ тотъ ровъ глубокъ въ то время бываетъ, когда въ него вода изъ всѣхъ слязовъ пущится.
6. Какъ высоко вода поднимется можетъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ переходъ чрезъ ровъ дѣлать хочешь.

Положимъ что вода въ слязахъ на 6. футовъ поднята быть можетъ, а обыкновенная ея глубина была бы на 4. фута внизу подлѣ сляза, а до перехода чрезъ ровъ былъ бы спускъ на два фута, сіе вмѣстѣ учинитъ 12 футовъ, къ тому приложи еще 2 фута, то есть высоту плошины сверхъ воды, то должно быть всей высотѣ плошины отъ дна рва на 14. футовъ, а шириною сверхъ воды для лучшей твердости по крайней мѣрѣ вдвое, то есть, на 28 футовъ. Ее надобно, какъ прежде сказано, на днѣ рва гораздо ширѣ дѣлать, насыпать землею, опускать въ нее камни, и сваями збивать, а послѣ еще на ней дѣлать прикрытіе отъ фланговъ, которое все состоитъ изъ однихъ фашинь, для того, что оное теченію воды противостоятъ не имѣетъ, но только плошина

одна должна печеніе шой воды удерживать. И такъ къ дѣланію одной плошины чрезъ такой ровъ потребно будетъ по крайней мѣрѣ пятьдесятъ тысячъ fascinъ не считая на прикрытіе отъ фланговъ крѣпости, которое почти все изъ однихъ fascinъ состоитъ, и кромѣ шѣхъ, которыя водою снесетъ, а припомъ еще надобно будетъ множество песчаныхъ [земляныхъ] мѣшковъ, свай и прочихъ матеріаловъ принадлежащихъ къ сему переходу чрезъ такой ровъ, да кому жъ и немалое время къ дѣланію такой плошины употребить надобно будетъ. И тогда еще подлинно невозможно сказать, что симъ способомъ чрезъ такой ровъ перейти можно, изъ чего ясно видѣть можно, какое преимущество имѣютъ рвы шекучею водою наполненные предъ другими рвами, и какъ чрезъ нихъ шрудно переходить. Но хотя сей способъ и шруденъ, однако къ переходу чрезъ такіе рвы другого надежнаго нѣтъ, ежели осаждающей хощетъ по шей плошинъ вести войско и пушки на непріятельскіе бастіоны.

Есть еще и другой преизрядной способъ, но токмо оной при узкихъ камняхъ одѣтыхъ рвахъ, въ которыхъ вода далеко отъ поверхности покрываго пуши стоитъ, употребленъ быть можетъ, то есть, переслатъ минеровъ къ самому бастіону, которые подъ шотъ бастіонъ здѣлаютъ великой подкопъ, а другимъ велѣтъ противъ шого подкопа здѣлать подкопъ подъ покрывной пушью съ нашей стороны, и шѣ подкопы заложить такъ, когда ихъ взорветъ, чтобъ земля съ обѣихъ сторонъ въ ровъ упала, то можетъ спастись, что за одинъ разъ шую землю весь ровъ засыплетъ, а особливо ежели вода, когда она пущена будетъ изъ слюзовъ, не выше 5. или 6. футовъ обыкновеннаго своего печенія, когда слюзы заперты бывають, подняться можетъ. Правда что сей способъ скоръ и мало коштуетъ, но не такъ надеженъ какъ первой.

Какъ скоро симъ или другимъ какимъ образомъ печеніе воды будетъ удержано, тогда съ крайнею возмощію надлежитъ стараться дѣлать швердую плошину; для шого что къ переходу, чрезъ такіе рвы другихъ такъ надежныхъ способовъ кромѣ швердой плошины не найдеть. Ибо когда на козлахъ [на клѣпкахъ] переходы дѣлаютъ, или къ шому живые мосты и плошны употребляютъ, то при такихъ переходахъ безъ всякаго прикрытія работать принужденъ, и отъ такихъ переходовъ нельзя шребовать ни безопасности, ни силы, ниже употребленія, слѣдовательно на послѣдокъ крѣпкую плошину закладывать будетъ должно.

Я надѣюсь помянутыхъ способовъ довольно къ переходу чрезъ такіе

такіе рвы, гдѣ теченіе воды не сильно и крѣпость посредственно обороняясь будещѣ.

Но ежели бы великой гарнизонъ въ крѣпости былъ, и оборона ея отъ искусныхъ людей управляема была, да при шой бы крѣпости пеналіи во рву были, тогда при переходѣ чрезъ ровъ такой крѣпости надобно много предосторожностей употреблять, для того что пеналіи ни съ верху навѣснымъ ни сзади идущимъ выстрѣламъ подвержены не будутъ, а противъ перехода чрезъ ровъ по ней бить нельзя больше какъ въ косъ. Такимъ образомъ положенныя пеналіи, могутъ великой вредъ учинить, переходу черезъ ровъ, какъ бы ты отъ нихъ ни укрывался.

Того ради хотѣвъ ровъ водяной или сухой, или бы онъ здѣланъ былъ съ слюзами, чтобы въ него осажденные воду впустили могли, надобно весь полумѣсяцъ до самой ево горжи охватить, какъ о семъ выше во главѣ о полумѣсяцѣ показано, и въ то же время здѣлать отъкрытой переходъ съ покрыпаго пупи на брешъ полумѣсяца, и на разбиномъ шпигѣ того полумѣсяца положить батарею отъ 4 до 5 пушекъ, на которую батарею пушки съ покрыпаго пупи людьми, или помощію домкратовъ и шуруновъ вспаскавъ поставитъ. Сія батарея заложена бытъ имѣетъ противъ середины курпины, а особливо противъ пеналіи и воротъ крѣпости, откуда коммуникацію съ крѣпостью пеналіи имѣетъ. Того ради надлежитъ одинъ переходъ чрезъ ровъ на брешъ полумѣсяца гораздо укрѣпить, и для воски по плошине пушекъ покласть на нее перекладыны изъ бревенъ, и наостроить полстыми досками, а чтобы съ покрыпаго пупи свободно было шѣ пушки свозить, надобно изъ того покрыпаго пупи противъ той плошины спускъ здѣлать, и брешъ полумѣсяца опложе срыть, чтобы шѣ пушки на него взвозить легче было. Сію батарею лучше закладывать въ самомъ шпигѣ полумѣсяца нежели въ горжѣ ево, для того что въ томъ мѣстѣ ее скорѣе и способнѣе здѣлать можно, и снабждать всѣми принадлежностями. Съ нее же, ибо она высоко лежитъ, будещѣ сверху внизъ изъ пушекъ лучше бить, и видѣть проходы и коммуникацію главной крѣпости съ пеналіею и полумѣсяцомъ; на семъ же мѣстѣ та батарея не такъ будещѣ непріятельскимъ пушкамъ подвержена, нежели когда бы она заложена была въ срединѣ горжи. Въ то же время надлежитъ на обѣ батареи лежащія на пласдармахъ покрыпаго пупи поставитъ пушки, которыхъ число изъ плана тѣхъ батарей означеннаго липерою К. на XI. чертежѣ видѣть можно, и одну батарею къ бросанію изъ

морпирь камней заложить на самых ближайших ложементях къ горжѣ того полумѣсяца, и къ ней безопасную и способную коммуникацію для воски на телѣшкахъ камней къ заряду морпирь учредить. Всѣ сіи батареи, по естѣ на обѣихъ пласдармахъ лежащія подѣ липерою К. и въ полумѣсяцѣ къ бросанію камней изъ морпирь, особливо закладываются для разбиія пеналіи, чтобъ она не гораздо вредила переходъ чрезъ главной ровъ.

Въ рассужденіи обоихъ фланковъ крѣпости, хотя на оныя сзади навѣсными выстрѣлами, а спереди съ батареями покрываго пуги стрѣляютъ, и сверху изъ морпирь бомбы и камни на нихъ бросаютъ, не худо еще заложить батарею изъ трехъ пушекъ, какъ подѣ липерою К. на XI. чертежѣ показано, для стрѣльбы изъ нихъ навѣсными выстрѣлами по пѣмъ же фланкамъ, для того, что ежели въ той крѣпости много пушекъ, то непріятель тѣ пушки, которыя отъ насъ навѣсными выстрѣлами испорчены будутъ, сколько ево случай допуститъ, другими цѣлыми перемѣнитъ можетъ.

Разумѣющіе свою должностъ Артилерійскіе Офицеры не преминутъ на лежащей противъ атакъ куртины пушки поставить, не токмо для того, чтобъ тѣми пушками съ той куртины по насъ прямо стрѣлятъ, но чтобъ изъ тѣхъ же пушекъ ложементы на покрывомъ пуги лежащіе противъ бастионовъ А. и В. вкось разбивать. Сіи пушки стрѣляютъ сквозь прорѣзанныя вкось въ брустверъ той куртины амбразуры, и чинятъ великой вредъ ложементамъ покрываго пуги, выходу въ ровъ, и пѣмъ ложементамъ, которыя обороняютъ вдоль переходъ чрезъ ровъ, ибо съ той куртины немалая часть того перехода [плошины] видна. А такія вкось на куртинѣ лежащія пушки весьма трудно съ той куртины сбить, ибо съ батареями положенныхъ противъ фланковъ, ихъ не видно, да къ тому же и зады тѣхъ пушекъ будутъ лежать подѣ самаго бруствера куртины, для того что амбразуры вырѣзаются въ брустверъ куртины въ семъ случаѣ весьма косо, а чтобъ въ ту амбразуру лежало дуло пушки, то вырѣзывается противъ всякой пушки столько бруствера, чтобъ одно колесо лафета въ той вырѣзанной части бруствера спойтъ могло, и такъ весь лафетъ будетъ спойтъ подѣ самаго бруствера, чего ради будетъ весьма трудно навѣсными выстрѣлами, симъ образомъ поставленные на куртинѣ пушки съ той куртины сбивать, но въ такомъ случаѣ поставя на высшій гласиса пласдармовъ входящихъ угловъ пушки стрѣлять надлежитъ въ нихъ прямо, и буде подлинно узнаешь, что

на

Чертежъ

XI.

Lit. К.

на курпинѣ пушки помянутымъ способомъ поставлены, то надобно бросать на тѣ мѣста бомбы и камни, и учредить одну или двѣ пушки для стрѣльбы изъ нихъ навѣсными выстрѣлами вдоль вала той курпины, но сыскать мѣсто, гдѣ симъ пушкамъ поставленнымъ быть надлежитъ, изъ которыхъ бы навѣсныхъ выстрѣловъ ядра шли вдоль вала курпины подлѣ самаго бруствера, весьма трудно, а особливо ежели никакихъ признаковъ на той курпинѣ нѣтъ, по которымъ бы длину ея, чрезъ бастіоны узнать можно было, какъ на примѣръ, большихъ воротъ съ украшеніемъ, карауленъ, большихъ домовъ, которые бы лежали вдоль подлѣ внутренней крупости той курпины, или посаженныхъ вдоль ея деревъ. Всѣ такія примѣты въ семъ случаѣ великую пользу атакующему приносятъ.

Вѣрной планъ атакующей крѣпости къ учрежденію навѣсныхъ выстрѣловъ, которыхъ бы ядра шли вдоль по валу курпины великую помощь чинить можетъ. Ибо ежели на планѣ продолжишь чрезъ бастіоны длину курпины и примѣтишь, въ какомъ мѣстѣ она фасы перерѣжетъ, да къ тому еще другія вышепомянутыя примѣты при атакующей крѣпости случатся, то легко можно сыскать тѣ мѣста, гдѣ пушки поставитъ, изъ которыхъ бы навѣсными выстрѣлами вдоль по курпинѣ стрѣлять можно было. Батареи подлѣ липерами L. которыя положены на первой параллельной линіи, [пласдармѣ] для стрѣльбы навѣсными выстрѣлами вдоль по фасамъ обоихъ демиліоновъ [равелиновъ] лежащихъ по обѣ стороны атакъ, могутъ и вдоль курпины навѣсными выстрѣлами стрѣлять, также и положенныя на концахъ второй параллельной линіи [пласдармѣ] батареи означенныя липерами S. на VI. чертежѣ валъ той курпины вдоль своими навѣсными выстрѣлами очищать будутъ. А которыя бы ни будь изъ сихъ батарей къ сему употреблены были, надобно всегда къ стрѣльбѣ навѣсными выстрѣлами, ежели хочешь, чтобъ они шли вдоль по валу курпины, въ зарядъ больше пороха класть, и дуло пушки выше поднимать.

Сверхъ того надобно всѣ свои предпріятія прежде рассуждать, такъ чтобъ ты всѣ тебѣ противные случаи всегда отвратить въ состояніи былъ, и чтобъ всякое дѣло въ свое время воспріято было; ибо самая важность въ веденіи атакъ есть, производить въ дѣйство съ лучшимъ успѣхомъ всякую вещь въ свое время.

Надобно всегда представлять себѣ крѣпость, что она во время атаки сильно обороняется будетъ, а не полагаться никогда на ее слабое сопротивленіе, ибо въ томъ почти всегда обманывался.

Чертежъ
VI.

Положимъ что переходъ чрезъ ровъ противъ бастіона горновъ, брешъ [проломъ] въ бастіонъ здѣланъ, и гораздо развалилася; тогда надлежитъ поступать также какъ, при взятіи полумѣсяца показано, и прежде весьма малое число людей на штурмъ брешъ посылашь, а какъ весь брустверъ развалился, и всходъ на брешъ будетъ оплогъ, тогда можно посылашь малыхъ парій, но съ такимъ приказомъ, чтобъ они непріятелю ни мало не пропировались, ежели онъ выласку на нихъ здѣлаеиъ, но бѣжали бы назадъ. Надобно всѣмъ бастіонамъ къ прямымъ и наискоснымъ выстрѣламъ къ бросанію бомбъ и камней приготовишь, чтобъ они дѣйствовать могли, такъ какъ и при взятіи полумѣсяца.

Когда бастіоны въ своихъ горжахъ камнемъ одѣшныя ретраншементы имѣютъ, тогда спастись можешъ, что осажденные сильно штурмъ не допуская атакующаго овладѣть брешемъ бастіона. Въ такомъ случаѣ надлежитъ приготовиться къ взятію ихъ, и учредя способные на брешъ всходы атаковать штурмомъ великими дѣшными разами два или три, а какъ тѣ дѣшныя прогоняиъ непріятеля съ бреша, тогда должны они засѣсть на верху въ ямахъ того бреша, [ибо верхъ того бреша обыкновенно неравенъ бываеиъ] а не въ срединѣ бастіоновъ, и здѣлавъ себѣ ложементы въ томъ брешѣ, и приведя во окончаніе тѣ ложементы, зачать вести изъ нихъ сапу на право и на лѣво вдоль фасовъ подлѣ бруствера бастіоновъ, до горжи того бастіона. А когда бы случилось старинное главное укрѣпленіе одѣное камнемъ въ той горжѣ бастіона, какъ то въ крѣпости *Барселонѣ* да и въ другихъ крѣпостяхъ есть, въ такомъ случаѣ принужденъ будешъ вснаскивать немедленно пушки на брешъ бастіоновъ, для разбитія такого стариннаго укрѣпленія; а между тѣмъ надлежитъ непрестанно вдоль фланговъ по валу бастіона подлѣ банкета сапою ииши.

Ежели непріятель еще пеналии къ своей оборонѣ употребляетъ, то дошедъ сею сапою въ фланки бастіоновъ здѣлавъ въ брустверахъ тѣхъ фланговъ малые ложементы, съ которыхъ стрѣльбою его изъ пеналии выгнать можно. Въ то же время надобно сапами какъ вдоль тѣхъ обоихъ фланговъ изъ положеннаго въ шпигль ложемента, такъ и внизъ въ прямой линіи къ ретраншементу въ горжѣ бастіона не преставаая ииши.

Обороны сего ретраншемента въ горжѣ бастіона надобно непрестанно стрѣльбою изъ поставленныхъ въ шпигль бастіона пушекъ разбивать, и бомбы и камни въ него бросать, а на послѣдокъ штурмъ ретраншементъ подкопомъ взорвать.

О ПОДКОПАХЪ.

ЧТО у меня во время веденія атакъ нечастю были употреблены подкопы, по я не для пренебреженія ихъ дѣлаю, но для того чпо безъ сумнѣнія предпочипаю имъ надобно дѣйствіе пушекъ, ибо оное гораздо надежнѣе, нежели дѣйствіе подкоповъ, для того чпо спрѣльбою изъ пушекъ можно здѣлать брешъ, гдѣ въ какое время, и какъ великъ похощешъ, а подкопомъ того учинипъ такъ вѣрно не можно.

Какъ брешъ по своему желанію спрѣльбою изъ пушекъ здѣлаешъ, по изъ пѣхже пушекъ и верхъ того бреша разравняпъ можно, не перенося ихъ на другое мѣсто, а подкопами того здѣлать нельзя, развѣ какъ ненарочно случипся.

Ежели правду сказать, совокупное употребленіе въ надлежащее время пушекъ съ подкопами естъ лупчей и почпи одинъ способъ къ взяпью и оборонѣ крѣпостей, ибо всѣ другіе способы безъ нихъ продолжипельны, трудны и малаго дѣйствія, и какъ при атакѣ такъ и при оборонѣ крѣпостей, такъ же и къ совершенному ихъ разоренію не обходимо сила подкоповъ часто употреблена бытъ имѣетъ. Того ради я, сколько разумѣю, о нихъ писать буду, исполковавъ прежде дѣло и дѣйствіе пороху.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ СЕДМАЯ.

О ДѢЛѢ ПОРОХА И О ЕГО ДѢЙСТВІЯХЪ.

НА дѣло лупчаго и мѣлкаго пороху берется $\frac{3}{4}$ селитры, $\frac{2}{3}$ хорошей горючей сѣры и сполькожъ угольевъ изъ конопляныхъ стебельковъ, изъ орѣшнику, или изъ ивняку. Лупчія къ такимъ угольямъ деревья, которые легки, несочны и сухи. Сіи при маперіи хорошо смѣшавъ, положипъ подъ жернова пороховой мѣльницы, чпобъ оныя мѣлко измололись, причеиъ непреспанно ихъ мѣшати и смачивати, а послѣ взявъ ихъ опшуда всыпати въ желѣзной горшекъ или игопъ, которые на пороховыхъ мѣльницахъ употребляюпся, и поlochъ безпереспанно часовъ 16. или 18. а иногда и болѣе, а припомъ временно вспрыскивати чпстою ключевою водою. Попомъ взявъ сію маперію, чпобъ она не много еще была сыра, поло-

положивъ въ пороховое сипо , въ которомъ перемѣшавъ сквозь оное просѣявъ , опъ чего порохъ свой видъ приметъ , и крупинками будетъ. Послѣ того надобно ево сушивъ лѣтомъ на солнцѣ , а зимою въ теплыхъ избахъ , а какъ онъ высохнетъ , то высыпать ево въ нарочно къ тому здѣланныя бочки , въ которыя обыкновенно 200 фунтовъ входитъ , а пѣ бочки въ другія пустыя бочки поспавляюся , которыя Французы называютъ *шалъ* , и отсылаюся въ магазейнъ.

Вопъ какимъ образомъ дѣлается порохъ изъ себя спрашной и предкамъ неизвѣстной и безнадежной къ сысканію , такъ ежели бы кто за 300 лѣтъ до сего осмѣлился сказать , что его сыскать можно , и къ тому сысканію больше ничего какъ только нѣсколько рассужденія и любопытства потребно , да кому жъ спалъ бы рассказывать силу пороха , какую мы нынѣ опъ него видимъ , то бы ему спали смѣяться и щипать ево за дурака , да еще за чрезвычайнаго , какъ нынѣ пѣхъ щипаютъ , которые прудятся о изысканіи философскаго камня , да хопя бы сей философской камень найденъ былъ , но его изобрѣпенію предъ сысканіемъ пороха никакого бы преимущества дать не надлежало.

ТОЛКОВАНІЕ О ДѢЙСТВІИ ПОРОХА.

Дѣйствіе зажженного пороха такъ живо , и такъ скоро , что между возгорѣніемъ и дѣйствіемъ ево почти никакого времени положишь неможно , и бываетъ все вдругъ съ такою силою , что онъ все то , что ево силъ противился , въ часпн разбиваетъ и ломаетъ.

Представимъ себѣ шаръ пороховой какъ подъ липерою А. на XV. черпекѣ показано , какой ни будь величины , которой бы спойлъ на воздухъ не прикасаяся землѣ. Ежели топъ шаръ зажечъ , то подлинно что пламень опъ него другой шаръ около того перваго здѣлаетъ , котораго лучи всѣ равны , и въ одно мгновеніе ока вдругъ опъ центра шара отдѣлятся и въ одну мѣру какъ внизъ такъ и вверхъ разладутся , и хопя огонь по своей натурѣ вверхъ идетъ , однакожъ дѣйствіе и скоростъ зажженного пороха , сполько времени ему не дастъ , чтобы онъ послѣдовалъ своей натурѣ.

Но ежели бы такого шара половина пославлена была , какъ фигура 2 подъ липерою В. показуетъ , въ такую крѣпкую матерію , которая бы въ состояніи была , противостоятъ силѣ пороха , изъ чего бы послѣдовало , чтобы лучи пороховаго шара какъ той часпн , которая лежитъ въ крѣпкой матеріи , такъ и той , которая свободна

свободна совокупясь ударились въ свободную часть, и показали бы такую же силу какъ и около цблага шара, слбдовательно и лучи ихъ вдвое долбе бы распространились пбхъ лучей, которые кругомъ цблага шара были.

Когда пожъ число пороху еще уже охвачено будетъ, и вмбсто того что было иппи ему своими лучами въ половину шара, побъ принудить ево лучи въ четверть шара иппи, какъ здбсь липерами А.В.С. на чертежъ XV. въ фигурб 3. показано, а попб бы порохъ лежалъ въ крбпкой материи, которая бы въ состояннй была силъ его проппивнсья: побъ его лучи всб въ свободную часть совокупясь силу свою, и лучи умножили вдвое проппивъ лучей половины шара, а вчетверо проппивъ лучей цблага шара, опб чего слбдуетъ, что вся его сила соединенная съ его скоростью всегда пбмб больше умножаться имбепб, чбмб меньше мбста къ выходу его лучамъ будетъ.

Ежели пожъ число пороху въ крбпкую матерю положить, и оставлять мбсто къ выходу его лучей часъ опб часу все уже, то его дбйство по пропорцнй мбста къ выходу ево лучей безъ поперяня силы умножаться будетъ; ибо ежели вмбсто того что побъ въ четверть шара шли лучи, какъ выше упомянуто, оные лучи попожъ количества пороху въ осьмую часть того шара иппи принудить, какъ липерами Е.Ф.Г. на чертежъ XV. въ фигурб 4. показано, то лучи онагожъ пороху конечно въ восемь разъ далбе лучей цблага шара распространяться, а припомъ всю силу и скорость цблага шара имбть будутъ.

Когда вмбсто помянутого углового мбста положить пужъ мбру пороху въ круглой или четвероугольной стволъ изъ крбпкой материи состоящей, которой бы силу того пороху во всю свою длину вытерпбть могъ, и когда порохъ въ немъ зажженъ будетъ: тогда лучи пойдутъ изъ него съ великою силою, съ неописанною скоростью и преужаснымъ ударомъ, и все то, что имб въ помъ стволъ проппивнсья будетъ, далеко и ширб дула того ствола разбросактб, какъ наилучче изъ фигуры 5. на чертежъ XV. видбть можно.

ТЕПЕРЬ СТАНЕМЪ ТОЛКОВАТЬ ДБЙСТВО ПОДКОПОВЪ СКОЛЬКО МОЖНО.

И Такъ положимъ на примбръ подкопъ подъ литерою А. которой бы здбланъ былъ на 3 или на 4. тоиза подъ землею, или хотя нбсколько больше или меньше. Когда ево зажечъ, то лучи

Чертежъ
XV.
Фиг. 6.

того загорѣвшагося пороху снизу дномъ подкопа означеннымъ ли-
перою В. по есѣ всѣмъ глобусомъ земли удержаны будупъ,
лежащимъ пропивъ пустаго мѣста Д. которое и пустое мѣсто
на поверхности земли будепъ: а чпобъ лучи того пороху не вы-
шли въ спороны, по удержаны они будупъ безмѣрною по-
люсною сегментовъ земнаго глобуса СС, пакже и обоими прееуголь-
никами F A C. съ споронъ. Поверхность земли означена въ сей
б. фигурѣ липерами F D F, опъ которой порохъ въ подкопѣ ближе
всѣхъ другихъ частей лежипъ; слѣдовательно сія часть будепъ
самая слабая кругомъ всего пороху: и пакъ надобно разумѣть чпо
лучамъ зажженнаго пороху надлежипъ выходить изъ подкопа про-
пивъ липеры Д. по есѣ въ слабѣйшую часть земли; а понеже
части F. A. D. и D. A. F. будупъ ближе другихъ частей къ слабѣйшей
части Д. лежатъ, и для того онѣ нѣпо той слабости на себя
принимаюпъ, по и ихъ нѣсколько взорвепъ или покрайнѣи мѣрѣ
опъ ихъ мѣста Д. далеко разбрасаепъ. Опъ сего слѣдуепъ, чпо
дѣйствомъ надлежащимъ образомъ начиненнаго подкопа никогда
болѣе половины частей С. D. не взорвепъ, по есѣ части F. D. и D. F.
для того чпо всѣ части опъ С. до F. будупъ больше земли въ
себѣ имѣпъ, слѣдовательно и сильне пропивустояпъ могутъ силѣ
пороха, нежели части F. D. F. и по тому онѣ пѣмъ порохомъ
взорваны не будупъ. Всѣ пробы для подлиннаго доказательствъ дѣй-
ствія подкоповъ, до сего времени дѣланныя въ довольной землѣ, весьма
сходны; да чрезъ сіе и нашли, чпо порохъ натуральнымъ правиламъ
механики послѣдуепъ, и производипъ дѣйствіе свое всегда про-
пивъ той части, которая слабѣе, по есѣ идепъ всегда въ ту
спорону, гдѣ меньше супротивленія, пакъ какъ и всѣ другія пѣла,
которые свободное движеніе имѣюпъ.

По силѣ помянутыхъ рассужденій полуглобусъ CDC. раз-
дѣленъ въ чепыре равныя части, изъ которыхъ двѣ части F D F.
которыя порохомъ взорвепъ, слабѣйшіе, и здѣлаюпъ только че-
твертую часть того полуглобуса, и уголъ подкопа или уголъ
обращеннаго конуса F A F. будепъ почти прямой, или подлинно
прямой уголъ, по есѣ въ 90. градусовъ, и пакъ мы по сему
будемъ впредь учреждать исчисленіе взорванной земли подкопомъ.

Хотя здѣсь дѣйствіе подкоповъ представлено подъ равною
землею и подъ глапкимъ мѣстомъ, и поному надобно бы ему
быть всегда пакому, какъ онъ въ б. фигурѣ на XV. чертежѣ
показанъ, но онъ только для яснаго доказательствъ здѣсь такимъ
образомъ начерченъ, а подкопы пакъ рѣдко дѣлаюпся, кромѣ
фуга-

фугасовъ [малыхъ подкоповъ] подъ гласисомъ, для взорванія такихъ ложементовъ, которые отъ атакующаго гораздо блиско будутъ положены къ палисаднику покрываго пупи.

Подкопы дѣлаются обыкновенно подъ валомъ крѣпостей, подъ башнями, подъ наружными пристройками, то есть подъ рavelинами, контрагардами, горнверками и прочая, и подъ контрвзкарпою рвовъ, чѣмъ пѣми подкопами ихъ опложѣе здѣлать, разломать, разбросать, или впередъ себя эту землю, подъ которою подкопъ здѣланъ, взбросить, а не для того чѣмъ только землю прямо въ верхъ взорвать, а она бы послѣ въ тожъ мѣсто и упала. И хотя поверхность подкопа не будетъ равна, и дѣйствіе подкоповъ нѣсколько отъ намѣренной дирекціи отступитъ, однакожъ правила никогда не перемѣнятся. Надобно только смотрѣть, чѣмъ всегда та сторона была слабѣе другихъ, въ которую хочешь подкопъ взорвать, ихже надлежитъ порядочно начинать, ходы въ нихъ крѣпко заколопитъ, чѣмъ лучше надѣяться можно было, что подкопъ въ эту сторону взорветъ, въ которую мы желаемъ, какая бы неравность на верху земли ни была.

РАССУЖДЕНІЙ О ДѢЙСТВАХЪ ПОРОХА.

Хотя дѣйствіе загорѣвшагося пороха неоспимой силы, однако нашли способъ его силъ нѣкоторыя правила положить: напримеръ пушки разной величины, и всѣ огнестрѣльныя оружія, которые мы употребляемъ, зарѣкаются опредѣленною мѣрою пороху.

Сколько надобно пороху къ начиненію подкоповъ употреблять, въ томъ поступали чрезъ долгое время только на угадъ, а опредѣленной мѣры тому не имѣли: однакожъ чрезъ рассужденіе и разные опыты, которые въ томъ наипаче въ послѣдніе 50. или 60. лѣтъ учинены были, нашли уже и тому надлежащую пропорцію; отъ чего слѣдуетъ, что употребленіе нынѣшнихъ подкоповъ такія же подлинныя правила имѣетъ какъ и прочія огнестрѣльныя оружія. Отъ помянутыхъ учиненныхъ въ томъ частныхъ опытовъ произведены слѣдующія правила.

1. Къ взорванію кубическаго тоиза простой земли надобно пороху 12. 15. до 18. фунтовъ; а къ взорванію кубическаго тоиза пвердыхъ и полсныхъ спѣнъ, которые уже гораздо осбли, 20 до 25. фунтовъ пороху класъ надлежитъ, или немного больше или меньше, смотря по добротѣ пороха.

2. Къ положенію 80. фунтовъ пороху надобно быть мѣсту или ямѣ нѣчто больше кубическаго фуна.

3. Порохъ взрываетъ всегда ту часть подкопа, которая слабѣе, по надобно только ту сторону у подкопа слабѣ здѣлать, въ которую сторону хочешь, чтобы подкопъ взорвало.

4. Когда подкопъ подъ равною поверхностію земли заложишь, по его силою вырветъ землю, въ подобіе описаннаго конуса, вершиною внизъ сбороченнаго, котораго діаметеръ основанія будетъ вдвое прошивъ высоты цѣлаго такого конуса.

5. Въ дѣлѣ подкоповъ будетъ тотъ, которой закладываетъ ихъ глубоко въ землѣ, всегда въ выигрышъ предъ тѣмъ, которой кладетъ подкопы негораздо глубоко: для того что нижними подкопами можно верхніе взорвать.

Отъ перваго правила слѣдуетъ, что можно къ всякому подкопу принадлежащее число пороху исчислить; наприкладъ, когда надобно было здѣлать брешь [проломъ] въ такомъ валѣ, которой бы казался быть высотой въ 32 футовъ, то прежде вычти изъ сего числа высоту бруствера, то есть 6 футовъ, и останется валъ высотой 26. футовъ, которой взорвать надлежитъ. Припомъ же въ рассужденіи одежды камнемъ, ибо она изъ крѣпкой матеріи состоитъ, надобно нѣсколько пороху больше класъ, какъ подъ просную землю, а рыться подъ тотъ валъ въ прямой линіѣ не надобно далѣе одной трети, или по большой мѣрѣ одной половины высоты вала, то есть не болѣе 12. до 13. футовъ, не считая въ то число на переломы ходовъ въ пороховыя камеры, для того, когда пророешь гораздо далеко въ тотъ валъ, и заложишь тамъ подкопъ, то можетъ случиться, что тѣмъ подкопомъ взорветъ тотъ валъ въ крѣпость а не въ ровъ, и такимъ образомъ никакой пользы тебѣ отъ взорванія того подкопа не будетъ.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ОСМАЯ.

О СПОСОБѢ ИСЧИСЛЕНІЯ ВЗОРВАННОЙ ЗЕМЛИ ПОДКОПОМЪ.

ВЗорваніе подкопа дѣлается всегда такую яму, которая въ подобіе конуса обращеннаго вершиною внизъ, и у котораго діаметеръ базы всегда вдвое ево высоты бываетъ, [здѣсь мы можемъ лучше сказать, бываетъ вдвое ево глубины] также и діаметеръ пороховой камеры будетъ всегда вдвое ея глубины, считая глубину камеры отъ центра той пороховой камеры. Для лучшаго истолкованія положимъ подъ липерами АВСД. прорѣзъ [профиль] пороховой камеры, а липерами GH. означена будетъ высота надъ тою пороховою камерою лежащей земли, когда

когда къ сей высотѣ приложишь половину ширины пороховой камеры АВ. по будешь НГ. вся глубина обращеннаго конуса вершиною внизъ, котораго диаметръ основанія ЕФ. будешь вдвое ево глубины.

Для исчисленія кубическаго содержанія въ семъ конусѣ помножь его глубину НГ. между собою, выдепъ квадрапная площадь его основанія, сие произведеніе помножь еще поюжь глубиною, по выдепъ кубическое содержаніе земли во всемъ конусѣ.

Сей способъ исчисленія кубическаго содержанія земли въ конусѣ, для того только предлагается, что онъ простѣе и короче другихъ. Изъ послѣдующаго примѣра яснѣе видѣтъ можно сие исчисленіе.

Положимъ ширину пороховой камеры ABCD. въ два фута съ половиною, а вышину сверхъ ея лежащей земли GH. въ 22. фута, приложи къ симъ 22. футамъ половину ширины пороховой камеры одинъ футъ съ четвертью, выдепъ вся глубина конуса обращеннаго вершиною внизъ $23\frac{1}{4}$. фута : лупче возьмѣ 4. поиза, чпобъ не было дробей, помножь сии 4. поиза между собою выдепъ 16 поизовъ, квадрапная площадь ево основанія, сию квадрапную площадь умножь еще чепырьмя, выдепъ 64. поиза, сие почпи будепъ вѣрное кубическое число пои земли, которая взорвана подкопомъ. А хопя сей способъ изчисленія и не весьма вѣренъ, но въ пракпикѣ употреблять можно, ибо не многимъ большее или меньшее число знапной разности не дѣлаепъ, и для того чпо онъ очень легокъ, надобно ево лупче всякаго вѣрнаго но припомъ труднаго способа почипать.

Ежели хочешь знать сколько пороху надобно къ начиненію подкопа, по помножь кубическое число поизовъ пои земли, которую ты хочешь взорвать 15.^{тью} по еспъ 64. умножь 15.^{тью} выдепъ 960. фунтовъ пороху къ начиненію сего подкопа, къ сему приложи еще пятую часть числа пороху въ рассужденіи каменныхъ спѣнъ, и пои сырости, которую порохъ когда лежипъ въ подкопѣ, пороховомъ погребѣ, или еще и въ самыхъ магазейнахъ въ себя принимаетъ, ежели онъ не всегда въ суши содержанъ будепъ; и такъ придепъ полное начиненіе подкопа къ взорванію 64. поизовъ земли съ каменными спѣнами 1152. фунта пороху.

Ежели земля кругомъ подкопа не весьма пверда, или пецана, по въ такой подкопъ пятой части числа пороху, какъ вышеупомянуто, прикладывать не надобно.

ТѢ которые фундаментальнѣйшаго свойства подкоповѣ искали, нашли что въ кубическомѣ футѣ пороку вѣсомѣ будетѣ около 80. фунтовѣ, и такѣ когда раздѣливѣ 1152. фунта на 80. выденѣ сторона кубуса съ небольшимѣ 14. футѣ. Пороховой камерѣ надобно бытѣ всегда еще одною третью больше кубуса пороха, для того, чѣтобѣ было мѣсто положить дѣски, песчаные [земляные] мѣшки и соломѣ для содержанія пороха въ суши; чего ради надлежитѣ бытѣ внутри пороховой каморы 18. до 20. кубическихѣ футовѣ.

Вышепомянутое исчисленіе положено для такого подкопа, которой подѣ равнымѣ положеніемѣ мѣста здѣланѣ. И гдѣ дѣйство подкопа, ибо оно оповсюду какѣ со сторонѣ такѣ и снизу равно удержано будетѣ, только прямо вверхѣ ударитѣся.

Но понеже сей способѣ подкоповѣ при осадѣ крѣпостей не годитѣся, гдѣ ево дѣйствію надлежитѣ бытѣ такѣ, чѣтобѣ здѣлать въ валахѣ брешѣ [преломѣ] и зброситѣ потѣ валѣ въ ровѣ, чего ради пороховую камеру такимѣ образомѣ учредитѣ надлежитѣ, чѣтобѣ слабая сторона подкопа съ той стороны была, въ которую сторону хочѣшѣ подкопѣ взорватѣ. Напримѣрѣ былѣ бы валѣ высотой въ припцать футѣ, какѣ осмая фигура представляетѣ на чертежѣ XIV. То надобно пороховую камеру подѣ липерю А такѣ заложитѣ, чѣтобѣ дѣйство въ сторону означенную липерю В. а не въ сторону подѣ липерю С. учинилосѣ, чего для части АВ. слабѣе бытѣ надлежитѣ части АС. и чѣтобѣ всѣ прочія части лежащія кругомѣ пороховой каморы А. слабѣе той стороны АВ. были, а къ сысканію стороны АВ. въ рассужденіи стороны АС, чѣтобѣ она была слабѣе той стороны АС, упо пребывая всегда къ ея галеріи [ходу] половину высоты вала, такѣ, ежели валѣ 3. футовѣ высотой, должно минеру на 12 до 15. футовѣ прямо подѣ потѣ валѣ галерію [ходѣ] прорытѣ, и тамѣ пороховую камеру заложитѣ для того:

1. Когдабѣ пороховая камера такѣ далеко подѣ валѣ заложена была, щипая отѣ наружной крутости сколько валѣ высотой, то есѣ ежелибѣ была положена сна подѣ липерю D, чѣтобѣ подлинно дѣйствіе въ сторону подѣ липерю С. ударилосѣ, XV. ибо сія сторона слабѣе прочихѣ будетѣ, и взорвалѣ бытѣ потѣ пороховомѣ обращенной конусѣ EDF. и въ такомѣ бы случаѣ осталасѣ вся каменная одежда отѣ F. до В. цѣла, да сверхѣ тогобѣ и боль-

Чертежѣ

XV.
Фигура 8.

и большая часть взорванной земли опять назадъ въ ту же яму упала.

2. Когда пороховую камеру подъ липерою А. отъ 12. до 15. футовъ щипая отъ наружной крупоси подъ валъ здѣлаешь, то есть ежели ходъ въ нее равенъ будетъ половинѣ высоты вала, то ударится вся сила пороха въ сторону В. то есть какъ въ слабѣйшую часть; и хотя дѣйствию того подкопа надлежалобы конусъ НАІ. взорванъ, но понеже онъ удержанъ будетъ снизу частью отъ В до І. отъ чего сила пороха обратно ударится вверхъ, и вмѣсто сего конуса НАІ. вырветъ часть отъ Н. до К. и такъ положенная пороховая камера подъ липерою А. къ которой ходъ здѣланъ въ половину высоты лежащей на ней земли или каменной стѣны вырветъ своею силою часть КАВ. то есть, какъ здѣсь на XV. чертежѣ въ фигурѣ 8. показано, всю каменную одежду, и потащивъ за собою не токмо ту землю, которую сія каменная одежда вала поддерживала, но и ту, которая отъ силы пороха попрыскалась.

Чертежъ
XV.
фиг: 8.

По силѣ сего рассужденія здѣлана и слѣдующая табель на 4. столбца раздѣленная.

Въ первомъ столбцѣ показаны разныя высоты лежащихъ надъ подкопомъ валовъ, отъ 10. до 80. футовъ.

Во второмъ показаны фузами разныя длины галерей или ходовъ, заложенные [щипая отъ наружной крупоси до пороховой камеры] въ половину высоты валовъ.

Въ третьемъ показана фузами и дюймами мѣра стѣнъ пороховыхъ камеръ, полагая что онѣ здѣланы кубическою фигурою, и что ихъ внутреннее пространство одною стѣною, или около того, больше порохового кубуса, которому въ тѣхъ камерахъ быть надлежитъ; чтобъ было мѣсто къ положенію въ нихъ подъ порохъ [для того чтобъ онъ не отсырѣлъ] или досокъ, соломъ, земляныхъ песчаныхъ мѣшковъ, и прочая.

Въ четвертомъ показано потребное число пороку къ начиненію подкоповъ.

ТАБЕЛЬ

РАЗНЫХЪ ПОДКОПОВЪ, КОТОРЫЕ ПРИ ПОРЯДОЧНЫХЪ ОСАДАХЪ УПОТРЕБЛЕНЫ БЫТЬ МОГУТЪ, СПЕРВА КАКЪ МАЛУЮ ЧАСТЬ ЗЕМЛИ ВЗОРВАТЬ, А ПОТОМЪ И БОЛѢЕ, ТО ЕСТЬ: ОТЪ 5. ДО 40. ФУТОВЪ ДЛИНУ ХОДА, СЧИТАЯ ОТЪ НАРУЖНОЙ КРУТОСТИ ДО ПОРОХОВОЙ КАМЕРЫ ПОДЪ ВАЛЪ, ИЛИ ОТЪ 10. ДО 80. ФУТОВЪ ВЫСОТЮ ВАЛЫ ВЗРЫВАТЬ.

Высота вала
лежащаго надъ
пороховою ка-
мерою.

Длина хода
или галерейи
отъ наруж-
ной крутости
до пороховой ка-
меры.

Мѣра стороны
пороховой каме-
ры по обыкно-
веннымъ футъ
и дюймамъ.

Надлежащее
число пороху
къ начиненію
подкоповъ.

футы.

футы.

футы. дюймы.

фунты.

10 - - -
12 - - -
14 - - -
16 - - -
18 - - -
20 - - -
22 - - -
24 - - -
26 - - -
28 - - -
30 - - -
32 - - -
34 - - -
36 - - -
38 - - -
40 - - -
42 - - -
44 - - -
46 - - -
48 - - -
50 - - -
52 - - -

5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
11 - - -
12 - - -
13 - - -
14 - - -
15 - - -
16 - - -
17 - - -
18 - - -
19 - - -
20 - - -
21 - - -
22 - - -
23 - - -
24 - - -
25 - - -
26 - - -

0 - 7 -
0 - 8 -
0 - 10 -
0 - 11 -
1 - 1 -
1 - 2 -
1 - 3 -
1 - 4 -
1 - 5 -
1 - 7 -
1 - 9 -
1 - 10 -
1 - 11 -
2 - 1 -
2 - 2 -
2 - 4 -
2 - 5 -
2 - 6 -
2 - 8 -
2 - 9 -
2 - 10 -
3 - 0 -

10.
18.
28.
42.
60.
82.
109.
142.
180.
226.
277.
336.
403.
479.
564.
657.
761.
875.
1000.
1136.
1294.
1444.

футы.	футы.	футы. дюймы.	фунты.
54 - - -	27 - - -	3 - 1 -	1617.
56 - - -	28 - - -	3 - 3 -	1803.
58 - - -	29 - - -	3 - 4 -	2004.
60 - - -	30 - - -	3 - 6 -	2218.
62 - - -	31 - - -	3 - 7 -	2447.
64 - - -	32 - - -	3 - 8 -	2692.
66 - - -	33 - - -	3 - 10 -	2952.
68 - - -	34 - - -	3 - 11 -	3229.
70 - - -	35 - - -	4 - 0 -	3522.
72 - - -	36 - - -	4 - 2 -	3833.
74 - - -	37 - - -	4 - 3 -	4161.
76 - - -	38 - - -	4 - 4 -	4510.
78 - - -	39 - - -	4 - 6 -	4873.
80 - - -	40 - - -	4 - 7 -	5258.

Понеже сию табель не всегда съ собою носить можно, по за неимѣніемъ оной есть простой способъ, какъ исчислять пороховыя камеры, и принадлежащее въ нихъ число пороху.

1. Возми девяную часть меньшей толстоты земли, или каменной спѣны счисляя отъ подкопа, сіе будетъ вѣрная мѣра пороховой камеры.

2. Число пороху сыскивается такъ, возми кубическое число меньшей толстоты земли или каменной спѣны, и отъ него послѣднюю цифру отними, то сіе оставшееся число будетъ принадлежащее число пороху въ подкопъ, щипая на всякой кубической толщѣ земли или каменной спѣны по 18. фунтовъ пороху, ежелижъ спанешъ класъ на всякой кубической толщѣ по 15 фунтовъ пороху, то надобно отъ того оставшагося числа шестую часть отнять, а буде класъ спанешъ пороху по 12. фунтовъ на каждой кубической толщѣ, тогда надлежитъ третью часть изъ оставшагося числа вычитать.

Напримѣръ: положимъ меньшую толстоту земли 20. футовъ, девяная часть того будетъ 2. фута 3. дюйма сторона пороховой камеры. [у пороховой камеры дѣлающіяся стороны всѣ равны, по есть на подобіе кубуса.] Для сысканія числа пороха возмемъ ту же меньшую толстоту 20 футовъ, нѣ 20. фунтовъ умножъ кубически, выдеи 8000. отъ сего числа отрѣжъ послѣднюю цифру, останется 800. сіе будетъ число пороху подъ сей подкопъ щипая на каждой кубической толщѣ по 18. фунтовъ пороху.

пороху. Когдажъ спаненіѣ класіѣ на всякой кубической шоизѣ
землі по пѣнашцати фунтовъ пороху, а 15. отъ 18. одною
шесіюю долею разсѣвуетъ, шо и отъ сего числа 800. фунтовъ
вычлп одну шесіую долю, останется число пороху 667. сіе
число пѣчп сходно съ вышепомѣнутою шабелью. Будежъ спа-
неніѣ класіѣ по 12. фунтовъ пороху на кубической шоизѣ, а 12.
отъ 18. разсѣвуетъ одною трепію, шо вычлп одну трепіѣ изъ
800. выдепъ кубическое число пороха 534. фунта къ начиненію
такого подкопа, у котораго та сторона въ копорую надлежитъ
подкопъ взрватъ будепъ 20. фунтовъ шолстопы. Знап, что класіѣ
на всякой кубической шоизѣ землі, по 18. фунтовъ пороху бу-
депъ много, а по 12. фунтовъ мало.

употребленіе вышепомянутой
ТАБЕЛИ.

узнавъ высоту вала, какъ сыскать сколь велику пороховую камеру дѣлать, и сколько въ тотъ подкопъ пороху принадлежитъ.

примѣръ.

Когда валъ 30. футовъ высокою, то приизи въ первомъ сполцѣ, гдѣ высоты валовъ показаны, число 30. пропивъ сего числа; въ второмъ сполцѣ показывается 15. футовъ длина хода или галеріи отъ наружной крутости вала до пороховой камеры. Въ третьемъ сполцѣ 1. футъ 9. дюймовъ, будетъ мѣра стороны пороховой камеры, у пороховой камеры будутъ всѣ стороны равны, то есть 1. футъ 9. дюймовъ въ ширину, 1. футъ 9. дюймовъ въ высоту и 1. футъ 9. дюймовъ въ глубину. Въ четвертомъ сполцѣ будетъ принадлежащее число пороху 277. фунтовъ къ начиненію пороховой камеры; къ сему приложи еще сего числа для швердости каменной одежды и влажноти пороха $\frac{1}{2}$ или $\frac{1}{4}$, то есть къ 277. фунтамъ приложи еще 93. фунта, то выдеи 370. фунтовъ принадлежащее число къ начинанію подкопа подъ такой валъ, которой 30. футовъ высокою. Симъ способомъ чрезъ таблицы можно сыскивати мѣру пороховой камеры и принадлежащее число пороху къ начиненію подкоповъ, какая бы высота вала ни была, къ тому жъ гораздо вѣрное исчисленіе здѣсь не весьма нужно.

Примѣчай: 1. Хопя здѣсь показано, что бѣ длинѣ хода или галеріи
ѣ прямой линіѣ до пороховой камеры въ половину вышины вала,
подѣ

подъ которой подкопъ дѣлаешь, быть надлежитъ, но на то не всегда смотрѣть надобно, и никогда не класть въ то число длину переломленныхъ ходовъ или рукавовъ въ другія пороховыя камеры.

2. Ежели понадобится высокой валъ и великое мѣсто взорвать, то лучше раздѣлить подкопъ на разныя пороховыя камеры: ибо чрезъ то болѣе мѣста взорвано быть можетъ.

И такъ когда надобно будетъ взорвать валъ высотой 80. футовъ, то смотри въ первомъ столпѣ упомянутой табели высоту вала 80. футовъ, во второмъ будетъ 40. футовъ длина хода въ пороховую камеру щипая отъ наружности вала, въ третьемъ 4. фута 7. дюймовъ спорона пороховой камеры, а въ четвертомъ столпѣ 5258. фунтовъ пороку къ начиненію подкова. Въ семъ случаѣ можно галерію или ходъ до пороховой камеры на шесть футовъ короче дѣлать, и къ числу пороха еще третью часть приложить, то выйдетъ 7010. фунтовъ пороку къ вѣрному начиненію подкова. Сіе число надлежитъ раздѣлить на три части, и заложить подъ тѣмъ валомъ три пороховыя камеры, то достигнется во всякую пороховую камеру по 2336. фунтовъ пороку. Но понеже изъ пѣхъ трехъ пороховыхъ камеръ должно среднюю на 7. или на 8 футовъ далѣе обѣихъ другихъ подъ валъ положить, то надобно начинить среднюю пороховую камеру 3010. фунтами пороку, а въ другія обѣ во всякую положить по 2000. фунтовъ пороку, которыя великое дѣйствіе учинятъ.

А чѣмъ сыскать къ сему разному числу пороха величину пороховыхъ камеръ, то смотри въ четвертомъ столпѣ ближайшее число пороха къ данному твоему числу пороха, то есть 2952, сіе число будетъ ближайшее къ 3010. Тогда противъ сего числа во второмъ столпѣ будетъ 3. фута 10. дюймовъ длина, ширина и высота пороховой камеры. Также и къ 2000 фунтовъ пороха прииди ближайшее число въ 4. столпѣ, то есть 2004. противъ сего числа будетъ стоятъ въ третьемъ столпѣ 3. фута 4. дюйма, число длины, глубины и ширины пороховой камеры, и такъ для всякаго числа пороку можно въ таблицахъ сыскать мѣру пороховой камеры. Хотя сія табель сама по себѣ хорошо дѣлана, однакожъ великая разность въ подковахъ прозойти можетъ отъ свойства земли, поному что иная бываетъ глиновата, сочна, или пещана, иная съ мѣлкими и большими камнями смѣшена, а иная изъ голыи почти плинны состоитъ; также происходишь разное дѣйствіе подкоповъ и отъ одежды камнемъ вала крѣпости, для того что одна бываетъ другой гораздо крѣпче къ супро-

пивленію силѣ пороха. Сверхъ того и въ силѣ пороха великая разность есть, чего ради всегда лучше наряжать подкопъ больше порохомъ: ибо излишество пороха вредить не будетъ, а отъ недостатка великой вредъ учиниться можетъ.

3. Весьма прудно вдругъ во многихъ пороховыхъ камерахъ порохъ зажечь. Того ради должно смотрѣть не токмо чпобъ сосисы [порохомъ начиненыя изъ холста сшитыя кишки] были сухи, но чпобъ и не пѣсно въ жолобахъ лежали, и ни одна бы другой ни на полдюйма долѣе не была въ одномъ рукавѣ подкопа, нежели какъ въ другомъ. Въ такихъ подкопахъ, гдѣ много пороховыхъ камеръ положено, къ копорымъ ходамъ быть надлежитъ разной длины, надобно сосисъ, ежели ходъ коротокъ, класть въ такомъ ходѣ туда и сюда, [въ подобіе извившейся змей] для того чпобъ они одной длины были, какъ по ясное видѣть можно на чертежахъ XVIII. и XIX. а пуще всего надобно изобразить мѣсто къ заженію подкопа, такъ чпобъ во всѣ пороховыя камеры положенныя по рукавамъ сосисы изъ того мѣста вдругъ загорѣлись.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ДЕВЯТАЯ.

О ПОДВЕДЕНІИ МИНЕРА КЪ ВАЛУ, И О ЕГО РАБОТѢ.

ПО довольномъ исполкованіи дѣйствія и свойства подкоповъ, надобно намъ исполковать, гдѣ и когда подкопы употребляются.

Минеру надобно начинать дѣлать подкопъ всегда въ половинѣ фаса, или въ претвѣей части отъ ипица бастиона, полумѣсяца и другихъ сему подобныхъ укрѣпленій. А еще лучшебъ подкопы дѣлать ближе къ углу плеча бастиона или полумѣсяца, для того чпобъ дѣйство оныхъ и часть ретраншементу въ горѣ, ежели есть, взорванъ могло; но ихъ начинаютъ всегда въ пѣхъ мѣстахъ дѣлать, гдѣ свободнѣе и способнѣе минера подвести. Подведеніе минера къ валу крѣпости для дѣланія подкопа не должно быть никогда прежде взятія покрытаго пупи и положенія нужныхъ баптарей на томъ покрытомъ пупи, и не прежде разбитія фланка, съ котораго видѣнь ложементъ минера, также и схода и перехода чрезъ ровъ: да къ тому же еще прежде должно здѣлать ложементъ для 20. до 30. человекъ подлѣ перехода чрезъ ровъ, для обороны того минера.

Во время сихъ пріуготовленій, подводяся минеры къ валу крѣпо-

крѣпости для дѣланія подѣ тѣмѣ валомъ подкопа; а по подведе-
ніе минера къ валу есть двоякое, одно по старому, а другое по
новому способу. По старому обыкновению посылаются два или три
работника, которые врывающа внизу подѣ каменной одежды въ
обвалившемся сорѣ, и расчищающа мѣсто, чѣмъ было можно при-
слонить къ стѣнѣ толстыя доски. Примѣчай, что ежели ровъ
кругомъ вала будетъ водяной, то надобно зачинаѣ дѣланіе ходѣ
въ подкопѣ на футѣ выше поверхности воды, чѣмъ, хотя въ томъ
ровѣ и саюзы были, непріятель оными воду такъ высоко поднять
не могъ, чѣмъ она залила ходѣ въ подкопѣ. А въ сухомъ ровѣ
надобно зачинаѣ ходѣ въ подкопѣ какъ можно въ самомъ осно-
ваніи вала дѣланіе, и часъ отъ часу нѣже прорываѣся.

Когда будетъ мѣсто гопово гдѣ приславитъ доски къ валу,
тогда приносятся на то мѣсто 6. 7. или 8. досокъ обитыхъ
жестью, чѣмъ непріятель ихъ зажечь не могъ, толстотою въ 4.
дюйма, длиною въ 7. или въ 8. футовъ, а шириною въ 1. футъ.
Оныя доски однимъ концомъ спавяѣся въ землю, а другимъ при-
сланиваѣся къ валу крѣпости, и надобно ихъ гораздо плотно
одну къ другой сдвинуть, но не очень круто присланиваѣ къ
валу, для того чѣмъ подѣ сими осмью досками два минера
свободно быѣ и работаѣ могли.

Тѣ доски накрыѣ надобно сырыми воловыми кожами, ежели
есть, и съ стороны отъ фланка заславитъ подѣ тѣ доски ходѣ
земляными мѣшками, и какъ можно твердо съ той стороны завалиѣ.

Послѣ того посылаѣся подѣ тѣ прислоненныя къ валу
доски минеры, которые тотъ часъ спой подѣ тѣмъ прикрѣпѣмъ
зачнуѣ ломаѣ стѣну подѣ валъ, сколько можно.

Надобно признаѣся, что сей старой способъ продолжителенъ,
и весьма опасенъ, отъ котораго ужѣ и множество минеровъ
пропало: ибо тѣ минеры долго подвержены будутъ.

1. Пушечнымъ выстрѣламъ съ фланковъ крѣпости, для того
что непріятель, хотя пушки съ фланковъ сбиты и въ неперѣдокъ
приведены будутъ, другія пушки вмѣсто тѣхъ на фланкѣ поста-
витъ, и такъ когда ему можно, украдкою изъ тѣхъ пушекъ стрѣ-
ляѣ станетъ. А тѣ почти всѣ выстрѣлы въ самыя пр. слонен-
ныя къ стѣнѣ доски, подѣ которыми минеры спойтъ, попадаѣ
будутъ.

2. Мушкетнымъ выстрѣламъ съ тѣналей, съ niskихъ и съ вы-
сокихъ фланковъ, ежели которые ни будь изъ нихъ хотя нѣсколько
въ состояніи будутъ.

3. Камнямъ , бомбамъ , гранамамъ и всякому чрезъ искусство учиненному огню , которой непріятель съверху бруствера на шѣ приспособленныя дѣски бросать можетъ.

4. Тайнымъ и частымъ непріятельскимъ вылашкамъ , стержъ сего и всѣмъ обманамъ и дѣйствию конпратинъ.

И такъ въ семъ случаѣ работа и должность минера весьма опасна , и весьма немного къ ней охотниковъ. И непросто говоря , что сіе мастерство опаснѣйшее въ войнѣ есть.

Когдажъ сіе подведеніе минера къ валу будетъ вспоможено отъ стрѣлы пушекъ съ батареи покрываго пуши , то другое дѣло ; и опасностъ уже при ево работѣ предъ помянутымъ способомъ не такъ велика будетъ. Ибо шѣми пушками можно прежде пробить въ основаніи шѣны для минеровъ скважину [печуру] отъ 4. до 3. футовъ глубиною , въ которую они засѣсть могутъ , и будучи закрыты отъ пушечныхъ и мушкетерныхъ выстрѣловъ съ фланговъ , отъ бомбъ , камней , гранатъ и зажигательнаго огня , такъ что все сіе уже ихъ вредить не будетъ , какъ скоро лишь они въ ту скважину войдутъ , и кромѣ вылазокъ и конпратинъ будутъ имъ опасаться нѣчего.

Ещежъ какъ минеры ту пробитую въ шѣнѣ пушками скважину расчислятъ , и соръ весь выбрасавъ , тогда надобно имъ отпуста на малое время вонъ выпустить , а осаждающему въ то время въ ту же скважину 50. или 60. пушечныхъ выстрѣловъ учинить , такъ чтобъ шѣхъ выстрѣловъ ядра били всѣ въ одно мѣсто , что немало поможетъ къ распространенію той скважины въ глубину и въ ширину. Тѣжъ пушки могутъ въ семъ случаѣ минерамъ великія способы дѣлать , ибо ежели есть ходы или галеріи въ конпратины въ каменной шѣнѣ , то оныя могутъ ту шѣну уступя отъ минеровъ на нѣсколько по правую и лѣвую сторону пробить , и такъ непріятеля той галеріи и конпратины въ ево пользу употребить не допустятъ ; сверхъ же того сіе разбиіе пушками шѣны уступя по обѣимъ сторонамъ минера служить можетъ во время дѣйствія подкопа къ скорѣйшему паденію и рассыпанію шѣны.

Минеры по всякія два часа смѣняющіяся и работающіе прилѣжно до начатія дѣланія пороховой камеры , а между шѣмъ должно въ близости приготовить порохъ , земляныя или песочныя мѣшки , и навозъ къ закрѣпленію подкоповъ. Сѣмъ всѣмъ вещамъ должно быть въ готовности въ самыхъ ближнихъ плацдармахъ. Въ тожъ время артиллерійскіе солдаты приуготовляющіе

вляющѣ подпоры, брусся, и доски къ дѣланію хода и закрѣпленію подкопа. Галеріи или ходу въ подкопы надобно быти въ три фута съ половиною вышиною, а въ два съ половиною фута шириною: а когда будетъ подкопъ раздѣленъ въ двѣ или три пороховыя камеры, то какъ можно ходы къ нимъ надобно меньше дѣлать, то есиъ вышиною въ два фута съ половиною, а шириною въ два фута.

Тому минеру, которой подкопъ дѣлаетъ, надобно весьма беречься отъ конспраминъ, и почаще слушать, не услышитъ ли онъ работающаго минера противъ ево, а какъ скоро услышитъ, то надобно ему провѣдать въ которой споронѣ онъ поитъ шумъ слышитъ; часто иногда спускаютъ нарочно осажденные въ одной споронѣ, а въ самомъ дѣлѣ въ другой споронѣ работаютъ. Въ земляномъ вѣлѣ того шума слышно не будетъ; ибо тамъ можно работать большими плоскими долотами, которые понуждаются въ землю ладонью, и по деревку того долота ничѣмъ кромѣ кулака не бьютъ, для того чинятъ безъ всякаго спугу землю вырывать.

Ежели непріятель гораздо близко отъ тебя будетъ, то надобно его предупредить, какъ можно, и дѣлавъ фугасъ [маленькой подкопъ] зажечь, которыми ево въ ево конспраминѣ задушитъ. Въ семъ случаѣ употребляютъ надобно складные щупы дѣланные на подобіе бурава, которые состоятъ изъ двухъ или трехъ частей, и одна часть въ другую вкладывается.

Перемежъ
XVII.

Сии буравы или щупы должны быть разной величины, и когда провертитъ сперва небольшимъ буравомъ скважину въ ту спорону, гдѣ непріятель дѣлаетъ конспраминъ, то надобно потомъ другимъ побольше ту скважину развертѣть, а потомъ претнымъ буравомъ, пока она скважина будетъ въ 5. и въ 6. дюймовъ въ діаметрѣ. Въ ту спорону, гдѣ непріятель работаетъ, надлежитъ оную скважину дѣлать такъ далеко какъ можно, на примѣръ на 5. на 6. и до 7. футовъ, а потомъ вложить въ нее карпузъ такой же округлости, наполненной 10. или 12. фунтами пороха, и забить ево съ своей спороны накрѣпко деревяннымъ клиномъ, на которомъ клину должно протерѣть маленькую скважину, и вставивъ въ нее трубку начиненую мякотью, какъ у бомбъ бываетъ, оной патронѣ чрезъ эту трубку зажечь.

Ежели непріятельская галерія не далѣе будетъ отъ сего патрона, какъ на 4 фута, то сей патронъ силою пороха конечно къ непріятелю проволочетъ, и ево галерію испортитъ.

Иные

Иные употребляютъ вмѣсто сего папрона двѣ или три связанныя вмѣстѣ бомбы, а другіе въ самой скорости дѣлаютъ пороховую камеру, въ которую кладутъ отъ 80. до 100. фунтовъ пороху для заваленія той непріятельской галеріи. Но когда непріятель тебя съ своей стороны предупредитъ, для того что и онъ также проискываетъ далеко ли ты отъ него, тогда надобно быть въ семъ случаѣ проворну, и смотрѣть какъ конецъ ево щупа къ тебѣ пройдетъ, и какъ скоро онъ ево назадъ къ себѣ потащитъ, то взявъ надежнаго человека велѣть ему изъ писпюлета вопкнувъ дуло въ ту скважину выстрѣлить, которыми выстрѣломъ непріятельскаго минера убьетъ.

Послѣ того выстрѣла надлежитъ въ ту скважину еще раза три или четыре одинъ за однимъ выстрѣлить, и потомъ вопкнувъ буравъ или щупъ оную очистишь и не допустишь непріятеля ее съ своей стороны заколотить.

Примѣчай, что въ семъ случаѣ очень хорошо употребляютъ деревянной щитъ величиною на подобіе блюда, а толщиною въ 4. дюйма, съ гвоздемъ въ срединѣ, чтобъ за сей гвоздь держать и заспавить ту скважину, ежели случится отъ непріятеля съ тобою чрезъ нее супротивленіе.

Припомъ надобно въ близости имѣть огненную ланцу, отъ которой бы была великая вонь; оную можно въ семъ случаѣ вопкнувъ въ ту скважину зажечь и съ своей стороны крѣпко заколотить, чтобъ весь дымъ и сморозъ изъ нее въ непріятельскую галерію шолъ, отъ которой вони непріятель принужденъ будетъ ево конпрамину оставить; а между мѣмъ надобно дѣлать маленькую пороховую камеру и взорвать оную такимъ образомъ, чтобъ вся сила бросилась въ непріятельскую галерію, чѣмъ ево не токмо изъ ево галеріи выгнать, но и со всемъ ее раззорить можно. Смотря по тому какъ велики скважины, дѣлается иногда нарочно къ раззоренію непріятельской галеріи особливо пороховая камера, которая чудное дѣйствіе производитъ; иногда бросаютъ нѣсколько одни свѣчки [которыя начиняются макомъ, и употребляютъ къ пальбѣ изъ пушекъ и къ бросанію бомбъ] для устрашенія непріятеля, а иногда бросаютъ въ ту скважину и гранаты. Лучшей способъ изъ всѣхъ вышепомянутыхъ къ раззоренію непріятельской галеріи, ежели можно посадить въ ту галерію бомбу, ибо она ево всю испортитъ можетъ. Въ семъ случаѣ можетъ и пепардъ употребленъ быть, ежели немного оспанется земли къ прорванію той пепардою; однимъ словомъ все что можно употребить

къ вреду непріятеля , того оспавлять не надобно.

Такія по обманы между минерами подъ землею бывають , причеъ проворной и искусной изъ нихъ всегда съ выйграшемъ оспается ; буде же боишся вдасть себя въ такую опасностъ , то можно раздѣлитъ подорваніе вала подкопами въ два раза , то естъ съ начала взорвать посредственной подкопъ , только чѣмъ онымъ непріятельскія галеріи разорить , и его изъ нихъ на два или на три дни выгнать , а въ то время опять минера подвеситъ къ дѣланію подкопа , копорому уже тогда можно будетъ смѣло подъ валомъ рыться.

Непріятелю надобно на два или три дни конечно изъ его галеріи помянутымъ малымъ подкопомъ выгнать быть , ибо земля отъ того взорваннаго подкопа на 5. до 6. поизовъ рассыплется и побагровѣетъ , [какъ минеры говорятъ] и вся такимъ смраднымъ дымомъ наполнится , что никакой человекъ той вони вытерпитъ не можетъ , а той вони съ стороны осаждающаго быть не можетъ , для того что у него болѣе свѣжаго воздуха , и его галерія не такъ долга будетъ.

Когда дѣйствиу подкоповъ большія батареи положенныя на берегу рва противъ фланговъ и брешей помогать будутъ , и бомбы также хорошую услугу приносятъ спануть , и камни изъ морпиръ часто бросаны будутъ : то оныя приведутъ непріятеля въ такой великой не порядокъ въ его атакованныхъ укрѣпленіяхъ , ибо оныя въ то время всѣ валились спануть , что ему въ великомъ числѣ людей безъ бесчисленныхъ опасностей никакъ на тѣ атакованныя укрѣпленія показаться невозможно , для того что по вся мгновенія ока премножество народа съ его стороны побито будетъ , и гарнизонъ умаляться спажетъ.

ГЛАВА ТРИДЕСЯТАЯ.

О разности подкоповъ.

Я надѣюсь что не бесполезно будетъ исполковать здѣсь , что называется подкопъ прямой , подкопъ двойной или здѣланной на подобіе липеры Т , и что подкопъ тройной , или здѣланной на подобіе креста.

Чепверные или чепверочастные подкопы при атакахъ никогда не дѣлаются ; однакожъ можно бы не только такіе но пяперные
О и шепер-

и шестперные подкопы дѣлать; но на оныя пребуется много времени, а польза въ нихъ не велика.

Чертежъ XVIII.
лиш. А. Прямой подкопъ называется топъ, которой состоитъ изъ одной камеры и одной галеріи. Сего подкопа пороховая камера закладывается всегда подъ концомъ контрфортовъ, ежели они въ спѣхъ случаются, и употребляется въ него болѣе пороху, нежели въ другіе подкопы.

Чертежъ XVIII.
лиш. В. Двойной подкопъ на подобіе липеры Т называется по тому, ибо какъ одежда камнемъ будетъ прорыта, тогда его галерія [ходъ] въ два рукава за пою одеждою камнемъ въ землѣ раздаются до обоихъ блиско лежащихъ контрфортовъ, въ которыхъ ево пороховыя камеры закладываются.

Чертежъ XVIII.
лиш. С. Тройной подкопъ есть сей, ежели недовольно будетъ двухъ пороховыхъ камеръ, то прѣпя въ землѣ позади прѣпьяго контрфорпа закладывается, и такъ имѣетъ сей подкопъ три камеры въ себѣ, и взрываетъ великую часть землѣ также и глубокую яму дѣлаетъ, ежели его дѣисловіе надлежащимъ образомъ учинится. Въ семъ подкопѣ пороховымъ камерамъ, ежели можно, надлежитъ въ равномъ распояніи между собою заложенымъ быть, а сосисы, которыми пороховыя камеры зажигаются, должны учреждены быть съ великою исправностію, чѣмъ огонь ни въ одномъ сосисѣ не задохнулся и не погасъ, и не оспалась бы такимъ образомъ изъ сихъ камеръ одна незажженная, какъ то часто случается. Чего ради въ семъ дѣлѣ весьма оспорожно поступать, и въ среднюю пороховую камеру всегда 50. фунтовъ больше обѣихъ другихъ пороховыхъ камеръ порознь класъ надобно. Смотри сіе на чертежѣ XVIII. подъ липерою С.

Можнобъ еще и больше пороховыхъ камеръ употреблять въ одномъ подкопѣ, но я надѣюсь что и тройнаго подкопа къ довольному брешу будетъ полно. А ежели кто похочетъ четверной, пяперной, или и болѣе, подкопъ дѣлать, топъ на чертежахъ XVIII. и XIX. можетъ видѣть, какъ ихъ надлежитъ закладывать. Ходы въ пороховыя камеры должны не прямо ведены быть, но ихъ надобно два или три раза всегда переламывать, и дѣлать одинъ ходъ на другомъ перпендикулярно, чѣмъ оныя наиспособнѣе закрѣпить можно было, и мѣста, гдѣ брусамъ лежатъ для закрѣпленія подкопа, отъ 4. до 5. дюймовъ шириною и глубиною взрыть тамъ, гдѣ наилучше подкопъ укрѣпленъ быть можетъ.

Пороховымъ камерамъ надобно дѣланымъ быть по пропорціи надлежащаго въ нихъ пороху, какъ о томъ въ вышеобъявленной табели

табели уже довольно показано, для всякихъ подкоповъ, какъ для малыхъ такъ и для большихъ. Что же до фигуры пороховыхъ камеръ касается, то лучше ихъ дѣлать всегда круглыя или квадратныя.

Дно въ тѣхъ камерахъ надлежитъ такъ равно и гладко сравнять, какъ можно, а заднюю часть онаго дна здѣлать нѣсколько выше и число вычислить.

Что до начинки подкопа касается, то надобно 1. смотрѣть, чтобъ дно пороховой камеры не блиско къ водѣ было.

2. Оную пороховую камеру на 1. или 1½ фута глубже галлерей дѣлать, ежели положеніе мѣста допустить.

3. Ее приготоовать, вычислить, и то припасей, чѣмъ ее закрѣплять.

4. Жолобы, въ которыхъ сосисамъ лежать, и самые сосисы гоповы и хорошо здѣланы быть имѣютъ. Сосисы называются долгія изъ полотна сшитыя кишки, шириною такъ велики, чтобъ въ нихъ куриное лицо пройти могло, которые набиваются полны порохомъ но не очень туго; сіе все приготоовать, начиняются подкопы.

Прежде начинали подкопы тремя разными способами. Сперва клали порохъ въ пороховыя камеры въ бочонкахъ, которыя спавили равно одинъ опъ другаго, выбивъ у нихъ верхнее дно, а иногда вынимали изъ тѣхъ бочонковъ по нѣсколку досокъ, и между ими немного пороху рассыпали.

Сей способъ былъ иногда весьма неудобенъ въ тѣсныхъ мѣстахъ, и не скоро въ немъ порохъ вдругъ загорался, а когда порохъ не весь вдругъ загорится, то подкопъ не такъ сильно дѣйствуетъ.

Потомъ оной способъ оставя начинали подкопы сыпавъ порохъ въ приготоовленные къ землѣ мѣшки, которые въ пороховой камерѣ раскладывали кучами, вложя одинъ на другой, причемъ минеръ всякой изъ тѣхъ мѣшковъ разрѣзывалъ ножомъ, чтобъ наилучше порохъ между ими разсыпался и соединился. Многіе сей способъ употребляютъ еще и нынѣ.

Но лучший способъ къ начиненію поровыхъ камеръ есть сей, чтобъ прежде дно той пороховой камеры укласть досками, [и ежели можно, самыми толстыми] а на нихъ послать соломы на 1. дюймъ толстою, и покрыть оную пустыми земляными мѣшками, чтобъ порохъ не скоро опсырѣлъ; потомъ сыпать на тѣ мѣшки порохъ кучею или ворохомъ, какъ на примѣръ хлѣбъ

на гумнахъ сыплютъ, а чѣмъ порохъ и онъ споронъ пороховой камеры не опсырѣлъ, то надобно оной онъ спѣнъ пороховой камеры кругомъ обкладывать пуспымижъ земляными мѣшками и соломой.

Топъ, копорой начиняетъ подкопъ, бываетъ обыкновенно Офицеръ минерной роты, или Сержантъ, а по послѣдней мѣрѣ Капралъ, копорому того весьма наблюдать должно, чѣмъ конецъ сосиса въ самую средину положеннаго въ пороховой камерѣ пороху приведенъ былъ, такъ, чѣмъ изъ нее огонь повсюду вдругъ распространился могъ; и для того надлежитъ ему конецъ онаго сосиса укрѣпить внутри пороховой камеры желѣзными или деревянными гвоздями онъ 3. до 4. дюймовъ длиною, а 5. до 6. линѣй въ діаметрѣ, выпыкая оные подлѣ того сосиса и мадрильныхъ досокъ, чѣмъ не скоро его вырвать можно было, когда за другой конецъ онаго тянуть спануть, или чѣмъ силою загорѣвшагося во всю длину въ томъ сосисѣ пороху томъ его конецъ въ другую сторону не отшибло.

Посемъ кладется порохомъ начиненной сосисѣ въ деревянной жолобъ до самаго входа въ подкопъ, наблюдая при томъ сколько можно, чѣмъ томъ жолобъ лежалъ всегда по самой срединѣ хода или галеріи въ пороховую камеру.

Когда подкопъ надлежащимъ числомъ пороху начиненъ будетъ, то должно оной крѣпко заколопнуть; ибо сіе есть важнѣйшее дѣло въ веденіи подкоповъ, и главному командиру надъ минерами особливо въ семъ употребить надобно свое искусство и проворность.

Подкопъ запирается по концамъ весьма толстыми вмѣстѣ сплоченными досками, и всѣ пустыя въ томъ подкопѣ мѣста закладываются большими мягкими камнями и навозомъ, копорой служивъ здѣсь вмѣстѣ известь для связки камней, и укрѣпляются тѣ камни множествомъ нарочно къ тому изготовленныхъ деревянныхъ припасовъ, копорые большимъ молотомъ заколачиваются. Длину всей галеріи до самаго входа въ пороховую камеру надобно часто перегораживать положенными поперегъ хода толстыми досками и укрѣпленными въ нихъ брусьями. Особливо же надлежитъ твердо укрѣплять первой переломъ хода толстыми досками, и тѣ доски брусьями подпереть, и всѣ пустыя мѣста въ ходахъ наполнять камнями съ навозомъ. Сіе укрѣпленіе должно такимъ образомъ продолжитъ до трехъ или чепырехъ переломовъ хода съ крайнею осторожностію, а при томъ и того наблюдать, чѣмъ

чтобъ жолобъ [въ которомъ положенъ сосисъ] на своемъ мѣстѣ лежалъ, и чтобъ въ немъ сосисъ всегда сухъ былъ и порядочно лежалъ по длинѣ хода.

А какъ надѣеся что подкопъ крѣпко забитъ, тогда надобно здѣлать къ зажженію ево заправку, которую осторожно покрыть и ожидать приказу къ зажженію того подкопа.

Въ то время, когда подкопъ заколачивается, чинятся пріуготовленія къ шпурму, ежели оной предпріять хочешь, или къ положенію въ томъ проломѣ ложементовъ. Оное пріуготовленіе состоитъ въ довольномъ запасѣ матеріаловъ и инструментовъ положенныхъ въ ближайшихъ палаткахъ, и въ пріуготовленіи на сей случай пушечныхъ, бомбныхъ, и къ бросанію камней изъ мортиръ бапарей, такъ чтобъ изъ всякой пушки и мортиры по 50. до 60. выстрѣловъ учинить можно было.

Также пріуготовляется къ сему великой депашементъ гранатеровъ и тѣхъ которые имъ помогать имѣютъ. Всѣ принадлежащіе къ сему работники должны снабжены быть инструментами и матеріалами, которыхъ надобно порядочно расставить и разопредѣлить, и каждому изъ нихъ сказать, что кому дѣлать. Ктому же надлежитъ еще быть готову депашементу изъ 100. человекъ состоящему, къ поправленію того, что подкопомъ забрасаетъ, въ блиско лежащихъ къ тому подкопу исходящихъ углахъ траншей.

Какъ все изготовится, тогда приказать поспихонку войску, чтобъ они безъ всякаго шума по малу изъ ближайшихъ ложементовъ къ подкопу оползи по далѣе, чтобъ ихъ взорвannoю землею не убило, а какъ далеко имъ надобно отъ того подкопа быть, тому мѣры вѣрно положить не можно, но класнь наугадъ, ибо иногда подкопъ землю очень далеко разбрасываетъ, а иногда только кругомъ себя взрываетъ.

Когда войско изъ ближайшихъ къ подкопу ложементовъ поидетъ вонъ, то и караулы изъ нихъ свестъ надлежитъ, оставя токмо для охраненія минера, когда онъ зажегши подкопъ назадъ поидетъ, 4. или 5. человекъ проворныхъ и смѣлыхъ фузелеровъ. Учредя все оное порядочно, повелѣвается минеру тотъ подкопъ зажечь, а самому наискорѣе назадъ бѣжать.

Какъ скоро подкопъ свое дѣйствіе учинитъ, то артиллерійскіе офицеры должны тотчасъ на ихъ бапарей идти, и все то приказать поправить, что подкопомъ въ нихъ повредило. Всѣ командированные люди возвращаются на ихъ посты, и самое

первое что при семъ воспріимается, есть сіе, чтобъ всѣ лежащіе блиско къ тому подкопу траншеи и переходъ чрезъ ровъ съ командированными къ тому работниками пройти, и по, что подорваніемъ того подкопа попортило, поправить. Между тѣмъ надлежитъ приказать осматрѣть здѣланной подорваніемъ подкопа брешь, а бапареямъ по вышеобъявленному приказу должно уже быть въ готовності, чтобъ разравнять тѣ бреша стрѣльбою изъ пушекъ и бросаніемъ бомбъ и камней изъ мортиръ, и не допустить непріятеля, чтобъ онъ на томъ брѣшѣ показаться могъ, и для учиненія ему вреда въ его репраншементѣ. Къ пальцѣ назначенные люди спановятся подлѣ ложементовъ, и поставя предъ собою песочные мѣшки и положи между оными свое ружье должны стрѣлять по всему, что бы на валу ни появилось.

Когда все такимъ образомъ учреждено и разумно въ дѣйство произведено будетъ, то непріятелю весьма трудно показаться въ великомъ числѣ людей для обороны того брѣша, также и въ его репраншементѣхъ ему весьма трудно спойтъ будетъ.

Однакожъ не надобно безъ рассужденія спѣшить въ своихъ предпріятіяхъ, но всегда смотря по обстоятельству и съ крайнею опасностію поступать; ибо отъ двухъ или трехъ часовъ при дѣлѣ осады ни успѣшенія ни замедленія ни въ чемъ не учинится, а на противъ того иногда много людей поперять можно, ежели не во время и съ великою поропливостію припомъ поступлено будетъ.

Когда все въ состояніе приведено будетъ, тогда можно поступить двумя способами, то есть, или всею силою все по, что на высотѣ брѣша явится, прогонять и на ономъ ложементѣ здѣлать, или поступать такъ, какъ въ главѣ о дѣланіи брѣша стрѣльбою изъ пушекъ показано.

Ежели сіе предпріятіе трудно и весьма отважно покажется, то лучше еще подкопъ подъ томъ проломъ подвести, и изъ пушекъ его разравнивать, и отложѣ здѣлать. Сей послѣдней способъ лучше всѣхъ другихъ; ибо непріятель того вытерпѣть не можетъ, а ты у него мѣсто захватишь.

Когда все вышеобъявленное порядочно въ дѣйство произведено будетъ, какъ въ рассужденіи употребленія подкоповъ, такъ пушекъ и бомбъ, тогда можно надѣяться, что непріятель принужденъ будетъ скоро здаться, каковъ бы онъ упрямъ ни былъ.

Почти никогда такъ далеко при осадахъ городовъ атака произведена не бываетъ, и мы въ сихъ послѣднихъ войнахъ никакого мѣста

мѣста не видали, которое бы такъ далеко атаковать себя допустило, какъ мы нынѣ атаку крѣпостей описываемъ.

Оборона тѣхъ крѣпостей, которыя такимъ образомъ атакуются, будетъ весьма опасна, и не можетъ спастись, чтобы она долго обороняться могли; и ежели атаки порядочно ведены будутъ, то принуждены будутъ осажденные, по крайней мѣрѣ, сполькожъ людей какъ и осаждающіе потерять, какъ сіе при городѣ *Атѣ* случилось. Причина того явна сама по себѣ.

Ибо праншея безъ закрытія никогда ведена не бываетъ, какъ скоро спанетъ она опасна становится. Также и великихъ атакъ не дѣлаютъ, чтобы вдругъ много народа опасности подвергнуты были, и караулы въ праншеяхъ смѣняются чрезъ пять или шесть сутокъ: а осажденные, какъ бы они оспорожно и порядочно ни поступали, однако принуждены необходимо употреблять претію часть своихъ людей на караулъ и нѣсколько для умноженія въ ночное время карауловъ, а большую часть въ репраншементы и къ починкамъ, ежели что попорпится, также и къ артиллеріи, отъ чего они беспрестаннымъ опасностямъ подвержены бываютъ. И такъ почти черезъ день двѣ претіи гарнизона терпятъ великое беспокойство и трудъ, ибо порядочно учрежденныя всякаго званія батареи вездѣ ихъ своими выстрѣлами сыскивать будутъ, и не останетъ ни одного такого мѣста во всей той части крѣпости; которая противъ атакъ лежитъ, которое бы весьма опасно не было, что безъ великаго урону осажденнымъ быть не можетъ.

Чего ради не надобно удивляться, что атакованныя крѣпости нынѣ гораздо скорѣе прежняго здаются. Многія наружныя пристройки, которыхъ оборона гарнизонъ весьма упруждаетъ, и производитъ въ немъ немалой уронъ въ людяхъ, также и гораздо большіе аванпажи, которые нынѣшними атаками надъ ними случаются, нежели какъ прежніе, въ такое бессиліе приводятъ гарнизонъ, что рѣдко, да я могу сказать, что и ни одной такъ отважной крѣпости нѣтъ, которая бы послѣдней крайности себя хопѣла подвергнуть; по тому что ежели то неудастся, и крѣпость взята будетъ, какъ по почти и неминуемо, то атакующіе возбуждены будутъ весь гарнизонъ въ части изрубить. И такъ наши атаки лучшимъ и самымъ короткимъ способомъ учреждены, и въ разсужденіи прежнихъ атакъ не такъ кровопролитны.

Основанія, по которымъ мы учрежденіе нашихъ атакъ расположили, взяты изъ правилъ самой Фортификаціи, изъ которыхъ

сеи регулярной и совершеннѣйшей способъ атакѢ происходишь, и по чему все то, что опѢ разности положенія мѣста произойти можетъ, исправлять должно.

ПонимѢ писали мы о атакѢ съ стороны лежащей на равномѢ положеній мѣста крѣпости, при которой ни одна сторона предѢ другою къ атакѢ никакой способности не имѣетъ, но не всегда то случается, да и быть тому почти невозможно.

Въ нижеслѣдующей главѢ будемъ писать о томъ, какія перемѣны разными способами и на разныхъ положеніяхъ мѣстѢ укрѣпленные крѣпости могутъ въ способъ атакѢ произвести.

ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ ПЕРВАЯ.

О АТАКѢ НЕРЕГУЛЯРНЫХЪ КРѢПОСТЕЙ.

Мало находились большіхъ крѣпостей, или и весьма нѣтъ, которыя бы регулярно укрѣплены были. Большая часть изъ нихъ нѣсколько регулярнаго укрѣпленія хотѣла и имѣютъ, однакожъ больше нерегулярнаго; для того что какъ города уже построены, и каменною стѣною по старому обыкновенію укрѣплены были прежде, нежели новые способы укрѣпленія въ употребленіе пришли, то сколько возможно было осматривали изъ стараго укрѣпленія то, что въ ономъ находилось лучшее, принаравливая а часпо и перемѣняя правила новаго укрѣпленія такъ, чтобъ они въ пользу того служили могли, что въ прежнемъ укрѣпленіи найдено было годное. ОпѢ сего произошло, что мало находились большіхъ регулярно укрѣпленныхъ городовъ.

Они почти всѢ нерегулярно укрѣплены бывають, и всѢ части такихъ крѣпостей болѣе въ рассужденіи высокаго или нискаго, равнаго или рѣками отдѣленнаго мѣста, или для осматривающаго стараго строенія такъ нерегулярно учреждены бывають, а часпо зависить то и опѢ одного только упрямства того, кто такія крѣпости строилъ. Смотряишь болѣе того, чтобъ ничего въ противность основаніямъ Фортификаціи учинено не было; какъ то въ такомъ случаѣ есть и наилучшее. При такихъ крѣпостяхъ довольствуются и тѣмъ, чтобъ всѢ укрѣпленія имѣли ихъ фланки; чтобъ линіи дефенсіи не очень долги были; чтобъ всѢ части одна другую очищали и имѣли бы съ собою коммуникацію, чтобъ брусстверы пушечной выстрѣлъ вытерпѣть могли; и чтобъ всѢ укрѣпленія окружены были рвами, и покрытыми дорогами съ

съ палисадами. А когда все оное по большой части здѣлано будетъ, то прочее зависить отъ весьма простыхъ правилъ, на которыя не всегда и смотрять.

Разное положеніе мѣстъ принуждаетъ часто всѣ правила фортификаціи оставя весьма нерегулярныя и видомъ смѣшныя укрѣпленія соорудить, которыя иногда въ оборонѣ и удаются. И то бываетъ, что твердость и слабость крѣпостей оказывають, и представляють себя различнымъ образомъ, и что оныя мѣста, по которымъ атаки къ нимъ крѣпостямъ ведены бытъ имѣютъ, безконечныя перемѣны и разности въ томъ производять, по тому что атаки иногда ведены бытъ имѣютъ чрезъ неспособныя высоты и баераки; чрезъ пресѣченіи къ ней дорогъ пропотоками, рѣками, болотами и прочими неспособностями; чрезъ чудныя прикрывія съ сторонъ тѣхъ крѣпостей; чрезъ многія въ разныя времена и отъ разныхъ людей здѣланныя наружныя приспособки; чрезъ узкія мѣста, по которымъ къ нимъ идти должно; и чрезъ многія другія обстоятельство отъ различнаго положенія мѣстъ произходящія, которыя почти всегда при старыхъ укрѣпленіяхъ случаются.

Ежели бы на всѣ такія на разныхъ положеніяхъ мѣстъ укрѣпленные города порядочную и регулярную атаку предложить, то бы надобно было спользовъ способовъ къ атакѣ вымышлять, сколько въ свѣтѣ есть городовъ. Чего ради довольно будетъ объявить въ слѣдующемъ нѣсколько примѣровъ, изъ которыхъ можно видѣть, какъ на разныхъ положеніяхъ мѣстъ, и нерегулярно укрѣпленныхъ крѣпостей атаки наилучшимъ образомъ вести должно.



ПЕРВЫЙ ПРИМѢРЪ

О АТАКѢ СТОРОНЫ КРѢПОСТИ ПРИКРЫТОЙ ГОРНВЕРКОМЪ

Никакая наружная пристройка при крѣпости не можетъ сравне-
на быть съ горнверкомъ положеннымъ предъ бастіономъ, а не
предъ курпиною, какъ ихъ обыкновенно строятъ; ибо лежащей предъ
бастіономъ горнверкъ того бастіона фасы внутрь себя захвативъ,
и въ семъ случаѣ будучи, долгіе стороны того горнверка пушками
съ курпинъ очень изрядно очищены, да и оба по обѣ стороны
того горнверка лежащія рavelины [демилюны] означенныя цифра-
ми 5. и 6. пѣжъ долгія ево линіи на 40. до 50. поизовъ вкось
очищать будучи, у котораго горнверка сей обороны пресѣчь ни-
какъ не можно; попому, что съ передней части сего горнверка
можно будетъ видѣть сзади атаку веденную къ пѣмъ рavelинамъ,
а пѣ рavelины будучи его по самое то время оборонять, пока
онъ со всемъ взявъ будетъ.

Положимъ крѣпость была бы одѣта камнемъ, такжебъ горн-
веркъ съ лежащимъ предъ нимъ и по сторонамъ его построенными
рavelинами [демилюнами] одѣтыбъ камнемъ, и ровъ кругомъ
ихъ былъ бы глубокъ, и также одѣтъ камнемъ, а кругомъ бы всей
крѣпости еще положена была хорошая покрывная дорога съ поли-
садникомъ; побъ было сіе часть великихъ совершенствъ укрѣ-
пленія крѣпостей; Ибо къ взятію одного горнверка столькожъ
времени, предосторожности и работы употреблено быть имѣетъ,
какъ и при взятіи всей стороны главной крѣпости укрѣпленной
хорошими бастіонами, и когда топъ горнверкъ взявъ будетъ,
то останется еще за нимъ главная крѣпость ничемъ не вредима;
чего ради для взятія той главной крѣпости, новыя атаки въ
горжъ взятаго того горнверка притивъ той главной крѣпости
вести надобно будетъ, а по мѣсто къ веденію атакъ весьма
будетъ опасно. Смотри, какое преимущество въ оборонѣ имѣетъ
горнверкъ лежащей предъ бастіономъ предъ пѣмъ, которой лежитъ
предъ курпиною, ибо прежде взятія такой крѣпости надобно бу-
детъ прежде взять кругомъ того горнверка положенной покрыв-
ной путь 1. лежащей предъ пѣмъ горнверкомъ рavelинъ [деми-
люнъ] 2. самой горнверкъ, 3. въ немъ лежащія праверсы, 4. Оба
по обѣмъ сторонамъ, того горнверка лежащія полумѣсяцы, 5.
и 6.

Черт: XX.
и XXI.

Черт: XX.
и XXI.

и 6. да тогда по уже придеши до атаки только одного бастіона; 7. той главной крѣпости, которой бастіонъ должно будетъ атаковать съ обѣихъ фасовъ съ великою неспособностію; и такъ сей горнверкъ дѣлается, что такуюже еще атаку вновь, прошивъ главной крѣпости веси принужденъ будешь, взявъ прежде всѣ пять помянутыя укрѣпленія, а послѣ хотя и тотъ бастіонъ возмешь, то еще въ немъ ретраншементъ, которой внутри того бастіона дѣлается, взявъ быль имѣетъ, котораго взятье также немалого труда пребудетъ.

А когда горнверкъ предъ серединою куртины заложенъ, то надлежитъ только взять покрывой пунъ 1. полумѣсяцъ или демилюнъ того горнверка, 2. самой горнверкъ, 3. въ немъ лежащіе шпалеры, 4. да иногда равелинъ лежащей предъ куртиною, 5. которой обыкновенно малъ и худой обороны въ рассужденіи высоты вала горнверка бываетъ, и такъ не болѣе чепырехъ частей укрѣпленій взять будешь надобно, пока придеши до атаки самой главной крѣпости. Къ тому же когда тотъ горнверкъ возмешь, тогда оба бастіона главной крѣпости 6. и 7. съ лучшею удобностію, нежели какъ при первомъ горнверкѣ одинъ бастіонъ, 7. означенной на чертежѣ XX. атаковать будетъ можно.

Изъ чего слѣдуетъ, что на продолженныхъ капиталахъ бастіоновъ построенные горнверки весьма крѣпче въ оборонѣ предъ куртиною построенныхъ починаятся, чего ради и нынѣ, сколько положеніе земли допуститъ, лучше ихъ дѣлають предъ бастіономъ, нежели предъ куртиною.

Когда главная крѣпость такіа наружныя пристройки около себя имѣетъ, то какъ можно съ той стороны ее не атаковать; когдажъ принужденъ будешь, такую наружную пристройку атаковать, тогда надобно въ атакѣ оной также поступать какъ при главной крѣпости, и употреблять траншеи, пласдармы, каваліеры и батареи къ навѣснымъ выстрѣламъ или къ рикошетами.

Чертежъ XX. представляетъ лучшее положеніе горнверка, и расположеніе его атакъ, по продолженнымъ его капиталамъ АС. и ВС. также мѣста къ батареямъ для стрѣльбы изъ нихъ

навѣсными выстрѣлами, и всю ево полную атаку, которая на такомъ положеніи мѣста ведена бытъ можетъ, которое ничемъ нераздѣлено.

И понеже атаки сего горнверка съ вышеписанными во всемъ сходны; также о сходахъ и переходахъ чрезъ рвы мы уже писали: по нынѣ, какимъ образомъ къ тому горнверку атаку вести, писать не будемъ. Но по взятіи того горнверка надобно по 3. или по 4. пушки на оба сѣи взятые полубастіоны горнверка, а 6. до 8. пушекъ на срединѣ куртины ево пославить, для стрѣльбы изъ нихъ.

1. По ретраншементамъ и внутри ево лежащимъ праверсамъ.

2. По бастіону главной крѣпости для разбиія его оборонъ, и ежели въ основаніе сего бастіона изъ пѣхъ лежащихъ на полубастіонахъ и на куртинѣ горнверка пушекъ битъ можно, по дѣланіи ими въ фасахъ того бастіона бреши; буде же гораздо ниско ими битъ будетъ не можно, то надобно покрытую дорогу по вышеписанному способу, какъ о взятіи покрытой дороги писано, взять, и на оной батарее, какъ выше упомянуто, заложить на мѣстахъ означенныхъ липерами L. и O. для разбиія съ пѣхъ батарей въ обоихъ фасахъ бастіона во время дѣланія перехода чрезъ ровъ, проломить.

Во время веденія траншеи во внутреннюю часть горнверка продолжается атака по обѣ стороны лежащихъ демиліоновъ означенныхъ 5. и 6. которыхъ взятіе спустя нѣсколько дней по взятіи сего горнверка послѣдуетъ. Чертежъ XXI. показываетъ расположеніе сихъ атакъ отъ покрытаго пуши до главной крѣпости, также учрежденіе внутреннихъ батарей, положеніе брешей, и разбрасываніе вѣловъ выстрѣлбсю съ батареями покрытаго пуши, чтобъ на пѣ вѣлы легче пушки взвести можно было.



В Т О Р О Й П Р И М Ъ Р Ъ

О АТАКЪ КРѢПОСТИ ЛЕЖАЩЕЙ ПРИ ВЕЛИКОЙ РѢКѢ.

Положимъ, что спорона крѣпости, которую мы атаковати намѣрены, лежитъ на берегу рѣки, которая шириною на 80. или до 100. поизовъ, что чрезъ оную рѣку здѣланъ мостъ на судахъ или на сваяхъ и прикрытъ какою ни будь наружною пристройкою или малою крѣпостою, какъ подъ липерою Д. показано, и что припомъ та спорона крѣпости, съ которой мы атаковати хотимъ, имѣетъ предъ собою положенной надъ курпивною горнверкъ какъ на чертежѣ XXII. подъ цифрою 3. показано, и праншея доведена до преншеи пласдармы или параллельной линѣи: тогда надобно по вышечисланному порядку генеральныхъ расположений атакъ, отъ которыхъ никогда удаляться не надлежитъ, продолжати веденіе атакъ до взятыя того горнверка, ибо онъ такимъ же образомъ какъ и главная крѣпость атакуется. По взятіи того горнверка надлежитъ на его обоеихъ полубастіонахъ заложитъ по бапарѣ, какъ въ первомъ примѣрѣ показано, и иппи по валу того горнверка саппою подлѣ бруствера вдоль фасовъ и фланковъ, а отсюда противъ праверсовъ того горнверка означенныхъ числомъ 4. на чертежѣ XXIII.

Когда сей горнверкъ, подъ знакомъ 3. взятъ будетъ, тогда надобно вдоль покрыпаго пупи ево обѣихъ долгихъ споронъ рыться, и продолжати праншею противъ бастіоновъ, учреждая ту праншею вдоль продолженныхъ капиталей; а какъ придетъ до угловъ покрыпаго пупи, то и оныя вскорѣ по взятіи горнверка взяты быть могутъ; въ прочемъ вся атака сей крѣпости ведется обыкновенно. Липеры I. и М. показываютъ мѣста къ бапареямъ для стрѣльбы съ нихъ чрезъ рѣку навѣсными выпрѣлами. Липера О. значить праншею веденную къ мосту. А липеры N. и M. показываютъ бапарей для разбитія съ нихъ моста, и пресѣченія коммуникацій. Впрочемъ ведутся атаки какъ обыкновенно, и для того пространнаго описанія не требуютъ.

ТРЕТІЙ ПРИМѢРЪ

О АТАКѢ ФОССЕБРЕЮ ОКУЖЕННОЙ КРѢПОСТИ

Ежелибъ случилось атаковать фоссебрею окруженную крѣпостъ, которая при крѣпости дѣлаетъ двойную оборону, и своими низкими и почти по горизонту рва идущими выстрѣлами переходу чрезъ главной ровъ великой вредъ производитъ можетъ, тобъ надлежало оную разорять назѣсными выстрѣлами, которые ее весьма вредятъ; и выстрѣлами съ бапарей покрываго пупи, которые ее съзади и съ переди анфилировавъ имѣютъ, такъ что непріятеля легко принудить можно оную оспаивать. А понеже непріятель въ фоссебрею временно возвращаясь своею стрѣлкою изъ нее принудить себя можетъ, оспаивать переходъ чрезъ ровъ съ великимъ своимъ убыткомъ, когда пы хопя мало переходомъ чрезъ ровъ умедливъ; то въ такомъ случаѣ лучше всего переднюю часть перехода прикрыть кучею fascинъ, о которой говорено въ главѣ о переходѣ чрезъ ровъ, чертежъ XIV. А припомъ не ослабно бросать бомбы и камни изъ мортиръ.



ЧЕТВЕРТЫЙ ПРИМѢРЪ

О АТАКѢ МѢСТА, КОТОРОЕ УКРѢПЛЕНО СТАРОЮ КАМЕН-
НОЮ СТѢНОЮ, НО ПО НЫНѢШНЕМУ СПОСОБУ
НАРУЖНЫМИ ПРИСТРОЙКАМИ ПРИКРЫТО.

Когда старыя мѣста атакуешь, которыя никакой другой обороны не имѣютъ, какъ только каменные башни взведенныя и укрѣпленныя на бермѣ, а припомъ бывающъ часто хорошимъ рвомъ и наружными пристройками окружены, которыя недоспа-шукъ баспѣоновъ довольно награждаютъ, какъ Турне, Дуэ, Барцелона и иныя, такія надлежитъ атаковать траншеями и батареями, какъ и другія крѣпости, и употреблять противъ нихъ батарей къ прямымъ и навѣснымъ выстрѣламъ, также пѣхоты и сапъ, равно какъ и противъ прочихъ крѣпостей.

Положимъ на примѣръ слабѣйшя стороны у крѣпости былибъ А. В. С. съ которыхъ мы ее атаковать хотимъ, и валыбъ ее какъ обыкновенно окружены были хорошимъ рвомъ и нѣсколькими на-ружными пристройками, такъ какъ подъ линіями D. E. F. пока-зано: побъ надлежало къ оной вести обыкновенную атаку, и упо-требить при пѣхотѣ, продолженіе капитулей, батареи, сапъ и траншеи, какъ и при всѣхъ другихъ крѣпостяхъ.

Много такихъ старыхъ крѣпостей, которыя вышеписан-нымъ образомъ укрѣплены и крѣпки бывающъ. Ежелижъ кругомъ такой крѣпости будетъ ровъ сухой, наружныя пристройки земле-ныя и необѣныя камнемъ, то могутъ оныя скоро чрезъ сильныя и порядочно учрежденныя батареи, въ порядокъ приведены быть разореніемъ ихъ шпурмфаловъ и палисадъ, также и разбитіемъ дерна и кустарника, ежели есть.

Рѣдко случается, чтобъ гарнизонъ дождался главнаго шпурма, когда крышкой пунъ взявъ, сходъ и переходъ чрезъ ровъ уже далеко здѣланъ; а особливо ежели главной валъ гораздо разбитъ, и въ немъ проломъ здѣланъ. Чего ради надлежитъ спрѣ-лять по главной крѣпости навѣсными выстрѣлами съ батареями I. K. L. а изъ пѣхоты разбивать бреши въ то время когда работа перехода чрезъ ровъ E. продолжается. Оборона земляныхъ наруж-ныхъ

ныхъ приспоекъ сухой ровъ кругомъ себя имѣющихъ весьма опасна будетъ, когда батареи осаждающихъ свою должность хорошо исправляютъ: для того что съ нѣхъ батареи со всѣхъ сторонъ, крестъ на крестъ происходящая стрѣльба ни одного шпурм-фала ниже палисадины цѣлой не оставитъ.

Когдажъ кругомъ нѣхъ наружныхъ приспоекъ есть ровъ водяной, то будетъ весьма другое дѣло: ибо переходы чрезъ рвы ко всѣмъ симъ приспособкамъ дѣлать прежде не можно, пока они коммуникацію съ главною крѣпостію имѣютъ. Но когда коммуникація ихъ будетъ пресѣчена, то будетъ весьма трудно осажденнымъ нѣ приспособки сильною рукою сборовать, для того что ежели по нихъ будутъ сильно изъ пушекъ стрѣлять, бомбы бросать, что не токмо будетъ трудно имъ въ рентраншементѣхъ, но и коммуникаціи содержать съ главною крѣпостію будетъ не можно, чего ради въ такомъ случаѣ лучше осажденнымъ отважиться выласкою небольшимъ числомъ людей, и не допускать себя до дальней атаки. Но ежели кругомъ главнаго вала есть такой водяной ровъ, чрезъ который наполненіемъ онаго изъ фашинъ переходъ дѣлать будетъ принужденъ, и буде къ тому еще нездѣлано въ томъ валѣ великихъ проломовъ, то весьма иное дѣло. И тогда осажденныя, ежели гарнизонъ великъ, могутъ одинъ или два приступа выдержать, для того что осаждающіе должны къ нимъ дефилировать, то есть одинъ за другимъ идти, а вдругъ великимъ числомъ броситься не могутъ. Но въ такомъ случаѣ ежели осаждающіе будутъ имѣть батареи къ навѣснымъ выстрѣламъ, которыя валъ нѣхъ наружныхъ приспоекъ будутъ сзади очищать, тогда уже осажденнымъ въ великомъ числѣ людей на нѣ наружныя приспособки собратся будетъ спрашно, а особливо ежели на валѣ нѣхъ наружныхъ приспоекъ праверсовъ нѣтъ, но и нѣ хопябъ и были во взятыя приспособы, почти ничего препятствовать не могутъ, когда проломы будутъ велики и осажденныя въ состояніи внизу на нѣхъ проломахъ собратся, и въ значномъ числѣ людей вдругъ на нихъ идти.



ПЯТЫЙ ПРИМѢРЪ.

О АТАКѢ КРѢПОСТИ ЛЕЖАЩЕЙ НА БОЛОТѢ.

Возмемъ въ примѣръ болопомъ такъ окруженное мѣсто, къ которому иначе нельзя идти, какъ только по плотинамъ. Ежели изъ такого болота вода куда ни будь спокъ имѣетъ, то надобно конечно поспѣ спокъ сыскать, и болото, сколько можно, осушить, то есть все, или по часнямъ, а ту воду, которою болото наполняется, въ другое мѣсто отвесити, хопябы то былъ протокъ или рѣка. Сіе предпріятіе быть имѣетъ въ началѣ атаки, и ежели положеніе мѣста случится равное, то легко и въ дѣйство произведено быть можетъ. Ежелиже такимъ образомъ онаго мѣста осушить невозможно будетъ, то надобно другой способъ къ тому употребить, и искать идти къ той крѣпости по плотинамъ. Въ семъ случаѣ надобно осмоирѣть ширину и высоту плотинъ сверхъ болота, и по правую и лѣвую сторону смыкающуюся съ ними сухую землю; а особливо не будутъ ли тѣ плотины всѣ или нѣкоторыя ихъ части отъ крѣпости анфилированы. Когда плотины только такъ отъ воды высоко лежатъ, чтобы суха дорога была, то есть, почти равны съ болопомъ, такія къ веденію на нихъ атакъ не годятся; ибо въ нихъ для воды праншей рыть невозможно.

Когда плотина уска то есть, въ два поиза или меньше шириною, и можетъ вся съ крѣпости анфилирована быть, такая совѣтъ для веденія на ней атакъ не годится; ибо на ней за ускостію мѣста преломлять праншей шуда и сюда будетъ невозможно.

Ежели по правую или лѣвую сторону той плотины сухой земли нѣтъ, гдѣбы можно было бапареи положить, то также никакимъ образомъ атакъ по такой плотинѣ вести невозможно.


Но когдабы плотина 5. 6. до 7. поизовъ шириною, а 3. 4. или 5 фузовъ высотой сверхъ воды была, съ хорошимъ скапомъ на обѣ стороны; и по сторонамъ бы ея земля, на 1½ на 2. или на 3. фуза выше болота случилась, и ежели бы много еще другихъ сей подобныхъ плотинъ идущихъ съ той же стороны къ

крѣпости было, чтобъ можно оныя употреблять за неимѣніемъ лучшихъ.

Сверхъ того надобно произыскивать, гдѣбъ можно бапарей къ навѣснымъ выпрѣламъ изъ пушекъ, и къ бросанію бомбъ и камней изъ мортиръ положишь; по правую ли и лѣвую руку той плошины есть такія мѣста, гораздо далѣе отъ плошины, чтобъ сколько можно траншею оными не упрежняты. Когда же такихъ мѣстъ подлѣ плошины не будетъ, гдѣбъ можно было бапарей положишь, то закладываясь бапарей на плошинахъ на подобіе редантовъ, какъ липеры L. и M. значащъ.

Чертежъ
XXVIII.

При осадѣ города *Монса* все сіе случилось, ибо въ то время какъ осада продолжалась, рѣку *Труль* опвели отъ города въ другое мѣсто, болото которое при испокѣ сей рѣки, изъ города было спустили, и атака по весьма ускимъ приходамъ къ крѣпости ведена была. Изъ чертежа XXVIII. можно лучше видѣть какъ при оныхъ атакахъ поступать надлежитъ, и съ такихъ сторонъ крѣпость какъ можно атаковать ненадобно.



ШЕШТЫЙ ПРИМЪРЪ.

О АТАКЪ КРЪПОСТИ ЛЕЖАЩЕЙ НА ВЫСОКОМЪ МѢСТѢ.

Представимъ себѣ нынѣ такую крѣпость, копорой бы слабая спорона, съ копорой атаковать хопимъ, высоко лежала, а приходъ бы былъ къ ней шакъ узокъ, что негдѣбъ было положить бапарей къ навѣснымъ выспрѣламъ; какъ наримѣръ городъ Шарлуа, замокъ Намуръ, крѣпость Сянтаго Петра при Фрейбургѣ, крѣпость Сянтаго Андрея въ Салинѣ, и цитадели при Перлинъянѣ и Баюнѣ. При такихъ вышепомянутыхъ правила всѣ употреблены и бапарей къ навѣснымъ выспрѣламъ на всѣхъ мѣстахъ, гдѣ имъ бытъ надлежитъ, положены бытъ не могутъ. Въ такихъ случаяхъ надобно описанные способы по частямъ употреблять, ежели они всѣ вмѣстѣ употреблены бытъ не могутъ; и закладывать бапарей гдѣ можно; ибо нѣтъ ни одного такого мѣста, какъ бы его положеніе полезно ни было, копорое бы кругомъ равно было укрѣплено, но всегда одна спорона находится слабѣе другихъ, копорая атакована бытъ можетъ.

Когда положеніе мѣста хорошо осмотрѣно, и бапарей къ навѣснымъ выспрѣламъ заложены, то рѣдко случается, чтобъ не можно было нѣкопорыхъ атакованныхъ части крѣпости съ мѣхъ бапарей анфилировать; и сіе есть что особливо при атакѣ крѣпостей наблюдать надобно, то есть, чтобъ имѣть бапарей къ навѣснымъ выспрѣламъ, да и прочее сведеніе атакъ по обыкновеннымъ правиламъ дѣлать надлежитъ. Ежели случится атаковать такую спорону крѣпости, копорую для того, что она гораздо высоко лежитъ, навѣсными выспрѣлами анфилировать невозможно: тогда надобно высоту той крѣпости, хопя не весьма вѣрно, однако сыскать. И ежели она только на 5. 10. до 15. или 20. тоизовъ, выше лежитъ положенія бапарей къ навѣснымъ выспрѣламъ, и бапарей на 250. на 300. до 350. тоизовъ отъ того мѣста опустятъ, то еще можно ту спорону крѣпости сверху анфилировать. Но только надобно учредить зарядъ пушекъ, и пушки ниже опустить, пока увидишь, что ядра въ тѣ укрѣпленія пойдутъ чрезъ самой верхъ бруствера.

Чертежъ
XXIX.

Напримѣръ ежели бы фасъ атакованнаго бастиона А. чертежъ XXIX. фигура 2. былъ выше батареи В. на 15. тоизовъ, а та бы батарея на 250. тоизовъ отъ него отстояла, то видно, чтобы выстрѣлъ съ той батареи, котораго пушка по пропорціи поднята, сверху внизъ бить и дѣло свое исправлять могъ. И такъ только надлежитъ вѣрно заряжать, то куда похочешь, туда ядра будучи и опускаются.


Когда батарею къ навѣснымъ выстрѣламъ противъ самой той линии положить невозможно, которую она своими выстрѣлами вдоль афилировать должна, то надобно на ней стоящія пушки немного повыше поднять, или пониже опустить. Такіе выстрѣлы хотя дѣйствовать и будутъ, но ихъ дѣйствіе не такъ сильно будетъ, какъ бы пушки лежали противъ самой той линии, которую вдоль афилировать хочешь.

Сверхъ того ежели положеніе мѣста крѣпости такъ полезно будетъ, что батареи къ навѣснымъ выстрѣламъ заложить негдѣ будетъ, тогда надлежитъ класъ батареи къ прямымъ выстрѣламъ такъ, чтобы съ нихъ сколько можно крестъ на крестъ стрѣлять. При Монроялѣ, которой прежде сего щипался между лучшими крѣпостями въ Европѣ, не могли ни съ которой стороны батареи навѣсныхъ выстрѣловъ дѣйствовать.

Всѣ мѣста, которыя лежатъ на 12. до 15. тоизовъ выше положенныя батареи къ навѣснымъ выстрѣламъ, будучи почти всегда безопасны отъ навѣсныхъ выстрѣловъ: понеже въ такомъ случаѣ надобно будетъ, или дуло пушки очень высоко подымать, такъ что лафетъ того выдержать не можетъ, или такой малой зарядъ употреблять, что ядро силы имѣть не будетъ на такое высокое мѣсто подняться. Того ради лучшей способъ по длинѣ такихъ высоко лежащихъ валовъ рыться, гдѣ съ крѣпости не очень видно и земля лучше; но токмо вдругъ надобно на сію высокую гору идти. Инако непріятельскія вылазки лежащимъ подлѣ такой горы на низу траншеямъ весьма вредительны будутъ.

Можно еще болѣе о атакахъ разныхъ крѣпостей писать, но токмо и конца тому не было: ибо нѣтъ ни двухъ въ свѣтѣ такихъ крѣпостей, которыя бы однимъ способомъ и одинакое по-
ложеніе

ложе́нiе мѣспа имѣли, слѣдовательно, нѣтъ и ни одной такой крѣпости, при которой бы мы не должны были нѣсколько переимѣны въ нашихъ атакѣхъ дѣлать; и такъ когда примѣчанiя нашихъ правилъ весьма или опасны при такихъ мѣстахъ употреблены бытъ не могутъ, тогда надлежитъ такой недоспапокъ награждать здоровымъ рассужденiемъ. Однакожъ припомъ сколько можно по онымъ поступать надобно, и неочень отъ нихъ удаляться. Если къ тому генеральныя правила, которыя вездѣ наблюдать надлежитъ, то если, чѣмъ не бытъ анфилировану отъ крѣпости прежде, нежели отъ той анфилады iправерсами закроешься; Не дѣлать никогда негодныхъ линей, иппи саппою, когда праншел будупъ опасны, подкрѣплять праншей всегда хорошими параллельными линиями или пласдармами, и чѣмъ послѣдней изъ тѣхъ пласдармовъ блиско покрываго пупи заложенъ былъ, [такъ чѣмъ изъ мѣлкаго ружья въ покрывой пупъ стрѣлять можно было, ежелибъ кто изъ того покрываго пупи показался,] и ежели еще къ сему приложитъ порядочное употребленiе разныхъ бапарей, тогда при атакѣ крѣпостей мало погрѣшитъ можно.



СЕДЬМЫЙ ПРИМѢРЪ.

О АТАКѢ ТАКОЙ КРѢПОСТИ, КОТОРАЯ ЛЕЖИТЪ НА ВЫСОКИХЪ И КРУТЫХЪ КАМЕННЫХЪ ГОРАХЪ.

Въ прежнемъ примѣрѣ разумѣли мы крѣпость стоящую на посредственной высотѣ, но понеже есѣ пакія крѣпости, которыя лежатъ на высокихъ и почти неприспупныхъ каменныхъ горахъ, со скалами или напуры или нарочно здѣланными, которое положеніе мѣста великую крѣпость тому городу придаетъ, того ради надобно намъ описаніе ихъ атакъ предъ другими крѣпостями пространнѣе изъяснить.

Къ такимъ крѣпостямъ только чрезъ нѣ мѣста ийти можно, по которымъ жители того города ѣздитъ и ходитъ, а нѣ ходы въ оныя крѣпости бывають обыкновенно уски, каменисты и глинисты, и на той глини ничего земли не бываетъ, и къ атакѣ весьма неспособны бывають, также къ положенію баатарей къ навѣснымъ выстрѣламъ, пѣсармамъ и малымъ каваліерамъ покрытаго пути. Подобны сему опчасѣ *Луксембургъ*, бывшей *Монрояль*, *Ламоттъ*, *Клермонъ*, *Голбургъ* и *Бишъ*, хотя малыя мѣстечки, но въ свое время были они очень хорошо укрѣплены, изъ которыхъ многіе уже разорены.

Сѣ мѣста обыкновенно бывають малы, и неспособны къ возкѣ въ нихъ принадлежащихъ къ содержанію ихъ припасовъ. Въ нихъ бываетъ нужда въ водѣ, весьма легко ихъ блокировать, и весьма малой важности во осадахъ, ежели они не присовокуплены къ другимъ городамъ, которыми они вмѣсто цитаделей служатъ. Такія малыя мѣстечки хороши только къ собиранію податей и обезпечиванію сосѣдственныхъ земель и арміи малыми парціями. Подобны сему въ *Франшконтѣ* замокъ *де Жу*, крѣпость *Спятаго Андрея*, *Замокъ Белинъ* и еще многія; такія же бывали *Лонги*, *Клермонъ*, *Сиркъ* и *Музонъ*.

Въ прежнія времена было великое множество такихъ малыхъ на горахъ лежащихъ мѣстечекъ; ибо тогда почти всегда неприспупныя горы укрѣпляли, которыя почти уже разорены и большая часть пусты оставлены для пруднаго къ нимъ приходу. Въ такихъ мѣстахъ ни большаго гарнизона ниже магазеновъ для арміи содержать неможно, за недовольнымъ въ нихъ пространствомъ и пруднымъ къ нимъ проѣздомъ, которыя бывають
обы-

обыкновенно крупы и неспособны телѣгамъ. Но они очень хороши къ безубыточному содержанію завоеванныхъ мѣстъ и къ обезпечиванію сосѣдственныхъ непріятельскихъ земель, пакожъ къ наложенію и збиранію подапей.

Такихъ малыхъ мѣстечекъ находится еще и понынѣ много въ гористыхъ земляхъ, а особливо въ королевствахъ *Арагонскомъ* въ *Валенціи* и въ *Каталоніи*, копорыя арміямъ Короля Гишпанскаго много труда учинили, и взятыя въ подданство сихъ всѣхъ государствъ чрезъ долгое время не допускали, какъ *Венаскъ*, *Кордонъ* и прочія мѣстечки.

Лучшей способъ къ взятыю такихъ мѣстечекъ состоитъ въ блокадѣ, отъ 3. 4. 5. 6. 7. или 8. мѣсяцовъ, въ которое время ихъ амуниція изойдетъ и гарнизонъ ихъ побѣгомъ умалился; когда же симъ ихъ къ здачѣ принудить неможно, то усмотря время можно предпріять и атаку. Такимъ образомъ предпріятны были осады городовъ *Клермонта* и *Музона*, блокировавъ ихъ прежде 5. или 6. мѣсяцовъ.

Линей, копорыми такія мѣстечки окружаются, должны быть къ нимъ какъ можно ближе. Ежели они не очень малы, по линей должно укрѣплять фельдшанцами для твердаго окруженія оныхъ мѣстечекъ и для недопущенія въ нихъ сукурса и сбѣстныхъ припасовъ.

Такія блокады нынѣ не очень употребляются, и послѣ осады *Перлиньяна*, гдѣ самъ Король присутствовалъ и кромѣ *Монтмелана* и въ Италіи *Верселя*, мы уже блокадъ не видали.

Во время послѣдней сей Нѣмецкой войны въ *Венгравѣ*, *Трансилланіи*, *Кроаціи* и *Далмаціи* были блокады часто употреблены. А во время войны Цесарцевъ вмѣстѣ съ Венеціанцами проотивъ Турковъ, копорая война Карловицкимъ мирнымъ пракипатомъ прекращена, становились они всегда недалеко отъ осажденнаго города и отпуда частыми набѣгами и малыми паршіями гарнизонъ и жителей обезпечивали бѣдя туда и сюда, а на пробѣздѣ въ крѣпость день и ночь изъ пушекъ стрѣляли, чпсбъ ни въ городъ ни изъ города никто не ходилъ.

Когда блокада превратится въ регулярную осаду, тогда окружается оное мѣсто еще уже, и учредя всѣ возможные предосторожности отъ сукурса, пріуготовляются всѣ принадлежности, а попомъ начинаютъ вести траншею чрезъ способнѣйшей приходъ къ крѣпости при чемъ при вещи примѣчать надлежитъ.

I. Всѣ неприсупныя мѣста обходить.

2. Не апаковать съ весьма крупныхъ и скапомъ здѣланныхъ сторонъ, по которымъ неприятель великіе камни, бомбы, зажженные бочки, бревна, капающіяся рогапки, телѣги наполненные камнемъ, зажигательные огни, и прочее сему подобнсе, сверху спускать можеть.

3. Не апаковать съ такихъ мѣстъ, которыя огню съ крѣпости весьма подвержены, и къ положенію бапареймъ и пласдармовъ неспособны, но всегда апаковать съ той стороны, гдѣ лучше земля и способнѣе припши можно: ибо нѣтъ такого высокаго мѣста, чѣмъ не лучше было на него съ одной стороны взойти, нежели съ другой.

Когда чрезъ надлежащія и вѣрныя примѣчанія крѣпость и слабость мѣста узнаешь, и опредѣлишь съ которой стороны апака ведена бытъ имѣеть: тогда надобно веси оную такъ, какъ выше упомянуто при прочихъ крѣпостяхъ, и употреблять саппы, пласдармы и прямыя бапарей, буде неможно употребить бапарей къ навѣснымъ выстрѣламъ. Ежели пласдармами неможно охватить всего положенія апака, то надобно еще праншею продолжать, хопя на 50, 60. или до 100. тоизовъ, чѣмъ то, что далѣе ведено будетъ, изъ оной очищено бытъ могло, и бапарей какъ можно способнѣе учреждать, дабы съ оныхъ, по чему съ нихъ стрѣлять, все видѣть и по оборонамъ того мѣстечка крестъ накрестъ стрѣлять можно было; а чѣмъ нѣ бапарей въ малое время большее дѣйствіе принести могли, то надобно больше пушекъ на нихъ ставить.

Бапарей къ бросанію изъ мортиръ бомбъ и камней дѣлають противъ малыхъ крѣпостей хорошую услугу; ибо такія крѣпости дѣлаются обыкновенно изъ каменистой земли, изъ плитъ и дикихъ камней, и бомбами розломаны бытъ могутъ. Подъ обороною сихъ бапарей надобно праншею до самаго гласиса веси и послѣднюю пласдарму, на 12. до 15. тоизовъ отъ покрытаго пути [ежели есть] заложить, дабы какъ тотъ пласдармъ изготовится и хорошо всѣми принадлежностями снабденъ будетъ, изъ онаго на покрытой путь съ пользою напасть можно было. А какъ обороны довольно разбины, брустверъ розломанъ и палисады въ великой беспорядокъ пальбою изъ пушекъ и бомбъ приведены будутъ, тогда надобно искать на томъ покрытомъ пути засѣсть. А понеже сіи палисады не такъ легко разорены бытъ могутъ съ прямыхъ какъ съ поперечныхъ и рикошетныхъ бапарей, того ради надобно великое множество фашивъ и земляныхъ мѣшковъ прежде

прежде атаки покрываго пупи приготовить, какъ для ложе-
менну въ покрывомъ пупи, такъ и для бросанія ихъ въ пуспо-
мѣсто между гласиса и палисадъ, чпобъ въ покрывной пупъ чрезъ
пѣ палисады перелѣсть можно было.

Здѣлавъ ложеменнъ въ покрывомъ пупи и учредя его поря-
дочно, слѣдоватъ сколько можно генеральнымъ правиламъ: по-
естъ пушки поставитъ на высшѣ гласиса для разбиѣя пролома,
въ спѣнахъ дѣлатъ подкопы и сходы въ ровъ подъ покрывной пупъ,
буде ровъ глубокъ, или подъ прикрывною галерією, ежели ровъ
не глубокъ, а попомъ разбиватъ фланкъ пушками, бомбами и ка-
мнями; но не всегда удаеця фланкъ разбиватъ.

При *Монмеди* по правому фланку битъ было не можно, пока
не разбиѣнъ былъ входящей уголъ покрываго пупи пропивъ
средины курпины; для того что на исходящемъ углѣ покрываго
пупи пропивъ бастіона не очень довольно мѣста было для поло-
женія бапарей къ разбиѣю того фланка, также сей исходящей
уголъ весьма огню гранатъ съ лежащаго предъ нимъ бастіона и съ
лѣвой стороны поперечнымъ и вкось идущимъ выстрѣламъ под-
верженъ былъ, да кпому еще помѣ фланкъ малымъ орліономъ
прикрывъ былъ, того ради оной весьма долго разбивали, пока
со всемъ его обороны разорить могли.

Случается часто, что одежда сихъ крѣпостей бываецъ на
низу изъ каменной горы, того ради надобно ту высоту рассу-
ждать и смотрѣть, можетъ ли въ спѣнѣ разбиной брѣнѣ пушка-
ми до самаго того мѣста, гдѣ гора окончеваеця, своимъ осыпа-
нѣмъ наполнить, и нѣтъ ли какой расщелины въ той каменной
горѣ, въ которую бы минеру лехче подкопъ дѣлатъ можно было,
причемъ и минеру надобно того смотрѣть, что та каменная
гора крѣпка или мягка, пещана или слоиста.

При *Монмеди* былъ также немалой природной каменной
скапъ у бастіона, но въ ономъ было много расщелинъ, которыя
помѣ часъ употреблены были къ подведенію минера. Надобно еще
примѣчатъ что изъ середины гласиса подъ покрывной пупъ при сей
крѣпости въ ровъ при схода проломаны, и въ одно время въ ровъ
выведены были, и сіе подало способъ въ пѣхъ сходахъ людей по-
садить для защищенія работы минеровъ, которымъ безъ сей
помощи того учинить было не можно, для того что пушечная
спрѣльба съ лѣваго фланка ихъ ложеменнъ сильно вредила,
С
и много

и много народу пропало, пока фланкѣ со всеѣмъ разорили: непріятель бросалъ неизчисленное множесіво зажигапельныхъ огней, бомбъ и гранатъ, копорыми онѣ насѣ жестоко вредилъ, пока минерѣ въ ту каменную гору врылся; чего весьма предостерегапья надлежитъ. Во время атаки гóрода *Стене* при основаніи бастіона по лѣвую сторону атакѣ зажгли осажденные предѣ печурою нашего минера великой огонь, копорымъ они ево извѣтой печуры выгнали, и не допустили здѣлать подѣ тѣмъ бастіономъ подкопа.

При первой осадѣ гóрода называемаго *Санктъ-Менегулдѣ* были минеры извѣ ихъ печурѣ выгнапы, и непріятель принужденъ былъ атаку перемѣнить.

При осадѣ гóрода *Муцона* зажгли осажденные при основаніи пролома такой великой огонь, что два дни не можно было къ тому пролому приппи. Сіе при многихъ крѣпосяхъ случалось, и при осадѣ гóрода *Лилля* было намѣреніе также великой огонь при основаніи пролома зажечь, ежелибъ оскудѣніе аммуниціи не принудило осажденныхъ прежде генеральнаго штурма здаться.

При *Клермонтѣ* было по иначе учреждено. Тамъ подвели почти вдругъ трехъ минеровъ; одного подѣ шпиль большаго полумѣсяца, копорой на косогорѣ или на скапѣ горы построены былъ, и нѣкоторую часть главной крѣпости прикрывалъ, копорого одежда камнемъ была весьма крѣпка и толста только безъ копрформовъ; а фасы того полумѣсяца для такой толстой каменной стѣны не имѣли насыпнаго извѣ земли валганга или рампара, но только ево фланки и въ горѣ того полумѣсяца между фланковъ здѣланъ былъ ретраншементы наподобіе части круга съ валгангомъ и одѣтъ камнемъ.

Въ другіе два подкопа ходы зачаты были дѣлать съ середины гласиса на 30 футовъ подѣ крышкой пупъ, для того что подѣ крышкой пупъ взять было не можно, для безмѣрной близости бастіоновъ; ибо между главной крѣпостью и брустверомъ крышаго пупи только было два пуга, и рва между ими не было. Симъ способомъ прорылись ниже 30. футовъ подѣ главную крѣпость, и положили подѣ нимъ при пороховые камеры, копорые начинены были имѣли первая 1600. фунтами пороху, другая 800. фунтами, а третья, копорая положена была подѣ частью называемою *Донжонѣ* опѣ стороны замка, копорой больше

извѣ

изъ всѣхъ частей крѣпости не было, 1600. до 1800. фунтами пороху.

Тѣ пороховыя камеры со всемъ готовы были къ начиненію порохомъ, и надѣялись отъ нихъ великому дѣйствию быть: но дѣйствіемъ подкопа заложеннаго подъ полумѣсяцомъ только переднюю каменную одежду взорвало, а другое все было оспалось; понеже за нею только былъ одинъ репраншементъ, да и погребъ далеко сподаль, и хорошо былъ камнемъ одѣтъ.

Отъ другихъ обоихъ подкоповъ надѣялись великой части стѣны взорванной быть, но однако бы на нѣ проломы взойти было атакующимъ не можно, за крупостию осыпавшейся земли. Какъ мы носили припасы къ начиненію помянутыхъ подкоповъ, то осажденные видѣли, и пришли отъ того въ такой страхъ, что вскорѣ погребъ здались. Ежели бы осажденные искусны и смѣлые были, побѣ они такъ скоро не здались, но могли бы со временемъ съ большою пользою и честью то учинить.



ОСМЫЙ ПРИМѢРЪ.

О АТАКѢ КРѢПОСТЕЙ УКРѢПЛЕННЫХЪ ТУРБАСТІОНАМИ.

Весьма мало крѣпостей укрѣпленныхъ турбастіонами, и я не знаю другихъ кромѣ *Ландау*, новаго *Бризаха*, *Бельфорта* и нѣкоторыхъ частей *Безансона*; но понеже сей способъ укрѣпленія въ рассужденіи нынѣшнихъ атакъ весьма хорошъ, то уже безъ сомнѣнія симъ способомъ впредь многія крѣпости укрѣплены будутъ.

Чертежъ

XXX.

и XXXI.

Когдабъ случилось такія крѣпости атаковать, тобъ надобно при атакѣ ихъ также поступать, какъ и при обыкновенно укрѣпленныхъ вышепомянутыхъ крѣпостяхъ показано, то есть, употреблять траншеи, пладармы, батареи къ навѣснымъ выстрѣламъ, каваліеры, ложементы покрываго пупи, и переходъ чрезъ ровъ до взятыя контргардовъ, на которыхъ ложементы безъ сомнѣнія атакующему пруднѣе дѣлать будутъ, а осажденному оборонять ихъ весьма способнѣе будутъ, нежели ложементы обыкновенныхъ бастіоновъ; понеже отдѣленные и обороненныя съ главной крѣпости припомъ одѣтыя камнемъ контргарды главную крѣпость въ безопасность и въ особливую оборону приводятъ, нежели вмѣстѣ связанные бастіоны; для того что въ бастіонахъ только въ горжахъ изъ нѣкоторой части старинныхъ каменныхъ стѣнъ состоящіе ретраншементы бывають; а понеже они ненарочно для ретраншементовъ въ горжѣ построены, того ради и не такую пользу приносятъ.

Для взятыя контргардовъ надлежитъ слѣдующее употребить:

1. Батареи противъ тѣхъ фланговъ контргардовъ, копорыя мѣшаютъ видѣть фланки турбастіоновъ, а тѣ фланки контргардовъ такъ разбиты быть имѣють, чтобъ съ тѣхже батареями не перенося ихъ на другое мѣсто можно было въ основаніе и по верху фланговъ турбастіоновъ бить.

2. Внутреннюю часть контргардовъ всю охватить сапкою идучи на верху и на низу вала позади фланговъ, и укрѣпиться по краю рва, копорой турбастіонъ отъ контргардовъ отдѣляется, а средину контргардовъ оставлять свободну.

3. Фасы тѣхъ контргардовъ щипая отъ щипца тѣхъ контргардовъ на 15. до 18. пудовъ такъ разбить, чтобъ можно было изъ 5. до 6. пушекъ лежащихъ на исходящемъ углѣ покрываго пупи подъ литерою R. въ турбастіонѣ бить. Амбразуры и платформы надобно

надобно такъ ниско положить какъ крышкой путь, чтобъ можно было разбивать турбастіоны на подобіе сапы, какъ можно ближе къ основанію, чтобъ способнѣе было ихъ со всемъ разбить, и своды въ нихъ разломать.

И такъ спрѣльбою изъ пушекъ весь турбастіонъ разбить, ево верхніе и нижніе фланки разорить, и малыя ево обороны, копорыя изъ заполба стоящаго въ срединѣ турбастіона, на которомъ своды утверждены, разломать, отъ чего со всемъ потѣ турбастіонъ развалился, и такимъ образомъ ничего болѣе при томъ турбастіонѣ не оспанелся, какъ только одно основаніе фланковъ. Также и по обѣимъ сторонамъ сего турбастіона надлежитъ спрѣлять, буде можно ево съ сторонъ видѣть, чтобъ непріятельскія пушки совершенно съ нихъ збить; ибо непріятель наши ложементы изъ оныхъ вредить прежде не переспанелъ.

Когда во время сего разбиія по валу контргардовъ дойдешъ до фланковъ, то надобно тѣ фланки поперегъ перерыть и малыя въ нихъ ложементы здѣлать, для прогнанія непріятели изъ пенали, а на низъ внутри контргардовъ надобно, въ тожъ время дойти до края рва, и дошедъ до него двѣ вещи предпріять:

Первое переходить чрезъ ровъ по обѣимъ сторонамъ турбастіоновъ.

Второе здѣлать подкопъ подъ контрскарпою, чтобъ землю въ ровъ збросить для способнѣйшаго дѣланія перехода чрезъ тотъ ровъ, какъ то липерами Т. Т. означено.

Когда все сіе въ надлежащее время употреблено будетъ, то можно турбастіоны легко взять, и главная крѣпость хотя еще тѣмъ со всемъ не взята будетъ, однако скоро взята быть можетъ: Ибо непріятелю ни одного болѣе фланка не оспанелся, изъ чего надѣяться можно, что онъ здачу ударишь, для того что долгое ево сопротивленіе, болѣе ему ни къ чему служить не будетъ, какъ только что можетъ ево учинить военнопленнымъ.

Ежели непріятель не здастся, то надобно въ брешѣ бастіона укрѣпиться, непріятельскія галлеріи по правую и лѣвую сторону фугасами взорвать, а послѣ большіе подкопы здѣлать, которыхъ дѣйствіе совершенное разореніе крѣпости учинитъ, и ежели непріятель тогда храня свое благополучіе, насъ чрезъ скорую здачу не ускоритъ, то будемъ мы въ состояніи предписать ему весьма тяжелые договоры, и я не сомнѣваюсь, чтобъ онъ не здался, какъ отъсюды, во время атаки контргарды и турбастіона, бросать будущъ бомбы и камни внутрь и около турбастіоновъ.

ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ ВТОРАЯ.

О ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛОВЪ ВЪ ТРАНШЕѢ.

Генералъ или поппъ, копорой осаждающею арміею командуеппъ, имбеппъ во всемъ полную власппъ. Располагаеппъ и учреждаеппъ все по своей волѣ, что къ атакѣ принадлежиппъ. Безъ его повелѣнія ничего важнаго не воспріимается, а ему съ своей стороны, прежде нежели какое предпріятіе учиниппъ, надлежиппъ совѣпвоватпъ съ инженернымъ Генераломъ имбюющимъ дирекцію надъ атакою. Часпо пропадало множесппво людей оппъ нехраненія сего обсто-яптельсппва.

Весьма нужно, чтообъ Генералъ временно осматривалъ траншею, но неповсядневно. Ему ходиппъ надобно не во множесппвѣ людей, и все осматриватпъ, о всякой вещи на всѣхъ мѣспахъ спрашиватпъ порознь, и о всемъ приказыватпъ, что имъ за благо изобрѣ-пено будеппъ.

Когда атаки раздѣлены, то избираеппъ Генералъ Лейпнантпъ одну для своего смотрѣнія, копорая ему покажетпся, буде же онѣ соединены, то снѣ какъ главную команду имбющій коман-дуеппъ обѣими; чего ради должно его мѣспу быппъ между ими, а не передъ атаками, чтообъ къ нему и оппъ него ходящіе люди въ работѣ траншеи не мѣшали. Сверхъ того онѣ бы очень далеко оппъ большой часпи войска удалился. Въ срединѣ между бапаліо-новъ еспъ принадлежащее ему мѣспо. Ему надобно переднія часпи атакъ временно осматриватпъ.

Старшей Марешалъ-де Кампъ, или Генералъ-Маіоръ, долженъ по правую, впорой по лѣвую сторону атакъ быппъ, а бригадиры позади переднихъ депашементовъ.

Дежурной Генералъ Лейпнантпъ командуеппъ конницею, пѣхопою, арпиллеріею, инженерами и минерами, и Генерально всемъ, что до безопасности и продолженія атакъ принадлежиппъ. Ему надлежиппъ быппъ съ Директоромъ траншеи согласну, и ничего безъ его совѣспу не воспріиматпъ и не учреждаппъ; ибо оппъ сего все порядочное учрежденіе и веденіе атакъ зависиппъ. Генерала Лейпнанта особливое дѣло соспюиппъ въ помѣ, чтообъ войско порядочно поставиппъ, депашементы разопредѣлиппъ, переднія часпи траншей всѣми принадлежностыми удовольсппвоватпъ, и ежели сверхъ обыкновеннаго числа попребуюппъ работниковъ, оныхъ командироватпъ.

Генералы-

Генералы - Маіоры дѣлаютъ поже по ихъ должностнѣ, принимаятъ отъ дежурнаго Генерала Лейптенанта приказы, и отдають бригадирамъ, Бригадиры Полковникамъ, а Полковники тѣ приказы писменно въ полки рассылають, и смотрятъ чтобъ по онымъ все неопмѣнно исправлено было.

Когда что важное воспріято быть имѣетъ, то приказываетъ Генералъ Лейптенантъ въ дѣйство производить по предложенію и расположенію Генерала Директора надъ траншеями, и оное все по ордеру главнаго при атакахъ командира исправляется.

Ежели мало такихъ знатныхъ Офицеровъ при арміи будетъ, то не надобно дежурному Генералу Лейптенанту въ траншеяхъ ночевать, но и того довольно, чтобъ онъ въ день въ ней все осмотрѣлъ и надлежащіе приказы отдалъ. 4-мъ Генераламъ Лейптенантамъ довольно быть при такой арміи, которою командуетъ Генералъ Фелдмаршалъ; но сіе разумѣется только объ одномъ Французскомъ войскѣ.

Генераловъ Маіоровъ вдвое числа Генераловъ Лейптенантовъ, то есть; ежелибы были при арміи 4. Генерала Лейптенанта, тобы надлежало быть 8. Генераламъ Маіорамъ и 16. Бригадирамъ. Сверхъ же сего числа они больше къ опягченію а не къ исправленію арміи служатъ.

О короляхъ и принцахъ.

Когда самодержавные Государи сами или наслѣдные Принцы Великихъ Царствъ своею особою при арміи присутвуютъ, и похотятъ смотрѣть траншеи, оное имъ не запрещается; но припомъ въ рассужденіи способнаго къ тому времени слѣдующія предосторожности употребить надлежитъ:

1. Сіе присутствіе такихъ великихъ особъ имѣетъ быть нечасто, но только 3. или 4. раза во все время осады

2. Имъ показывать атаку при знатныхъ крѣпостяхъ, а не при малыхъ атакованныхъ мѣстечкахъ.

3. Чтобы траншея хороша и сколько можно безопасна была.

4. Они могутъ, когда соизволятъ, до началія траншеи иппи, но въ самыя апроши ихъ прежде не допускать, пока пушки атакующихъ непріятельскіе лежащіе противъ атакъ пушки долой съ вала не собьютъ, чтобъ непріятель изъ нихъ стрѣлять не въ соспояніи былъ.

5. Ночью прежде шествія ихъ въ траншеи надлежитъ послать нѣкоторую часть ихъ гвардіи, и раздѣлить ее въ малые плутоны, и распавить на разныхъ мѣстахъ для лучшей безопасности пѣхъ коронованныхъ главъ.

6. Имъ надобно въ траншеи ходить не во многомъ числѣ людей, а именно братъ съ собою только одного караульнаго Капитана, трехъ или чепырехъ своихъ Офицеровъ и 4. или 5. знаменитѣйшихъ персонъ своего двора, или Генераловъ, а припомъ быть необходимо надлежитъ Директору надъ траншеями, которому иппи напередъ и всякую вещь съ извѣщеніемъ показывать.

7. Чпобъ войско весьма тихо спойло, пока они въ траншеяхъ будутъ, и подлѣ самага бруствера былъ бы свободной путь.

8. Всѣмъ салдапамъ надлежитъ быть въ ружьѣ, а Офицерамъ по концамъ оныхъ спойтъ снявъ шляпы и не показывать своихъ эспонтоновъ выше траншеи.

9. Помянутымъ особамъ позволяется смотрѣть до третей пласдармы, и до самой передней части саппы, чпобъ они наилучше все поняты могли.

10. Имъ надлежитъ ѣздить въ траншеяхъ на маленькихъ непужливыхъ лошадяхъ, для того чпю пѣшкомъ всю траншею обойти будетъ трудно, а особливо когда траншея далеко отъ крѣпости весты зачпта.

11. Для ихъ отдыханія надобно здѣлать 2. или 3. мѣста на способнѣйшихъ и безопаснѣйшихъ мѣстахъ въ траншеѣ, которыя мѣста послѣ могутъ служить для дежурныхъ Генераловъ и Штабъ Офицеровъ.

Однакожъ со всемъ пѣмъ надобно признаться, что ни одного безопаснаго мѣста во всѣхъ траншеяхъ нѣтъ, какъ бы тѣ траншеи хорошо и крѣпко ни укрѣплены были: для того что отъ бомбъ и камней бросаемыхъ изъ крѣпости нигдѣ укрыться не можно. Нѣтъ такого траншейнаго бруствера, которой бы пушечнымъ ядромъ не пробило, ежели оно придетъ въ полъ брустверъ, щипая отъ верху на при фуца; къ помужъ и неисчетное число мушкетныхъ пуль, изъ которыхъ иныя идутъ по самому верху бруствера, другія, когда ударясь въ камень или въ какую другую крѣпкую матерію, отскакиваютъ и идутъ скачками, однако еще иногда такую въ себѣ силу имѣютъ, что ранятъ и убиваютъ, въ ково попадутъ. Также множество пушечныхъ ядеръ, которыя идутъ вкось по траншеѣ, иныя захватываютъ пу траншею вскользь, а другія и въ самую ее нечаянно опускаются, и великой вредъ

не будучи они ничего или весьма мало мѣшаютъ стрѣльбѣ изъ линіи циркумвалляціи, и непріятелю не можно будетъ ихъ скоро срубить, ниже выпаскать, чего ради принудяиъ они ево не малое время стойиъ пакъ блиско отъ линіи, и перепѣиъ въ рассужденіи такого небольшого расстоянія отъ нѣхъ линіи жестокой огонь. Но такимъ способомъ линіи укрѣпляютъ весьма трудно, да почти и невозможно, для потребнаго къ тому великаго числа палисадъ и времени; а особливо для того, что линіи надлежитъ дѣлать, какъ можно скорѣе. Чего ради надобно дѣлать линіи просто безъ палисадъ, только чтобы былъ у нихъ твердой брустверъ съ двумя банкетами.

2. Понеже къ линіямъ не со всѣхъ сторонъ всегда подойти можно бываетъ, для того что блиско ихъ случаются рѣки, озера, болопа, баераки или лощины и другія неприспупныя мѣста, которыя нѣкоторую часть ихъ прикрываютъ; а иногда случается, что крѣпость, которую атакуешь, стойиъ блиско лѣса, то такой лѣсъ можетъ служить къ укрѣпленію слабѣйшихъ частей линіи. Въ такомъ случаѣ надобно линіи укрѣплять палисадами, и дѣлать, ежели можно, нѣсколько прикрпій, или, какъ Франгузы называютъ, *Эполеманъ*, на срединѣ между линіи и передней части бапаліоновъ въ паралель съ нѣми линіями. Тѣмъ прикрпіямъ надобно быть 40. пугзовъ длиною, а полспопною въ верху и высоту отъ 9. до 10. фуговъ, расстояніемъ же другъ отъ друга надлежитъ имъ быть на 50. до 60. пугзовъ. Они дѣлаются для прикрпія конницы, которая за ними спановиъся, а иногда и для прикрпія бапаліоновъ отъ пушечныхъ и мушкетныхъ выстрѣловъ во время атаки нѣхъ линіи отъ сикурса.

Принцы Оранскіе *Морицъ* и *Фридрихъ Генрихъ* такое раченіе о линіяхъ имѣли, что они нѣсколько мѣсяцовъ ихъ дѣлали; чего ради нѣхъ линіи пакъ хороши и крѣпки были, что непріятеля по многократнымъ атакамъ взяти ихъ не могли. Однако они еще одними нѣми линіями недовольны были, но сверхъ того дѣлали на разныхъ мѣстахъ особыя крѣпости, и ихъ лагерь по тогдашнему времени разными способами укрѣпляли. Припомъ упопребляли они еще полевые шанцы на опасныхъ мѣстахъ, которыми удерживали непріятеля, и давали время своему войску изъ ближайшихъ квартиръ собраться и прийти на помощь къ атакованной части линіи отъ непріятельскаго сикурса. Симъ способомъ они непріятеля всегда отгоняли и приводили ево въ такой страхъ, что онъ опасался, чтобы ево при отступленіи отъ того атакован-

атакованнаго имѣ полеваго шанца или наружной приспройки не побили. Онижѣ дѣлали и аванфоссы предѣ линѣями; но чрезѣ самое дѣйство узнали, что они не столько къ оборонѣ линѣи какѣ къ прикрытію непріятеля служатѣ.

3. Пропивѣ исходящихѣ угловѣ и пропивѣ середины куртины линѣи надлежитѣ уступя отѣ пѣхѣ линѣи снаружи на 40. до 50. шаговѣ поставитѣ маяки; а пѣ маяки дѣлаютѣ надлежитѣ изѣ поставленныхѣ двухѣ или трехѣ воевъ сухихѣ дровѣ споймя шапромѣ, и въ средину того шапра покласть мѣлкихѣ сухихѣ дровѣ и сухой соломы, ославя скважину, чтобѣ можно было ихѣ по данномѣ сигналѣ зажечь.

Чертежѣ
XXXII.

Сии суть обыкновенно употребляемыя предосторожности пропивѣ сикурсовѣ. Однакожѣ хотѣябѣ помянутыя предосторожности заблаговременно и учинены были, то и пѣми отѣ нападенія непріятельскаго сикурса еще не всегда совершенно оборонитѣся можно. Новѣйшей примѣръ сего видѣли мы въ самомѣ дѣлѣ при атакѣ города *Турина*; и такѣ ежели можно при атакѣ крѣпости имѣти оберегательную армію, то она никакаго сикурса въ крѣпость не пропуститѣ, и тогда уже не надобно будетѣ употреблять столько предосторожностей.

Есть только четыре способа, которыми сикурсѣ въ крѣпость пройти можетѣ.

1. Провести сикурсѣ въ крѣпость тайно, какѣ то случилось при атакѣ города *Лилля*; но такіе сикурсы не всегда атакующаго принудитѣ могутѣ атаку крѣпости ославитѣ.

2. Провести сикурсѣ въ крѣпость силою въ то время, когда осаждающей изѣ ево линѣи пропивѣ того сикурса выдеитѣ, и съ нимѣ въ баталію вступиитѣ.

3. Когда непріятельской сикурсѣ вмѣстѣ того, чтобѣ ему итти на помощь къ атакующей ево крѣпости, нападетѣ на какую нибудь крѣпость осаждающаго въ то время, когда онѣ ево крѣпость атакуетѣ, чрезѣ что осаждающаго ту атаку ославитѣ принудитѣ.

4. На послѣдокѣ ежели онѣ днемѣ или ночью нападетѣ на атакующаго въ ево линѣяхѣ.

Часто случается, что когда атакующая армія сильнѣе или равна пришедшему непріятельскому сикурсу, то она выходитъ изъ линіи, и спавъ на способнѣйшемъ мѣстѣ вступаетъ съ тѣмъ сикурсомъ въ баталію.

Въ такомъ случаѣ надлежитъ осаждающей арміи въ своихъ траншеяхъ довольное число войска оставить, и еще нѣсколько для охраненія своего лагеря и багажа. Сей способъ весьма опваженъ и не гораздо надеженъ, ежели осаждающая армія не гораздо болѣе сикурса; понеже такой сильной сикурсъ въ то время, когда атакующая армія изъ нея линіи выйдетъ, видъ спавеніи показывать съ одной стороны крѣпости, буди то онъ пошится къ баталіи противъ той осаждающей арміи, а съ другой стороны между тѣмъ нѣсколько войска и аммуниціи въ крѣпость опправить можетъ. Того ради надобно оной употреблять съ крайнею оспорожностію, чибъ непріятель себя не обманулъ.

Иногда то случается, что непріятель вмѣсто того, чибъ ему иппи на помощь къ его атакованной крѣпости, нападаетъ на какую ни будъ крѣпость осаждающихъ, и довольствуется взятіемъ крѣпости осаждающихъ. Въ такомъ случаѣ тому, кпо прежде изъ нихъ крѣпость осадилъ, лучше сего способа нѣтъ, какъ стараться воспріятую осаду окончить, а попомъ наискорѣе на помощь къ атакованной своей крѣпости иппи.

Приступимъ теперъ къ познанію самаго простаго способа какъ въ крѣпость сикурсъ пройти можетъ.

Арміи, копорая идетъ на сикурсъ къ атакованной крѣпости, надлежитъ съ собою брать довольное число обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ попребностей.

Обыкновенныя попребности разумѣются инструменны для копанія земли, всякой деревянной припасъ и пушки съ ихъ принадлежностями. Сему бытъ надлежитъ при всякой арміи.

Чрезвычайныя попребности состоятъ въ довольномъ числѣ фашии и всякаго сему подобнаго мѣлкаго лѣса, для наполненія рва у линіи циркумвалляціи: оныя могутъ изготворены бытъ на мѣстѣ въ то время, когда нужда попребуетъ. Тойже арміи надлежитъ собрать войска для своего подкрѣпленія изъ своихъ гарнизоновъ сколько можно. А какъ сіе все приготвлено будетъ, тогда

иногда можетъ иппи армія на помощь къ своей апакованной крѣ-
пости, и помалу приближаясь занявъ способнѣйшее положеніе
мѣста недалеко отъ линіи.

При осадѣ города *Арраса* пришедшая Французская армія на
помощь спояла на способнѣйшемъ мѣстѣ называемомъ *Муши*,
гдѣ она и ретраншементомъ окапалась. При *Валансѣнѣ* споялъ
непріятель на способномъ же мѣстѣ называемомъ *Фамарѣ*, кото-
рой также для своей безопасности ретраншементъ кругомъ себя
здѣлалъ. И такъ всякой идущей на помощь арміи надлежитъ безъ
сомнѣнія сіи способы употреблять, и не нападать тогожъ часа,
какъ придетъ, на непріятельскія линіи; но ей должно прежде всѣ
обстоятельства съ великою предосторожностію высмотрѣть.
А понеже сей способъ за лучшей признавается, чтобъ осаждаю-
щихъ по малу приводить въ бессиліе, то она къ тому времени
идетъ, и избиретъ себѣ лучшее положеніе мѣста на одну милю
отъ линіи. Тамъ она останавливается здѣлаетъ около себя ретран-
шементъ, и ожидаетъ способнѣйшаго времени: а между тѣмъ
захватываетъ у непріятеля лучшія мѣста, которыя ей въ пользу
служить могутъ. Потомъ осматриваетъ она линіи, и всякимъ
возможнымъ образомъ подаетъ осаждающему способъ къ ревности
и зависѣи; причемъ бывають многія сраженія между кавалеріею,
однако чрезъ то ничего важнаго произойти не можетъ, для того
что оныя отъ пришедшей на сикурсъ арміи для того только
дѣлаются, чтобъ подойти ближе къ линіямъ, и ихъ наилучше
осмотрѣть, напротивъ же того съ стороны осаждающихъ для
того, чтобъ ее не допустили близко къ линіямъ.

Въ тожъ время пришедшая на сикурсъ армія, прѣуправляетъ
себѣ дорогу къ линіямъ, дѣлаетъ чрезъ рѣки мосты, ежели есть,
и старается привести осаждающихъ въ такое сомнѣніе, чтобъ
они отъ нее со всѣхъ сторонъ опасались; онажъ уведомляетъ
о своихъ дѣйствіяхъ апакованную крѣпость, а напротивъ того и
та крѣпость о своемъ сосѣдствіи ей въдомость пересылаетъ, и
такимъ образомъ соглашаются, когда и какимъ способомъ на ата-
кующихъ напасть. Атакующіе какъ скоро увидятъ, которымъ
неопимѣнно всегда въ осторожности быть надлежитъ, что
сикурсъ пришелъ, и ставъ близко ихъ линіи ретраншементомъ
окапался, разопредѣляютъ и учреждаютъ, которому полку какое
мѣсто оборонять. Опредѣляютъ дозоры, чтобъ непріятель ночью
не напалъ. Посылаютъ пикеты, и во всѣхъ квартирахъ запасное
войско,

войско, чѣмъбъ наискорѣе къ тому мѣсту на выручку прибѣжатъ можно было, на которое непріятель нападетъ. Къ сему употребляется болѣе конница для того, что она скорѣе пѣхоты на лошадяхъ прискакаетъ, и въ недоспѣткѣ пѣхоты сидя на лошадяхъ спавъ подлѣ линіи, по непріятелѣ нѣсколько времени стрѣлять можетъ, ежели надобно будетъ. Всему войску тогда раздается аммуниція, чѣмъбъ въ ней недоспѣтку не было. Учреждаются при всякомъ мѣстѣ малые магазейны. Посылаются пушки на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ лучше рассудится. Ночью посылаются большія и малыя партіи для осведомленія о непріятелѣ и о его дѣйствіяхъ. Въ тожъ время рассылаются шпионы и отважные люди.

Когда къ атакѣ линіи время придетъ, то предпринимаемая она или днемъ, или ночью. Ежели она днемъ предпріята будетъ, тогда никакихъ обмановъ произойти не можетъ; пришедшая армія учреждаетъ свое войско къ баталіи; пѣхоту становаитъ напередъ въ двѣ линіи, а кавалерію также въ двѣ или въ три линіи позади пѣхоты; каждой баталіонъ долженъ нести нѣсколько фашинъ для наполненія рва у линіи, и въ такомъ порядкѣ пойдетъ она на то мѣсто линіи, которое атаковать намѣрена, пуская предъ собою нѣсколько депахаментовъ, для выдержанія перваго огня.

Осаждающіе, которые должны быть готовы на всѣ предпріятія отъ сикурса, видя идущаго къ нимъ непріятеля, учреждаютъ свои расположенія по непріятельскому предпріятію, и становаитъ въ свои линіи подлѣ бруствера, сколько можно, больше войска; позади той первой линіи становаитъ они еще другое войско для вспоможенія первому; а позади сихъ становаитъ одну или двѣ линіи кавалеріи. Къ сему надлежитъ брать войско изъ такихъ отдаленныхъ частей лагеря, которыя по видимому отъ сикурса атакованы быть не могутъ.

Когда есть время осаждающему, такимъ образомъ въ своихъ линіяхъ приготовить, то почти никогда не можетъ спастись, чѣмъбъ сикурсъ тѣ линіи взять могъ, и я уже давно не слыжалъ, чѣмъбъ когда линіи отъ сикурса взяты были, кромѣ осады города *Казала*, назадъ тому сѣ 60 лѣтъ, гдѣ господинъ *Графъ Гаркуртъ* чрезъ особенное свое въ томъ щастіе взялъ линіи, хотя онъ прежде раза 2 или 3. отъ нихъ отбитъ былъ. При осадѣ города *Турина* въ 1706. году, бывшей сему подобной примѣръ ясно показываетъ, что такіе линіи скоро взяты быть не могутъ: ибо

хотя

хотя при атакѣ того города были линѣи весьма худо здѣланы, и между ими такъ мало было мѣста, что конница поворопиться не могла, и не можно было болѣе 10. или 12. баталіоновъ между ихъ поставишь, кѣмужь еще и между командующими Генералами несогласіе было, однако оныхъ пришедшее войско на сикурсъ взяли не могло.

Когда непріятель атаковать спанель линѣи съ полуночи, то есть поутру предъ восхожденіемъ солнца, тогда сія атака будетъ гораздо важнѣе первой; ибо онъ въ темнотѣ ночи тайно подойти къ линѣямъ и свое намѣреніе, съ коюторой стороны атаковать будетъ, лучше скрыть можетъ, здѣлавъ видъ къ атакѣ съ одной, а подлинное нападеніе на линѣю учинишь приготовишься съ другой стороны, и такими ложными видами случая искасть будетъ, осаждающаго принудить со всѣхъ сторонъ равно себя оберегать. Ежелибъ непріятель насъ въ такомъ состояніи нашелъ, тобъ безъ сомнѣнія онъ шу линѣю взялъ; а особливо когда у него все порядочно разопредѣлено: понеже на часть линѣи, коюрая тысячу человѣками оборонена будетъ, можетъ атакована быть также тысячу человѣками, да припомъ еще имѣшь можетъ предъ собою на вспоможеніе и нѣсколько депашементовъ войска, одинъ предъ другимъ, чего ради никакъ неможно будетъ удержатъ непріятеля, чпобъ онъ до линѣи не дошелъ, и пришедъ къ брусверу той линѣи спавъ подлѣ его, осаждающаго сильнымъ своимъ огнемъ изъ линѣи не выгналъ, а между тѣмъ работники прорышь могутъ сей брусверъ для свободного входу войска въ линѣи; отъ чего весьма надлежитъ остерегаться, а особливо когда подлиннаго намѣренія непріятельскаго не знаешь, и будешь остерегаться равно со всѣхъ сторонъ, то худое то учрежденіе будетъ.

Понеже по такому учрежденію линѣя не иначе какъ весьма слаба будетъ, и непріятелю великія пользы отъ того произойти могутъ, ибо онъ можетъ подойти къ самому рву линѣи ночью, прежде нежели его осаждающіе увидявъ, и нашедъ слабое сопротивление возметъ шу часть линѣи, прежде нежели къ ней пикеты и сикурсъ осаждающаго на помощь придешь.

Симъ способомъ при городѣ *Леридѣ* въ *Каталоніи*, при *Аррасѣ* и при *Валансienѣ* въ *Фландріи* линѣи взяты, и впредъ когда помянутымъ образомъ атакованы будутъ, взяты быть могутъ, или по крайней мѣрѣ великой опасности подвержены будутъ, ежели не предприято будетъ важнѣйшей на то предосторожности.

Въ такихъ случаяхъ надлежитъ всякимъ возможнымъ образомъ спараться непріятельское намѣреніе заблаговременно узнать, когда и откуда онъ линіи атаковать спянетъ. Понеже непріятель въ скрываніи своего намѣренія не малую пользу имѣетъ, того ради онъ всякимъ образомъ оное скрывать будетъ, и ево иначе узнать будетъ не можно, какъ чрезъ твердое надзирание его дѣлать, или чрезъ многихъ шпионовъ, которыебы были всегда въ его лагерѣ, и ежедневно переходили изъ его лагеря въ свой, а особливо въ то время, когда они примѣщаятъ, что онъ къ линіямъ шпіи хочетъ, или выведывать отъ его полонниковъ.

Ежели увидишь, что непріятель больше одну сторону линіи нежели другія осматриваетъ, и на часть линіи отъ него такъ близко, что онъ къ ней въ одну ночь пришии и поутру при всходѣ солнца ее атаковать можетъ.

Когда линіи раздѣлены рѣками, и непріятель начнетъ чрезъ нихъ много мостовъ дѣлать, то сіе будетъ явнымъ знакъ, что онъ намѣренъ вдругъ великое число войска чрезъ ту рѣку переправить, или когда онъ на своей сторонѣ рѣки въ лежащемъ какомъ мѣстечкѣ или въ домѣ засядетъ, что ему ни къ чему болѣе не служишь, токмо чтобы ево намѣреніе скрыть. По такимъ обстоятельствомъ можно надѣяться, что непріятель и у часть линіи, которая къ мостамъ ближе, атаковать намѣренъ, а особливо ежели къ тому еще и неравность положенія мѣста къ скрытію ево прихода къ линіямъ нѣсколько способна будетъ, и надобно будетъ совершенно думать, что онъ токмо фальшивыя атаки, какъ пропавъ съ его лагеря, такъ и въ другихъ мѣстахъ дѣлать спянетъ, что иногда и подлинно случается.

Другая важнѣйшая предосторожность, которую употреблять надлежитъ, есть сія, чтобы смотрѣть расстройство съ другой стороны линіи до непріятельскаго лагеря, а когда увѣдаешь, что онъ съ той стороны въ одну лѣтнюю ночь, которая болѣе 5. или 6. часовъ не бываетъ, до свѣту къ линіямъ пришии не можетъ; тогда смотрѣть надобно, будетъ ли то время, которое ты полагаешь къ ево приходу, сходно съ объявленіями шпионовъ, полонниковъ и переметчиковъ. Шпионовъ никогда довольно имѣть въ семъ случаѣ не можно, и хорошо ежелибы по вся дни вѣдомости о непріятелѣ лучше два нежели одинъ разъ получить можно было, а особливо въ то время, когда непріятель пріуготовляется къ атакѣ

атакѣ насѣ, и когда пойдетъ къ нашимъ линіямъ. И такимъ способомъ, когда узнаешь, куда неприятель идетъ, тогда и по извѣстно будетъ, на которое мѣсто линіи онъ прежде напасть захочетъ.

Когда къ помянутымъ предосторожностямъ еще осмотрѣ неприятельскихъ движеній большими и малыми парціями приложитъ, которыя ночью разбѣгаютъ на пушечной выстрѣлъ отъ линіи, то почти не можно, чтобъ неприятель не допустилъ ево намѣреніе въ попребное время знать; въ такомъ случаѣ надобно спараться ту сторону линіи, на которую онъ напасть захочетъ, большимъ числомъ войска подкрѣпитъ, взявъ изъ такихъ частей линіи, которыя за дальностію отъ неприятеля атакованы быть не могутъ.

Припомъ надобно за нѣсколько дней ту сторону линіи пушками гораздо снабдить, и содержать ее въ хорошемъ состояніи, ко всякому маяку прислать по два или по три салдапа, [ежели есть маяки] которыми приказать, чтобъ они по данному сигналу оныя маяки зажгли, а тотъ сигналъ дается нѣсколькими пушечными выстрѣлами. Когда подлинно будетъ извѣстно, съ которой стороны неприятель идетъ, тогда дается сигналъ, какъ онъ на одну третъ пушечнаго выстрѣла отъ линіи будетъ, тотъ часъ зажигаются маяки, а тѣ салдапы, которые маяки зажигаютъ, убираются въ линіи чрезъ показанныя имъ мѣста. Сии зажженные маяки, ежели еще темно, свѣпятъ будучи, и неприятелю сей свѣтъ опаснѣе дневнаго будетъ; ибо лучше и цельнѣе при огнѣ нежели въ день стрѣлять можно. Когда помянутыя примѣчанія тщательно употреблены будутъ, то я надѣюсь что симъ способомъ всѣ недоставки въ оборонѣ атакованныхъ ночнымъ временемъ линіи отвратятся, которые недоставки ни отъ чего другаго какъ токмо отъ скрытія неприятельскаго намѣренія происходятъ, а выразумѣніемъ его намѣренія уничтожаются.

Ежели правду сказать, то изъ всѣхъ какъ въ атакахъ такъ и въ оборонѣ крѣпостей употребляемыхъ репраншементовъ хуже нѣтъ линіи контраваллаціи. Причина тому есть сія, что окруженіе ихъ всегда велико бываетъ для того числа войска, которому оныя оборонять надлежитъ. Положимъ на примѣръ діаметръ линіи циркумваллаціи въ 3400. тоизовъ, которой уже меньше быть не можетъ, какъ выше говорено, на ея окруженіи должны быть реданты и изгибы, то придетъ линія циркумваллаціи по край-

ней мѣрѣ 12000. поизовѣ или около 5. Францусскихъ миль. Ежели къ обспановленію людьми такой линіи щипать на всякаго салдапа только по 3. фула, то надобно будетъ 24000. человекъ поспавитъ въ одну шеренгу по той линіи циркумвалляціи, а ежели пожелаешь припомѣ въ три шеренги поспавитъ, то попребно будетъ 72. тысячъ человекъ пѣшихъ, не савя ихъ въ другую линію, какъ выше показано, и не щипая попребнаго войска для содержанія караулу въ траншеяхъ и въ другихъ мѣстахъ, къ чему почти столькожъ людей надобно будетъ, ежели желаешь, чпобъ вездѣ довольно войска было.

Но гдѣ такую великую армію найдешь? а хопябъ половина людей изъ безопасѣйшихъ частей линіи къ подкрѣпленію опасныхъ взята была; то однако и пѣми людьми оную никакъ не можно довольно снабдитъ, а особливо ежели атакованная крѣпость немала, чего ради и линія циркумвалляціи кругомъ ее будетъ болѣе помянушаго примѣру; и для того оную войскомъ наполнишь еще труднѣе будетъ. Для вышеобъявленныхъ причинъ смѣло сказать можно, чпо линія циркумвалляціи хуже всѣхъ ретраншементовъ, какъ бы о укрѣпленіи ея кпо ни старался, и чпо особливо великую пользу оберегательная армія при осадѣ крѣпостей приноситъ.

Теперь рассмотримъ, какъ великой остерегательной арміи въ рассужденіи сикурса быть надлежитъ. А понеже ея числа легко назначить не можно; но только то правда чпо ей надлежитъ быть по силѣ непріятеля; то для лучшаго извѣсненія сего возьмемъ какой ни будь примѣръ.

Я писалъ прежде чпо надлежитъ знать сколько войска непріятель въ полѣ поспавитъ можетъ. Но и попому числа ея подлинно положить не лзя, для того, чпо непріятель во время войны можетъ свое войско умножитъ. Напримѣръ положимъ, чпобъ онъ могъ 25000. а мы 35000. человекъ въ полѣ имѣть. И пакъ когдабъ случилось ево крѣпость атаковать, то можно намъ оберегательную армію имѣть будетъ, а особливо когда намъ можно нѣсколько дней до пришествія сикурса къ крѣпости къ дѣлу линіи употребить, то еще налехче то сдѣлать можетъ. А хопябъ сикурсъ прежде изгопвленія нашихъ линій къ крѣпости пришелъ, то и тогда ежели непріятель намѣрился къ линіямъ ийти, можно намъ противъ его опѣ 18000. до 20000. человекъ остерегательную армію выслать, которая блиско лежащее поле-

зѣнбишее

внѣйшее мѣсто къ линіямъ захватишь и въ немъ хорошо укрѣпишься можешь. Для того что стоящая на способномъ мѣстѣ и припомъ хорошимъ репраниментомъ въ рассужденіи способностями положенія мѣста окопавшаяся армія, всегда въ состояніи противиться такой, которая ее одною претью болѣе, или хотя нѣчто и еще сильнѣе.

Ежели оберегательная армія хорошо въ такомъ случаѣ поступитъ, то подлинно непріятель ее атаковать не осмѣлится; для того что когда она отъ него будетъ утѣснена, то можешь ей осаждающая армія помочь, а она также напротивъ того осаждающей равнымъ образомъ въ случаѣ помогать можешь. Сей примѣръ можешь при малыхъ и большихъ арміяхъ употребленъ быть, смотря по силѣ непріятели, съ которыми войну продолжаешь. Ежелибъ непріятель напалъ на ту сторону линіи, которая бы была далѣе всѣхъ отъ оберегательной арміи, то можешь она въ линію циркумваллаціи вступить, и въ два ряда стать противъ атакованной стороны отъ непріятели; или можешь стать ему съ боку, и въ то время какъ онъ станетъ линію атаковать, то по немъ съ боку стрѣлять; а припомъ время, обстоятельство, положеніе мѣста, и происходящія изъ того слѣдствія болѣе показать могутъ, какъ лучше въ такомъ случаѣ поступать надобно.

ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

ПОВТОРЕНІЕ ИМѢЮЩИХСЯ ВЪ СЕЙ КНИГѢ ПРАВИЛЪ
О АТАКѢ КРѢПОСТЕЙ.

Понеже мы въ сей книгѣ все то, что къ атакѣ мѣстъ принадлежитъ, по частямъ сколько можно описали, то надѣемся что не худо будетъ, въ краткихъ словахъ нынѣ подѣ именемъ главныхъ способовъ, о томъ еще упомянуть, чтобъ наилучше понять можно было.

ГЛАВНЫЕ СПОСОБЫ

КЪ ПОЛОЖЕНІЮ ЛИНІИ.

1. Линіи надлежитъ дѣлать хорошія , и употреблять въ нихъ всѣ способности положенія мѣста , сколько можно.
2. Въ ихъ окруженіе захватывать принадлежащее имъ мѣсто , а не больше.
3. Лагерь подъ пушки крѣпости не становить.
4. Линіи надлежитъ закладывать опѣ наружныхъ пристроекъ такъ далеко , чѣмъ пальба изъ пушекъ и изъ мѣлкаго ружья съ нихъ насъ внутри стѣнъ линіи не вредила.
5. Всѣ кругомъ лежащія высоты и горы , съ которыхъ лагерь вредитъ будещъ можно , захватить надлежитъ пою линіею или редуками и отдѣленными крѣпостями , чѣмъ не допустить сикурсу такія высокія мѣста въ свою пользу противъ насъ употребить.
6. Кромѣ помянутыхъ примѣчаній сихъ главныхъ способовъ не надобно въ окруженіи линіи великаго распоянія захватывать , но токмо безъ котораго никакъ обойтись невозможно.
7. Когда линіи рѣками или каналами отдѣлены , то надобно чрезъ нихъ , сколько можно , болѣе мостовъ дѣлать ; по естѣ лучше два нежели одинъ , лучше три нежели два , а еще лучше четыре нежели три для легкой переправы сикурса съ одной стороны на другую , и для отвращенія всякаго смятенія , какое при оспавленіи перьвой осады *Валансена* произошло , гдѣ опѣ малаго числа мостовъ великая часть арміи пропала , да и во время осады *Денена* недостатокъ въ мостахъ многія тысячи людей погубилъ.
8. Всѣми лѣсами , рѣками , ключами , прудами , болотами , пропками , рвами , пригорками , узкими проходами , и однимъ словомъ всѣмъ чѣмъ пользоваться , что къ лучшему положенію и укрѣпленію линіи служитъ ; по естѣ въ лѣсахъ можно здѣлать опѣ


опѣ непріятеля засѣки, рѣки и пропоки перекопашь и пустишь вмѣсто аванфоссъ предѣ линѣю; пруды оставишь между собою и непріятелемъ; болоты, ежели можно, то еще умножишь въ нихъ воду, и оставишь предѣ линѣю, пропоки, глубокіе рвы и пригорки такимъ же образомъ въ свою пользу употребляшь надлежитъ; однимъ словомъ всѣ разности положенія мѣста къ укрѣпленію линѣи, сколько можно употребляшь, и всѣми такими спсобностями пользоваться надлежитъ, а не пренебрегать ихъ, которыя тебѣ сама натура даетъ.

9. Аванфоссы линѣи негодны, ежели они водою не наполнены, и служатъ къ прикрытію непріятеля, какъ скоро онъ въ нихъ войдетъ.

10. Расстоянію опѣ передней части лагеря до линѣи не надлежитъ быть далѣе 120. а не ближе 60. псизовъ.

11. Расстояніе опѣ шпика реданга до другаго, рѣдко дѣлается болѣе 120. а не меньше 80. псизовъ, развѣ что неравность положенія мѣста иначе дѣлать принудитъ.

12. Линѣя контраваллаціи во время нужды на исходѣ пушечнаго выстрѣла опѣ осажденнаго мѣста заложена быть можетъ, а не ближе.



ПРАВИЛА

ИЛИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ, КОТОРЫЕ ПРИ АТАКЪ МѢСТЪ
УПОТРЕБЛЕНЫ БЫТЬ МОГУТЪ.

1. Прежде осады крѣпости надобно всегда подлинно знать силу гарнизона.

2. Атаковать всегда съ слабыхъ сторонъ, а съ крѣпкихъ никогда не атаковать, развѣ къ тому важныя причины принудятъ; для которыхъ иногда осаждающей такія стороны крѣпости за самыя слабыя щипаютъ, которыя въ обыкновенныхъ случаяхъ за крѣпчайшія почипаются, а то происходитъ отъ обстоятельствъ атакующей арміи и времени года, въ которомъ атака предпринимается, также и отъ разности положенія мѣста.

Когда Его Королевское Величество при осадѣ города *Валансена* своею особою присутствовалъ, то Его Величество подлинно зналъ, что сторона отъ востокъ называемыхъ *Доженъ* крѣпче другихъ была, однако онъ велѣлъ атаку вести съ той стороны.

1. Для способности къ веденію апрошей чрезъ Рюмскую мощеную плошину, по которой всю аммуницію привозили изъ городовъ *Дуикерка*, *Илра*, *Аиля*, *Дуэ* и *Турнея*, для того что съ другихъ сторонъ крѣпости того учинить было невозможно.

2. Ради способности къ полученію фашиновъ, которыхъ мы изъ стоящаго недалеко отъ насъ великаго лѣса такъ много дѣлали, сколько намъ было надобно.

3. И для того чтобы лучше линію контраваллаціи здѣлать, какъ по здѣлано было траншеею, чрезъ всю чашу разлива отъ нижнихъ до верхнихъ мѣстъ около осажденной крѣпости; что еще двѣма пласдармами было повпорено, одна предъ другою и вездѣ преломленными траншеями: такъ непріятеля шѣсно окружили въ крѣпости и въ редутахъ, что ему болѣе 4хъ человекъ въ своего покрываго пущи, отъ востокъ именуемыхъ *Турне*, до востокъ де *Нотр-Дамъ* называемыхъ, выласку учинить невозможно

жно было; и ежелибъ великой сикурсъ явился, побѣ Королевское Величество подкрѣпя траншеи двумя баталіонами и 3. или 4. мя эскадронами, изъ всѣхъ сихъ мѣстъ съ сей стороны, которыя двѣ пятины линіи чинили всѣхъ людей взять могъ для подкрѣпленія своей арміи, и иппи непріятелю на встрѣчу, безъ помѣшательства въ веденіи атакъ. Такія и сему подобныя причины, превосходящія иногда обыкновенные способы атаки; чего ради гдѣ такъ случится, безъ всякаго замедленія въ дѣйство ихъ производить надлежитъ.

Принцъ Евгенийъ для такихъ же причинъ, принужденъ былъ городъ *Лиль* съ такой стороны атаковать, которая подлинно крѣпче всѣхъ другихъ сторонъ того города была.

3. Прежде траншей дѣлать не начинать, пока линіи къ опдѣлкѣ не придутъ, и вся аммуниція и принадлежащіе матеріалы въ близости на ихъ надлежащемъ мѣстѣ будутъ; для того чѣмъ уже никакой припомъ остановки не было, но всегдабъ потребныя принадлежности подъ руками были.

4. Атакою охватить надлежитъ столько положенія мѣста кругомъ крѣпости, чѣмъ было довольно мѣста къ батареямъ и пласдармамъ.

5. Всегда надобно при великія паралельныя линіи, или пласдармы дѣлать, и хорошо закладывать по надлежащей имъ ширинѣ.

6 Соединенныя атаки лучше всѣхъ другихъ.

7. Иппи сапою, когда траншеи будутъ опасны, и нигдѣ безъ прикрытія не работаютъ, также и ничего силою не предпріимать, ежели чѣмъ чрезъ искусство и науку здѣлать можно, ибо наука съ трудомъ всегда идетъ осторожно и безопасно, а силою не всегда желаемое получить можно, но обще бываетъ изъ такой отважности напрасной уронъ войску.

8. Никогда по узкимъ прямо идущимъ мѣстамъ къ крѣпости, не атаковать, ниже чрезъ болоты и ни по площинамъ, ежели съ другой стороны по сухимъ и свободнымъ мѣстамъ атаковать можно.

9. Никогда на входящіе углы крѣпости атакъ не вести, для того чѣмъ чрезъ сіе непріятель случай получить можетъ насъ охватить, или по передней части нашихъ атакъ крестъ на крестъ

креспѣ спрѣляпѣ , да кѣ помужѣ вмѣсто того , чпобѣ ею непріятеля окружипѣ , по па сама траншея будепѣ охвачена пѣмѣ входящимѣ угломѣ.

10. Никогда траншею лишнимѣ войскомѣ , работниками и матеріалами не упѣсняпѣ , но какѣ по такѣ и другое по правую ; и лѣвую руку , вѣ пласдармы распахипѣ , а дорога былабѣ работникамѣ , также входящимѣ и исходящимѣ изѣ траншеи свободна.

11. Для безопаснѣйшаго успѣху вѣ осадѣ имѣпѣ осперегапельную армію.

12. Никакого спроенїя вѣ передѣ ближе кѣ непріятелю недѣлапѣ прежде нежели по , которое ево обороняпѣ имѣепѣ гоново будепѣ.

13. Батарей кѣ навѣснымѣ выспрѣламѣ надлежипѣ всегда пакѣ закладыватѣ , чпобѣ сѣ оныхѣ апакованныя спроенїя анфилировать , и сѣ зади очищатѣ можно было а неиначе.

14. Батарей кѣ навѣснымѣ выспрѣламѣ и каваліеры кѣ взяпїю покрыпаго пупи надлежипѣ всегда употреблапѣ при атакахѣ мѣспѣ , гдѣ оныя заложены быпѣ могутѣ.

15. Тѣжѣ способы атакѣ употреблапѣ при всѣхѣ наружныхѣ пристройкахѣ , какѣ и при главныхѣ крѣпостяхѣ.

16. Никогда домовѣ вѣ крѣпости не вредипѣ , ибо сїе кѣ здачѣ крѣпости не служипѣ , полько кѣ продолженїю времени и напрасной прапѣ аммуниціи , и по взяпїи поей крѣпости починка оныхѣ дорого спановипѣся.

17. Непорядочная поспѣшность кѣ взяпїю крѣпости не служипѣ , но болѣе кѣ продолженїю атакѣ , и кѣ напрасному кровопролитїю , какѣ по города *Барселона* , *Ландау* , и многїя другїя мѣста доказываютѣ.

18. Кѣ атакѣ худое самое время зима , ибо тогда отпѣ худой погоды и спужи войска много умираепѣ.

19. Болотомѣ окруженные крѣпости апаковатѣ вѣ самое сухое время , понеже тогда меньше беспокойства отпѣ воды и грязи будепѣ.

20. При регулярныхъ мѣстахъ употребляяшь регулярныя атаки, а при нерегулярныхъ надобно атаковать какъ способнѣе по положенію мѣста допустить; но припомъ сколько можно опѣ правилъ атакъ не удаляться.

21. Такія крѣпости, при которыхъ замки и цитадели есть, надлежитъ прежде пѣ цитадели атаковать, когда такихъ къ тому причинъ нѣтъ, которыя мимо цитадели главную крѣпость атаковать иногда принуждаютъ, какъ то часто случается; для того что когда цитадель возмѣтъ, крѣпость конечно скоро здастся должна, а вмѣсто того ежелибъ прежде главную крѣпость взялъ, побѣ другую атаку къ цитаделѣ вести, и такъ бы вмѣсто одной двѣ атаки предпринимать долженъ былъ.

22. Никогда опѣ сихъ правилъ не отдаваться, хотябъ крѣпость и худую оборону имѣла; ибо такимъ презрѣніемъ правилъ случай дать можно, что слабая также какъ и крѣпкая крѣпость обороняться можетъ.

23. Атаки веденныя чрезъ узкія мѣста, всегда великимъ трудностямъ и неспособностямъ подвержены, для того что въ такихъ мѣстахъ предписанныя правила не всегда хранить можно.

24. Всѣ крѣпости спроенныя хорошими инженерами имѣютъ всегда нѣчто регулярное въ себѣ, или весьма къ тому сходное, а особливо, ежели тому положенію мѣста не весьма пропивно; чего ради на такія крѣпости атаку вести надлежитъ весьма искусно.

25. Болотныя мѣста которыя ни высушить ниже воду изъ нихъ въ другое мѣсто спустить невозможно, къ веденію атакъ весьма неспособны, развѣ что слабость крѣпости и гарнизона къ тому поможетъ, или бы плошины, на которыхъ атаку вести надлежало, способны были по ихъ широтѣ и высотѣ къ веденію траншей со всѣми принадлежащими изгибами, которыебъ съ крѣпости анфилированы быть не могли, и припомъ бы сухія мѣста по сторонамъ гораздо выше поверхности болота были, чтобы на нихъ разныя батареи способно было заложить, то сіи пользы всѣ недоспашки атаки на болотѣ стоящей крѣпости замѣнятъ.

26. Днемъ веспи атаку тогда , когда праншея такую пользу имѣетъ , что уже никакого мѣста во всей атакующей сторонѣ крѣпости нѣтъ , которое бы спрѣльбою изъ пушекъ , бросаніемъ бомбъ и камней и пальбою изъ ружья не могло преодолѣно быть , а ежели еще великая часть пѣхъ мѣстъ не въ помѣнѣ соспоянїи будетъ , тогда надлежитъ атаку веспи ночью.

27. Всякая важная осада пребуетъ искуснаго разумнаго и знатнаго командира , которому надлежитъ быть подъ командою командующаго арміею ; онъ долженъ праншею въ своемъ правленїи имѣть , разныя бапарей учреждать , артилерійскимъ офицерамъ показывать что кому дѣлать , которыя должны его повелѣнїя во всемъ точно исполнять , и отъ себя ничево ни прибавлять и не убавлять.

28. Семужъ директору атакъ , имѣть команду надъ инженерами , минерами , копапелями и надъ всѣмъ пѣмъ , что до атакъ принадлежитъ , и о томъ только одному главному надъ арміею Генералу репортовать надлежитъ , понеже когда будетъ много при арміи командировъ , которымъ директоръ атакъ репортовать долженъ , то не можетъ справиться , чтобъ помѣнапельства въ веденїи атакъ не произошло , и такъ всѣ или большая часть пѣхъ атакъ къ продолженію времени и къ великому урону войска служить могутъ.

29. На послѣдокъ отъ частаго напоминанїя и дѣйствительнаго храненїя сихъ главныхъ способовъ атакъ никогда не удаляться ; понеже небреженіемъ оныхъ не только во многомъ погрѣшить но и все испорчить можно.



ВТОРАЯ ЧАСТЬ

О ОБОРОНѢ КРѢПОСТЕЙ.



Опѣя многіе Губернаторы надѣясь на свою храбрость пренебрегаютъ науку о оборонѣ мѣстѣ, однако она великаго почтенія достойна. Они думаютъ, что только одного крѣпкаго спянія противъ непріятеля и нещадѣнія живопа во всѣхъ случаяхъ, къ исполненію ихъ должности довольно. Примѣръ тому былъ при атакѣ многихъ мѣстѣ, которыя съ начала осады съ великою славою и храбростію оборонены были, на послѣдокъ чрезъ пакія погрѣшенія имѣющихъ въ нихъ команду взяты. Ежели бы они при своей храбрости пренебрегаемую ими науку разумѣли, тобъ никогда за скорую и прежде времени случающуюся задачу повѣренныхъ имъ крѣпостей поношенія не имѣли.

Сей полъ попребной и нужнѣйшей науки Губернаторъ чрезъ чтеніе хорошихъ книгъ весьма мало научиться можетъ: она пребуетъ большаго раченія, и чрезъ самое дѣйствіе наилучше познается. Можно рассудить изъ полъ великаго множества погрѣшеній, которыя понынѣ въ семъ искусствѣ происходили, и изъ ложныхъ введенныхъ правилъ, какъ прудно получить совершенное о оборонѣ крѣпостей знаніе.

Многіе Губернаторы, какъ только увидятъ, что ихъ нѣкоторыя наружныя пристройки опѣ непріятеля взяты, и непріятельской минеръ подведенъ къ стѣнѣ главной крѣпости, а особливо когда и въ баспійнѣ проломъ здѣланъ, думаютъ, что они уже могутъ здасться и капитулировать съ честію, и для того взбѣжавъ съ одною шпагою въ рукахъ на проломъ, съ двумя или тремя бапаліонами безъ всякаго дѣйствія на томъ брешѣ поспоявъ, и вытерпѣвъ огонь изъ пушекъ и изъ мѣлкаго ружья опѣ непріятеля, тотъ часъ съ того пролома назадъ за какой нибудь слабой репраншементъ спановаясь, которой кажется имъ больше здѣланъ бытъ для капитуляціи съ непріателемъ, нежели для обороны крѣпости. Такая скорая задача происходитъ часто опѣ приговора къ тому Офицеровъ, копо-

рые сожалѣя о маломъ своемъ экипажѣ и предпочипая такое свое малое изживеніе всей своей славѣ, совѣтуюти Губернатору въ здачѣ города, копорой также для собственныхъ своихъ причинъ охотно къ тому склоняется, лучше де учинитъ честную капитуляцію, и такимъ примирительнымъ договоромъ всѣмъ жителямъ свободу исходатайствовать, и иппи изъ города съ барабаннымъ боемъ съ распущенными знаменами съ зареженнымъ ружьемъ и съ зажженными фипилями, и вести съ собою нѣсколько пушекъ и свой экипажъ, нежели дожидаться послѣдняго спраха, и всѣмъ быть плѣнными. Тѣмъ Офицеры спанути ему еще по представлять, что нѣсколько салдаи ихъ ранены, другіе больны, а пѣ, копорые еще въ соспоянїи служитъ, весьма ослабѣли, и для ихъ несносныхъ трудовъ и долговременнаго такого беспокойства, о сохраненїи ихъ уже самое время спараться. Такими многими иными негодными представленїями ищупи они Губернатора склонитъ къ капитуляціи, а поти Губернаторъ чаятельно уже давно по въ головѣ имѣетъ, и тому весьма радъ, когда прежде опъ нихъ такое предложеніе услышитъ, и такъ по нѣкопорыхъ малыхъ церемонїяхъ, положиитъ съ ними городъ здачъ, такъ бупто бы чрезъ разбиїя нѣкопорой части одежды камнемъ одного баспіона непрїатель свободной входъ въ крѣпостъ имѣтъ могъ; или бупто бы вѣлы взведены и одѣшья камнемъ только для учиненїя капитуляціи здѣланы были; и такъ бупто бы по войско въ малыхъ и худыхъ редупахъ было, или бы и весьма никакова около себя укрѣпленїя не имѣло.

Развѣтъ не можно было тому Губернатору здѣлать въ разби-
тыхъ баспіонахъ одинъ за другимъ репраншементы, копорыя для лучшей обороны и починки крѣпости, конечно должно, и легко можно здѣлать; О чемъ въ слѣдующихъ главахъ пространнѣе писатъ будемъ.

Мы говоря о атакѣ крѣпостей и о способѣ обороны ихъ довольно писали въ той надеждѣ, что комендантъ осажденнаго города человекъ разумной, копорой всѣми укрѣпленїями и положенїемъ мѣста около своей крѣпости всякимъ образомъ пользоваться разумѣетъ, и по крѣпостъ до крайней возможности обороняетъ будетъ. Всѣ мѣста около 30. лѣтъ опъ Французовъ или ихъ непрїатель ссажденные такъ далеко себя атаковать не допустили, къ мы писали, кромѣ города *Кейзерперта*, но при ономъ бы можно еще больше труда осаждающему учинитъ, и осаду еще долѣе продолжитъ, ежелибъ только Губернаторъ
и Офи-

и Офицеры сидящіе въ крѣпости свою должность лучше разумѣли нежели какъ они обыкновенно знающіе, и ихъ собственной интересъ не предпочиняли ихъ чести и благополучію ихъ отечества. Сіе есть, что мы въ сей части изъяснимъ хотимъ, причемъ такъ положимъ, что осажденное мѣсто довольное число войска, артиллерійскихъ военныхъ припасовъ, медикаментовъ и прочихъ вещей, которые къ содержанію и довольствію войска, такъ и для обороны крѣпости служить могутъ, довольное изобиліе имѣютъ, а попомъ наши правила о оборонѣ крѣпостей въ слѣдующихъ главахъ изъяснимъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О предосторожностяхъ, которыя прежде осады крѣпостей имѣть надлежитъ.

Въ долговременномъ мирѣ Губернаторы и знатнѣйшіе Офицеры въ крѣпостяхъ забывающіе, что ихъ крѣпость осажена быть можетъ, и пренебрегающіе около ихъ положеніе мѣста, позволяющіе жителямъ около той крѣпости дѣлать огороды заборами и рвами окруженные, садить деревья, а иногда и цѣлые дома подъ пушками крѣпости строить, чегобъ никогда допускать не надлежало. Чего ради какъ скоро слухъ о осадѣ крѣпости носиться будетъ, должно такія погрѣшности исправить, и Губернатору той крѣпости надлежитъ смотрѣть, чтобъ ничего подъ пушками города не было, за которыми бы непріятеля видѣть не возможно было, емужъ надобно приказать всѣ рвы засыпать, лѣсъ кругомъ весь вырубить и высокія мѣста, буде можно, сровнять.

Емужъ въ своемъ мнѣніи ежедневно надобно самого себя атаковать, и сколькожъ разныхъ оборонъ произыскивать, сколько онъ атакъ выдумать можетъ. Понынѣ случилось, что Губернаторы мѣстѣ почти еще и осмотрѣться не могли; что они окружены, а непріятельская армія къ атакѣ подъ городъ уже и пришла, въ чемъ они непріятелю сами способствовали такою неосторожностію, что какъ лишь непріятеля увидѣли, то и стрѣлять по немъ изъ пушекъ начинали, и чрезъ тѣ выстрѣлы показывали ему мѣсто къ поснанію его лагеря. А когдабъ они не стрѣляли, тобъ двѣ вещи непріятелю были неспособны, первое онъ бы свой лагерь или гораздо далѣе или ближе пушечнаго выстрѣла отъ крѣпости поставилъ. Если бы поставилъ далѣе пушечнаго выстрѣла

онѣ крѣпости, чтобъ была ево линѣя циркумвалаціи гораздо велика, чего ради было бы ему прудно охранять оную отъ сикурса, а ежелибъ ево лагерь былъ посѣявленъ блиско къ крѣпости, чтобъ онъ чрезъ нѣскольکو дней попомѣ, когдабъ изъ крѣпости по немъ спрѣлѣть сѣпали, принужденъ былъ далѣе отъ той крѣпости лагерь свой переносить, и такъбы начашю имъ въ помѣ мѣстѣ линѣю циркумвалаціи оставитъ и другую дѣлать принужденъ былъ, и чтобъ время, которое онъ къ дѣланію первой своей линѣи циркумвалаціи употребилъ, пропало напрасно; а сѣе все то, чего осажденные въ свою пользу въ семъ случаѣ желать могутъ.

Когда осажденные увидѣтъ, что непріятель ближе къ городу подходитъ, то онъ для осматриванія способнѣйшаго мѣста къ атакѣ дѣлаетъ, что обыкновенно за день или за два до начатія штурма, а иногда и въ самой штурмъ день бываетъ, хотя сѣи осмотры отъ многихъ порознь бывають, но въ послѣдней разъ осматриваетъ командующій арміею самъ, откуда атаку вести.

Тогда Губернатору особливо смотрѣть надобно, чтобъ никто изъ ево людей не былъ пойманъ, понеже ни одного такого глупаго салдама не сыщешь, чрезъ котораго бы непріятель ничего важнаго выведать не могъ.

Когда непріятель не въ большемъ числѣ людей блиско къ крѣпости подходитъ спянетъ, тогда надобно великимъ числомъ салдамовъ изъ города выласку учинить, которыебъ ихъ изъ ружья блиско подойти не допускали, ежелижъ непріятель во многомъ числѣ людей къ крѣпости для осматриванія подходитъ будетъ, то надлежитъ осажденнымъ выслать изъ приспоекъ крѣпости нѣскольکو числомъ кавалеріи или инфантеріи и на непріятеля учинить нападеніе, а той выласкѣ приказать отъ нихъ помалу спходить, чтобъ непріятель на нихъ наступалъ, и чрезъ тобъ подъ весь огонь крѣпости ево подманишь.

Той выласкѣ надобно особливо смотрѣть по опѣдалившимся людямъ отъ большаго числа непріятелей, понеже Генералъ, когда онъ положеніе мѣста кругомъ крѣпости осматриваетъ, обыкновенно опѣдѣляется отъ своего конвоя, имѣя при себѣ весьма не много такихъ людей, которые вмѣстѣ съ нимъ слабостъ крѣпости осматривають, и помогають способнѣйшія мѣста къ атакѣ избирать.

По такимъ опѣдѣленнымъ людямъ особливо надобно командированной выласкѣ смотрѣть, понеже они главнѣйшіи, и побитіе оныхъ больше пользы принести можетъ, нежели великое число другихъ

незнап.

незнапныхъ людей; для того что безъ сумнѣнія пѣ знапнѣйше при веденіи апаки быпъ имѣютъ, которыхъ Генералъ для осмопру крѣпости съ собою возметъ.

Когда Губернапоръ примѣтитъ, съ которой стороны хочетъ начинать непріятель траншею вести; тогда надобно ему наискорѣе приказатъ здѣлать на той сторонѣ крѣпости подѣ гласисомъ малыя подкопы, а на исходящихъ углахъ того гласиса небольшой ниже горизонта земли укрѣпленія на подобіе конпрогардовъ положить, и подѣ брустверомъ пѣхъ малыхъ укрѣпленіевъ довольное число, небольшихъ пороховыхъ камеръ учредить, ещежъ уступя на два фута отъ бруствера изнутри обсадивъ пѣ малыя укрѣпленія палисадами, а пѣбъ палисады только на одинъ, а много что на полтора фута свѣрхъ бруствера видны были.

Въ томъ день или ночь, въ которой непріятель траншею рыпъ зачнетъ, надобно Губернапору молчатъ, пока онъ подлинно по мѣсто откуду непріятель атаковать спанетъ, узнаетъ. Ему надлежитъ гарнизонъ содержать въ ружѣ и отъ нечаяннаго нападенія беречься; для того что непріятель дѣлая многія фальшивыя апаки, можетъ такимъ обманомъ взять какую ни будь наружную пристройку, къ которой онъ близко подойдетъ чрезъ рвы, или подѣ прикрытіемъ какихъ недалеко отъ нея лежащихъ пригорковъ и прочихъ сему подобныхъ прикрытій ославленных отъ Губернапора въ небреженіи, которыя уже тогда будетъ исправлять поздно.

Въ такомъ случаѣ ничего не жалѣя, крайнѣ опважась непріятеля изъ взятой имъ наружной пристройки выгоняя, и что имъ испорчено починитъ, а что имъ къ ево защищенію здѣлано разоритъ, и спаратъся по мѣсто лучше прежняго каменными или земляными строеніями а по крайней мѣрѣ палисадами укрѣпитъ.

Хотя непріятельское присутствіе великое помѣщательство въ починкѣ старыхъ и въ строеніи новыхъ укрѣпленій принесетъ можетъ, однако по учинитъ можно, и мы видѣли что въ 1647. году при городѣ *Лерида*, осажденные со основанія новую каменную стѣну, которая пушечной выстрѣлъ выдержатъ могла, между города и начатія траншей взвели, и чрезъ то другое себѣ укрѣпленіе получили.

Ежели осажденные подлинно узнаютъ по мѣсто, откуду непріятель атаковать спанетъ, тогда не надобно Губернапору никакихъ вылазокъ дѣлать, но только велѣтъ стрѣлять изъ пушекъ на то мѣсто, гдѣ непріятель работаетъ, развѣбъ онъ увидѣлъ, что непріятель гораздо близко къ крѣпости подошелъ. Тогда надлежитъ ему приказатъ со всѣхъ сторонъ по немъ стрѣлять,

ляпъ , день и ночь дѣлапъ контрамины подѣ апакованными полу-мѣсяцами и баспїонами , ежели прежде не здѣланы ; амбразуры какѣ внупри такѣ и сѣ наружи крѣпоспи прорѣзати во всѣхъ мѣстахъ , гдѣ заповѣбно рассудится , для того чпобѣ поставитъ какѣ можно гораздо больше артиллерїи пропивѣ непрїятельскихѣ бапарей.

Вѣ полевыхѣ бапалїяхъ и сраженїяхъ всегда прибыльные пому , которой послѣ спрѣляепѣ , но при осадахъ напротивѣ того , которой изѣ своихѣ пушекѣ напередѣ спрѣляепѣ зачепѣ , по пользу имѣепѣ.

Однако Губернатору свою артиллерїю только кѣ разбиїю такихѣ непрїятельскихѣ бапарей употребляпъ , на которыхѣ число пушекѣ меньше того , изѣ которыхѣ онѣ по немѣ бепѣ , или такихѣ ложементовѣ , которыя ему послѣ вредительны быпъ могутѣ , для того чпо ничего такѣ не надобно жалѣпъ вѣ крѣпоспи какѣ пороху . Сверхѣ того надобно думати , чпо непрїятельское число пушекѣ болѣе и исправнѣе имѣющагося вѣ крѣпоспи , и во всемѣ припасѣ превосходяпѣ : слѣдовательно непрїятель гораздо осажденнаго сильнѣе , а особливо при малыхѣ крѣпостяхѣ . Того ради лучше употребитъ порохѣ кѣ малымѣ подкопамѣ , для того ежели заряды отѣ 10. или отѣ 12. пушекѣ положипъ подѣ какой ложементѣ , по пѣмѣ порохомѣ можно его легче разорипъ , и подорватъ , нежели дѣйствомѣ сна пушечныхѣ выпрѣловѣ . Мы не намѣрены здѣсь писати о всякомѣ дѣлѣ порознь , ниже о числѣ надлежащихѣ припасовѣ кѣ оборонѣ крѣпоспи . Но покмо вообще скажемѣ , чпо никогда во время осады чрезѣ мѣру много военныхѣ и сѣспныхѣ припасовѣ имѣпъ не можно , и другихѣ принадлежностей , по еспѣ , разныхѣ зажигательныхѣ огней , бомбѣ , гранатѣ , туровѣ , большїхѣ и малыхѣ фашинѣ , рогатокѣ , ружья , корбовѣ или корзины , земляныхѣ мѣшковѣ , носилокѣ , пѣлежекѣ , думкрахпловѣ , веревокѣ , подъемныхѣ машинѣ , лафетовѣ для поспановленїя разной артиллерїи , множеспо палисадѣ и деревянныхѣ припасовѣ , инструментовѣ кѣ рыпью земли и ломанїю каменныхѣ горѣ , другихѣ кѣ рубкѣ лѣсовѣ , довольное число полныхѣ кузницѣ , а напослѣдокѣ и особливыхѣ людей ко всякой работѣ .

Мы полагаемѣ , чпо крѣпостѣ по пропорцїи своей величины довольное число пушекѣ и людей имѣепѣ , также и помянутыхѣ матерїаловѣ , о которыхѣ мы упоминали , да еще припомѣ и довольной гошпипаль , которой вѣ такомѣ случаѣ необходимо надобенѣ .

Вѣ день по первой ночи , вѣ которую праншею непрїятель вепи зачалѣ , надобно Губернатору по той работѣ сколько онѣ вѣ по

въ ту ночь здѣлалъ узнать, сколько онъ въ другую ночь здѣлаетъ, и какъ блиско къ пристройкамъ крѣпости своею атакою приипи можетъ. Когда онъ увидитъ, что передней конецъ траншеи будетъ уже на пистолѣтной выстрѣлѣ отъ наружныхъ пристроекъ крѣпости, то надобно ему по правую и лѣвую сторону атакъ контрв-апроши дѣлать, изъ которыхъ бы онъ одну, двѣ, или больше непріятельскихъ линій анфилировать могъ, смотря поному какъ онъ блиско къ крѣпости ими пришелъ, и какъ они расположены.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О КОНТРЪ-АПРОШАХЪ.

Контрв-апроши называются такія траншеи, которыя осажденный изъ своего покрытаго пути ведетъ по правую и лѣвую сторону атакъ, для анфилированія непріятельскихъ работъ. Ихъ надобно зачинатъ вести изъ угловъ пласдармовъ такого полумѣсяца, которой атакою не захваченъ, и изъ угла пласдарма атакованнаго баспіона; отъ атакъ надлежитъ ихъ закладывать на 30. до 60. тоизовъ, и продолжать такъ далеко отъ крѣпости, какъ потребно будетъ, для анфилированія непріятеля въ ево траншеяхъ и параллельныхъ линіяхъ. Помянутые контрв-апроши надобно такимъ образомъ изъ пласдармовъ покрытаго пути вести, чтобъ ихъ всѣ вдоль съ покрытаго пути, и съ противъ лежащаго имъ полумѣсяца анфилировать можно было; для того чтобъ непріятель выгнавъ изъ нихъ осажденныхъ въ свою пользу ихъ употребить не могъ.

По споронамъ начала контрв-апрошей надобно поставитъ небольшие, а въ полумѣсяцѣ противъ самаго начала ихъ большіе пушки, для стрѣльбы вдоль по пѣмъ контрв-апрошамъ, ежелибы непріятель выгнавъ изъ оныхъ осажденнаго, самъ въ нихъ засѣсть похотѣлъ.

Непріятель своею траншеею дѣлать будетъ изгибы и переломы, чтобъ ими отъ контрв-апрошей укрыться, или поведетъ линію въ пѣ контрв-апроши, чтобъ ихъ съ своею траншеею соединить, и чрезъ то недѣйствительными учинить: но самая та линія будетъ ему мѣшать, свою конницу противъ вылазокъ изъ крѣпости употреблять. И понеже такая опѣбленная и великая линія препяпствуеетъ непріятелю съ конницею иппи противъ вылазокъ изъ крѣпости, а въ употребленіи контрв-апрошей почти никакого помѣшательства учинить не можетъ, особливо когда

огонь изъ сей контрѣ-апроши съ стороны и съзади пу линѣю , которая съ нею совокупится , очищаясь будетъ , того ради она осаждающимъ весьма неполезна , а напрошивъ того осажденнымъ великую пользу приносить можетъ.

Когда траншея ведена будетъ въ прямой линѣѣ , и изъ наружныхъ приспоекъ крѣпости анфилирована быть не можетъ , а укрѣплена токмо редуками , здѣланными однимъ отъ другаго въ извѣстномъ нѣкоторомъ разстояніи , тогда тѣ линѣи , которыя между редуками лежатъ , изъ контрѣ-апрошей совершенно видны будутъ ; слѣдовательно въ нихъ можно будетъ стрѣлять . Когдажъ непріятель между сими редуками здѣлаетъ великой плацдармъ , то опасается противъ того одинъ только способъ , то есть , атаковать оной спереди бросая въ него гранаты , причемъ нарочно къ тому командированные люди должны по немъ съ стороны стрѣлять , да въ тоже самое время изъ крѣпости по непріятельскимъ редукамъ изъ пушекъ и мѣлкаго ружья непрестанную стрѣльбу производить надлежитъ.

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

О ВЫЛАСКАХЪ.

Въ потребное время учиненныя вылазки немало препятствуютъ непріятельскимъ апрошамъ . Они въ слѣдующемъ порядкѣ прошивъ непріятели изъ крѣпости высылаются : Напередъ надлежитъ иппи малому баталіону отъ 90. человекъ въ три шеренги , въ каждой по 30. человекъ , а въ четвертой надобно быть 30. человекамъ гранодерамъ , и когда они придутъ близко къ непріятелю , тогда назади идущіе гранодеры проходятъ претью и впорую шеренгу , и спановятся между первою и второю , или и напередъ выходятъ смотря по обстоятельству времени.

Тѣмъ 90. человекамъ надлежитъ быть съ разнымъ ружьемъ , и въ рукахъ имѣть крѣпкія и долгія пики или вилы съ крючьями , и другое сему подобное оружіе , а припомъ шпагу и пистолеты за поручею . Помомъ долженъ иппи другой баталіонъ изъ 180. человекъ въ 6. шеренгъ , во всякой шеренгѣ по 30. человекъ , причемъ первой шеренгѣ также разное оружіе , а другимъ шеренгамъ обыкновенное ружье имѣть надлежитъ , чтобъ передняя шеренга при опустуленіи отъ непріятели могла служить вмѣсто арріергардіи . Послѣ второго баталіона надлежитъ иппи 200. работникамъ съ разными инструменнами для раззоренія непріятельской

ской работы, изъ которыхъ 15. до 20. человекъ имѣть чрезъ искусство здѣланную горящую матерію для сожженія всего того, что скоро разорить будетъ невозможно, а другимъ надлежитъ нести принадлежащія вещи къ заклепанію непріятельскихъ пушекъ, ежели времени не будетъ иѣ пушки въ городъ увести, или поставитъ ихъ подъ спѣлку съ крѣпости. Позади всѣхъ долженъ еще одинъ баталіонъ изъ 3. до 400. человекъ состоящей помалу къ началу непріятельской работѣ итти, и тамъ остановиться, ежели передніе къ одержанію совершенной побѣды помощи отъ нихъ пребовать не будутъ.

Немного такихъ военныхъ дѣйствъ, гдѣ прилѣжность, храбрость и порядочное предводительство нужнѣе было какъ въ семъ случаѣ. Чрезъ прилѣжаніе и храбрость можно непріятеля учиня на него нечаянное нападеніе привести въ неурядокъ и въ замѣшательство, и принудитъ его работу оставить, которую онъ, когда изъ нея выгнанъ будетъ, исправитъ и въ прежнее состояніе скоро привести не можетъ; а чрезъ доброе предводительство можно и непріятельскую работу пропавъ ево самого употребитъ, и вмѣсто принужденнаго отъ него бѣгу порядочно опять назадъ отойти, также и отъ всякой изъ худыхъ поспунокъ происходящей опасности избавиться.

Понеже первая вылазка чинится только для разоренія непріятельской работы, то надлежитъ ей выходить въ потѣ день, въ которой начинаются дѣлать контрб-апроши; для того что огонь изъ тѣхъ контрб-апрошей можетъ съ стороны и съзади непріятеля въ ево апрошахъ вредитъ, и вылазка должна будетъ, только небольшую часть траншей атаковать; ибо оборона траншейныхъ линій будетъ тогда раздѣлена, и которая часть оныхъ будетъ видна изъ контрб-апрошей, изъ той непріятель принужденъ будетъ выйти въ такія линіи, въ которыя изъ контрб-апрошей видѣть не можно.

Ежели вылазка нападетъ на непріятеля во время ево перехода изъ тѣхъ траншейныхъ линій, въ которыя изъ контрб-апрошей спѣлать можно, въ такія, въ которыя изъ контрб-апрошей спѣлать не можно, то всеконечно можетъ она людей ево почти безпрудъ изъ всѣхъ ево укрѣпленій и работъ выгнать.

Сего предложеннаго о выласкахъ порядку не надлежитъ всегда держать за непрѣмное правило, а особливо когда осажденной непріятеля инымъ образомъ изъ ево апрошей выгнать можетъ. Губернаторъ долженъ смотря по извѣстіямъ о слабости или о худомъ состояніи имѣющихся въ траншеи карауловъ, рассуждать великими ли или

малыми выласками, шу траншею атаковать надлежитъ. Ему надобно выласки и въ такія времена высылать, когда непріятель для худой погоды огнеспрѣльнаго своего ружья пропивъ выласки употреблять не можетъ. Понеже выласки чинятся болѣе для пренаспвія въ произведеніи атакъ, по пребуеніи должностъ Губернатора, чѣмъ онъ спарался не только однажды непріятеля разбить и его работу разорить, но сколько разъ случай допустивъ тоже бы вопорялъ. Ему надобно такими способами непріятеля вредить, которыя бы не весьма опягощали его выласки, чего ради иногда малыми фальшивыми а иногда и большими дѣйствительными выласками его опгонять и безпокоить надлежитъ.

Осажденному Губернатору надобно часно ночью въ разные часы 15. до 20. рейпаровъ высылать не для сраженія съ войскомъ непріятельскимъ, но только для прогнанія работниковъ изъ траншей; ибо такое малое число кавалеріи большаго дѣйствія учинить не въ состояніи; а между тѣмъ оныхъ довольно для разгнанія изъ траншей непріятельскихъ 6. до 700. работниковъ, которыя никакого ружья при себѣ кромѣ копьевъ и лопатъ не имѣютъ, и сами охотно случая ждуть къ ретирадѣ или лучше сказать къ побѣгу. Когда тѣ работники выласкою разогнаны будутъ, тогда какъ бы Генералъ ни спарался ихъ къ работѣ опять собрать, однако ни половины въ ту ночь не соберетъ; чрезъ что въ той работѣ немалая остановка произойдетъ. Тажъ малая выласка еще и другую пользу неменьше первой производитъ; понеже ею можно осмопрѣть тѣ посты, которыя непріятель для содержанія и обороны своихъ работниковъ ставитъ безъ всякаго прикрытія по правую и лѣвую сторону атакъ: по которымъ постамъ осажденные когда узнаютъ тѣ мѣста, въ которыхъ они стоятъ, вѣрную стрѣльбу производить могутъ. Ежели напротивъ того говорить, что на тѣхъ постахъ стоящее войско на такую малую изъ конницы состоящую выласку напасть можетъ, которая токмо къ разганію работниковъ а не къ сопротивленію непріятелю выслана, то я еще подтверждаю, что ей въ такомъ случаѣ надлежитъ ретироваться безъ всякаго бою; для того что она не для того выслана, чѣмъ драться съ вооруженными людьми, но токмо для разганія работниковъ и осмопру мѣстъ, на которыхъ поставлено непріятельское войско къ защищенію тѣхъ работниковъ. Ежели той выласкѣ удастся работниковъ разогнать, то на ночь будетъ непріятелю весьма безполезна.

Я дивился, что во всѣхъ оборонахъ крѣпостей, которыя понынѣ атакованы были, ни которой Комендантъ 8. до 10. знающихъ

и опва-

и отважныхъ салданъ не высылалъ для захваченія пѣхъ, которыя назначиваютъ атаки. Мнѣ кажется легче сего дѣла нѣтъ; для того что пѣ, которыми учрежденіе линіи повѣрено, почти всегда одни или въ маломъ числѣ людей положеніе мѣста осматриваютъ, и назначаютъ линіи; чего ради весьма непрудно отважнымъ изъ города высланнымъ 8. или 10. человекамъ ночью на брюхѣ подползши, такого человека схватить, которой съзади ничего не опасается, и ни о чемъ кромѣ своей работы не думаетъ, но сіе надлежитъ дѣлать безъ всякаго шума.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О ОБОРОНѢ КОНТРЕСКАРПЫ.

Непріятелю надлежитъ прежде всѣхъ предъ контрескарпою здѣланныя укрѣпленія взять, а потомъ уже оную атаковать; чего ради долженъ онъ напередъ осажденнаго обманомъ или силою изъ покрываго пупи выгнать, и слѣдуя футомъ за футомъ сапкою свой ложементъ въ землѣ дѣлать. Когда непріятель штурмомъ пойденъ, то надобно ему твердо противостоять съ желѣзными вилами и такими ланцами, которыя на 30. до 40. шаговъ огонь изъ себя выпускаютъ, и все то, что горѣть можетъ, сожигаютъ. Ежелибъ непріятель засѣлъ похотѣлъ въ переднихъ укрѣпленіяхъ крѣпости, не смотря на сей искусствомъ составленной огонь, и не боясь пушечной стрѣлы изъ ретраншированныхъ пласдармовъ, которыя веденную атаку противъ такихъ малыхъ переднихъ укрѣпленій разбивать имѣютъ; то надлежитъ такія переднія укрѣпленія ославить, пока онъ въ нихъ ложементъ дѣлать начнетъ; понеже у него при той работѣ только одни работники безъ закрытія будучи, иногда надлежитъ выласкою отъ 100. человекъ напасть на переднюю часть траншеи; а другую изоспажъ человекъ сослужащую послать для прогнанія непріятели изъ того взятаго имъ передняго укрѣпленія.

При всѣхъ осадахъ примѣчено, что какъ бы нималя была выласка на лежащую блиско къ крѣпости непріятельскую работу, то всегда непріятелей къ побѣгу принуждаютъ, которые съ великимъ страхомъ назадъ бѣжа, и пѣхъ салданъ, которые имъ помогаютъ должны, сомнутъ, и такимъ образомъ часно случается, что и ихъ съ собою бѣжатъ принудявъ, а особливо ночью, для того что темно-та умножаетъ видъ вещей, и кажется тому, которой бѣжитъ, небольшое число людей, великимъ множествомъ бѣгущаго за нимъ народа.

народа. Ночныя вылазки почти всегда только для испужанія ближайшихъ непріятелей, а особливо работниковъ высылаются; дневныя же вылазки, понеже они видны, больше дѣйствія производящъ.

Понеже со временемъ такія переднія укрѣпленія должно уступитъ непріятелю, для того что онъ ихъ шпурмомъ или веденіемъ сапловъ возьметъ, того ради надобно подъ оными за благо-временно множество малыхъ подкоповъ дѣлать, и ихъ при выходѣ изъ сего укрѣпленія зажечь, которыми не только непріятельской ложементъ но и самое укрѣпленіе взорветъ.

Я упоминалъ, что довольное число малыхъ подкоповъ подъ гласисомъ дѣлать надлежитъ, чтобъ во время нужды ихъ употреблять можно было. Въ такихъ то случаяхъ должно ихъ употреблять; а ежели непріятель видя взорваніе и опроверженіе подкопами переднихъ укрѣпленій, и опасаясь такового случая опъ подкоповъ подъ гласисомъ, своихъ ложементовъ на верху гласиса не положишь, но только сапою его окружитъ, и пою сапою спанетъ сыскивать подкопы подъ гласисомъ, то будучъ ссажденному такіе подкопы подъ гласисомъ ту пользу приносятъ, что онъ не скоро покрышой пушъ возьметъ, для того что хотя сей способъ непріятелю безопаснѣе будетъ, однако на то много времени надобно.

Когда непріятель, сыскавъ сапою подкопы подъ гласисомъ, и разоря ихъ, положишь надъ тѣми подкопами свой ложементъ, а ровъ будетъ сухой, то осажденные могутъ подъ тѣми испорченными подкопами другіе подкопы дѣлать, которые еще жеспочае и съ большимъ вредомъ дѣйствовать будутъ; для того что непріятель объ нихъ знаетъ, и такого ухищренія опасаться не будетъ; Въ то же время высланная вылазка непріятеля наипаче въ великой страхъ и ужасъ привеситъ можетъ.

При закладываніи сихъ подкоповъ надлежитъ нѣчто нужнѣйшее примѣчать, то есть чтобъ взорваніемъ оныхъ покрыпаго пуши въ ровъ не збросило, вмѣсто того чтобъ ближайшіе непріятельскіе ложементы и для сходу въ ровъ начатую сапу опровергнуть.

Въ семъ случаѣ надобно смотрѣть, чтобъ пороховыя камеры подкоповъ лежали, опъ рва далѣе нежели какъ опъ поверхности той земли, которая взорвана быть имѣетъ. Однако чрезъ сіе не разумѣется, чтобъ до тѣхъ поръ ждашь, пока непріятель свой ложементъ поперегъ гласиса дѣлаетъ, и тогда уже его подкопами разорять; развѣ подлинно надѣеся, что непріятель въ землю еще не врылся для сысканія дѣланныхъ опъ осажденныхъ подкоповъ: чего ради надобно всякимъ возможнымъ образомъ непріятеля апакою его ложе-

ложементъ, не допуская подкоповъ подъ гласисомъ искать: и когда онъ думать будетъ, что передняя часть его траншеи и ложементы хорошо здѣланы, тогда надобно оныя подкопами и малыми пороховыми камерами подорвать, и ежели можно, то и положенной отъ него для обороны ближайшихъ его линій къ крѣпости пласдармъ опровергнуть, и такимъ образомъ его принудить, чтобъ онъ свою безопасность въ землѣ искалъ, которой онъ наверху оной найти не могъ. Непріятель принужденъ будетъ дѣлать множество ходовъ въ землѣ для сысканія подкоповъ, а осажденной долженъ ихъ прерывать своими ходами, которые бы всѣ имѣли коммуникацію съ главнымъ ходомъ въ подкопы. Нарочно здѣланные въ споспѣе время ходы въ подкопы или рукава, какъ артиллеристы называютъ, гораздо облегчить могутъ положеніе подкоповъ; для того что ихъ можно положить будетъ тамъ, гдѣ понадобятся, къ совершенному разоренію и опроверженію непріятельскихъ работъ, или по крайней мѣрѣ для учиненія въ нихъ работъ остановки.

Понеже такіе малые ко вреду способы зависятъ отъ поступковъ Губернатора, то онъ смотря по обстоятельствамъ и способности мѣстъ, новые всегда вымышлять можетъ. Правда, ежели Губернаторъ свою должность разумѣетъ, и хорошо будетъ себя оборонять, то непріятель ни одного шага земли не получитъ съ того времени, какъ онъ придетъ на пистолѣтной выстрѣлъ къ наружнымъ пристройкамъ крѣпости, безъ потерянія на то много времени: ибо какая бы польза была, учиться мѣстѣ укрѣплять и оборонять, ежелибъ искусство намъ недало разумѣть, что способомъ онаго и меньшее число гарнизона великой арміи въ силѣ сравниться можетъ. Ненадобно думать, буди употребляя всѣ сіи вымыслы, о которыхъ мы говорили, и еще о которыхъ писать будемъ, крѣпость непобѣдимую учинить можно; или по крайней мѣрѣ надѣяться, что въ такомъ случаѣ одному только щастію приписывать должно, что изъ обоихъ, осажденной ли Губернаторъ или осаждающей Генералъ проиграетъ.

Я въ томъ остаюсь, что осаждающая армія, какъ бы хорошо крѣпость съ начала ни оборонялась, оную со временемъ возьметъ; напротивъ того и сего не спорю, ежели Губернаторъ въ той крѣпости долго и хорошо обороняется будучи, то бывающія такія обстоятельства, для которыхъ осаждающій принужденъ будетъ, осаду оставляя, прочь идти, то есть; для великаго числа побитыхъ, раненыхъ и больныхъ своихъ людей, для худой погоды, для недостатку фуража, свѣспнаго припаса, аммуніціи, или бояся сикурса, или для другихъ

другихъ сему подобныхъ важнѣйшихъ причинъ отъ такой крѣпости отступити, копорую онъ дѣйствишельно и правильно атаковалъ; но взявъ не могъ для того, что она отъ Губернатора хорошо оборонена была, какъ то иногда случалось.

Хотябъ осаждающей весь гласисъ саппою окружилъ, и свой ложементъ на ономъ заложилъ, однако онъ шѣмъ покрытаго пупи еще не взялъ. Ему прежде надлежитъ палисадникъ покрытаго пупи и переднихъ укрѣплений разломать, или подъ него другими саппами прорываться.

Для лучшаго сопротивленія непріятелю въ покрытомъ пупи надобно много передвижныхъ праверзовъ имѣть, на подобіе рагпнокъ, копорыя въ выходахъ изъ линіи консправаллаціи дѣлаются. Они, когда отворяются, прикрываютъ подлѣ неподвижныхъ палисадъ стоящихъ людей, и охраняютъ ихъ отъ стрѣльбы съ боку: для того что когда непріятель придетъ на высоту гласиса, то всѣ исходящіе углы того гласиса будутъ ему служить вмѣсто фланговъ противъ обороняющихся покрытой пупи. Безъ сихъ передвижныхъ праверзовъ, можетъ самая малая погрѣшность осажденныхъ, все дѣло такъ испортитъ, что и поправитъ будетъ трудно.

Надлежитъ всякіе вымыслы противъ начатія непріятельской саппы употреблять, хотя ихъ и много для входа въ покрытой пупи дѣлается; но я о важнѣйшей изъ нихъ говорю, то есть о той, копорую непріятель для схода и перехода чрезъ ровъ, противъ фаса атакованнаго бастіона дѣлаетъ, уступя на одну треть отъ шпиза того бастіона.

Когда ровъ сухой, то надлежитъ быть малымъ подкопамъ подъ гласисомъ, непокомо для разоренія саппы, но и для опроверженія близлежащихъ непріятельскихъ ложементовъ, а хотябъ сего дѣлать невозможно было, по тому что ровъ водяной, то и тогда еще сказать можно, что непріятель покрытаго пупи не взялъ, хотябъ и саппа была заата дѣлать, и для входа въ покрытой пупи прорыпа: для того что того покрытаго пупи со всемъ оставлять не надобно, пока непріятель по фасамъ бруствера покрытаго пупи, то есть: вдоль по высотѣ гласиса пушекъ для разоренія на томъ покрытомъ пупи стоящаго палисадника, и внутри положенныхъ передвижныхъ праверзовъ, не поспавитъ.

Подъ бапареями положенными отъ непріятеля на высотѣ гласиса, также надобно подкопы дѣлать, и взорвать ихъ бапареи тогда, какъ уже очи будутъ отъ непріятеля къ стрѣльбѣ съ нихъ готовы. Подъ этими бапареями подкопы, какъ можно, прежде не зажигать, пока

лежаща

лежащія на фланкахъ крѣпости пушки пропиво положенныя имѣ непріятельскія бапарей съ верьху въ низъ , и съ низу въ верьхъ разбивать не начнутъ. Между тѣмъ не должно покрытой путь со всемъ оспалять: ибо съ которой нибудь стороны еще можно будетъ , подъ прикрытие передвижныхъ или вращающихся праверсовъ и репраншированныхъ пласдармовъ въ него входить , и выходить ; но ежели уже принужденъ будешь оной со всемъ оспавить , тогда надобно вышепомянутые подкопы зажечь.

Осаждающей какъ увидитъ , что покрытой путь отъ осажденныхъ со всемъ оспавленъ , то спавитъ нападать на репраншированные пласдармы , которые ему много труда учинитъ , ежели они камнемъ одѣны , и внизу во рву палисадами и шпурмфалами обсажены. Осаждающей принужденъ будетъ входить въ нихъ малыми подкопами дѣлать , а то ему учинитъ будетъ не легко , ежели ровъ хорошо обороненъ будетъ. И такъ атака сего малаго строенія непріятеля нѣсколько дней отъ атаки важнѣйшаго укрѣпленія , къ пользѣ атакующей крѣпости , удержитъ. Въ семъ маломъ укрѣпленіи команду имѣющую для безопаснаго выхода изъ него въ крѣпость , долженъ палисадникомъ укрѣпиться. Ему же надобно при своемъ возвращеніи въ крѣпость зажечь тѣ подкопы , которые для взорванія всего строенія , ежели можно , заложены были имѣющимъ , или покуда тѣхъ подкоповъ подъ симъ малымъ укрѣпленіемъ не зажигаешь , пока непріятель внутри онаго не укрѣпится , чѣмъ и ево съ нимъ вмѣстѣ взорвать.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О ОБОРОНѢ ПОЛУМЪСЯЦА.

ПО взятыѣ репраншементъ пласдармовъ непріятель овладѣвъ всѣмъ покрытымъ путемъ , начнетъ дѣлать переходъ чрезъ ровъ полумѣсяца. Ежели оной ровъ водяной , то онъ будетъ ево наполнять фашинами и прочимъ , и съ одной стороны отъ фланка прикрываться ; то есть отъ фасовъ бастионовъ , для того что они служатъ фасамъ равелина вмѣсто фланковъ. Тогда надобно то прикрытие , и все , что изъ здѣланнаго имъ перехода чрезъ ровъ отъ зажигательныхъ огней горѣть можетъ , сжигать , и иппи конпримиами противъ непріятельскаго минера.

Ежели ровъ кругомъ демиліона или полумѣсяца будетъ сухой ,

по пойдетъ непріятель чрезъ ровъ подземною или накрытою галерею къ фундаменту стѣны крѣпости, для подведенія къ той стѣнѣ своего минера и дѣланія подъ фасомъ того полумѣсяца подкоповъ. Въ такомъ случаѣ надобно ему препяпсцовати часпыми малыми выласками, хорошимъ палисадникомъ поставленнымъ во рву, и капонирами здѣланными на шѣхъ мѣстахъ, гдѣ ровъ равелина съ главнымъ рвомъ соединяется, а сіе все много къ оборонѣ крѣпости способствовати будетъ.

Хотябы проломъ въ стѣнѣ сапками, подкопами, или изъ пушекъ здѣланъ былъ, то уже онъ будетъ со временемъ непріятелю къ всходу на него гораздо довольной величины, и ежели въ томъ полумѣсяцѣ не будетъ хорошаго репраншементу, то какъ бы онъ ревностно обороненъ не былъ, безъ большаго труда взятъ бытъ можетъ.

Репраншементу въ полумѣсяцѣ надлежитъ быть такимъ же видомъ и такой же вышины какъ полумѣсяцъ, или мало что повыше бруствера того полумѣсяца, съ палисадникомъ въ здѣланномъ кругомъ его рвѣ. Опиь самага бруствера разбитаго равелина или полумѣсяца до края здѣланнаго около репраншементу рва, поставивъ надобно нѣсколько рядовъ палисадъ одинъ за другимъ. Сіе все надлежитъ дѣлати заранѣе, пока еще проломъ опиь непріятеля въ совершенное состояніе не приведенъ; понеже тогда уже нѣкогда ставивъ палисады, когда надобно будетъ проломъ оборонять. Тѣ палисадники будучъ служивъ вмѣстѣ внутреннѣхъ фланговъ къ оборонѣ пролома, ежели непріятель въ немъ засѣсть похочетъ, а ему гораздо то трудно будетъ учинить, пока праверсы въ состояніи брешъ оборонять, чего ради принужденъ будетъ осаждающей пѣ палисадники малыми подкопами одинъ рядъ за другимъ взрывать.

Когда непріятель всѣ сии затрудненія перейдетъ, то укрѣпится онъ на верху бреша, а попомъ на высотѣ репраншементу. Но ежели во рву сего репраншементу будетъ довольно сухаго лѣса навалено, и въ немъ положено всякихъ скоро зажигающихся и сильно горящихъ матерій, то я не знаю какимъ бы образомъ непріятель могъ къ тому репраншементу прийти, и на брешѣ полумѣсяца въ своемъ заложеномъ ложементѣ укрѣпиться.

Сего способа обороны пренебрегаютъ ненадобно при оборонѣ узкихъ рововъ. Онъ можетъ также употребленъ быть при оборонѣ рововъ пласдармовъ, и репраншементовъ входящихъ угловъ контрескарпы, и равномерно служивъ для обороны рововъ около репраншементовъ

шеменновъ здѣланныхъ въ полумѣсяцѣ и въ атакованныхъ бастіонахъ въ рассужденіи ихъ ускости. Пока сей огонь во рвѣ горитъ, не надобно будеть опасаться непріятельскаго нападенія, развѣ что онъ галлерію или ходъ подъ землею здѣлаетъ, чего ради осажденному должно для отвращенія того заблаговременно конпирмины, или ходы подъ землею дѣлать. Хотя въ полумѣсяцѣ брешъ и здѣланъ будеть, однако не осмѣлился еще непріятель на оной взойдъ засѣсть, пока ретраншементъ въ томъ полумѣсяцѣ или лежащей въ немъ маленькой полумѣсяцѣ обороняться можетъ.

Ежели сей способъ ускія рвы оборонять не покажется, то можно другія простыя способы къ ихъ оборонѣ употреблять, которыхъ въ практикѣ понынѣ еще не много употреблены были, и чрезъ то непріятеля принудить, чтобъ онъ сходъ въ ровъ ретраншемента съ такою же осторожностію, какъ въ ровъ полумѣсяца дѣлалъ, а тогда оборонять надлежитъ томъ ровъ ретраншемента такимъ же образомъ какъ ровъ полумѣсяца. Ежели во рву палисадникъ поставленъ будеть, и по концамъ того палисадника капониры положены, то надобно крышку у пѣхъ капонировъ плотно дѣлать, для того что, ежели въ пѣхъ крышкахъ будутъ щели, то непріятель порохъ въ нихъ бросать станеть, и такъ ихъ сжечь можетъ. Для отвращенія заженія сихъ капонировъ надобно непокоя крышку ихъ плотно дѣлать, но еще сверхъ того землею и свѣжими воловьими кожами ихъ покрывать.

Прежде нежели непріятель здѣлаетъ себѣ ходъ въ ретраншементъ, надлежитъ въ немъ еще палисадникомъ ретраншироваться, чтобъ изъ за него нѣсколько обороняться, и безопасно выслать прежде большую часть войска, которая караулъ въ томъ полумѣсяцѣ и ретраншементѣ содержала, въ крѣпость ретироваться было можно; а когда будеть принужденъ томъ ретраншементъ со всемъ оставить, то надлежитъ зажечь подкопы, которыми уже тогда для взорванія того ретраншемента готовымъ быть надобно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О оборонѣ бастіоновъ.

Непріятели отъ наружныхъ приспоекъ тогда опасаться не будутъ, какъ увидятъ что полумѣсяцъ отъ осажденныхъ со всемъ оставленъ, и вшедъ въ нихъ себѣ ложементы здѣлаютъ, и будутъ стараться прежде о наполненіи рва, когда онъ

водяной, ежелижъ сухой, то они веденіемъ хода подъ землею или на днѣ рва подъ покрытою галерією, или только подъ закрытиемъ отъ фланговъ чрезъ топъ ровъ переходить будучъ; а сей переходъ чрезъ ровъ какъ можно, надобно имъ пересѣкать.

Ежели ровъ водяной, то надлежитъ недопускать непріятеля чрезъ него переходить, такимъ же способомъ какъ при переходѣ рва полумѣсяца показано, то есть прикрытіе непріятельское отъ фланговъ надобно разбивать изъ пушекъ и горящими матеріями сжигать, что съ совершенныхъ батарей легко учинить могутъ.

Ежелижъ ровъ сухой, то непріятелю переходъ чрезъ ровъ, и подведеніе минера къ стѣнѣ крѣпости можно еще труднѣе дѣлать. Въ срединѣ рва во всю длину атакowanychъ фасовъ поставивъ надлежитъ палисадникъ, а на стѣнѣ мѣстахъ, гдѣ палисадникъ кончился, положить хорошія капониры для обороны того палисадника, чего ради непріятельскому минеру скоро и безъ великаго спораху чрезъ ровъ къ бастионамъ крѣпости припсти будетъ не можно, пока весь палисадникъ разоренъ не будетъ, а топъ палисадникъ ему весьма будетъ трудно разорить, когда ровъ будетъ довольной глубины и ширины.

Между стѣмъ какъ непріятель о преодоленіи сихъ трудностей стараться будетъ, то надлежитъ ему всякой часъ еще наибольшія затрудненія дѣлать, которыхъ бы онъ не чаялъ.

Рѣдко случается, что непріятель своею атакою больше одной стороны крѣпости захватываетъ: и ежели онъ своею атакою двѣ или три стороны крѣпости [то есть при полигона] охвативъ, то онъ только для занятія надлежащаго мѣста подъ положеніе батарей противъ фланговъ атакowanychъ бастионовъ сіе учинитъ. А понеже сіи батареи безъ такого прикрытія быть не могутъ, которое бы ихъ отъ неатакованныхъ частей крѣпости, съ которыхъ стѣнъ батареи видны будучъ, укрывало; того ради какъ можно, надлежитъ стараться, такое прикрытіе атаковать и разорять. Для скорѣйшаго въ томъ успѣху надобно дѣлать подъ то прикрытіе подземной ходъ или галерію изъ рва неатакованнаго но близко атакъ лежащаго полумѣсяца, и положить подъ нимъ пороховыя камеры, которыя своимъ дѣйствіемъ фланки стѣнъ батарей взорвутъ, и такъ стѣнъ батареи не имѣя съ сторонъ никакого прикрытія, всѣ съ неатакованныхъ отъ непріятеля полумѣсяцовъ, и съ другихъ частей крѣпости видны, и спрѣльбою изъ пушекъ легко разбиты быть могутъ. Такимъ способомъ надлежитъ разорять непріятельскія по обѣ стороны атакъ положенныя батареи, и ежели

и ежели можно, то въ пожѣ самое время выласку учинить на непріятеля подѣ защипою близлежащихъ къ атакамъ укрѣпленій.

Непріятеля надобно и съ такихъ мѣспѣвъ атаковать, откуда бы онъ не опасался; а для лучшего въ томъ успѣху надлежитъ заблаговременно здѣлать изъ середины курпины до угла горжей полумѣсяца ходъ въ землѣ или галерію, копіорая вмѣсто капонира къ очищенію рва, и вмѣсто дороги въ полумѣсяцѣ служить будетъ, подѣ копіорымъ должно подвесити нѣсколько подкоповъ, поско оныхъ прежде незажигать, пока непріятель не намѣрился шпурмомъ брать главную крѣпость. А когда подкопами здѣланныя отъ непріятеля ложементы взорваны будутъ, тогда надобно въ полумѣсяцѣ войти, и въ немъ, какъ можно, стараться опять засѣсть. Сей способъ обороны можетъ непріятеля принудить здѣланной брешѣ въ главной крѣпости оставить, и осажденному дать довольное время къ положенію ложементовъ въ полумѣсяцѣ. Ибо тогда подлинно не можно будетъ того узнать, оставитъ ли непріятель атаку на главную крѣпость или атакованному и побѣжденному ево въ полумѣсяцѣ войску помогать будетъ. Такія важныя въ одинъ часъ случающіяся причины, могутъ немалое затрудненіе самому лучшему командиру учинить. И ежели припомъ хопя одинъ рукавъ подкопа изъ здѣланныхъ подѣ полумѣсяцомъ подкоповъ подведенъ будетъ подѣ проломъ полумѣсяца, и заложена будетъ подѣ пѣмъ проломомъ пороховая камера, то дѣйство той пороховой камеры можетъ легко всю обвалившуюся разбирую спѣну полумѣсяца далеко разбросать. Чего ради непріятелю никоимъ образомъ на полумѣсяцѣ войти будетъ не можно и принужденъ онъ будетъ ево вновь атаковать.

Проломъ главной крѣпости можно между пѣмъ починить и смотря по обстоятельствомъ разныя во рву укрѣпленія положить, копорыя непріятельскаго минѣра не такъ скоро въ другой разъ къ главной крѣпости допустятъ. Понеже великое число непріятелей, копорые по порядку другъ за другомъ слѣдуя повсядневно новую атаку дѣлаютъ, напоследокъ принудить могутъ осажденныхъ въ главную крѣпость ретироваться, и чрезъ непріятельскія разныя работы надежда у нихъ пропадетъ, непріятельскаго минѣра обороною снаружи отъ крѣпости отогнать; то надобно стараться уничтожить отъ того минѣра начатой подкопъ веденными изнутри крѣпости контрминами.

Ежели напоследокъ непріятель проломъ или брешѣ здѣлаетъ большими или малыми подкопами, или, когда ровъ водяной или

и сухой но широкой, спрѣльбою изъ пушекъ, которыя поспавлены отъ него на конпрескарпѣ для разбиія основанія крѣпости, то можетъ крѣпость скоро взята быть, какъ бы она искусно ни оборонялась, когда внутри не будетъ укрѣплена хорошимъ ретраншементомъ, и многими рядами одинъ за другимъ поспавленнымъ палисадникомъ, какъ въ оборонѣ полумѣсяца показано, отъ бруствера бастіона до края рва ретраншементъ.

Непріятель въ такомъ случаѣ принужденъ будетъ поспав палисадникъ малыми подкопами одинъ рядъ за другимъ взрывать, а прежде того ему не можно будетъ, на высотѣ бреша ложементъ свой здѣлать. Какъ онъ тѣ ряды палисадника всѣ разоритъ, и свой ложементъ на высотѣ бреша дѣлать начнетъ, то надлежитъ по немъ изъ прехъ или изъ 4хъ потавленныхъ въ ретраншементѣ пушекъ вкось съ боку, а изъ другихъ пушекъ и изъ мортиръ спереди бить. Когда атакованные бастіоны фоссебрею окружены, и той фоссебреи перрепленъ или валгангъ будетъ широкъ; то непріятель здѣлавъ въ фоссебреѣ проломъ или брешъ, принужденъ будетъ еще другой проломъ въ бастіонѣ здѣлать, на которой ему всходить весьма трудно, ежели валгангъ той фоссебреи многими рядами палисадъ поперегъ ретраншированъ будетъ, для того что тѣхъ палисадъ ему разоритъ будетъ не можно, пока не разобьетъ всего фаса фоссебреи.

Безопаснѣйшій и полезнѣйшій ретраншементъ есть тотъ, которой здѣланъ будетъ на подобіе бастіона, въ атакованномъ главномъ бастіонѣ, для того что такимъ видомъ здѣланной ретраншементъ такую же другую крѣпость учинитъ, и почти такимижъ способами обороненъ быть можетъ. Сверхъ того непріятельская атака отъ него далѣе, а оборона ево почти прежнимъ главнымъ бастіонамъ равна будетъ; чего ради и сопротивленію быть надлежитъ жеспочае, ктомужъ ево будетъ легче оборонять, и не такъ спрашно какъ главной бастіонъ.

Тотъ, которой обороняетъ, имѣя въ маломъ пространствѣ всѣ свои силы вмѣстѣ, можетъ оное почти безъ всякаго страха защищать, напротивъ чего осаждающей принужденъ изъ своихъ траншей выходить, чрезъ ровъ переходить, и безъ всякаго прикрытія на тотъ ретраншементъ штурмомъ идти, сіе бываетъ не безъ великаго урона людей, ибо фланки главныхъ бастіоновъ такъ разбиты быть не могутъ, чтобъ чрезъ нихъ можно было фланкъ ретраншементъ или внутренняго бастіона спрѣльбою разбивать, и для того фланкъ ретраншементъ почти всегда цѣлъ остается.

Губер-

Губернатору надобно фланкъ баспіона приказать ниже срыть, и въ нёмъ амбразуры изнутри здѣлать, а снаружи пѣхъ амбразуръ не прорѣзывать; для того что стрѣльба съ фланка внутренняго баспіона ихъ насквозь пробить и оборонять можетъ, и непріятеля въ великой ужасъ приведетъ: кѣмужъ стрѣльба съ пѣхъ внутреннихъ фланковъ можетъ лежащія пропихъ ея батареи, на которыхъ число пушекъ будетъ меньше числа спящихъ на фланкъ внутреннего баспіона или ретраншементъ, также переходъ чрезъ ровъ, ежели онъ здѣланъ не подъ землею, и внутренніе непріятельскія ложементы, со всемъ разорить. Помощь надлежитъ иныи на непріятеля въ ложементѣхъ на брешѣ главнаго баспіона сидящаго, и опшуда ево выгнать, ложементомъ его проломъ главнаго баспіона починить, и брустверъ у онаго полще здѣлать, а шверсы для обороны ево поправить или вновь здѣлать, буде они испорчены.

Сіе дѣло въ самомъ дѣйствіи не такъ тяжело бываетъ, какъ оно кажется, и не столько силы, сколько разумной поступки требуется; понеже непріятель со многимъ числомъ людей въ ложементѣхъ на брешѣ баспіона быть не можетъ, припомъ же ему никакой великой защиты себѣ здѣлать, ниже своего ложементъа гораздо распространить не лзя; для того что кромѣ малой части вала, которая отъ взорваннаго подкопа осталась, мѣста имѣть не будетъ, а прочая внутренняя часть баспіона ретраншементомъ и его ровомъ занята будетъ.

Ежели весь фасъ болверка разбитъ, ровъ весь осыпался, гарнизонъ ослабѣлъ, большая часть аммуниціи издержана, салдааты умучены, и къ полученію сикурса надежды нѣтъ: тогда сіе можетъ Губернатору поводъ дать о капитуляціи думать. Однако ему прежде вступленія въ капитуляцію еще много дѣла остается.

Непріятель охоту свою къ атакѣ скоро можетъ потерять, ибо салдаатскую храбрость ничто такъ не уменьшаетъ, какъ то, когда почти довершенную работу опять начинать, и такую крѣпость вновь атаковать надлежитъ, которая уже казалась почти взятою. А когда непріятельскіе батареи, какъ уже я писалъ, и ложементы ихъ во рву разбиты, изъ проломовъ непріятель выбитъ, проломы вновь починены, и Губернаторъ какъ доброму и разумному управителю надлежитъ, должность свою опправляя, то принужденъ будетъ непріятель отъ крѣпости прочь ийти или вновь съ прежнимъ своимъ убыткомъ ту крѣпость атаковать, причемъ разумной Губернаторъ можетъ ему еще многія препятствія чинить, то есть: атакою полумѣсяца, и удержаніемъ того полумѣсяца по взорваніи

взорваніи подкопомъ положеннаго отъ непріятеля на немъ ложе-
менна , или разбросаніемъ дѣиспвомъ подкопа разбитой стѣны или
бреши главнаго бастіона.

Когда непріятель всѣ сїи спрахи вытерпя Губернатора при-
нудитъ бастіонъ , и здѣланной въ немъ ретраншементъ оставитъ ,
то ему надлежитъ другой ретраншементъ вновь здѣлать во вну-
тренней части крѣпости , и въ него ретироваться , которой непріа-
тель паки принужденъ будетъ праншею , ложеменнами , галле-
ріями чрезъ ровъ , здѣлавъ прежде сходъ въ ровъ саппою , малыми
и большими подкопами , а на послѣдокъ штурмомъ брать. Позади
сего втораго ретраншементъ можетъ онъ еще претій здѣлать ,
и такъ принужденъ будетъ непріятель вмѣсто одной осады , какъ
было онъ думалъ , многія дѣлать , или лучше сказать разныя атаки ,
которыя одну за другою осаждающей выдержать можетъ.

Потомъ когда Губернаторъ , къ дѣланію для себя ретранша-
ментовъ мѣста болѣе не имѣетъ , и ретраншементъ , которой онъ
оставитъ принужденъ , разоренъ , тогда можетъ онъ съ честію
вспушптъ въ капитулацію , которая ему и подъ ево командою
обороняющемуся войску не иначе какъ весьма похвальна быть
можетъ ; для того что онъ непріятелю своему ничто иное , какъ
только со всею разоренную крѣпость оставитъ , которой раз-
битыя стѣны къ вѣчной его хвалѣ служить будутъ.


К О Н Е Ц Ъ .




ПОГРѢШНОСТИ.

Стран:	Строк:	НАПЕЧАТАНО	ЧИТАЙ
14.	24.	брустверы.	эполементы.
21.	16.	главные кварталы.	главная ставка.
тажб	23.	они лежатъ.	она лежитъ.
тажб	29.	выше горизонта.	выше горизонта земли.
22.	7.	которые бы.	которое бы.
23.	20.	укрѣпленіемъ.	укрѣпленіемъ.
24.	26.	до поверхности.	до поверхности.
25.	23.	чрезъ долгое время.	чрезъ долгое время.
26.	19.	приспойке.	приспайке.
34.	19.	чреджаемъ.	учреждаемъ.
37.	3.	пѣхъ линіи, надлежитъ.	пѣхъ линіи и ихъ мѣры надлежитъ.
45.	21.	будешъ.	будетъ.
тажб	37.	несовершенно.	несовершенно.
46.	4.	паралельной.	паралельной
тажб	33.	огнемъ.	огнемъ.
48.	30.	литера С. Р.	литера С.
56.	35.	принадлежности.	принадлежностями.
58.	9.	брешъ здѣланъ.	брешъ не здѣланъ.
60.	1.	лежащей по перекъ прошиву атакъ	лежащей прошиву атакъ вдоль очи-
		очищать.	щать.
61.	9.	брусми.	брусями.
тажб	16.	заткнутъ.	заткнутъ и затворить портіерами,
			то есть дверцами, которыя на-
			рочно изъ досокъ для вставля-
			нія въ амбразуры дѣлаются.
тажб	29.	пушки безъ закрытія на платформѣ	пушки безъ подкладки подъ нихъ
		и зарежатъ.	клина назадъ и зарежатъ.
64.	19.	подъ литерою D. C.	подъ литерою d.
тажб	23.	Е.	e.
тажб	28.	глубже.	глубе.
тажб	31.	а иногда.	а никогда
68.	25.	быть пѣхъ.	быть пѣмъ.
78.	3.	мякотью.	порохомъ.
96.	18.	его изобрѣшеніе.	его изобрѣшенію.
127.	29.	пшурма.	пшурма.
131.	23.	сведеніе атакъ.	веденіе атакъ.
138.	27.	репраншементы.	репраншементъ.
145.	29.	кихъ будетъ.	ихъ будетъ.
153.	27.	надѣясь.	надѣюсь.
154.	17.	вышеобъявленныхъ.	вышеобъявленныхъ.

Означиваніе Линѣи и ихъ мѣры




Часть готовой Линѣи



Часть Лагеря укрѣ-
пленнаго линѣею
контраванціи на не ров-
номъ положеніи мѣста

THE LONDON JOURNAL



THE LONDON JOURNAL


THE LONDON JOURNAL




THE LONDON JOURNAL
OF THE LONDON JOURNAL
OF THE LONDON JOURNAL
OF THE LONDON JOURNAL


THE LONDON JOURNAL
OF THE LONDON JOURNAL
OF THE LONDON JOURNAL
OF THE LONDON JOURNAL

ГЕНЕРАЛЬНЫЯ ПРОФИЛИ ПРО ВСѢ ЛИНІИ



Маштабъ отъ 6. туазонъ.






ВЫХОДЫ
СТОЯ


ИЗЪ ЛИНІИ
ЩІЯ РОГАТКИ

И ВЪ НИХЪ
ИЛИ НАДОЛБЫ



Планъ опворенной Рогатки или надолбы



Фасада вращающейся рогатки у которой по обѣимъ концамъ поставлены полисадъ




Фасада вращающейся надолбы или рогатки безъ полисадъ




а Деревянной клинъ которой вкладывается въ продолженную скопину б. сквозь столбъ и надолбу и закрѣтъ тое надолбу, когда будетъ пошороченъ, какъ подъ литерою с. показано.

Маштабъ плана въ 20 пугазовъ



Маштабъ обѣихъ фасадовъ отъ 4 пугазовъ



М В В И Н Х А

М В В И Н Х А

М В В И Н Х А

М В В И Н Х А

М В В И Н Х А

М В В И Н Х А

М В В И Н Х А

М В В И Н Х А

М В В И Н Х А

М В В И Н Х А

М В В И Н Х А

М В В И Н Х А

М В В И Н Х А

М В В И Н Х А

М В В И Н Х А





М В В И Н Х А

М В В И Н Х А


М В В И Н Х А

М В В И Н Х А

М В В И Н Х А




МАШИНЫ И ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРЫМЪ БЫТЬ НАДЛЕЖИТЬ ПРИ АТАКѢ КРѢПОСТЕЙ ВЪ ГЛАВНОМЪ АРТИЛЛЕРІЙСКОМЪ МАГАЗИНѢ ИЛИ СТАНѢ.



РЕГУЛЯРНЫЯ АТАКИ

ВЕДЕНЫ НА КРѢПОСТЬ ЛЕЖАЩУЮ НА РАВНОМЪ ПОЛОЖЕНІИ МѢСТА, КОТОРОЕ НИЧЕМЪ НЕ РАЗДѢЛЕНО, И ТРАНШЕЯ ВЕСТИ НАЧАТА НА ПУШЕЧНОЙ ВЫСТРѢЛЬ ОТЪ КРѢПОСТИ.


- А } бастіоны лежащіе на атакованной сторонѣ крѣпости.
- В. }
- С. Полумѣсяцъ лежащей на атакованной сторонѣ крѣпости.
- Д. Продолженіе капишала бастіоновъ А. и В.
- Е. Продолженіе капишала полумѣсяца С.
- Ф. Колья поставленныя по продолженнымъ капишаламъ, на которыя ночью навязываются зажженные фишилы, а въ день пукъ соломы, чѣмъ видно было вести траншеи по тѣмъ продолженнымъ капишаламъ.
- Г. батареи для стрѣльбы съ нихъ навѣсными или рикошетными выстрѣлами вдоль фасовъ полумѣсяца С. и лежащаго предъ нимъ покрышаго пуши.
- Н. батареи для стрѣльбы съ нихъ навѣсными или рикошетными выстрѣлами вдоль лѣваго фаса бастіона А. и лежащаго предъ нимъ покрышаго пуши.
- І. батареи для стрѣльбы съ нихъ навѣсными или рикошетными выстрѣлами вдоль праваго фаса бастіона В. и лежащаго предъ нимъ покрышаго пуши.
- К. батареи для стрѣльбы съ нихъ навѣсными или рикошетными выстрѣлами вдоль другихъ обѣихъ фасовъ бастіоновъ А. и В. и предъ ними лежащаго покрышаго пуши.
- Л. батареи для стрѣльбы съ нихъ навѣсными или рикошетными выстрѣлами вдоль фасовъ и покрышаго пуши лежащихъ по сторонамъ атаки полумѣсяцовъ М. и Н.
- О. батареи къ бросанію бомбъ изъ мортиръ.
- Р. Мѣста на второй паралельной линіи, гдѣ можно заложить батареи, ежелибъ нужда позволяла оныя ближе къ крѣпости положить.
- Q. Каваліеръ траншейной, съ котораго анфилировать можно покрышой путь.
- Р. Полупласдармы.
- С. Колья на продолженныхъ фасахъ атакованныхъ частей крѣпости, для положенія батарей къ навѣснымъ или рикошетнымъ выстрѣламъ.
- Т. Пробѣды или плошины, которыя дѣлаются изъ fascinъ чрезъ ровъ пласдармовъ или паралельныхъ линій для воски чрезъ него мортиръ и пушекъ на батареи.
- У. Редуты, которыя на концахъ второй паралельной линіи или пласдарма дѣлаются.
- Х. Дорога для коммуникаціи атакъ.
- У. Первая паралельная линія или пласдармъ.
- З. Вторая паралельная линія или пласдармъ.
- Ѧ. Третья паралельная линія или пласдармъ.



РЕГУЛЯРНЫЯ АТАКИ


ТРАНШЕЯ ЗАЧАТА ВЕСТИ НА ПОЛОВИНУ ПУШЕЧНАГО ВЫСТРѢЛА
ПОДЪ ПРИКРЫТІЕМЪ ГОРЫ С.С.С.С.

- А. } бастіоны лежащія на атакованной сторонѣ крѣпости.
- В. }
- С. Полумѣсяцъ лежащей на атакованной сторонѣ крѣпости.
- Д. Продолженіе капиталей бастіоновъ А. и В.
- Е. Продолженіе капитали полумѣсяца С.
- Г. Колья поставленныя по продолженнымъ капиталамъ, на которыя ночью навязываются зажженные фишилы, а въ день пукъ соломы, чѣмъ видно было вести траншею по шѣмъ продолженнымъ капиталамъ.
- Г. батареи для стрѣльбы съ нихъ навѣсными или рикошетными выстрѣлами вдоль фасовъ полумѣсяца С. и лежащаго предъ нимъ покрышаго пуши.
- Н. батареи для стрѣльбы съ нихъ навѣсными или рикошетными выстрѣлами вдоль лѣваго фаса бастіона А. и лежащаго предъ нимъ покрышаго пуши.
- І. батареи для стрѣльбы съ нихъ навѣсными или рикошетными выстрѣлами вдоль праваго фаса бастіона В. и лежащаго предъ нимъ покрышаго пуши.
- К. батареи для стрѣльбы съ нихъ навѣсными или рикошетными выстрѣлами вдоль другихъ обѣихъ фасовъ бастіоновъ А. и В. и предъ ними лежащаго покрышаго пуши.
- Л. батареи для стрѣльбы съ нихъ навѣсными выстрѣлами вдоль фасовъ и покрышаго пуши лежащихъ по сторонамъ атаки полумѣсяцовъ М. и N.
- О. батареи къ бросанію бомбъ изъ морширъ.
- Р. Мѣста на второй паралельной линіи, гдѣ можно заложить батареи, ежелибъ нужда позволяла оныя ближе къ крѣпости положить.
- Q. Каваліеръ траншейной, съ котораго афилировать можно покрышой пушью.
- Р. Полупласдармы.
- С. Мѣста, гдѣ можно положить батареи къ стрѣльбѣ съ нихъ навѣсными выстрѣлами, по куршинѣ лежащей между атакованными бастіонами А. и В.
- Т. Пробѣды и плошины, которыя дѣлаются наполняя ровъ пласдармовъ или паралельныхъ линій фашинами, для воски чрезъ него морширъ и пушекъ на батареи.



Салпы

Планъ Передней части Салпы




Видъ Салпы Сзади



Видъ Салпы Спереди




Профиль Головной Салпы



Профиль представляющая какъ чешуе копателя землю выплываютъ.




Масштабъ отъ 12 футовъ



Пласдармы или параллельныя линей

Профиль пласдармы скопорои изъ ружья
сшрѣляють



Профиль пласдармы здѣланной съ банкетами чшобѣ можно
было изъ неѣ выходить



Профиль пласдармы опѣкуду Гранадѣры наприступѣ выходящѣ




Маштабъ отъ 5 футовъ



ПУШЕЧНЫЯ БАТАРЕИ

Профиль батареи представляющая стоящую въ амбразурѣ пушку
готовую къ стрѣльбѣ

- А. Нижнія брусья платформы
- В. Толстыя доски [мадріеры]
- С. Толстой брусъ около колесъ опирающа




Планъ батареи, совсѣмъ здѣланной

Косая амбразура


Прямая амбразура


8. или 9. футовъ



- А. Совсѣмъ здѣланная платформа.
- В. Платформа въ которой показано какъ класть нижнія брусья.
- С. Толстой брусъ около колесъ лафета опирающа


Маштабъ отъ 10 Тоузѣ





МОРТИРНЫЯ БАТАРЕИ

Профиль батареи которая представляетъ марширу
бросающую изъ себя бомбу



- а. Платформа
б. Мортирной Станокъ или лафетъ
с. Мортира

Планъ совсѣмъ готовой батареи

Паралель
или
брустверъ

1840 20 футовъ


Платформы под марширы

Прямая платформа




Неготовая

Платформа




Косая платформа



- А. Платформа готовая и съ Мортирою
В. Платформа которая показываетъ какъ класть и снѣтъ брусья
С. Толстыя доски которые кладутся на брусья

Маштабъ Профили и плана въ 20 футовъ




Ч Е Р Т Е Ж Ъ Х І.
ПРОДОЛЖЕНІЕ АТАКЪ
ПОКАЗАННЫХЪ НА ЧЕРТЕЖАХЪ V. и VI.

- A. }
B. } Бастіоны лежащія на атакованной сторонѣ крѣпости.
- C. Полумѣсяцъ лежащей на атакованной же сторонѣ крѣпости.
- a. Полупласдармы.
- b. Траншейной кавалѣтеръ.
- c. батареи къ бросанію камней изъ мортиръ.
- d. брешъ батарей противъ полумѣсяца C.
- e. брешъ батарей противъ фасовъ бастіоновъ A. и B. которыя оборо-
няють полумѣсяцъ.
- f. Переходъ чрезъ ровъ полумѣсяца.
- g. Ложементы на томъ же полумѣсяцѣ.
- h. брешъ батарей противъ бастіоновъ A. и B.
- i. батареи противъ оборонъ сихъ бастіоновъ.
- k. батареи противъ курпины и фасовъ бастіоновъ.
- l. Переходы чрезъ ровъ упомянутыхъ бастіоновъ.
- m. Ложементы на тѣхже бастіонахъ.

Мапирабъ амбъ въ разоренъ

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180



П Р А В Е Р З Ы

Полубитая дорога

банкетъ и полосы

брусчатка траншеи

Транверзъ

Транверзъ

траншея

траншея

D

D


D

D

брусчатка траншеи

преимущественная траншея или зипъ затъ

Двойная траншея



Транверзы лежащія въ срединѣ идущей въ прямой линіи траншеи





Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.






Fig. 4.



ШРАМШЕИНОЙ КАВАЛІЕРЪ

ПРОФИЛЬ КАВАЛІЕРЪ


Математика

Непрямая покрывная дорога



Планъ шотландскаго каваліера

Непрямая покрывная дорога


Масштабъ профилей и плана данъ въ сажняхъ



Планъ и Профиль схода въ Сухой Рогъ подъ Покрытой путь




Планъ схода въ водной ровъ Галерею состоящую изъ
блнцъ сверху, съ стороны отъ фланка, и спереди прикрытой
того кучею фашинъ




Начало Схода въ Сухой Ровъ, Веденаго въ
Землю подъ покрытой путь




Выходъ изъ схода Веденнаго въ Землю подъ
покрытой путь въ сухой ровъ




Профиль схода въ водной ровъ Галерею состоящую изъ блнцъ и прикрытой
фашинами.



Начало Схода въ ровъ Галерею состоящую
изъ блнцъ и прикрытой
фашинами



Выходъ изъ Галери состоящей изъ блнцъ
и прикрытой фашинами въ водной ровъ



О ДѢИСТВІЯХЪ ПОРОХА

простою Спосокомъ для
смыканія расепоянія
отъ начатія пираний
до покрѣпато пушн







fig. 9.




fig. 3.




fig. 4.





fig. 5.








fig. 8.




Одѣиствїи Подкопѣвъ

Видъ середи дѣйствующаго подкопа




- а. Пороховая камера.
- б. Солома, и земляныя лѣшки которыя кладутся кругомъ пороху чтобъ порохъ отъ земли не отсырѣлъ.
- в. Брусъ которымъ подкопъ закрѣпляется.
- г. Желѣзъ или деревянная труба въ которую кладется сосисъ.
- д. Сосисъ.
- е. Бухъ которымъ сосисъ прибитъ.

Видъ вала одѣятаго камнемъ показуешь какую часпъ онаго подкопъ взорвалъ имѣешь




Видъ въ подкопъ


Профиль дѣйствующаго подкопа




Профиль взорванной часпи вала подкопомъ





Профиль подкопа подваломъ копорой одѣтъ камень, показуешь какую часпъ онаго вала пошъ подкопъ взорвалъ имѣешь



- а. Тѣлѣ или ходъ въ пороховую камеру.
- б. Пороховая камера.
- в. Желѣзъ или деревянная труба въ которой сосисъ лежитъ.
- д. Брусъ которымъ подкопъ закрѣпляется.






ПРО ФИЛЬ представляющей ПОДВЕДЕНИЕ МИНЕРА къ стѣнѣ крѣпости для дѣланія подвала подъ коша






Разныя Подкоты

- а. Колѣпѣ подкоты
 б. Пороховая камера
 в. Сосисѣ лежащій пѣ-
 жалѣбѣ роснѣженион-
 раппѣ, или отъ запа-
 ла или заправки Под-
 копа, со своими пѣска-
 ми пороховою камерою
 д. Брусъ для закрѣп-
 лѣнѣ Подкотѣ




Масштабъ отъ сѣнатицѣи пугаеи


Разныя Подкопы



Подкоты о плоти Камерахъ съ однимъ Запаломъ




Запалъ или Запиралка Подкота




Запалъ или Запиралка Подкота

Маштабъ оубъ десятицати футовъ




Подполье состоит из трех сь одним запакомъ илкомъ подполье зиданъ былъ приразореннъ города наемъ въ 1603 году покуршиною лежащею межъ Басмачи и
днемаркы и дюкъ которыми оны одежны камень и сьодъ въ дуть въ зорьвато.



иена потерся держала сьодъ отъ илкомъ фута мелнзны пробита нары фута

Подполье о восьми камерахъ сь однимъ запакомъ для подорыва великомъ части вала вгуть




ЧЕРТЕЖЪ ХХ. РЕГУЛЯРНЫЯ АТАКИ

ВЕДЕНЫ НАЛЕЖАЩЕЙ ГОРНВЕРКЪ ПРЕДЪ БАСТІОНОМЪ.

1. Покрытая дорога атакованнаго горнверка.
2. Полумѣсяцъ.
3. Горнверкъ.
4. Траверзы и ретраншаменты въ горнверкѣ.
5. } По сторонамъ горнверка лежащія полумѣсяцы.
6. }
7. бастіоны главной крѣпости.
- А. В. Полубастіоны горнверка.
- С. Продолженіе капиталей сихъ обѣихъ полубастіоновъ.
- Д. Продолженіе капиталей полумѣсяца подѣ цифрою 2.
- Е. Коля поставленныя на продолженныхъ капиталяхъ , чтобъ видно было по нѣмъ продолженнымъ капиталамъ траншеи вести.
- Г. батареи для стрѣльбы съ нихъ навѣсными выстрѣлами вдоль обѣихъ фасовъ и покрытаго пуши полумѣсяца подѣ цифрою 2.
- Г. батареи для стрѣльбы съ нихъ навѣсными выстрѣлами вдоль обѣихъ фасовъ и покрытаго пуши полубастіоновъ А. и В.
- Н. батареи для стрѣльбы съ нихъ навѣсными выстрѣлами вдоль обѣихъ длинхъ сторонъ горнверка.
- И. батареи для стрѣльбы съ нихъ навѣсными или рикошетными выстрѣлами вдоль фасовъ и покрытаго пуши обѣихъ полумѣсяцовъ подѣ цифрами 5. и 6. лежащихъ по обѣ стороны горнверка, съ которыхъ атака того горнверка видна.
- К. Мѣста гдѣ положить можно батареи , для стрѣльбы съ нихъ навѣсными или рикошетными выстрѣлами вдоль фасовъ бастіона подѣ цифрою 7.
- Л. батареи къ бросанію бомбъ изъ мортиръ.
- М. Мѣста на вѣтромъ пласдармъ , гдѣ можно положить батареи , для стрѣльбы съ нихъ навѣсными выстрѣлами изъ пушекъ и къ бросанію бомбъ , ежели нужда потребуетъ ихъ перенести съ первой паралельной линіи.
- Н. Полупласдармы.
- О. Траншейной кавалѣрѣ , съ котораго анфилировать можно покрытой путь.
- Р. Проѣзды или плошины которыя дѣлаются наполняя ровъ пласдармовъ фашинами для воски чрезъ него пушекъ и мортиръ на батареи.

Первый Примеръ



Ч Е Р Т Е Ж Ъ ХХІ.


ПРОДОЛЖЕНИЕ АТАКЪ

ВЕДЕННЫХЪ НА ЛЕЖАЩЕЙ ГОРНВЕРКЪ ПРЕДЪ БАСТІОНОМЪ.

- а. Траншейной кавалѣрѣ.
- б. батареи къ бросанію камней изъ мортирѣ.
- с. брешѣ батареи противъ полумѣсяца лежащаго предъ горнверкомъ.
- д. батареи противъ оборонѣ сего полумѣсяца.
- е. Переходъ чрезъ ровъ тогожъ полумѣсяца.
- ф. Ложементы на томъ же полумѣсяцѣ.
- г. батареи противъ фланковъ полубастіоновъ горнверка.
- н. брешѣ батареи противъ обѣихъ сихъ полубастіоновъ.
- і. батареи противъ куртины.
- к. Переходъ чрезъ ровъ обѣихъ полубастіоновъ горнверка.
- л. Ложементы на полубастіонахъ горнверка и въ самомъ горнверкѣ.
- м. Переходъ чрезъ ровъ ретраншементовъ въ горнверкѣ.
- п. Ложементы въ ретраншементахъ горнверка.
- о. батареи противъ оборонѣ обѣихъ лежащихъ по сторонамъ горнверка демиліоновъ или полумѣсяцовъ.
- р. брешѣ батареи противъ тѣхъ же полумѣсяцовъ.
- q. Переходы чрезъ рвы тѣхъ же обѣихъ полумѣсяцовъ.
- г. Ложементы въ полумѣсяцахъ.
- с. брешѣ батареи противъ обѣихъ редуй или внутреннихъ демиліоновъ и.
- т. Переходы чрезъ рвы тѣхъ редуй.
- и. Ложементы въ тѣхъ же редуй.
- х. Пробѣды или площадки, которыя дѣлаются изъ фашиновъ для воски пушекъ и мортирѣ въ горнверкѣ.
- у. батареи противъ оборонѣ бастіона подъ цифрою 7.
- z. брешѣ батареи противъ тогожъ бастіона.
- ѧ. Переходъ чрезъ ровъ тогожъ бастіона.
- w. Ложементы въ томъ же бастіонѣ.
- т. Ложементы по краю рва ретраншемента тогожъ бастіона.
- † Переходы чрезъ ровъ ретраншемента въ томъ же бастіонѣ.

Масштабъ отъ 150 пугазовъ

10 20 30 40 50 100 150






АТАКИ

ВЕДЕНЫ НА ЛЕЖАЩЕЙ ГОРНВЕРКЪ ПРЕДЪ КУРТИНОЮ.

1. Покрытой путь атакованнаго горнверка.
2. Полумѣсяцъ горнверка.
3. Горнверкъ.
4. Траверсы въ горнверкѣ.
5. Полумѣсяцъ лежащей предъ куртиною главной крѣпости.
6. } Атакованныя бастіоны главной крѣпости.
7. }
- А. } Полубастіоны горнверка.
- В. }
- С. Лежащія по сторонамъ горнверка полумѣсяцы.
- Д. Полумѣсяцъ, коимъ здѣланъ для прикрытія моста чрезъ рѣку.
- Е. Продолженіе капитали полумѣсяца подъ цифрою 2.
- Ф. Продолженіе капитали полубастіона В.
- Г. Колья, на которыя навязываются въ день солома, а ночью кусокъ зажженнаго фишиля, чтобъ видно было вести атаки вдоль по продолженнымъ капиталамъ.
- Н. Батареи къ навѣснымъ выстрѣламъ на оба фаса и покрытой путь полумѣсяца подъ цифрою 2.
- И. Батареи къ навѣснымъ выстрѣламъ на оба фаса и покрытой путь полубастіоновъ А. и В.
- К. Батареи къ навѣснымъ выстрѣламъ полумѣсяца С. и его, покрытаго пути.
- Л. Батареи къ навѣснымъ выстрѣламъ на обѣ долгія стороны, и на оба траверса горнверка.
- М. Батареи къ навѣснымъ выстрѣламъ на бастіоны подъ цифрами 6. и 7. и противъ коммуникаціи полумѣсяца подъ цифрою 5.
- Н. Батареи лежащія по обѣ стороны рѣки для разбитія моста и для стрѣльбы съ нихъ съзади въ полумѣсяцъ Д., коимъ мостъ прикрывается.
- О. Траншея веденная на полумѣсяцъ прикрывающей мостъ.
- Р. Мортирные батареи къ бросанію бомбъ.
- Q. Мѣста на второй паралельной линіи, гдѣ можно положить батареи къ навѣснымъ выстрѣламъ и бомбамъ, ежели понадобится ихъ перенести.
- Р. Полупласдармы.
- С. Траншейной кавалеріи, съ котораго анфилировать можно покрытой путь.
- Т. Пробѣздъ чрезъ ровъ пласдармовъ здѣланной изъ фашиновъ для воски пушекъ и мортиръ на батареи.

ВТОРЫЙ ПРИМЕРЪ





Ч Е Р Т Е Ж Ъ ХХІІІ.

ПРОДОЛЖЕНІЕ АТАКЪ.

ВЕДЕННЫХЪ НАЛЕЖАЩЕЙ ГОРНВЕРКЪ ПРЕДЪ КУРТИНОЮ.

- А. Траншейной каваліеръ.
- В. батареи къ бросанію камней изъ мортиръ.
- С. брешъ батареи противъ полумѣсяца лежащаго предъ куртиною горнверка.
- Д. батареи противъ оборонъ тогожъ полумѣсяца.
- Е. Переходъ чрезъ ровъ тогожъ полумѣсяца.
- Ф. Ложементы на томже полумѣсяцѣ.
- Г. батареи противъ фланковъ полубастіоновъ горнверка.
- Н. брешъ батарей обѣихъ полубастіоновъ горнверка.
- І. батареи противъ куртины горнверка.
- К. Переходъ чрезъ рвы обѣихъ полубастіоновъ.
- Л. Ложементы на обѣихъ полубастіонахъ и внутри того горнверка.
- М. брешъ батарей противъ полумѣсяца подъ цифрою 5.
- Н. батареи противъ оборонъ сего полумѣсяца.
- О. Переходъ чрезъ ровъ тогожъ полумѣсяца.
- Р. Ложементы въ томъ же полумѣсяцѣ.
- Q. батареи противъ куртины главной крѣпости.
- Р. батареи противъ оборонъ бастіоновъ подъ цифрами 6. и 7.
- С. брешъ батарей противъ сихъ бастіоновъ.
- Т. Переходъ чрезъ рвы тѣхъ бастіоновъ.
- U. Ложементы на помянутыхъ бастіонахъ.
- Х. Дорога для воски пушекъ и мортиръ на ихъ батареи.
- V. Пробѣды, которые дѣлаются наполняя ровъ пласдармовъ фашинами для воски чрезъ него пушекъ и мортиръ на батареи.
- Z. Полупласдармы.
- &. батареи лежащія по обѣ стороны рѣки, съ которыхъ стрѣльба крестъ на крестъ ту рѣку очищаетъ.

Минувшихъ отъ В. а. 1000




ЧЕРТЕЖЪ XXIV.


АТАКИ.

ФОССЕБРЕЮ ОКУЖЕННОЙ КРѢПОСТИ.

- А.** } Бастіоны атакованной стороны крѣпости.
В. }
С. Демилюнъ , или полумѣсяцъ атакованной стороны крѣпости.
Д. Фоссебре.
Е. } Полумѣсяцы лежащія по обѣ стороны атакъ.
Ф. }
Г. Продолженіе капиталей атакованныхъ бастіоновъ А и В.
Н. Продолженіе капиталей полумѣсяца С.
І. Колья поставленныя по продолженнымъ капиталамъ , на которыя ночью навязывается кусокъ зазженного фитиля , а въ день пукъ соломѣ , чтобъ видно было траншеи вести.
К. Батареи къ навѣснымъ выстрѣламъ на оба фаса и покрытой путь полумѣсяца С.
Л. Батареи къ навѣснымъ выстрѣламъ на бастіоны А. и В. и на ихъ фоссебрею.
М. Батареи къ навѣснымъ выстрѣламъ по фасахъ и по покрытому пути полумѣсяцовъ Е. и Ф. лежащихъ по обѣ стороны атакъ , съ которыхъ атаки видѣть можно.
Н. Бомбныя батареи.
О. Мѣста на второй паралельной линіи , гдѣ можно положить батареи къ навѣснымъ выстрѣламъ , и къ бросанію бомбъ , ежели надобно будетъ ихъ съ первой паралельной линіи на вторую перенести.
Р. Полупласдармы.
Q. Траншейной каваліеръ , съ котораго анфилировать можно покрытой путь.
К. Пробѣдъ чрезъ ровъ пласдармовъ здѣланной изъ фашии для воски пушекъ и мортиръ на батареи.
С. Первая паралельная линія или пласдармъ.
Т. Вторая паралельная линія или пласдармъ.
У. Третья паралельная линія или пласдармъ.


ТРЕТИЙ ПРИМЕРЪ







ПРОДОЛЖЕНИЕ АТАКЪ
ФОССЕБРЕЮ ОКУЖЕННОЙ КРѢПОСТИ.

- А }
В } бастіоны атакованной стороны или полигона крѣпости.
- С. Полумѣсяцъ атакованной стороны крѣпости.
- Д. Фоссебрея.
- а. Полупласдармы.
- б. Траншейной каваліеръ.
- с. батареи къ бросанію камней изъ мортиръ.
- д. брешъ батарей противъ полумѣсяца С.
- е. батареи противъ ево оборонъ.
- ф. Переходъ чрезъ ровъ тогожъ полумѣсяца.
- г. Ложементы на томже полумѣсяцѣ.
- н. батареи противъ оборонъ бастіоновъ А. и В. и ихъ фоссебрей.
- і. брешъ батареи помянутыхъ бастіоновъ.
- к. батареи противъ куртины.
- л. Переходы чрезъ ровъ бастіоновъ А. и В.
- м. Ложементы на бастіонахъ и на ихъ фоссебреяхъ.
- п. Пробѣды или плошины чрезъ ровъ пласдармовъ здѣланныя изъ фашинь ,
для воски чрезъ него пушекъ и мортиръ на батареи.
- о. ретраншементы въ бастіонахъ А. и В. , которыя надлежитъ также ата-
ковать , какъ атакованы ложементы въ бастіонахъ на XXI. чертежѣ.






АТАКИ

СТАРИННОЙ КРѢПОСТИ, КОТОРОЙ ОБОРОНА СОСТОИТЪ ТОЛЬКО ИЗЪ ОДНИХЪ БАШЕНЪ, И ПО НЫНѢШНЕМУ СПОСОБУ УКРѢПЛЕНІЯ СТРОЕННЫМИ НАРУЖНЫМИ ПРИСТРОЙКАМИ ПРИКРЫТА.

- А }
В } башни, лежащія на атакованной сторонѣ крѣпости.
С }
D }
E } Наружныя пристройки крѣпости, которыя прикрываютъ башни.
F }
G Продолженіе капиталей наружныхъ пристроекъ крѣпости, означенныхъ
лиферами DE. и F.
H. Колья, поставленные на продолженныхъ капиталахъ, на которыя въ день
пукъ соломѣ а ночью кусокъ зажженного фитилю навязывается, чтобъ
видно было вести атаки по тѣмъ продолженнымъ капиталамъ.
I. башарей къ стрѣльбѣ съ нихъ навѣсными выстрѣлами вдоль фасовъ и по
крытаго пути наружной пристройки, подъ лиферою D.
K. башарей къ стрѣльбѣ съ нихъ навѣсными или рикошетными выстрѣлами
на фасы и по крытой путь наружной пристройки подъ лиферою E.
L. башарей для стрѣльбы съ нихъ навѣсными или рикошетными выстрѣлами
на фасы и по крытой путь наружной пристройки, означенной лиферою F.
M. башарей къ бросанію бомбъ изъ мортиръ.
N. мѣста на второй параллельной линіи или пласдармѣ, на которыхъ можно
положить башарей къ стрѣльбѣ съ нихъ навѣсными выстрѣлами и броса-
нію бомбъ, ежелибъ надобно было ихъ перенести съ первой параллель-
ной линіи.
O. Полупасдармы.
P. Траншейной кавалеріи.
Q. Площина чрезъ ровъ пасдармовъ, здѣланная изъ фашинъ для воски чрезъ
него пушекъ и мортиръ на башарей.





Ч Е Р Т Е Ж Ъ ХХVII.

ПРОДОЛЖЕНІЕ АТАКЪ

крѣпости, которая стариннымъ способомъ съ башнями укрѣплена, но нынѣшнимъ способомъ укрѣпленія построенными наружными пристройками прикрита.


A }
B. }
C. } Башни стариннаго укрѣпленія.

D. }
E. }
F. } Наружныя пристройки, которыя прикрываютъ башни.

- a. Полупласдармы.
- b. Траншейной каваліерѣ.
- c. батареи къ бросанію камней изъ мортирѣ.
- d. брешѣ батареи наружныхъ пристроекъ DEF., которыя прикрываютъ башни.
- e. батареи противъ оборонѣ помянутыхъ наружныхъ пристроекъ.
- f. Переходъ чрезъ рвы тѣхже наружныхъ пристроекъ.
- g. Ложементы на помянутыхъ же пристройкахъ.
- h. брешѣ батареи противъ башенъ ABC.
- i. батареи противъ куртинъ.
- k. Переходы чрезъ рвы башенъ ABC.
- l. Ложементы на тѣхъ башняхъ.
- m. Пробѣды чрезъ ровъ претѣей параллельной линіи для воски пушекъ и мортирѣ на ихъ батареи.

Масштабъ отъ 150 Саженъ

10 20 30 40 50 100 150





Ч Е Р Т Е Ж Ъ ХХVIII.

А Т А К И

ЛЕЖАЩЕЙ НА БОЛОТѢ КРѢПОСТИ, КОТОРУЮ КРОМѢ ЧТО ПО ПЛОТИНАМЪ АТАКОВАТЬ НЕМОЖНО.

- A. } башни, которыя служатъ вмѣсто фланговъ, и представляютъ атакованную
E. } сторону крѣпости.
C. }
- E. } Наружныя пристройки крѣпости, которыя прикрываютъ башни.
F. }
G. }
- H. Аванфоссъ или передней ровъ.
I. Плошины, по которымъ къ крѣпости идти можно.
K. Траншеи или апроши веденныя по широтѣ плотинъ.
L. батареи къ навѣснымъ или рикошетнымъ выстрѣламъ на фасы и на по-
крытой путь наружной пристройки E.
M. батареи къ навѣснымъ или рикошетнымъ выстрѣламъ на фасы и на покрыв-
той путь наружной пристройки F.
N. батареи къ навѣснымъ или рикошетнымъ выстрѣламъ на фасы и на
покрытой путь наружной пристройки G.
O. батареи къ бросанію бомбъ изъ мортиръ.
P. Траншея веденная по краю аванфосса.
Q. Переходъ чрезъ аванфоссъ.
R. Траншейныя кавалеры, съ которыхъ можно анфилировать покрытой путь.
S. батареи къ бросанію камней изъ мортиръ.
T. Траншея лежащая на гласисѣ.
U. брешъ батареи противъ наружныхъ пристроекъ EFG.
X. батареи противъ оборонъ помянутыхъ трехъ наружныхъ пристроекъ.
Y. Переходы чрезъ рвы помянутыхъ же трехъ наружныхъ пристроекъ.
Z. Ложементы въ тѣхъ наружныхъ пристройкахъ.
&. брешъ батареи противъ башенъ ABC.
† батареи противъ куртинъ.
tt. Переходы чрезъ рвы башенъ.
w. Ложементы на помянутыхъ башняхъ.

Здѣсь надобно примѣчать, что въ рассужденіи сего положенія мѣста выла-
зокъ изъ крѣпости быть не можетъ, того ради и паралельныхъ линій
или пласдармовъ не дѣлано.

ПЯТЫИ ПРИМѢРЪ




АТАКИ


КРѢПОСТИ ЛЕЖАЩЕЙ НА ВЫСОКОМЪ МѢСТѢ, ВЪ КОТОРУЮ ХОДЪ УЗОКЪ И ТРУДЕНЪ.

- A. } Атакующая сторона или полигонъ крѣпости.
- B. }
- C. }
- D. Малой демилунъ, или полумѣсяцъ.
- E. Покрытой путь или покрытая дорога.
- F. Продолженіе капитали башни В.
- G. Колья на продолженіи капитали помянутой башни для введенія атакъ.
- H. брешъ батареи противъ башни В. и противъ куртины лежащей между бастіона А. и башни В.
- I. брешъ батареи противъ полумѣсяца D. и противъ бастіона А.
- K. брешъ батареи противъ бастіона С. и лежащей куртины между башни В. и бастіона С.
- L. Другія брешъ батареи противъ полумѣсяца D. и противъ башни В.
- M. батареи къ навѣснымъ выстрѣламъ на бастіонъ А. и на его покрытой путь.
- N. брешъ батареи противъ тогожъ бастіона.
- O. брешъ батареи башни В.
- P. Другія брешъ батареи противъ бастіона С. и противъ куртины лежащей между башнею В. и бастіономъ С.
- Q. батареи къ бросанію бомбъ изъ мартиръ.
- R. Полупласдармы.
- S. Проѣзды чрезъ ровъ пласдармовъ здѣланные изъ фашиновъ для воски пушекъ и мортиръ на ихъ батареи.

Прочая атака ведется какъ на чертежахъ вышепомянутыхъ примѣровъ показано.









СЕДМОИ ПРИМѢРЪ

Атака Города Клермонна




ЧЕРТЕЖЪ XXX.


АТАКИ

укрѣпленной турбастіонами крѣпости.

- А. } Турбастіоны лежащіе на атакованной сторонѣ крѣпости.
В. }
С. } Контрагарды или отдѣленные бастіоны, которыя прикрываютъ тур-
Д. } бастіоны.
Е. Атакующей полумѣсяцъ или демилунъ.
Ф. Внутри упомянутого полумѣсяца другой полумѣсяцъ, или какъ Французъ называютъ *редуи*.
Г. Покрытой путь.
Н. } По обѣ стороны атакъ лежащіе полумѣсяцы.
І. }
К. Продолженіе капиталей обѣихъ атакованныхъ контрагардовъ С. и Д. и полумѣсяца Е.
Л. Колья поставленныя на продолженіяхъ капиталей, на которыя навязываются въ день пукъ соломы, а ночью кусокъ зажженного фидиля, для веденія атакъ.
М. Батареи къ навѣснымъ выстрѣламъ на оба фаса и покрытой путь полумѣсяца Е.
Н. Батареи къ навѣснымъ выстрѣламъ на оба фаса и покрытой путь, контрагарды С.
О. Батареи къ навѣснымъ выстрѣламъ на оба фаса и покрытой путь контрагарды Д.
Р. Батареи къ навѣснымъ или рикошетнымъ выстрѣламъ на фасаы и покрытой путь лежащихъ по обѣ стороны атакъ полумѣсяцовъ Н. и І, съ которыхъ атака видна.
Q. Батареи къ бросанію бомбъ изъ мортиръ.
К. Мѣста на второй параллельной линіи или пласдармѣ, гдѣ могутъ быть батареи къ навѣснымъ выстрѣламъ, когда надобно будетъ ихъ съ первой параллельной линіи перенести на вторую.
S. Полупасдармы.
Т. Траншейныя кавалѣры, съ которыхъ афилировать можно покрытой путь.
У. Пробѣды чрезъ ровъ пласдармовъ здѣланныя изъ фашиновъ для воски чрезъ него пушекъ и мортиръ на батареи



Осмыи Примѣръ



Шаговъ 20 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
Вѣстовъ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ЧЕРТЕЖЪ XXXI

ПРОДОЛЖЕНИЕ АТАКЪ.

КРѢПОСТИ УКРѢПЛЕННОЙ ТУРБАСТІОНАМИ.

- A. } Турбастіоны лежащіе на атакованной сторонѣ или полигонѣ крѣпости.
B. }
- а. Полупласдармы.
б. Траншейной каваліерѣ.
в. батареи къ бросанію камней изъ мортирѣ.
д. брешѣ батареи полумѣсяца tt.
е. батареи противъ оборонѣ сего полумѣсяца,
ф. Переходы чрезъ ровъ погожѣ полумѣсяца.
г. Ложементы на помѣе полумѣсяцѣ.
и. брешѣ батареи противъ внутренняго полумѣсяца, или редуи подѣ знакомъ
† употребляется тогда, когда будетъ валъ наружнаго полумѣсяца
tt. разбитъ.
і. Переходъ чрезъ ровъ сего редуи.
к. Ложементы на помѣе редуи.
л. батареи противъ куртины.
м. брешѣ батареи противъ контргарды у.
н. батареи противъ обороны контргардовѣ.
о. ретраншементы здѣланные отъ осажденныхъ въ контргардахѣ.
р. Переходы чрезъ рвы тѣхъ контргардовѣ.
q. На нихъ здѣланные ложементы отъ осаждающихъ.
г. брешѣ батареи противъ турбастіоновъ А. и В, которыя употребляются
тогда, какъ будетъ валъ контргардовѣ разбитъ.
батареи означенныя литерою п, могутъ разбивать фланки турбастіоновъ;
когда будетъ шпиль контргардовѣ со всемъ разбитъ.
т. Переходы чрезъ рвы турбастіоновѣ.
и. Ложементы на турбастіонахъ.
х. Пробѣды чрезъ ровъ пласдармовѣ для воски пушекъ и мортирѣ на батареи.

Масштабъ отъ 150 Футовъ





[Faint, illegible handwriting throughout the page, likely bleed-through from the reverse side.]

а на крсто а на крстоу ма	50	
а на крсто Римо нову	1	40
ма да рти ма на нову		40
ма на крсто а на крстоу	5	40
ма на крсто ма на нову	2	60
ма на крсто ма на нову	5	40
ма на крсто ма на нову	11	60
ма на крсто ма на нову	9	20
ма на крсто ма на нову	8	10
ма на крсто ма на нову	5	50
ма на крсто ма на нову		12
ма на крсто ма на нову		2
ма на крсто ма на нову		16
ма на крсто ма на нову		2
ма на крсто ма на нову		60
ма на крсто ма на нову		60
ма на крсто ма на нову		40
ма на крсто ма на нову	7	50
ма на крсто ма на нову		40
ма на крсто ма на нову		2
ма на крсто ма на нову		40

10000

40
6890/2150

Net 100
Mfg. Co.
40 D.

Write 100 5